

Manual de Instalación de Sirenas Alámbricas Longhorn

Modelos que aplican para estas instrucciones

24043 - LONGHORN HC1121400 SIRENA ALAMBRICA CON DOS TONOS/ COMPATIBLE CON PANEL LONGHORN/ 118dB/ 12VDC
ESTE MODELO DE SIRENA, INCLUYE DOS TONOS o SONIDOS DE ALARMA, A ELECCIÓN DEL USUARIO



CE

24044 - LONGHORN HC606600 SIRENA ALAMBRICA COLOR NEGRO/ COMPATIBLE CON PANEL LONGHORN/ 108dB/ 12VDC



24045 - LONGHORN HC506B1200B SIRENA ALAMBRICA ANTI-CORTE COLOR NEGRO/ COMPATIBLE CON PANEL LONGHORN/ 112dB/ 12VDC



24046 - LONGHORN HC103RED SIRENA CON ESTROBO COLOR ROJO/ INTERIOR/ COMPATIBLE CON ALARMAS LONGHORN/ 12VDC



Recomendación para su instalación

Detalles de la instalación

1. La descripción del siguiente diagrama, es útil para todos los modelos de Paneles de alarma Longhorn.
2. El diagrama de conexión, siempre muestra las dos terminales dentro del mismo panel de control en una etiqueta o bien, impreso sobre el tablero como se muestra en la imagen.
3. El relevador mostrado, no se encuentra incluido en el Panel de alarma Longhorn. Se compra por separado en cualquier tienda de electrónica. El modelo mostrado como sugerido: RAS-1210 o THD1201L



