



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
SANDWICHERA
ED-0622**



ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

 **PREMIER**

IMPORTANTE

- Antes de usar este aparato, lea atentamente las instrucciones y guarde el manual para futuras referencias.
- Antes de enchufar el equipo, asegúrese que el voltaje que se indica en la base del aparato corresponda al voltaje de su domicilio
- Conecte el artefacto al tomacorriente
- Coloque el artefacto de manera que el cable no quede colgando del borde de la mesa y se caiga; los niños no pueden tocar la unidad mientras está operando. Coloque la unidad en un superficie plana y que tenga bastante espacio alrededor
- No ponga el cable cerca o en contacto con la superficie caliente del artefacto
- Debe calentar la plancha antes de usarla
- Desenchufe el artefacto después de usarlo
- No deje el aparato funcionando sin supervisión
- No toque las partes metálicas ya que éstas se calientan mucho
- No use objetos puntiagudos o rasposos sobre la superficie de teflón ya que pueden dañarla
- Limpie la unidad después de usarla. Desenchufe y déjela enfriar. No sumerja el artefacto dentro del agua. No derrame agua dentro de la unidad
- Si el cable está dañado, este debe ser reemplazado por personal calificado, ya que son necesarias partes y herramientas especiales.

PASOS INICIALES

- Limpie las planchas con un paño suave humedecido
- Engrase levemente las planchas con un poco de mantequilla o aceite comestible
- Enchufe la sandwichera y deje calentar las planchas hasta que la luz verde se encienda
- La sandwichera está lista para usar

Nota: Cuando use la sandwichera por primera vez, ésta puede hechar un poco de humo, lo cual es normal debido al calentamiento inicial de los componentes internos

PARA PREPARAR SANDWICHES CALIENTES

- Conecte la unidad al tomacorriente. La luz roja de encendido se iluminará **Ⓡ**, así como la luz verde **Ⓚ**.
- Cuando la luz verde **Ⓚ** se apague, la sandwichera estará lista para usarse.
- Aliste los ingredientes para su sandwich tostado. Para cada sandwich se necesitan dos rebanadas de pan y el relleno. Puede preparar alguna de las recetas sugeridas
- Para lograr un buen tostado, unte con mantequilla los lados del pan que harán contacto con la plancha
- Coloque la rebanada de pan con el lado enmantecado hacia abajo, ponga el relleno y tape con la otra rebanada de pan con el lado enmantecado hacia arriba. Puede tostar un sólo un sandwich si lo desea.
- Para un resultado óptimo, el relleno debe estar bien esparcido en las rebanadas.
- Baje la plancha superior con cuidado sobre el sandwich, hasta que la sandwichera quede bien cerrada.

- Abra la sandwichera después de 2 o 3 minutos y verifique si el sandwich está suficientemente tostado. El tiempo de preparación que requiere un sandwich bien tostado depende del tipo de pan, relleno y el gusto personal.
- Use un utensilio que no sea metálico (ej: una espátula de madera) para sacar el sandwich. No use utensilios puntiagudos o ásperos.
- Desenchufe la sandwichera del tomacorrientes después de usarla.

Nota: Durante la cocción, la luz verde se apagará y encenderá intermitentemente para mantener la temperatura correcta.

DESPUÉS DE USAR

- Desenchufe la sandwichera y déjela enfriar antes de limpiarla
- Limpie las planchas con un paño suave humedecido. Evite que gotee agua dentro de la unidad. No sumerja el artefacto en el agua
- No use detergente de ropa ya que puede dañar el revestimiento de las planchas
- El artefacto puede ser almacenado en posición vertical

ESPECIFICACIONES

Rango de operación: 110V – 60Hz
Potencia: 750W