







MANUAL DE INSTRUCCIONES
RADIO-REPRODUCTOR DE MP3 C/USB Y SD
MS-4587R



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
 	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p> <p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CARACTERÍSTICAS

- Esta unidad soporta tarjetas SD / Disco U.
- Con radio FM
- Compatible con computadores, MP3, Móviles.
- Fácil de usar, excelente desempeño, excelente calidad de sonido, etc.
- El mejor acompañante para la familia, los viajes, etc.

DESCRIPCIÓN

ON/OFF: Interruptor para encender y apagar la unidad

NEXT/VOL+: En modo USB/TF, Presione una vez para ir a la siguiente pista, presione y sostenga para aumentar el volumen. En modo de radio FM, presione una vez para ir a la siguiente estación radial.

PREV/VOL-: En modo USB/TF, Presione una vez para ir a la pista anterior, presione y sostenga para disminuir el volumen. En modo de radio FM, presione una vez para ir a la anterior estación radial.

El volumen de la unidad también puede ser controlado por la perilla de control de volumen en la parte frontal de la unidad.

PLAY: en modo TF/SD y USB, presione para reproducir / pausar. En modo de radio, presione y sostenga para búsqueda de canales automática, presione una vez para añadir canales.

MODE: Cambia al modo FM, SD, USB

Conector de entrada de tarjeta SD: Cuando lea la tarjeta SD, desconecte el cable de señal de audio externo.

Entrada: Puerto de entrada de audio para señal de entrada de audio externo.

RECOMENDACIONES PARA LA BATERÍA

Carga de la batería: cuando la carga de la batería este baja, conecte el cable de datos al puerto USB del PC. La unidad también puede ser cargada con cargador.

Nota: El voltaje de salida del cargador no debe exceder los 5V, ya que la unidad puede dañarse.