

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



Comprobar que la máquina dispone de todos los accesorios y equipos necesarios para realizar el trabajo, cuchara, retroexcavadora, martillo hidráulico, etc.

ARRANQUE

- ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA**, compruebe los siguientes elementos del equipo:
 - Comprobar niveles de combustible, líquido de freno, aceite hidráulico, aceite motor.
 - Estados de los neumáticos, presión, banda de rodadura, grietas, etc.
 - Funcionamiento de los frenos.
 - Fugas del circuito hidráulico, de combustible, de engrase, etc.
 - Ausencia de grietas u otros defectos estructurales observables a simple vista.
 - Comprobar estado de la dirección, holguras, falta de alineación.
 - Comprobar que la máquina va equipada con un extintor de incendios y que éste está a plena carga.
- MUY IMPORTANTE:**
Antes de accionar la llave del contacto asegurarse de que la máquina está en punto muerto y lleva puesto el cinturón de seguridad y las barras protectoras.

MANEJO

La conducción de la máquina y el funcionamiento depende de la marca de la máquina. El manejo de la máquina puede presentar ligeras variaciones a las instrucciones señaladas en la ficha.

ANTES DE TRABAJAR CON LA MÁQUINA, ES IMPORTANTE QUE CONOZCA EL MANEJO DE TODOS LOS MANDOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS.

- La máquina se acciona mediante una palanca con dos posiciones. Delante para la marcha rápida y atrás para la marcha lenta.
- El control de la dirección de la máquina y los movimientos de los accesorios se realiza mediante el manejo de dos palancas de dirección. **ES IMPORTANTE CONOCER EL MOVIMIENTO DE LAS PALANCAS DE LA MÁQUINA ANTES DEL INICIO DE UN TRABAJO.**

PARADA

- No aparque en una pendiente.
- Pare el motor, retire la llave de contacto de la máquina y coloque las barras protectoras.
- Inmovilice la máquina con el freno de estacionamiento y si fuese necesario utilice calzos.
- Coloque la cuchara a nivel del suelo, en caso de que la cuchara se quede elevada coloque los cerrojos de seguridad.

OBSERVACIONES

- Es obligatorio que el manipulador de la máquina tenga el **PERMISO DE CONDUCCIÓN B-1**, y al circular por la vía pública ha de respetar las normas de circulación de tráfico.



En caso de avería, deberá colocar un cartel de **NO ARRANCAR** sobre el panel de mandos de la máquina y avisar al servicio técnico



ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO Y NO SUSTITUYE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES REALIZADO POR EL FABRICANTE, QUE ESTÁ A SU DISPOSICIÓN EN NUESTRAS OFICINAS.



EN CASO DE DUDA CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



Teléfono: MADRID: 91 637 13 14 AVILA: 902 364 821
MALAGA: 902 42 9999 CADIZ: 902 103 123
SEGOVIA: 902 111 340



Rentaire®

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	Esta máquina debe utilizarse para el propósito al que está destinada y sólo debe ser manejada por personas capacitadas.
	Antes de utilizar la máquina, el operador debe conocer la forma de parar rápidamente el motor y el funcionamiento y manejo de todos los mandos.
	PROHIBIDO MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA.
	Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán por personal especializado.
	NO opere con las máquinas en lugares insuficientemente ventilados. Existe riesgo de intoxicación por Monóxido de Carbono.
	El operario dispondrá de los equipos de protección homologados que precise para realizar su trabajo con seguridad (casco, protectores auditivos, calzado, etc.).
	Utilice los pasamanos y apoyos par subir y bajar de la máquina. No baje de un salto.
	Antes de la puesta en marcha del equipo, abróchese el cinturón de seguridad y baje las barreras protectoras.
	En la minicargadora no se debe transportar personas aparte del conductor. No subir personas en la cuchara como si fuera un elevador.
	Vigile que no haya personas dentro de la zona donde va a trabajar la máquina.
	Mantenga la cuchara en posición baja mientras se desplace por la zona de trabajo.
	La velocidad de la minicargadora debe adecuarse a las condiciones de trabajo y al terreno.
	Tenga cuidado al subir la cuchara al realizar las operaciones de descarga.
	El contacto con los cables eléctricos puede causar la muerte, mantener las distancias de seguridad.
	No circule con la cuchara en la posición más baja a alta velocidad. Puede chocar con algún objeto.
	Si la cuchara está llena, el descenso de pendientes deberá efectuarse en marcha atrás.
	No abandone nunca la máquina con el motor en marcha.
	No llene el depósito de combustible mientras el motor está en marcha. Peligro de explosión.
	Comprobar que funciona la luz del faro rotativo o intermitente y la alarma para su funcionamiento en marcha atrás.
	La máquina no debe utilizarse bajo los efectos del alcohol ni drogas de ningún tipo.

	EN CASO DE DUDA CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO		
	MADRID: 91 637 13 14	AVILA: 902 364 821	
TELÉFONO:	MALAGA: 902 42 9999	CADIZ: 902 103 123	
	SEGOVIA: 902 111 340		