



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
OLLA ARROCERA
ED-0863**

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

 **PREMIER**

USO DE LA OLLA

1. Mida el arroz, lávelo y transfíralo a la olla interna. No use este recipiente para lavar el arroz ya que puede dañar la superficie.
2. Luego de transferir el arroz a la olla interna agregue el agua. Por cada medida de arroz agregue una medida y media de agua.
3. Gire la olla interna hacia ambos lados para asegurarse que ésta tenga buen contacto con el calentador.
4. Coloque la tapa en la olla arrocera.
5. Introduzca el conector a la arrocera y luego enchúfelo al tomacorriente.
6. Presione el botón para cocinar y se iluminará la luz indicadora de esta función: "COOK".
7. Una vez que la cocción haya finalizado, la olla entrará al modo de preservación de calor: "WARM".

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

AL USAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, DEBE SEGUIR LAS ADVERTENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. INCLUYENDO LA LISTA A CONTINUACIÓN:

1. Lea las instrucciones.
2. Para prevenir choques eléctricos, no sumerja el cable, enchufe ni la base de la unidad dentro del agua o cualquier otro líquido.
3. Debe supervisar cuidadosamente si hay niños cerca mientras está utilizando la unidad.
4. No use ningún artefacto eléctrico con el cable o el enchufe dañado, ni después de que el artefacto haya sufrido algún daño o tenido un mal funcionamiento. Lleve su electrodoméstico a revisar, ajustar o reparar con personal calificado.
5. Es arriesgado usar accesorios no recomendados.
6. No use en exteriores.
7. No deje el cable colgando por el borde de la mesa, ni que toque superficies calientes.
8. No coloque el artefacto cerca de hornos eléctricos u hornillas a gas.
9. Sea muy cuidadoso al trasladar objetos con contenido caliente de un lugar a otro.
10. No use este aparato para otros fines a los que ha sido diseñado.
11. Tenga cuidado al momento de colocar y retirar la tapa de la olla para evitar quemarse con el vapor. No permita que salpique agua dentro del aparato.
12. Para evitar choques eléctricos lave sólo el recipiente removible. No permita que salpique agua dentro del aparato.
13. CUIDADO: Este aparato produce calor y vapor durante su funcionamiento, por lo que debe tomar todos los resguardos necesarios para evitar quemaduras u otros daños.
14. El cable de energía sólo debe ser conectado a un tomacorriente con un de 110V AC.
15. Deje un espacio suficiente alrededor del aparato de tal forma que el aire pueda circular libremente. No deje que la olla entre en contacto con las cortinas, empapelados, ropas, toallas u otros materiales inflamables.
16. No guarde el arroz ya preparado dentro de la olla. Luego de preparar el arroz, transfíralo a un recipiente adecuado y refrigérelo.

NO SUMERJA EL CALENTADOR DE LA OLLA EN AGUO O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.

MANTENIMIENTO

Lave el aparato después de cada uso.

1. Desenchufe la olla después de usarla y antes de limpiarla. No sumerja el calentador de la olla en agua o cualquier otro líquido. Espere a que la olla se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. No use productos abrasivos ni esponjas metálicas.
3. **Calentador:** Limpie el calentador cuidadosamente con un paño húmedo o una esponja. No sumerja el calentador de la olla en agua o cualquier otro líquido.
4. **Recipiente interior:** Llénelo con agua caliente y déjelo reposar por un momento. Seguidamente límpielo con agua jabonosa y un paño suave.
5. Mantenga todas las piezas del aparato limpias y secas.
6. **Calentador y termostato:** Debe quitar restos de comida que hayan quedado adheridos al calentador para que haya un buen contacto con el recipiente interno. Puede usar un papel secante para quitar el arroz que haya quedado adherido.

ESTE EQUIPO ESTÁ DISEÑADO PARA USO EN INTERIORES.

