



BKS-2005

SANDWICHERA - GRILL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE

- LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
- ANTES DE CONECTAR EL APARATO VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE INDICADO EN LA PARTE DE INFERIOR DEL APARATO CORRESPONDAE AL VOLTAJE DE SU HOGAR.
- COLOQUE EL APARATO DE MANERA QUE.
 - EL CORDON NO CUELGUE DE LA MESA.
 - LOS NINOS NO PUEDAN TODARLO CUANDO SE ESTE UTILIZANDO.
 - TENGA ESPACIO ENTRE OTROS APARATOS.
- NUNCA PONGA EL CORDON EN CONTACTO CON LA PARRILLA CALIENTE.
- CALIENTE EL APARATO ANTES DE USARLO.
- NO DEJE EL APARATO ENCENDIDO SIN SUPERVISION.
- NO TOQUE LAS PARTES DE METAL, PODRÍA QUEMARSE.
- NO UTILICE UTENSILIOS AFILADOS YA QUE DAÑARAN LA PARRILLA.
- LIMPIE SIEMPRE EL APARATO DESPUES DE USARLO. PRIMERO DESCONECTELO Y DEJE QUE SE ENFRIE. NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA.

ANTES DE USAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

- LIMPIE LAS PARRILLAS DEL APARATO CON UN TRAPO O UNA ESPONJA.
- CONECTE EL APARATO Y CALIENTE LAS PARRILLAS HASTA QUE LA LUZ VERDE SE APAGUE.
- SU SANDWICHERA ESTA LISTA PARA SU USO.

NOTA: CUANDO SE USE LA SANDWICHERA POR PRIMERA VEZ, PUEDE SALIR UN POCO DE HUMO; ESTO ES NORMAL DEBIDO A QUE LOS COMPONENTES INTERNOS SE ESTAN CALENTANDO.

COMO HACER UN SANDWICH

- ENCHUFE LA CLAVIJA A LA ELECTRICIDAD. LA LUZ ROJA DE ENCENDIDO Y LA LUZ VERDE DE LISTO PARA COCINAR SE ENCENDERAN.
- CUANDO LA LUZ VERDE SE APAGUE, LA SANDWICHERA ESTA LISTA PARA COCINAR.
- PREPARE LOS INGREDIENTES PARA SU SANDWICH.
- PARA OBTENER UN MEJOR TOSTADO EN SU SANDWICH, PUEDE PONER MANTEQUILLA EN LAS ESQUINAS DE LAS REBANADAS DE PAN.
- NO DEBE SOBRESALIR POR LOS BORDES.
- BAJE LA PARRILLA SUPERIOR CON CUIDADO Y PRESIONE HASTA QUE LA ABRAZADERA ESTE SEGURA.
- ABRA LA SANDWICHERA DESPUES DE 2 O 3 MINUTOS PARA COMPROBAR SI EL SANDWICH ESTA TOSTADO. EL TIEMPO PARA TOSTAR PUEDE VARIAR POR EL TIPO DE PAN, EL RELLENO O GUSTOS PERSONALES.
- USE UN UTENSILIO NO METALICO (NO INCLUIDO) PARA SACAR EL SANDWICH.
- DESCONECTE EL APARATO DESPUES DE SU USO.

NOTA: DURANTE EL TIEMPO DE COCCION, LA LUZ VERDE SE APAGARA Y ENCENDERA PARA MANTENER EL APARATO CON TEMPERATURA CORRECTA.

DESPUES DE SU USO

- DESCONECTE EL APARATO Y DEJELO ENFRIAR POR SI SOLO ANTES DE LIMPIARLO.
- LIMPIE LAS PARRILLAS CON UN TRAPO O UNA ESPONJA.
- NO LIMPIE EL APARATO CON AGUA.

NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA

- NO USE UN TRAPO ABRASIVO, ESTO DANARA LAS PARRILLAS.
- EL APARATO SE PUEDE GUARDAR EN UNA POSICION VERTICAL.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 230V 50Hz 700W

“NOTA: LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO”

KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA

