



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
TETERA INALÁMBRICA  
ED-1555**



**ESTIMADO CLIENTE**

Felicitaciones por su compra!  
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.  
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

[WWW.PREMIERMUNDO.COM](http://WWW.PREMIERMUNDO.COM)

 **PREMIER**

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

- Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la tetera
- Guarde este manual para futuras referencias
- Esta tetera ha sido diseñada para uso doméstico y no comercial
- Apague y desenchufe el artefacto del tomacorriente si no va a usarlo, si va a utilizar los accesorios, si va a limpiarla o si tiene algún desperfecto. Jale del enchufe y no del cable.
- Para proteger a los niños del peligro de los artefactos eléctricos, no deje nunca el artefacto funcionando sin supervisión. Por lo tanto, al elegir la ubicación del artefacto, hágalo de manera que los niños no alcancen el artefacto. Asegúrese de no dejar el cable colgando.
- Verifique regularmente si el cable o la tetera están dañados. No use el artefacto si tienen algún tipo de desperfecto.
- No trate de reparar el artefacto usted mismo, deje que lo haga personal calificado.
- Por razones de seguridad, es mejor que cualquier reemplazo de alguna pieza sea hecho por personal de servicio técnico calificado.
- Mantenga la tetera y el cable lejos de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, bordes filosos o similares.
- No use nunca el aparato sin supervisión. Apague la tetera si no va a usarla, aunque sea solo por un momento.
- Use solamente accesorios originales.
- No use en exteriores.
- Bajo ninguna circunstancia debe colocar la tetera dentro del agua ni hacer contacto con algún otro líquido. No use la tetera con las manos húmedas.
- Desenchufe inmediatamente del tomacorriente si la tetera llegara a mojarse o humedecerse. No la sumerja dentro del agua.
- Use el aparato solamente para los fines para los que ha sido diseñado.

**CUIDADOS ESPECIALES**

- Llene la tetera solamente con agua fría.
- El nivel de agua debe estar entre los niveles máximo (MAX.) y mínimo (MIN.).
- Apague la tetera antes de sacarla de la base.
- Asegúrese de cerrar bien la tapa.
- La base y el exterior de la tetera no deben humedecerse.

**USANDO LA TETERA POR PRIMERA VEZ**

Antes de usar la tetera por primera vez, debe hacer hervir agua dos veces sin ningún aditivo.

- Coloque la tetera sobre una superficie plana.
- Llene la tetera con agua. No la llene demasiado. Use el indicador de nivel de agua.
- Ponga la tetera en la base
- **Conexión eléctrica**
  - Verifique que el voltaje de su domicilio corresponda al que se indica en la etiqueta que se encuentra en la base de la tetera.
  - Conecte la tetera a una instalación segura con el voltaje 230V-50Hz
- Coloque el interruptor la posición "1". La luz del indicador de nivel del agua indica que el agua se está calentado.
- Una vez que el agua haya hervido, la tetera se apagará automáticamente. Desconecte la unidad. No presione la tapa cuando esté vertiendo el agua

## **LIMPIEZA**

- Desconecte la unidad antes de limpiarla.
- Limpie el exterior de la tetera con un trapo húmedo sin aditivos.
- El filtro de calcio puede ser quitado para poder limpiarlo.

## **ESPECIFICACIONES**

Fuente de energía: 230V – 50Hz 2000W