Modernphone

TELECOMUNICACIONES CAPAGA, S.A. DE C.V.
Av. Jalisco No. 180-2 Col. Tacubaya, México 11870, D.F.
Tel. (55) 5273-1784 capaga2000@hotmail.com

ATENCION **LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INTENTAR INSTALAR Y OPERAR SU TELEFONO**

NOM - LOGIS

IMPORTADO POR : **TELECOMUNICACIONES CAPAGA, S.A. DE C.V.**
Av. Jalisco 180, 2o. piso Tacubaya, México 11870, DF.
Tel. 5273-1784 RFC : TCA 920110 8Q6 www.capaga.com.mx

TELEFONO: Modernphone **MODELO: TC-6050**

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR CUALQUIER DAÑO, NO EXPONGA EL APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

TENSION NOMINAL : 48 Vcc.

¡ FELICIDADES ! Por haber adquirido un teléfono de la marca MODERNPHONE, de gran calidad.

INTRODUCCIÓN
Su teléfono está diseñado para darle un uso flexible y rendimiento de alta calidad. Para obtener lo mejor de su nuevo telèfono, le sugerimos que ahora mismo se tome unos minutos para leer este manual de instrucciones.
Si tiene dudas o si surgiera algún problema, consulte la Guía de Detección de Averías

FUNCIONES DE OPERACIÓN :

* Si lo va a colocar en la pared, en la parte de abajo de su teléfono, se encuentran los orificios para que pueda sujetarse con 2 tornillos (no incluidos).

HACIENDO USO DE LAS FUNCIONES DEL TELEFONO PARA RECIBIR UNA LLAMADA
1. Asegúrese de que el selector del timbre ("**RINGER**") este en la posición de **"ON"**
2. Cuando el telefóno timbre, levante el auricular y comience su conversación.
3. Coloque el selector del timbre ("**RINGER**") en la posición de apagado **"OFF"** cuando usted no quiera ser interrumpido por el timbre del teléfono.

SWITCH DEL TIMBRE
Usted puede encender o apagar el timbrado con el selector.
(ON) = el tono del timbre será alto **(OFF)** = el teléfono no timbrará

PARA HACER UNA LLAMADA
1. Levante el auricular y espere al tono de marcar
2. Marque el número al que usted desea llamar

BOTÓN DE FLASH
Presione el botón de FLASH en lugar del conmutador de gancho para utilizar los servicios de su compañía Telefónica local, tal como llamada en espera o transferencia de la llamada

BOTÓN DE REDIAL
Para remarcar automáticamente el último número al que usted llamó:
1. Levante el auricular para obtener tono de marcar.
2. Oprima el botón "redial".

SELECCIÓN TONO - PULSO
Este switch siempre debe estar en selección **TONO** ya que este es el servicio otorgado en Mexico.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR POSIBLES PROBLEMAS

Problema	Solución
No hay tono de marcar	Compruebe que el Interruptor de colgado accione correctamente. Compruebe que el cable de línea este conectado a la roseta.
No puedo marcar hacia el exterior	Compruebe que el switch Pulse / Tone este en la posición correcta de tono.
El teléfono no timbra	Compruebe de que el switch de Ringer (Timbrado) este en la posición “ON”. Puede que tenga demasiados teléfonos en su línea telefónica.
Se escucha una realimentación cuando se encuentra en el modo de PULSE	Esto es normal. La corriente fluctúa cuando el teléfono se usa en modo de pulso.
No se puede escuchar desde el otro lado	Compruebe que el cordón espiral del teléfono este bien conectado. Compruebe que otros teléfonos no estén descolgados al mismo tiempo que Ud, está usando el teléfono. Es normal que el volumen disminuya cuando hay otros teléfonos descolgados al mismo tiempo.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO

1. Antes de utilizar su teléfono, lea cuidadosamente las funciones de operación.
2. Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro del aparato.
3. No desarme este producto, cuando requiera de servicio ó reparación llévelo con un técnico calificado.
4. Sea precavido cuando instale ó modifique su línea telefónica. **Será muy recomendable instalar un protector de línea telefónica para evitar descargas eléctricas y hacer válida la póliza de garantía.**
5. No coloque el cableado de su teléfono donde personas puedan caminar sobre él ni en superficies en construcción.
6. Para su limpieza desconéctelo de la pared y únicamente utilice un trapo húmedo.
7. No permita que nada se apoye en el cable que conecta a su teléfono.