



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELÉFONO
TEL-4058ID**



ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a:
info@premiermundo.com



	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA	
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.	
	Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com



NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su teléfono, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

FUNCIONES**CONFIGURACIÓN**

Con el teléfono colgado, presione el botón FLASH/SET para entrar al modo de configuración con la pantalla LCD mostrando "SET 12345678". Utilice los botones arriba/abajo o los botones numéricos 1 a 8 para elegir el ítem de configuración que desea ajustar. Luego presione de nuevo el botón de configuración para entrar.

Al terminar el ajuste, presione el botón DEL para regresar a la pantalla anterior. Utilice también el botón de configuración para confirmar los cambios hechos en las diferentes funciones.

FECHA

Presione el botón 1 o los botones arriba/abajo para acceder a esta función. Al entrar, la pantalla mostrará 1-DATE y 2-CL. 1-DATE significa el ajuste de año, mes y día. 2-CL significa el

ajuste de la hora y los minutos. Presione 1 o 2 para elegir la opción que va a ajustar. Utilice los botones numéricos para introducir las cifras. Al terminar el ajuste de la fecha, la pantalla mostrará la semana en curso. Luego presione de nuevo el botón Flash/Set para confirmar.

VOLUMEN

Presione el botón 3 o los botones arriba/abajo para acceder a esta función. Al entrar, la pantalla mostrará "1-T, 2-VIP, 3-VOL". 1-T significa el ajuste del timbre común CID. 2-VIP significa el ajuste del timbre VIP CID. Hay 16 tipos de timbre para elegir en 1-T y 2-VIP; 3-VOL es el ajuste del volumen del timbre. Hay 4 niveles para escoger. Al terminar, presione Flash/Set para confirmar. Estas funciones no están activas en este modelo.

ALARMA

Presione el botón 3 o los botones arriba/abajo para acceder a esta función. Al entrar, la pantalla mostrará "AL 1-2-3". Esta función no está activa en este modelo.

AJUSTE NO-MOLESTAR

Presione el botón 4 o los botones arriba/abajo para acceder a esta función. Al entrar, la pantalla mostrará OFF-r 00-00. Introduzca la hora con los botones numéricos. Durante el periodo ajustado, el timbre no sonará cuando entren las llamadas. Al terminar, presione el botón Flash/Set para confirmar. Esta función no está activa en este modelo.

TIEMPO FLASH Y PT

Presione el botón 5 o los botones arriba/abajo para acceder a

esta opción. Al entrar, la pantalla mostrará "1-F, 2-PT, 3-d". 1-F significa el ajuste del tiempo flash. 2-PT es el ajuste de P-T. Presione 1 o 2 para elegir una de las dos opciones y los botones arriba/abajo para hacer los ajustes. Hay 8 secciones en 1-F y 2-PT de 90ms, 95ms, 100ms, 120ms, 180ms, 300ms, 600ms y 1000ms.

CÓDIGO

Presione el botón 6 o los botones arriba/abajo para acceder a esta opción. Al entrar, la pantalla mostrará "1-LOC y 2-OL". Presione 1 o 2 para elegir uno de estos. Luego introduzca el código local (1-LOC) con los botones numéricos. Presione los botones arriba/abajo para activar o desactivar el pre-código (2-OL). Si activa el pre-código, introduzca los números necesarios. Al terminar presione el botón Flash/Set para confirmar.

AJUSTE DE BRILLO

Presione el botón 7 o los botones arriba/abajo para acceder a esta opción. Al entrar, la pantalla mostrará el ícono de LCD. Utilice los botones arriba/abajo para hacer el ajuste. Hay 5 niveles de intensidad de brillo. Al terminar, presione el botón Flash/Set para confirmar.

FUNCIÓN IP

Presione el botón 8 o los botones arriba/abajo para acceder a esta opción. Al entrar, la pantalla mostrará "1-AU, 2-3 IP". 1-AU significa el ajuste de IP automático; 2 es el ajuste del primer IP manual y 3 es el ajuste del segundo IP manual.

Al elegir 1-AU, utilice los botones arriba abajo para seleccionar

uno de los siguientes números de servicio IP: 17909, 17908, 193, 17911, 17921, 17931, 17951, 17991, 068, 96300, 96333, 196, 190, 17969 y 197 o apagado. La configuración por defecto es 'apagado'. Si elije uno de los anteriores números, la unidad agregará el número a los números que comiencen por "0".

Al elegir IP, introduzca el código directamente. Edite la configuración y borre los números incorrectos con el botón DEL. Luego presione SET para confirmar. Cuando necesite hacer una llamada con este código, levante auricular y presione el IP primero y luego marque el número.

La función aplica para ambas opciones de IP.

REVISAR NÚMEROS DE LLAMADAS RECIBIDAS

Presione el botón SEARCH repetidas veces para buscar los números. Utilice los botones arriba/abajo para buscar las últimas llamadas recibidas.

REVISAR NÚMEROS DE LLAMADAS HECHAS

Con el teléfono colgado o descolgado, presione el botón SEARCH repetidas veces para ir a través de los números marcados.

BOTÓN REDIAL

Si marca un número pero la línea está ocupada, utilice este botón para marcar de nuevo el último número marcada sin necesidad de volver a marcar cada número.

BOTÓN DEL (BORRAR)

Presione este botón para salir del ajuste de configuración o borrar números en el modo de revisión. Presione el botón por más de 3 segundos para borrar las llamadas entrantes en el modo de revisión.

MÚSICA DE LLAMADA EN ESPERA

Con el teléfono descolgado, presione el botón HOLD (Sostener) y entonces la música sonará, luego cuelgue el teléfono. Levante de nuevo el auricular y la música se detendrá seguido de inmediato por el modo de hablar normal. O también, presione el botón HOLD de nuevo y la música sonará seguido del modo de hablar de manos libres.

REGRESAR

Con el teléfono colgado, presione los botones arriba/abajo o OUT para elegir el número al que quiere regresar y luego presione el botón BACK (Regresar) para que el teléfono marque ese número.

BOTÓN FLASH

Si desea marcar rápidamente un número después de terminar una llamada, presione el botón flash y marque el nuevo número.

BATERÍAS

Con el teléfono desconectado, introduzca 2 baterías AAA antes de comenzar a utilizarlo.

BLOQUEO IDD

Introduzca la llave en el orificio para bloquear o no según las posiciones indicadas por los colores:



- **Rojo:** No bloqueado
- **Verde:** Bloqueado
- **Amarillo:** No permite la magcación

OBSERVACIONES

- Cuando el teléfono no esté en uso, colóquelo adecuadamente en la base.
- Evite utilizarlo en áreas con exceso de humedad, polvo y temperaturas extremas.
- Cuando el teléfono necesite limpieza, utilice un detergente suave con una prenda húmeda.
- No utilice abrasivos ni químicos fuertes o solventes.

