

3-10. Inicio y cambio del interruptor de memoria

La operación de la máquina de coser se puede combinar cambiando la fijación del interruptor de memoria.



Los tres números desde la parte superior son los Nos. de interruptor de memoria.

Los dos números desde la parte inferior con el contenido de fijación.

- ← 1) Cuando se pulsa la tecla **M** en el estado que está apagado el LED de cosido, se obtiene la modalidad de fijación de interruptor de memoria.



1. 27 que se indica cuando se pulsa la tecla "M" indica que el límite de velocidad máxima del primer interruptor de memoria es 2.700 ppm. (Estado al tiempo de la entrega desde la fábrica)



- ← 2) Cambie el No. de interruptor de memoria con la tecla **+ / L+** o la tecla **- / L-**.



- ← 3) Ajuste el No. de interruptor de memoria al No. que usted quiera cambiar, y pulse la tecla **U**. Se ilumina el LED de cosido.
- 4) Cambie el contenido del interruptor de memoria con la tecla **+ / L+** o la tecla **- / L-**.
- 5) El valor se puede devolver al valor fijado en la fábrica al tiempo de la entrega accionando la tecla **U**.
- 6) Pulse la tecla **U** para registrar el contenido de cambio. Se apaga el LED de cosido y la modalidad vuelve al estado selectivo del No. de interruptor de memoria.
- 7) Pulse la tecla **M** para finalizar la modalidad de fijación de interruptor de memoria y la modalidad vuelve a la modalidad normal.