

WestBend®

PROFESSIONAL

POPCORN ON DEMAND™

Instruction Manual



Register this and other Focus Products Group International products through our website:

www.registerfocus.com

Product registration is not required to activate warranty.

Important Safeguards	2
Before Using for the First Time	3
Using Your Popcorn on Demand Popcorn Popper.....	4
Helpful Hints	5
Cleaning Your Popcorn on Demand Popcorn Popper.....	5
Warranty	6

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

© 2014 West Bend®, a Brand of Focus Products Group International, LLC.

www.westbend.com

IMPORTANT SAFEGUARDS



CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs and hot pads or oven mitts. Cover becomes hot during operation.
- Always unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. For service information see warranty page.
- The use of accessory attachments not recommended by Focus Products Group International may cause injuries.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, turn any control to “OFF,” then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or other electric parts in water or other liquids.
- Do not attempt to repair this appliance yourself.
- A popper that is plugged into an outlet should not be left unattended.
- This popper will not shut off automatically. To avoid overheating, add popcorn kernels before operating.
- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer extension cords are available, but care must be exercised in their use. While use of an extension cord is not recommended, if you must use one, ensure that the marked electrical rating of the extension cord is equal to or greater than that of the appliance. If the plug is of the grounded type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord. To avoid pulling, tripping or entanglement, position the extension cord so that it does not hang over the edge of the counter, table or other area where it can be pulled on by children or tripped over.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

- Do not use an outlet or extension cord if the plug fits loosely or if the outlet or extension cord feels hot.
- During use, do not remove cover. Do not remove the cover from the appliance after pop cycle until you have not heard a kernel pop for at least 1 minute.
- For household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Wash the popper cover and waste kernel tray with warm, soapy water. Rinse thoroughly and dry. Wipe the exterior of the popper base and popcorn chute with a soft, damp cloth and dry. It is not necessary to clean inside the popping chamber. Note: DO NOT immerse the popper base in water or any other liquid. Once removed, the cover and waste kernel tray can be washed in a dishwasher, top rack only. DO NOT put the popper base into the dishwasher. This will permanently damage the product and will void the warranty.

USING YOUR POPCORN ON DEMAND POPCORN POPPER

This popper uses hot air to pop the kernels. DO NOT place anything other than popcorn kernels into the popping chamber.

1. Open the popcorn storage chamber cover and pour fresh popcorn kernels into the chamber. The chamber will hold approximately 28 oz. of kernels.
2. Ensure that the bottom screen is clear of popcorn pieces before each use. (See “Cleaning Your Popcorn on Demand Popcorn Popper” section of this manual.) Place the popper cover on the popper. Depress the dispensing lever to dispense popcorn kernels into the popping chamber. For a single serving of popcorn, depress the lever once (approx. 2 tbsp. kernels). For a family-sized serving, depress the lever up to 4 times (approx. ½ cup kernels). **DO NOT dispense more than 4 servings (½ cup) of popcorn kernels at one time. DO NOT put oil, butter, shortening, salt, or anything other than popcorn into the machine.** Every time the dispensing lever is pressed, the dispensing lever indicator light will illuminate.

Note: If too much popcorn is dispensed into the popping chamber, kernels may jam the feed door and the dispensing lever indicator light will remain illuminated. The popper will not operate until the jam is cleared. To clear the jam, remove the cover and pour out the kernels in the popping chamber, then lightly tap the dispensing lever to release jammed kernels. Be sure to hold the corn storage lid closed when emptying the popper. The dispensing lever indicator light will turn off when the jam is cleared.

Replace the cover and dispense recommended amount of kernels.

3. Place a 4 quart, or larger, heat-resistant bowl below the popcorn chute to collect popcorn as it pops. ½ cup of popcorn kernels will yield between 3 and 4 quarts of popped popcorn. **Note:** We recommend using a bowl that is at least 5.5” deep when popping corn.
4. Plug the cord into a 120 volt, AC outlet **ONLY**. Slide the function switch up to “POP.” **Never run the popper without the popcorn or the cover in place.**
5. Popcorn will begin to pop, and the cycle will be done within 2-3 minutes. **NEVER** dispense additional popcorn kernels during the pop cycle. After popcorn has completed popping, slide the function switch to “OFF.” Popcorn cycle has completed when there is a gap of 5 seconds between kernels popping. Let the popper sit, with the popper cover in place, for at least one minute after completion of the popping cycle. Unpopped kernels may still pop unexpectedly. Use caution when handling the Popcorn on Demand Popcorn Popper, it will be hot after popping cycle. Always use hot pads or oven mitts to handle the hot appliance.
6. If you wish to pop more batches of popcorn, remove any unpopped kernels and loose popcorn from the popper. Press and hold the function switch to “CLEAN” to clear any remaining kernels into the waste kernel tray, then empty it. Use oven mitts or hot pads when handling the hot popper. Repeat steps 2-5 above.
 - A small amount of smoke and/or odor may occur upon heating due to the release of manufacturing oils – this is normal.
 - Some minor expansion/contraction sounds may occur during heating and cooling – this is normal.

HELPFUL HINTS

- **Single Serve Use Only:** If you notice a lot of unpopped kernels when making a single serving of popcorn, preheat the popper for 15 seconds prior to dispensing kernels. **Do not** preheat if you are making more than a single serving (2 tbsp.) or if you have popped corn within the last 20 minutes.
- Always use fresh popcorn. Dried out, stale, or old popcorn pops poorly as it has lost its moisture content and may scorch.
- Always use the popcorn stored in the popcorn storage chamber as quickly as possible. Generally, popcorn will lose its moisture within a month and popping results may be poor.
- Store any **extra** popcorn in airtight containers made of glass or plastic to avoid moisture loss in the kernels. Be sure that the container is stored in a cool place, do not store in the refrigerator. Most refrigerators contain little moisture and can dry out kernels, resulting in poor popping.
- While we recommend using regular white or yellow popcorn, this popcorn popper can also accommodate premium and gourmet popcorns. However, premium and gourmet popcorns may not yield results as good as regular popcorn; you may notice an increase in the number of unpopped kernels.
- If the flow of popcorn is slow, or stops, slide the function switch to “OFF,” let the popper cool for a minute or two, remove the cover, and empty the popping chamber. Be sure to hold the corn storage lid closed when emptying the popper. When popping the next batch, reduce the amount of corn being popped.
- If popcorn does not pop, it is usually the result of environmental factors such as the freshness and moisture content of the popcorn, or variances by popcorn type. Unpopped kernels do not necessarily indicate a defect in the appliance.
- This popper is not intended for use with seeds, beans, or anything other than popcorn.
- We recommend using a deep bowl for popping popcorn. Use a bowl that is at least 5.5” deep when popping corn, and be sure that the bowl is flush to the popper to collect popped corn. If too shallow a bowl is used, hot popcorn and kernels can ricochet from the bowl and can pose a burn hazard. Do not stand, or allow children to stand, too close to the popper as it is operating.
- This popper pops using hot air. It does not require any oils or fats to pop the corn, and they should never be used in the popper. **DO NOT** use microwave popcorn.
- To use the cord storage, push the cord into the storage opening located at the bottom of the appliance for easy, tangle-free storage.

CLEANING YOUR POPCORN ON DEMAND POPCORN POPPER

Your popper must be cleaned after every use. **Note:** Do not immerse the popper base in water or any other liquid. Do not use any abrasive cleansers or scrubbers on any part of the popper.

1. With the cover in place, press and **hold** the function switch to “CLEAN” to remove any loose kernels and chaff. Remove and empty the waste kernel tray.
2. Unplug the appliance from the electrical outlet. Allow the entire appliance to cool before washing any parts.
3. Remove the cover from the popper base. Wash the popper cover and waste kernel tray in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. The cover and waste kernel tray may be washed in a dishwasher, **top rack only**.
4. Use a soft, damp cloth to wipe the exterior of the popper and the popcorn chute. **DO NOT** wipe inside the popping chamber. Check during every cleaning that no pieces of popcorn are stuck in the bottom screen; ensure that the screen is clear before each use. If it is not, repeat step 1.

This appliance has no user serviceable parts.

PRODUCT WARRANTY

Appliance 1 Year Limited Warranty

Focus Products Group International, LLC ("the Company") warrants this appliance from failures in the material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase with proof of purchase, provided that the appliance is operated and maintained in conformity with the Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at the Company's discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by the Company, if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORSEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact the Customer Care Department at (866) 290-1851, or e-mail us at customercare@focuspg.com. A receipt proving the original purchase date will be required for all warranty claims, **hand written receipts are not accepted**. You may also be required to return the appliance for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns lost in transit.

Valid only In USA and Canada

REPLACEMENT PARTS

Replacement parts, if available, may be ordered directly from the Company several ways. Order online at www.westbend.com, e-mail customercare@focuspg.com, over the phone by calling (866)290-1851, or by writing to:

**Focus Products Group International, LLC.
Attn: Customer Care Dept.
P. O. Box 53
West Bend, WI 53095**

To order with a check or money order, please first contact Customer Care for an order total. Mail your payment along with a letter stating the model or catalog number of your appliance, which can be found on the bottom or back of the appliance, a description of the part or parts you are ordering, and the quantity you would like. Your check should be made payable to Focus Products Group International, LLC.

Your state/province's sales tax and a shipping fee will be added to your total charge. Please allow two weeks for processing and delivery.

This manual contains important and helpful information regarding the safe use and care of your product. For future reference, attach dated sales receipt for warranty proof of purchase and record the following information:

Date purchased or received as gift: _____

Where purchased and price, if known: _____

Item number and Date Code (shown bottom/back of product): _____

WestBend®

PROFESSIONAL

POPCORN ON DEMAND™

Mode d'Emploi



Veuillez enregistrer cet appareil ainsi que vos autres produits Focus Products Group International
sur notre site Internet: www.registerfocus.com

L'enregistrement d'un produit n'est pas exigé pour activer la garantie.

Précautions Importantes	2
Avant la Première Utilisation	3
Utilisation de Votre Machine à Popcorn « Popcorn on Demand™ »	4
Astuces.....	5
Nettoyage de Votre Machine à Popcorn « Popcorn on Demand™ »	6
Garantie	7

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

PRECAUTIONS IMPORTANTES



MISE EN GARDE

Pour empêcher toute blessure physique ou tout dommage matériel, lisez et suivez toutes les consignes et mises en garde.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les précautions de sécurité élémentaires devraient toujours être respectées, notamment:

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces à haute température. Utilisez les poignées rondes ou carrées et des maniques ou des gants de cuisine. Le couvercle atteint une température élevée pendant le fonctionnement.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre en place ou de retirer des pièces ainsi qu'avant de procéder au nettoyage.
- Une surveillance rapprochée est nécessaire en cas d'utilisation d'un appareil par des enfants ou en présence d'enfants.
- N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil a dysfonctionné ou s'il a été détérioré de quelque manière que ce soit. Pour des renseignements sur les réparations, voir la page de garantie.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Focus Products Group International risque de provoquer des blessures.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre depuis l'extrémité de la table ou du plan de travail, ou ne le laissez pas entrer en contact avec une surface à haute température.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une gazinière chaude ou d'un brûleur électrique, ou dans un four chaud.
- Pour débrancher l'appareil, tournez toute commande sur « OFF » (arrêt) puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Pour vous protéger contre tout choc électrique, n'immergez pas le cordon, les fiches ni aucune autre pièce électrique dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.
- Une machine à popcorn branchée sur le secteur ne devrait pas être laissée sans surveillance.
- Cette machine à popcorn ne se met pas hors tension automatiquement. Pour éviter toute surchauffe, ajoutez le maïs avant l'utilisation.
- Le cordon d'alimentation fourni est court pour réduire les risques qu'une personne se prenne les pieds ou trébuche sur un cordon plus long.
- Des cordons de rallonge plus longs sont disponibles, mais vous devez faire preuve de prudence lors de leur utilisation. Bien que l'utilisation d'un cordon de rallonge ne soit pas recommandée, si vous devez en utiliser un, assurez-vous que la puissance nominale indiquée pour le cordon de rallonge est égale ou supérieure à celle de l'appareil. Si la fiche est raccordée à la terre, le cordon de rallonge doit lui aussi proposer un raccordement à la terre. Pour éviter de tirer sur le cordon, de trébucher ou de s'emmêler dedans, positionnez le cordon de rallonge de sorte qu'il ne pende pas depuis l'extrémité du plan de travail, de la table ou de toute zone où des enfants pourraient tirer dessus ou trébucher.

- Cet appareil est pourvu d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'encastrer dans une prise secteur polarisée dans un sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise secteur, retournez la fiche. Si elle ne s'encastre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas une prise secteur ou un cordon de rallonge si la fiche s'adapte avec un jeu ou si la prise secteur ou le cordon de rallonge vous semblent chauds.
- Ne pas retirer le couvercle de la machine à popcorn pendant l'utilisation de l'appareil. Ne pas retirer le couvercle de l'appareil avant de ne pas avoir entendu de popcorn éclore pendant au moins 1 minute.
- Pour une utilisation domestique uniquement.

CONSERVEZ CES CONSIGNES



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Laver le couvercle de la machine à popcorn et le bac à déchets avec de l'eau savonneuse chaude. Bien rincer et sécher. Essuyez l'extérieur de la base de la machine à popcorn et la chute à popcorn avec un chiffon doux et humide, puis sécher. Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'intérieur de la machine à popcorn. Remarque: Veuillez ne pas immerger la base de la machine à popcorn dans de l'eau ni dans aucun autre liquide. Une fois enlevés, le couvercle et le bac à déchets peuvent être lavés dans un lave-vaisselle, **dans le niveau supérieur uniquement**. NE PAS METTRE la base de la machine à popcorn dans le lave-vaisselle. L'appareil sera détérioré de façon permanente et la garantie sera annulée.

UTILISATION DE VOTRE MACHINE À POPCORN « POPCORN ON DEMAND™ »

Cet machine à popcorn utilise de l'air chaud pour confectionner les popcorn avec les grains de maïs. NE PLACEZ aucun autre ingrédient que des grains de maïs dans le réceptacle.

- 1. Ouvrir le réceptable à popcorn et insérer des grains de maïs frais dans le réceptacle. La chambre peut contenir environ 28 oz. (800 gr) de maïs.**
- 2. Veiller à ce qu'il n'y ait aucun morceau de popcorn sur l'écran inférieur avant chaque utilisation. (Reportez-vous à la section de ce manuel intitulée « Nettoyage de Votre Machine à Popcorn « Popcorn on Demand™ » ». Placez le couvercle sur la machine à popcorn. Appuyer sur le levier de distribution des popcorn pour que les grains de maïs soient envoyés dans le réceptacle. Pour une seule portion de popcorn, appuyer sur le levier une fois (env. 2 c. à soupe de maïs). Pour une portion familiale, appuyer sur le levier jusqu'à 4 fois (env. ½ tasse de maïs). NE PAS envoyer plus de 4 portions (½ tasse) de maïs à la fois. NE PAS mettre d'huile, de beurre, de matière grasse, de sel, ou quoi que ce soit d'autre que des grains de maïs dans l'appareil. Chaque fois que le levier de distribution est poussé, le témoin lumineux s'allume.**

Remarque: Si trop de popcorn sont envoyés dans le réceptacle, les grains de maïs peuvent coincer la porte d'alimentation et le témoin lumineux restera allumé.

L'appareil ne fonctionnera pas avant que les grains de maïs coincés ne soient retirés. Pour enlever les grains de maïs coincés, retirer le couvercle et versez les grains de maïs dans le réceptacle, puis appuyez légèrement sur le levier de distribution pour libérer les grains de maïs coincés. Assurez-vous de maintenir le couvercle du réceptacle fermé lorsque vous vider la machine à popcorn. Le témoin lumineux s'éteindra lorsque les grains de maïs seront décoincés. Replacer le couvercle et insérer la quantité de grains de maïs requise.

- 3. Placer un récipient résistant à la chaleur de 4qt. (3.8L) sous la chute à popcorn afin de collecter les popcorn. ½ tasse de grains de maïs se transformera en environ 3 et 4 qt. (2.8 à 3.8 L) de popcorn. **Remarque:** Nous conseillons d'utiliser un bol d'au moins 14 cm (5.5 pouces) de profondeur pour les popcorn.**
- 4. Brancher le cordon sur une prise secteur 120 volts CA uniquement. Faites glisser l'interrupteur sur la fonction de « POP » (pop). Ne Jamais faire fonctionner l'appareil sans maïs à popcorn ou le couvercle.**
- 5. L'appareil commencera à confectionner les popcorn et le cycle prendra environ entre 2 et 3 minutes. NE JAMAIS rajouter de grains de maïs supplémentaires pendant que l'appareil confectionne des popcorn. Lorsque l'appareil a terminé de confectionner les popcorn, mettre l'interrupteur sur la position « OFF » (arrêt). Le cycle de confection des popcorn est terminé lorsqu'il y a un écart de 5 secondes entre chaque grain de maïs qui éclate. Laissez la machine à popcorn en place, avec le couvercle en place, pendant au moins une minute après la fin du cycle de confection des popcorn. Les grains de maïs peuvent éclater inopinément. Faites preuve de prudence lors de la manipulation de la machine à popcorn car il sera chaud après le cycle. Toujours utiliser des maniques ou des gants de protection contre le chaud lorsque vous utilisez l'appareil.**
- 6. Si vous souhaitez confectionner d'autres portions de popcorn, enlevez les grains de maïs qui n'ont pas éclaté, de la machine à popcorn. Appuyez et maintenez enfoncé le commutateur de fonction sur « CLEAN » (nettoyer) pour enlever tous les grains de maïs du bac à déchets, puis vider le bac à déchets. Utiliser des maniques ou des protections lorsque vous manipulez la machine à popcorn. Répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus.**

- Une petite quantité de fumée et/ou d'odeur peut être émise au moment de la chauffe en raison de la diffusion des huiles de fabrication – c'est tout à fait normal.
- De petits bruits d'expansion/contraction peuvent être émis pendant le chauffage et le refroidissement. C'est tout à fait normal.

ASTUCES

- **Pour une Portion pour une Personne Seulement:** Si vous découvrez que beaucoup de grains de maïs n'éclatent pas lorsque vous préparez une portion de popcorns pour une personne, pré-chauffez l'appareil pendant 15 secondes avant de mettre les grains de maïs. **Ne faites pas pré-chauffer si vous préparez plus qu'une portion pour une personne (2 cuillères à soupe), ou si vous avez préparé des popcorns durant les 20 dernières minutes.**
- Toujours utiliser du maïs frais. Le vieux maïs sec n'éclate pas bien, car il a perdu toute son humidité et peut roussir.
- Toujours utiliser les grains de maïs stockés dans le réceptacle aussi rapidement que possible. En général, les grains de maïs perdent leur taux d'humidité en 1 mois et ils n'éclatent plus aussi bien.
- Garder les grains de maïs **restant** dans un récipient en verre ou en plastique bien fermé, afin que les grains de maïs ne perdent pas leur taux humidité. Assurez-vous de conserver le récipient dans un endroit frais, mais ne le placez pas au réfrigérateur. Les réfrigérateurs ne contiennent qu'un taux d'humidité peu élevé et les grains de maïs peuvent se dessécher et ne pas éclater correctement.
- Bien que nous recommandions d'utiliser des grains de maïs ordinaires blancs ou jaunes, cet machine à popcorn peut également confectionner des popcorn avec des grains de maïs premium et gourmet. Toutefois, il se peut que vous n'obtenez pas d'aussi bons résultats avec les grains de maïs premium et gourmet qu'avec les grains de maïs ordinaires; vous remarquerez peut-être une augmentation du nombre de grains de maïs qui n'éclatent pas.
- Si le débit de popcorn est lent, ou s'arrête, placez l'interrupteur de fonction sur « OFF » (arrêt), laissez l'appareil refroidir pendant une minute ou deux, retirez le couvercle, et videz le réceptacle. Assurez-vous de maintenir le couvercle du réceptacle fermé lorsque vous vider la machine à popcorn. Lorsque vous confectionnez la portion de popcorn suivante, réduisez la quantité de grains de maïs.
- Le fait que les grains de maïs n'éclatent pas correctement est souvent dû à la qualité des grains de maïs, à leur fraîcheur, à leur taux d'humidité et à leur variété. Le fait que des grains de maïs n'éclatent pas n'indique pas forcément une défaillance de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec des graines, des haricots ou tout autre ingrédient que des grains de maïs.
- Nous vous recommandons d'utiliser un bol profond pour stocker les popcorn. Utilisez un bol d'au moins 5.5 pouces (14 cm) de profondeur lorsque vous confectionnez des popcorn, assurez-vous de bien positionner le bol. Si le bol utilisé n'est pas assez profond, les popcorn chauds ou les grains de maïs chaud peuvent ricocher sur les bords du bol et peuvent présenter un danger de brûlure. Ne pas se tenir trop près, ou permettre aux enfants de se tenir trop près de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Cet appareil fonctionne en utilisant de l'air chaud. L'appareil n'utilise aucune huile ni aucune matière grasse pour confectionner les popcorn, et elles ne devraient jamais être utilisées dans cet appareil. **NE PAS utiliser de popcorn à micro-onde.**
- Pour utiliser l'espace de rangement du cordon d'alimentation, poussez le cordon dans l'orifice de stockage situé en bas de l'appareil. Ceci permet de ranger facilement le cordon et de le stocker sans qu'il ne s'emmèle.

NETTOYAGE DE VOTRE MACHINE À POPCORN « POPCORN ON DEMAND™ »

Votre machine à popcorn doit être nettoyé après chaque utilisation. **Remarque:** Veuillez ne pas immerger la base de la machine à popcorn dans de l'eau ni dans aucun autre liquide. N'utilisez aucun nettoyant abrasif ou grattoir sur aucune partie de la machine à popcorn.

1. Conserver le couvercle en place, et appuyer et maintenir enfoncé le commutateur de fonction sur « CLEAN » (nettoyer) pour enlever tous les grains de maïs et tout autre résidu. Retirer et vider le bac à déchets.
2. Débrancher l'appareil de la prise murale. Laissez la totalité de l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
3. Retirer le couvercle de la base de la machine à popcorn. Laver le couvercle de la machine à popcorn et le bac à déchets avec de l'eau savonneuse chaude. Rincez et séchez soigneusement. Le couvercle et le bac à déchets peuvent être lavés dans un lave-vaisselle, **dans le niveau supérieur uniquement.**
4. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer l'extérieur de la machine à popcorn ainsi que la chute à popcorn. **NE PAS** essuyer l'intérieur du réceptacle. Lors de chaque nettoyage, assurez-vous qu'aucun morceau de popcorn ne soit bloqué dans l'écran du bas; assurez-vous que l'écran ne contienne aucune saleté avant chaque utilisation. Si cela n'est pas le cas, refaites l'étape 1.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie Limitée de 1 An de l'Appareil

Focus Products Group International, LLC ("la société") garantit "pièces et main d'œuvre" que cet appareil est, et demeurera, exempt de défauts, pendant une durée d'un (1) an, à compter de la date originelle d'achat, en fonction d'une preuve d'achat, si ce dernier est utilisé et entretenu conformément au mode d'emploi. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais, et à la discrétion de la société. Cette garantie ne s'applique qu'à une utilisation domestique en intérieur.

Cette garantie ne couvre pas les dégâts, notamment toute décoloration, causés à toute surface non collante de l'appareil. Cette garantie sera annulée, à la seule discréction de la société, si l'appareil est endommagé suite à un accident, à une mauvaise utilisation, à un abus, à une négligence, par des rayures, ou si l'appareil est modifié de quelle que façon que ce soit.

CETTE GARANTIE SUPPLANTE TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES, NOTAMMENT TOUTES GARANTIES DE VALEUR MARCHANGE, D'ADEQUATION A UN OBJET PARTICULIER, DE PERFORMANCES OU AUTRES, QUI SONT ICI EXCLUES. EN AUCUN CAS, LA SOCIETE NE POURRA ETRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DEGATS, DIRECTS OU INDIRECTS, FORTUITS, PREVISIBLES, CONSECUTIFS OU SPECIAUX, SURVENANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT

Si vous pensez que l'appareil est tombé en panne ou devrait être réparé en étant couvert par sa garantie, veuillez contacter le service d'assistance à la clientèle au (866) 290-1851, ou envoyer un e-mail à l'adresse customercare@focususp.com. Un reçu, prouvant la date originelle de l'achat, sera demandé pour toutes les demandes faites sous garantie; **les reçus rédigés à la main ne seront pas acceptés.** Il se peut également que l'on vous demande de renvoyer l'appareil pour qu'il soit vérifié et évalué. Les frais de renvoi ne sont pas remboursables. La société n'est pas responsable de la perte en transit de tout appareil renvoyé.

Valable uniquement aux USA et au Canada

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces détachées / de rechange, si disponibles, peuvent être commandées directement à la société de plusieurs façons. En les commandant en ligne sur le lien www.westbend.com, par e-mail au customercare@focususp.com, par téléphone en appelant au (866)290-1851, ou en écrivant à:

Focus Products Group International, LLC.
Attn: Customer Care Dept.
P. O. Box 53
West Bend, WI 53095

Pour commander à l'aide d'un chèque ou d'un mandat, veuillez commencer par contacter le service d'assistance à la clientèle pour obtenir un total de commande. Envoyez par courrier votre commande, accompagnée d'une lettre mentionnant le modèle et le numéro de catalogue de votre appareil, que vous pourrez trouver en bas ou à l'arrière de l'appareil, une description de la pièce ou des pièces que vous voulez commander, ainsi que la quantité désirée. Votre chèque devra être libellé à l'ordre de Focus Products Group International, LLC.

La TVA de votre province et les frais d'envoi, seront ajoutés au montant total. Veuillez patienter deux semaines pour que la livraison et le traitement puissent avoir lieu.

Ce manuel contient des informations utiles et importantes, sur l'utilisation et l'entretien sécurisés de votre appareil. A titre de référence future, attachez le reçu daté qui vous tiendra lieu de preuve d'achat pour la garantie, et consignez les informations suivantes:

Date d'achat ou de réception en cadeau: _____

Lieu d'achat et prix, si connus: _____

Numéro de l'article et Code de date (dessous/arrière de l'appareil): _____

Française - 7

L5907A 11/14 West Bend®, une Marque de Focus Products Group International, LLC.
Imprimé en Chine

WestBend®

PROFESSIONAL

POPCORN ON DEMAND™

Manual de Instrucciones



Registre este y otros productos Focus Products Group International a través de nuestro sitio web:
www.registerfocus.com

No se requiere registrar el producto para activar la garantía.

Precauções Importantes	2
Antes de Usar por Primera Vez	3
Uso de la Máquina de Hacer Palomitas de Maíz “Popcorn on Demand™”	4
Consejos Prácticos	5
Limpieza de la Máquina de Hacer Palomitas de Maíz “Popcorn on Demand™”	6
Garantía	7

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO

PRECAUCIONES IMPORTANTES



PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las Instrucciones y advertencias.

Al utilizar artefactos electrodomésticos, siempre deben acatarse las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- **Lea todas las instrucciones.**
- **No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas y almohadillas aislantes o guantes térmicos. La tapa se calientan durante el funcionamiento de la máquina.**
- **Desenchúfelo siempre del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfrie antes de colocarle o quitarle piezas o antes de limpiarlo.**
- **Debe estar muy pendiente de los niños cuando se use un artefacto electrodoméstico sea usado por ellos o cerca de ellos.**
- **No opere ningún artefacto electrodoméstico con un cordón eléctrico o enchufe dañado o si el artefacto electrodoméstico funciona mal o ha sido dañado de cualquier manera. Para información relativa al servicio de reparaciones vea la página de garantías.**
- **El uso de accesorios no recomendados por Focus Products Group International puede ser causa de lesiones.**
- **No use este artefacto electrodoméstico al aire libre.**
- **No deje que el cordón eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.**
- **No lo coloque sobre o cerca de un calentador eléctrico o a gas, o en un horno caliente.**
- **Para desconectar, coloque cualquier control en la posición "OFF" (apagado), y luego desenchufe del tomacorriente.**
- **No utilice el artefacto electrodoméstico para usos distintos del indicado.**
- **Para protegerse contra descargas eléctricas no sumerja el cable, enchufes, u otras partes eléctricas en agua u otros líquidos.**
- **No trate de reparar este artefacto electrodoméstico usted mismo.**
- **Una máquina de hacer palomitas de maíz que esté enchufada a un tomacorriente no deberá dejarse sola.**
- **Esta máquina de hacer palomitas de maíz no se apagará automáticamente. Para evitar el sobrecalentamiento, agregue los granos de maíz para palomitas de maíz antes de ponerla a funcionar.**
- **Se suministra un cordón eléctrico corto para reducir los riesgos que resultan de enredarse o tropezarse con un cordón eléctrico más largo.**
- **Hay disponibles cables de extensión más largos, pero debe tenerse cuidado al usarlos. Aunque no se recomienda utilizar cables de extensión, si debe utilizar uno, asegúrese de que la capacidad eléctrica indicada del cable de extensión sea igual o mayor a la del artefacto. Si el enchufe es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión deberá ser un cordón eléctrico de 3 hilos con conexión a tierra. A fin de impedir lesiones que resulten del halar, tropezarse o enredarse en el mismo, coloque el cable de extensión de tal modo que no cuelgue del borde de un mostrador, mesa u otra superficie donde pueda ser halado por niños o se pueda tropezar con él.**

- Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Invierta el enchufe si éste no encaja completamente en el tomacorriente o en el cable de extensión. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de manera alguna.
- No use un tomacorriente o cable de extensión en el cual el enchufe calza flojamente, o si el tomacorriente o el cable de extensión se calientan.
- Mientras esté en uso, no retire la tapa de la maquina. No retire la tapa de la maquina después del ciclo de preparación de palomitas de maíz hasta tanto no haya oído reventar un grano de maíz durante por lo menos 1 minuto.
- Sólo para uso doméstico.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Lave la tapa y la bandeja de granos desechados con agua tibia jabonosa. Enjuáguelas a fondo y séquelas. Limpie el exterior de la base de la máquina de hacer palomitas de maíz y el canal de las palomitas de maíz con un baño suave humedecido y luego séquelas. No es necesario limpiar la parte interna de la cámara de preparación de las palomitas de maíz. **Nota: NO sumerja la base de la máquina de hacer palomitas de maíz en agua o en ningún otro líquido.** Una vez retiradas, la tapa y la bandeja de granos desechados pueden lavarse en un lavavajillas, pero sólo en la cesta superior. No coloque la base de la máquina de hacer palomitas de maíz en el lavavajillas. Esto dañará permanentemente el producto y anulará la garantía.

USO DE LA MÁQUINA DE HACER PALOMITAS DE MAÍZ

"POPCORN ON DEMAND™"

Esta máquina de hacer palomitas de maíz utiliza aire caliente para reventar los granos. No coloque nada que no sean de granos de maíz palomero dentro de la cámara de preparación de las palomitas de maíz.

1. Abra la tapa de la cámara de almacenaje de palomitas de maíz y vierta granos frescos de maíz palomero dentro de la cámara. La cámara tiene una capacidad para aproximadamente 28 onzas (800 g) de granos.
2. Antes de comenzar, asegúrese de que no haya pedazos de palomitas de maíz sobre la malla inferior. (Consulte la sección "Limpieza de la Máquina de Hacer Palomitas de Maíz "Popcorn on Demand™"" de este manual). Coloque la tapa en la máquina de hacer palomitas de maíz. Presione la palanca de dispensación para dispensar granos de maíz palomero dentro de la cámara de preparación de palomitas. Para una sola porción de palomitas, presione la palanca una vez (aprox. 2 cucharadas de granos de maíz). Para una porción tamaño familiar, presione la palanca hasta 4 veces (aprox. ½ taza de granos de maíz). **NO** dispense más de 4 porciones (½ taza) de granos de maíz palomero a la vez. **NO** coloque aceite, mantequilla, manteca, sal o ninguna otra cosa que no sea de granos de maíz palomero en la máquina. Cada vez que se presiona la palanca de dispensación, se iluminara la luz indicadora de la palanca de dispensación.

Nota: Si se han dispensado demasiado granos de maíz en la cámara de preparación de palomitas de maíz, los granos podrían atascar la puerta de alimentación y la luz indicadora de la palanca de dispensación permanecerá iluminada. La máquina de hacer palomitas de maíz no funcionará hasta tanto se despeje el atasco. Para despejar el atasco, retire la tapa y vacíe los granos de maíz en la cámara de preparación de palomitas de maíz, y luego golpee suavemente la palanca de dispensación para liberar los granos atascados. Asegúrese de mantener cerrada la tapa del almacenaje de maíz al vaciar la máquina de hacer palomitas de maíz. La luz indicadora de la palanca de dispensación se apagará una vez que se haya despejado el atasco. Vuelva a colocar la tapa y dispense la cantidad recomendada de granos.

3. Coloque un recipiente resistente al calor de 4 cuartos de galón (3.8 litros), o más grande, debajo del canal de las palomitas de maíz para recoger las palomitas de maíz en la medida que estas revientan. ½ taza de maíz para preparar palomitas de maíz produce entre 3 - 4 cuartos de galón (2.8 y 3.8 litros) de palomitas de maíz. **Nota:** Le recomendamos que utilice un recipiente que tenga por lo menos 5.5 pulgadas (14 cm) de profundidad al preparar palomitas de maíz.
4. Enchufe el cordón eléctrico **SOLAMENTE** en un tomacorriente de 120 V de corriente alterna. Deslice el selector de función a la posición "POP" (preparar palomitas). **Nunca haga funcionar la máquina de hacer palomitas de maíz sin granos de maíz para palomitas de maíz o la tapa en su lugar.**
5. Las palomitas de maíz empezarán a reventar, y el ciclo se llevará a cabo en un lapso de 2-3 minutos. **NUNCA** dispense granos de maíz adicionales durante el ciclo de preparación de las palomitas de maíz. Una vez que hayan reventado todos los granos de maíz, deslice el selector de funciones a la posición de apagado "OFF" (apagado). El ciclo de preparación de palomitas de maíz se habrá completado cuando hay un espacio de 5 segundos entre reventones de granos. Deje reposar a la máquina de hacer palomitas de maíz, con la tapa en su lugar, durante por lo menos un minuto tras

completarse el ciclo de preparación. Los granos de maíz si reventar aún pueden reventar de manera inesperada. Tenga cuidado al manipular la Máquina de Hacer Palomitas de Maíz "Popcorn on Demand™", ya que **estará caliente** después del ciclo de preparación. Siempre utilice almohadillas térmicas o guantes de cocina al manipular el aparato caliente.

6. Si desea preparar lotes adicionales de palomitas de maíz, retire todos los granos de maíz que no haya reventado y las palomitas de maíz sueltas dentro de la máquina de hacer palomitas de maíz. Presione y **mantenga** presionado el selector de funciones en la posición "CLEAN" (limpiar) para hacer caer cualesquier granos que queden dentro de la bandeja de granos desechados, y luego vacíe la misma. Utilice almohadillas térmicas o guantes de cocina al manipular la máquina de hacer palomitas de maíz caliente. Repita los pasos 2-5 anteriores.
- Una pequeña cantidad de humo y/u olor pueden presentarse después del calentamiento debido a la liberación de los aceites de fabricación - esto es normal.
 - Algunos sonidos menores de expansión/contracción pueden ocurrir durante el calentamiento y enfriamiento - esto es normal.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- **Sólo al Preparar Porciones Individuales:** Si nota que quedan demasiados granos sin reventar al preparar una porción individual de palomitas de maíz, precaliente la máquina de palomitas durante 15 segundos antes de agregar los granos. **No precaliente** si está preparando más de una porción individual (2 cucharadas) o si ha preparado palomitas de maíz en los últimos 20 minutos.
- Siempre use granos de maíz palomero fresco. El maíz palomero seco, rancio, o viejo no revienta bien, ya que ha perdido su contenido de humedad y se puede quemar.
- Siempre utilice el granos de maíz palomero almacenado en la cámara de almacenamiento tan pronto como sea posible. Por lo general, el maíz palomero perderá su humedad en el lapso de un mes y se hará más difícil que este reviente.
- Almacene cualquier granos de maíz palomero **extra** en recipientes herméticos hechos de vidrio o de plástico para evitar la pérdida de humedad en los granos. Asegúrese de almacenar el recipiente en un sitio fresco, pero no lo almacene en el refrigerador. La mayoría de los refrigeradores contienen poca humedad y pueden secar los granos, lo cual resultará en que los granos no revienten bien.
- Aunque recomendamos utilizar maíces palomeros blancos o amarillos para preparar palomitas de maíz, esta máquina de hacer palomitas de maíz también puede utilizar maíces palomeros de primera calidad y gourmet. Sin embargo, los maíces palomeros de primera calidad o gourmet pudieran no dar resultados tan buenos como el maíz palomero de calidad normal; podrá notar un aumento en el número de granos que no revientan.
- Si el flujo de palomitas de maíz es lento, o se detiene, deslice el selector de funciones a la posición de apagado "OFF" (apagado), deje que la máquina se enfrie durante un minuto o dos, retire la tapa y vacíe la cámara de preparación de palomitas de maíz. Asegúrese de mantener cerrada la tapa del almacenaje de maíz al vaciar la máquina de hacer palomitas de maíz. Al preparar el siguiente lote, reduzca la cantidad de maíz a reventar.
- Si el granos de maíz palomero no revienta, por lo general es el resultado de factores ambientales tales como la frescura y el contenido de humedad del maíz palomero, o las variaciones de tipos de maíz palomero. Granos sin reventar no necesariamente indican un defecto en el aparato.

- Esta máquina de hacer palomitas de maíz no está diseñada para utilizarse con semillas, frijoles o cualquier cosa que no sean maíces palomeros.
- Le recomendamos que utilice un recipiente hondo para preparar las palomitas de maíz. Utilice un recipiente de por lo menos 5.5 pulgadas (14 cm) de profundidad al preparar palomitas de maíz, y asegúrese de que el recipiente quede a ras con la máquina para recoger las palomitas de maíz. Si se utiliza un recipiente poco profundo, palomitas de maíz y granos de maíz calientes pueden rebotar del recipiente y pueden representar un riesgo de quemaduras. No se pare, ni permita que los niños se paren, demasiado cerca de la máquina de preparar palomitas de maíz cuando esta está en funcionamiento.
- Esta máquina hace reventar los granos utilizando aire caliente. No requiere de ningún aceite o grasa para hacer reventar el maíz, y estos nunca deberán utilizarse dentro de la máquina. **NO** utilice maíz palomero para microondas.
- Para utilizar el almacenamiento del cordón eléctrico, empuje el cordón dentro de la abertura de almacenamiento ubicada en el fondo del aparato para un almacenaje fácil y sin enredos.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA DE HACER PALOMITAS DE MAÍZ “POPCORN ON DEMAND™”

La máquina de hacer palomitas de maíz debe limpiarse después de cada uso. **Nota:** No sumerja la base de la máquina de hacer palomitas de maíz en agua o ningún otro líquido. No utilice estropajos o limpiadores abrasivos sobre ninguna parte de la máquina de hacer palomitas de maíz.

1. Con la tapa en su lugar, presione y sostenga el selector de funciones en la posición “CLEAN” (limpiar) para eliminar cualesquier granos y paja menuda sueltos. Retire y vacíe la bandeja de granos desechados.
2. Desenchufe el aparato del tomacorriente. Permite que el aparato entero se enfrie antes de lavar cualquier parte.
3. Retire la tapa de la base de la máquina de hacer palomitas de maíz. Lave la tapa de la máquina de hacer palomitas de maíz y la bandeja de granos desechados en agua tibia jabonosa. Enjuáguelas y séquela a fondo. La tapa y la bandeja de granos desechados pueden lavarse en un lavavajillas, pero sólo en la cesta superior.
4. Utilice un paño suave humedecido para limpiar el exterior de la máquina de hacer palomitas de maíz y el canal de palomitas de maíz. **NO** limpie con paño la parte interna de la cámara de preparación de palomitas de maíz. Cada vez que limpie, revise de que no queden pedazos de palomitas de maíz atascados en la malla del fondo; asegúrese de que la malla esté limpia antes de utilizarse. Si no es así, repita el paso 1.

Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Garantía Limitada de 1 Año del Artefacto Electrodoméstico

Focus Products Group International, LLC (“la Compañía”) garantiza que este aparato no presentará fallas de material ni fabricación durante un (1) año a partir de la fecha original de compra con prueba de dicha compra, siempre y cuando el aparato sea operado y mantenido tal como se indica en el Manual de Instrucciones. Toda pieza del aparato que presente fallas será reparada o reemplazada sin costo alguno a criterio de la Compañía. Esta garantía rige solamente para el uso doméstico dentro de la casa.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluyendo la decoloración, de superficie antiadherente alguna del aparato electrodoméstico. Esta garantía es nula y sin efecto, a juicio exclusivo de la Compañía, si el aparato ha sido dañado por accidente, mal uso, abuso, negligencia, araños, o si el aparato ha sido alterado de alguna manera.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO, U OTROS TIPOS, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ASUMIRÁ LA COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INMEDIATOS, INCIDENTALES, PREVISIBLES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DEL USO DEL APARATO ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN CON EL MISMO.

Si usted piensa que el aparato se ha dañado o requiere servicio dentro del período de garantía, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente al (866) 290-1851, o envíenos un correo electrónico a customercare@focuspg.com. Un recibo que acredite la fecha de compra original será requerido para todos los reclamos; **los recibos escritos a mano no son aceptados**. También se le podrá exigir devolver el aparato para su inspección y evaluación. Los gastos de envío no son reembolsables. La Compañía no se hace responsable de las devoluciones perdidas en tránsito.

Válido sólo en EE.UU. y Canadá

REPUESTOS

Las piezas de repuesto, si están disponibles, se pueden pedir directamente a la Compañía de varias maneras. Ordene en línea en www.westbend.com, al correo electrónico customercare@focuspg.com, o por teléfono llamando al (866) 290-1851, o escribiendo a:

Focus Products Group International, LLC.

Atención: Customer Care Dept.

P. O. Box 53

West Bend, WI 53095

Para hacer un pedido con un cheque o giro postal, sírvase primero ponerse en contacto con el Dept. de Atención al Cliente para solicitar el monto total del pedido. Envíe su pago junto con una carta en la que indique el modelo y número de catálogo del aparato, que se puede encontrar en la parte inferior o posterior del aparato, una descripción de la parte o partes que usted está pidiendo, y la cantidad que desea. Su cheque debe hacerse a nombre de Focus Products Group International, LLC.

Se sumará al total el impuesto de venta estatal/provincial que corresponda, más un cargo por despacho y procesamiento. Estime un lapso de dos semanas para el procesamiento y la entrega.

Este manual contiene información importante y útil sobre el uso seguro y el cuidado de su producto. Para su propia referencia, archive aquí el recibo fechado que sirve de comprobante de compra para la garantía, y anote la siguiente información:

Fecha en que compró o recibió la unidad como regalo: _____

Dónde se efectuó la compra y el precio, si lo sabe: _____

Número y código de fecha del producto (aparece en la parte inferior/posterior de la unidad): _____

Español - 7