



Manual de instrucciones

Grill para Raclette

IEG-160

PRECAUCIÓN

Para un uso adecuado, lea este manual de instrucciones atentamente en su orden de impresión y consérvelo para futuras referencias.

Importante: Este aparato ha sido pensado para su uso en familia y no deberá usarse como freidora. No le dé a este producto ningún uso más que aquel para el que fue diseñado. No nos responsabilizaremos de los daños o lesiones que puedan resultar de dichos usos.

Antes del uso

- Antes de enchufar el aparato a la toma de corriente, por favor, compruebe que el voltaje indicado en la parte inferior del aparato coincide con el de la red eléctrica de su hogar.
- Coloque el aparato sobre una superficie llana y regular que quede cerca de la toma de corriente.
- Compruebe que todas las partes del aparato se encuentran en buenas condiciones. Si no fuera así, por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Precauciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! Este aparato deberá tener una conexión a tierra

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato. Compruebe que el voltaje de su red de suministro coincide con la del aparato y enchufe el aparato solo a tomas de corriente con conexión a tierra.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté usando.
- Cuando use un cable extensor, asegúrese de que este esté desenrollado del todo. Utilice únicamente cables extensores homologados.

- No deje el aparato desatendido durante su uso.
- **No utilice esta unidad cerca de bañeras, duchas, lavamanos u otros contenedores de agua.**
- Never use this apparatus near water projections.
- No use este aparato cerca de surtidores de agua.
- Si el aparato llegara a mojarse, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
- **Este aparato no ha sido pensado para ser usado por personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad se haya encargado de su supervisión e instrucción.**
- Para garantizar la seguridad de sus niños, por favor, conserve los elementos de empaquetado (bosas de plástico, cajas, polietileno, etc.) fuera de su alcance.
- **Este aparato no ha sido diseñado para ser usado con un temporizador externo o con sistema de mando a distancia separado.**
- **La temperatura de las superficies accesibles puede llegar a ser muy alta durante el uso del aparato.**
- **Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.**

¡PELIGRO DE ASFIXIA!

- Para proteger a los niños e individuos discapacitados de los peligros de los equipos eléctricos, estos deberán ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato. Este aparato no es un juguete. No deje que los niños pequeños o personas discapacitadas jueguen con él.
- De vez en cuando, inspeccione el cable de alimentación buscando posibles daños. No use el aparato si este o su cable muestran indicios de estar dañados o deteriorados.
- **Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente del servicio técnico o una persona igualmente calificada con tal de evitar peligros.**
- Use el aparato únicamente en el ámbito del hogar y del modo indicado en estas instrucciones.
- No sumerja el aparato en el agua ni en ningún otro líquido bajo ningún concepto. No coloque el aparato en el lavaplatos.
- No use el aparato cerca de superficies calientes.
- Algunas partes del aparato pueden llegar a calentarse. No las toque, ya que podría sufrir quemaduras.
- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.
- No use el aparato en exteriores e instálelo siempre en un lugar seco.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante. Estos podrían constituir un peligro para el usuario, existiendo también el riesgo de daños en el aparato.
- No desplace el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no queda pillado de ninguna forma.
- No enrolle el cable por el aparato ni lo pliegue.
- Coloque el aparato sobre una mesa o superficie llana.
- Asegúrese de que el aparato se ha enfriado completamente antes de limpiarlo y almacenarlo.
- Asegúrese de que el aparato no entra en contacto con materiales inflamables, como cortinas, manteles, etc. y de que el cable de alimentación y el enchufe no entran en contacto con el agua.

Persona calificada competente : el departamento de servicio postventa del productor o el importador o cualquier persona calificada, aprobada y competente para realizar este tipo de reparación para evitar cualquier peligro. En cualquier caso será preciso devolver el aparato a este centro de servicio.

Uso del producto

- Enchufe el aparato.

- Pulse el interruptor hasta la posición “-” y el piloto de encendido se iluminará. Pre-heating time is 5-8minutes.
- A medida que el aparato suba de temperatura, la superficie exterior se calentará mucho, por lo que recomendamos que instale el aparato sobre un tapete resistente al calor. También le recomendamos que la distancia mínima entre el aparato y la pared u otros componentes sea superior a 15cm.
- Cuando use el aparato por vez primera, este despedirá un ligero olor a humo. Tenga en cuenta de que se trata de un hecho normal que no indica ningún fallo de funcionamiento.
- Previo al primer uso, lubrique la superficie de la placa con aceite, limpiándola después con un trapo seco.
- Para proteger la cobertura de Teflon, asegúrese de usar un utensilio de madera para girar o mover los alimentos.

Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar o desplazar este aparato, asegúrese de que lo ha desenchufado y se ha enfriado.
- La placa de calentamiento y la mini espátula podrán limpiarse con un paño ligeramente humedecido.
- La mini espátula puede meterse en el lavavajillas.
- No lo rocíe con agua para limpiarlo ni lo sumerja completamente en líquido.
- Si el aparato resultara dañado o precisara reparación, por favor, contacte con su establecimiento.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta, puesto que su interior no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica **NO USE** la unidad si el cable de alimentación estuviera dañado o el enchufe estuviera roto. Cualquier trabajo de reparación deberá ser encomendado a un profesional (distribuidor autorizado). **NO INTENTE REPARAR** el cable o el enchufe por su cuenta. Por favor, lleve el aparato dañado a un centro de mantenimiento autorizado para su reparación o sustitución.

Para su reparación, acuda siempre a personal cualificado.

Especificaciones

Alimentación: 230V ~ 50Hz

Potencia: 900W

Norma Clase I



Eliminación de aparatos eléctricos usados

La Directiva Europea 2002/96/EC sobre la Eliminación de Equipos Electrónicos y Eléctricos (WEEE), especifica que los aparatos eléctricos usados no deberán ser eliminados del mismo modo que la basura no clasificada del municipio. Los aparatos eléctricos deberán ser recogidos de forma separada, con el fin de optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen, y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

El cubo de la basura tachado indicado en el producto viene a recordarle su obligación de depositar por separado el aparato cuando quiera deshacerse de él.

Los consumidores deberán contactar con las autoridades locales o con el distribuidor para obtener información relativa al correcto modo de procesar sus aparatos usados.