

# Long Range Terrier Finder

## Primeros pasos



1. Inserte las pilas en el collar y el receptor
2. Lea las instrucciones para encender el collar
3. Compruebe que el collar esté encendido encendiendo el mando
4. Ponga el receptor en el modo "S" para empezar la búsqueda
5. Cuando la distancia entre receptor y collar es inferior a 3m, pase en el modo "L" para afinar la localización
6. La localización con el Pin Pointer afina la localización disminuyendo el ruido de fondo
7. Siempre apague el receptor tras una operación de búsqueda

Los alcances varían en función de tipo de suelo y del estado de las pilas

**DEBEN**  
Group Industries  
[www.deben.com](http://www.deben.com)

# LOCALIZADOR DE PERROS DE MADRIGUERA A LARGO ALCANCE

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### IMPORTANTE

1. El collar se enciende usando el imán del receptor
2. Cuando vea que se reduce el alcance del collar y que disminuye la frecuencia de los pitidos, cambie las pilas del collar
3. Lea atentamente las instrucciones

### ESPECIFICACIONES

<b>Receptor</b>	Tamaño	165mmx 72mm x 42mm
	Peso	186g (con pilas)
	Autonomía	30 h
<b>Transmisor</b>	Tamaño	54,5mmx 46mm x 21mm
	Peso	61g (con pilas)
	Autonomía	350 h

### PILAS

**RECEPTOR** : El receptor funciona con una pila de 9V de tipo Pp3. Se pueden utilizar pilas recargables del mismo tipo

Introducción de la pila : Abra la tapa de la pila e inserte la pila nueva como indicado en el compartimento de la pila. Encienda el receptor y el collar para comprobar el funcionamiento del receptor.

Para comprobar el estado de la pila del receptor, asegúrese que la LED luzca.

### TRANSMISOR (COLLAR)

Pilas

**Nota 1** : Para insertar las pilas, retire el collar de cuero

**Nota 2** : Asegúrese que el collar esté apagado tras cada uso. Se recomienda reemplazar las pilas tras 240 horas de uso.



Abrir la tapa



Retirar las pilas gastadas



Insertar las pilas nuevas

1. Saque la correa de cuero y gire la tapa del collar contra el sentido de las agujas del reloj para abrirla. Déle la vuelta para llegar a las pilas
2. Para sacar la primera pila, empujela ligeramente y deslícela hacia fuera. Ahora saque delicadamente la segunda pila.
3. Inserte dos pilas nuevas con el polo positivo (+) hacia arriba.
4. Compruebe que la junta de goma esté en buenas condiciones in coloquela en su sitio. Cierre la tapa girándola hasta que esté alineada con la otra parte del collar
5. Compruebe el funcionamiento del collar encendiendo el receptor y el collar

### ENCENDER Y APAGAR EL COLLAR

El collar se enciende con el imán colocado en el receptor

Gire el Pin Pointer a tope en el sentido de las agujas del reloj y encienda el collar.

Acerque el imán del transmisor al punto grabado en el collar como dibujado y manténgalo allí durante aproximadamente un segundo. Si pita el receptor, el collar está encendido. Si no lo está, vuelva a repetir la operación.



## LIMPIEZA DEL RECEPTOR Y DEL COLLAR

El collar es resistente al agua

Antes de abrir la tapa del collar para cambiar las pila, lávela con agua caliente y jabón y luego séquela cuidadosamente. Asegúrese que no entre barro ni agua en el compartimento de las pilas

## USO DEL LOCALIZADOR DE PERROS DE MADRIGUERA

Inserte las pilas y compruebe que el sistema esté encendido.

**Pin Pointer** : El Pin Pointer (botón giratorio) controla los pitidos del receptor para afinar la localización del perro

**Modo "S" de búsqueda** : Cuando el receptor recibe una señal del collar, emite un pitido. La frecuencia de estos pitidos aumenta cuando se acerca al collar.

Para empezar la búsqueda, ponga el receptor en modo "S" y pase el receptor por el área aproximada de la madriguera hasta escuchar lo pitidos del receptor. Busque el sitio donde la señal sea más intensa pasando verticalmente por encima del área.

El botón de Pin Pointer le ayudará a afinar su búsqueda girandolo para conseguir la señal adecuada.

En el modo "S", el receptor tiene un alcance aproximado de 12 m. La cantidad de LEDs que se enciendan le indicarán la profundidad a la que se encuentra el perro.

**Modo "L" de localización** : Cuando tenga localizado el sitio aproximado donde se encuentra el perro, puede pasar al modo L para afinar la localización a una escala más exacta.

Estando justo por encima del perro, la cantidad de LEDs encendidas le indicarán (en pies) las distancia a la que está el perro. Sin embargo ésta interpretación puede ser afectada por el tipo de suelo, la presencia de metales, el estado de la pila del collar etc. Por esto, se aconseja utilizar la distancia indicada por las LED como simple orientación.

Apunte el receptor hacia donde cree que se encuentra el perro, y acérquese al punto donde más señal le da el receptor manteniéndolo a cada vez más vertical. Regule el Pin Pointer para disminuir la señal hasta el mínimo perceptible para

Cuando da señal el receptor en una sola zona y cuando se mantiene de forma vertical, está justo por encima del perro



## GARANTÍA

El Localizador de Perros de Madriguera tiene una garantía de 12 meses desde la fecha de compra. La garantía cubre fallos mecánicos y electrónicos pero no cubre mordeduras de animales. En caso de fallo, contacte primero su vendedor

DEBEN GROUP INDUSTRIES LTD, DEBEN WAY, MELTON, WOODBRIDGE,  
SUFFOLK, IP12 IRS.

TEL: 44 (0) 870 4422600

FAX: 44 (0) 870 4430110

e-mail: sales@deben.com

web site: www.deben.com