



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
COCINA ELÉCTRICA
ED-2085**



ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

 **PREMIER**

ADVERTENCIAS

1. Después de desempacar su cocina, asegúrese de que esté intacta, sin señales de daños ocurridos durante el transporte del mismo. Ante la menor duda, no use el aparato y póngase en contacto con su distribuidor.
2. Antes de enchufar la cocina, asegúrese de que el voltaje requerido por la misma corresponda al de su corriente doméstica. La etiqueta de voltaje está en la base del aparato.
3. No use este aparato con otros fines que no sea el uso doméstico. Desenchufe la cocina cuando deje de usarla.
4. No use este aparato en el exterior de la casa.
5. Si ve que se está dañando el calentador debe desenchufar de inmediato el aparato y dejar de usarlo.
6. Este aparato está diseñado solamente para cocer y calentar alimentos y debe encenderse solamente cuando ha colocado alimentos a cocer en ella.
7. No sumerja este aparato en ningún líquido.
8. Los utensilios de cocina que use en este aparato no deben en diámetro al de la cocina ni ser mucho más pequeños que el calentador.
9. No toque la superficie caliente cuando esté usando el aparato o se esté calentando ya que la temperatura es muy elevada.
10. No deje que el cable de energía entre en contacto con la superficie caliente.
11. No deje el aparato desatendido si va a calentar aceite o manteca.
12. Debe vigilar de cerca de los niños si van a usar o estar cerca de la cocina.
13. Desenchufe el aparato antes de cualquier tarea de mantenimiento.
14. Apague por completo el aparato antes de guardarlo.
15. Si el cable de energía está dañado o necesita ser cambiado, debe hacerlo un técnico calificado para evitar cualquier daño.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO: ED-2085
VOLTAJE: 110V/60Hz
POTENCIA: 1000W + 1000W

DESCRIPCIÓN GENERAL



- 1. CABLE DE ENERGÍA
- 2. CALENTADOR DE 1000W + 1000W
- 3. CONTROL
- 4. INDICADOR

INSTRUCCIONES DE USO

CUIDADO: ASEGÚRESE DE QUE EL APARATO ESTÉ EN UN LUGAR SEGURO ANTES DE USARLO.

1. Antes de usar su cocina por primera vez, enciéndala a máxima temperatura (posición 5) durante 3 a 5 minutos para proteger el acabado. No debe colocar ninguna olla sobre el calentador.
2. Encienda la cocina. Cuando la luz indicadora brille significa que el aparato está funcionando.
3. Coloque el control de temperatura a la posición que desee.

TEMPERATURA

POSICIÓN	TEMPERATURA
0	APAGADO
1	BAJA
6	MÁXIMA

4. Cuando la luz indicadora se apaga, significa que la temperatura fijada ha sido alcanzada. Este proceso de encenderse y apagarse se repetirá para mantener la temperatura especificada.
5. Asegúrese de colocar el control de temperatura en la posición MIN y desenchufar el cable de energía.
6. Acerca de los utensilios de cocina:
 - Para mayor rendimiento, los utensilios deben tener una base lo más sólida posible.
 - Deben tener un diámetro menor al del calentador.

- No use utensilios de cocina con la base deformada.

MANTENIMIENTO

- Desenchufe el cable de energía del tomacorriente.
- Limpie el aparato con un paño suave. No use productos abrasivos.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO

