

ASPIRADORA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

 **JAMES**
Modelo AJ 800



Para un correcto funcionamiento de esta unidad, antes de su uso por favor lea las instrucciones cuidadosamente y consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta.

CONTENIDO

NOMBRE DE LAS PARTES	2
ESPECIFICACIONES	3
CÓMO USAR EL APARATO	4
ALMACENAMIENTO	5
GARANTÍA	6

NOMBRE DE LAS PARTES



1. PEDAL DE ENCENDIDO/APAGADO
2. REGULADOR DE POTENCIA
3. CABLE
4. CUBIERTA POSTERIOR
5. PEDAL DE ENROLLADO DEL CABLE
6. CUERPO INFERIOR
7. BOQUILLA DE COMBINACIÓN
8. TUBOS
9. MANGUERA
10. CEPILLO DE PISO
11. CUBIERTA FRONTAL

ESPECIFICACIONES

- Para permitir el reciclaje, los plásticos usados en este producto están codificados.
- El embalaje de cartón está hecho de material reciclado y es totalmente reciclable.

	Potencia	Vatios	Frecuencia	Regulación continua de velocidad	Clase de protección
CJ063WD- 120/130/ 140/150/ 160/170/ 180/190/ 200	1200W 1300W 1400W 1500W 1600W 1700W 1800W 1900W 2000W	220V-240 V~	50-60Hz	NO	II
CJ063JD- 120/130/ 140/150/ 160/170/ 180/190/ 200	1200W 1300W 1400W 1500W 1600W 1700W 1800W 1900W 2000W	220V-240 V~	50-60Hz	SÍ	II
CJ063ED- 120/130/ 140/150/ 160/170/ 180/190/ 200	1200W 1300W 1400W 1500W 1600W 1700W 1800W 1900W 2000W	220V-240 V~	50-60Hz	SÍ	II
CJ063WH- 120/130/ 140/150/ 160/170/ 180/190/ 200	1200W 1300W 1400W 1500W 1600W 1700W 1800W 1900W 2000W	220V-240 V~	50-60Hz	NO	II

CJ063JH- 120/130/ 140/150/ 160/170/ 180/190/ 200	1200W	220V-240 V~	50-60Hz	SÍ	II
	1300W				
	1400W				
	1500W				
	1600W				
	1700W				
	1800W				
CJ063EH- 120/130/ 140/150/ 160/170/ 180/190/ 200	1200W	220V-240 V~	50-60Hz	SÍ	II
	1300W				
	1400W				
	1500W				
	1600W				
	1700W				
	1800W				
	1900W				
	2000W				

Este aparato está previsto para uso doméstico normal. Úselo solamente como se describe en este manual. Use solamente accesorios recomendados por el fabricante.

Asimismo, este aparato no está previsto para que lo usen niños pequeños o ancianos sin supervisión.

Importante

- ✓ Compruebe que la bolsa para el polvo esté bien insertada antes de usar el aparato por primera vez.
- ✓ Nunca aspire agua ni ningún otro líquido. Nunca aspire cenizas hasta que estén frías.
- ✓ No use la aspiradora para aspirar sustancias inflamables o astillas de vidrio o metal. No aspire una superficie cubierta de plástico, cemento, polvo de piedra o harina.
- ✓ Al aspirar polvo fino se pueden obstruir los poros de la bolsa. Así se obstruye el pasaje de aire por la bolsa. Si esto ocurre, debe cambiar la bolsa para el polvo, aunque todavía no esté llena.
- ✓ Para evitar daños: Nunca use la aspiradora sin el filtro de protección del motor.
- ✓ Si se rompe el aparato, solo puede repararse en el centro de mantenimiento. Nunca lo desarme usted mismo.
- ✓ Si el cable eléctrico se daña, debe cambiarlo el fabricante o su agente de servicio o una persona con calificaciones similares para evitar peligros.

CÓMO USAR EL APARATO

- Para conectar la manguera de succión: Inserte la manguera de succión en la abertura. Para desconectar la manguera de succión: Pulse los botones a ambos lados de la manguera de succión y retírela.
- Conecte la boquilla correspondiente al tubo para distintos tipos de limpieza: el cepillo para piso para limpiar pisos duros o alfombras; o la boquilla para sofás, paredes, cortinas y grietas, esquinas, espacio entre los muebles, etc.
- Para encender el aparato: Conecte a la corriente eléctrica luego de revisar que la misma sea del voltaje correcto. Presione el interruptor principal y la unidad se encenderá.
- Para ajustar la potencia de succión: Gire la perilla reguladora de la potencia.
- Para transportar el aparato: Levántelo con el asa.

¿La potencia de succión es insuficiente?

Verifique:

- ✓ ¿Está llena la bolsa?
- ✓ ¿Hay una obstrucción en la boquilla, tubo o manguera?
- ✓ Para sacar la obstrucción, haga pasar el aire por la manguera y/o el tubo en sentido contrario.

Accesorio

- ✓ Retire el accesorio (boquilla de combinación o cepillo en forma de T) y conéctelo al asa.

ALMACENAMIENTO

- ✓ Apague el aparato.
- ✓ Retire el enchufe del tomacorrientes de la pared.
- ✓ Enrolle el cable eléctrico apretando el botón de enrollado del cable.
- ✓ Enganche la parte inferior del tubo a la aspiradora.

Cambio de la bolsa para el polvo

- Si la bolsa para el polvo está llena, debe cambiarla.
- ✓ Abra la cubierta.
- ✓ Retire el soporte de la bolsa.
- ✓ Retire la bolsa llena.
- ✓ Inserte la nueva bolsa en el soporte de la bolsa.
- ✓ Inserte el soporte de la bolsa en la parte inferior de la carcasa.
- ✓ Cierre la tapa ('tictac').
- ✓ Nótese que es imposible cerrar la cubierta si no se ha insertado una bolsa.

Bolsas para el polvo

- Las bolsas, el filtro de protección del motor y el filtro de aire expulsado puede conseguirlos con su distribuidor. Nótese que deben tener el mismo número de tipo.

Bolsa para el polvo de algodón

Si usa la bolsa de algodón en vez de la bolsa de papel, la bolsa puede usarse y vaciarse repetidas veces. Para quitar e insertar la bolsa de algodón, siga las instrucciones para cambiar una bolsa de papel.

Puede vaciar la bolsa de algodón de las siguientes maneras:

- ✓ Sostenga la bolsa encima de una papelera. Quite la horquilla haciéndola deslizar de manera lateral hasta que se salga de la bolsa.
- ✓ Sacuda el contenido de la bolsa para que caiga en la papelera.
- ✓ Cierre la bolsa haciendo deslizar la horquilla de vuelta por el borde inferior de la bolsa.

Si usa la bolsa de algodón, le aconsejamos lavar el filtro de protección del motor en agua tibia una vez al año. Asegúrese de que el filtro esté totalmente seco antes de volver a ponerlo en la aspiradora.

Cambio del filtro de protección del motor

Cambie el filtro de protección del motor cuando inserte la primera bolsa de un conjunto nuevo de bolsas.

Cambio del filtro de aire expulsado:

- ✓ Retire el soporte.
- ✓ Inserte el borde inferior del nuevo filtro de manera correcta en las guías del soporte.
- ✓ Cierre el soporte empujándolo suavemente hasta el lugar donde queda alojado. Asegúrese que el filtro encaje totalmente en el soporte.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde deben constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

Tel. SERVICE: 309 66 31*

E-mail: service@james.com.uy

Service Maldonado – Tel.: (042) 22 98 97

JAMES PARAGUAY S.A.

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 612 849 / 614 950

Fax: (595-21) 614 949

E-mail: jamespar@telesurf.py