

Mr. Christmas®

<http://www.mrchristmas.com>

THIS PRODUCT IS NOT A TOY

WINTER WONDERLAND HALF PIPE

I. DESCRIPTION

Thank you for purchasing the **Winter Wonderland Half Pipe**. This product features snowboarders magically traversing a half-pipe accompanied by lights and music (15 Christmas carols and 15 year-round songs). The gift box includes a unit, 3 snowboarders and an adapter. **This product is not a toy and is not intended for use by children.**

II. OPERATION

1. Gently lift the unit from the packaging and remove the unit from the polybag. **DO NOT LIFT THE UNIT BY HOLDING ANY ATTACHED FIGURES OR PARTS.**
2. Place the unit on any flat surface.
3. Remove snowboarders from the plastic bag.
4. Insert the adapter plug into the unit jack at the rear of the unit. Plug the adapter into a nearby working outlet.
The adapter is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
5. Turn the VOLUME dial from OFF towards MAX. The music will start to play and the lights will go on. The magnetic belt that controls the snowboarders will begin to move beneath the half pipe surface.
6. Place snowboarders on the half-pipe, moving them until they stick to the magnetic track and begin to move. Allow for a bit of space between each snowboarder so as to avoid them sticking to one another.
7. When the unit is ON, songs will play continuously. The first song is selected randomly each time the unit is turned on.
7. Use the CHRISTMAS CAROLS/YEAR-ROUND SONGS switch to select the type of music you wish to hear.



III. TROUBLESHOOTING

Problem	Likely Cause	Solution
No music or motion	No power	Make sure the adapter is plugged into a working outlet and the adapter jack is securely attached to the back of the unit
	VOLUME dial OFF	Turn VOLUME dial to the ON position
Music is not playing but there is motion	Pause between songs	Wait one or two seconds for the next song to start
Music is playing but snowboarders are not moving	Power is interrupted	Turn power off and then on again
	Snowboarders are stuck	Turn the unit off and gently tilt the unit and shake the snowboarders down the tunnel. They should be retrievable through the opening on the bottom.
Music is too loud, too soft or not audible	VOLUME dial is incorrectly adjusted	Make sure VOLUME dial is ON and then adjust to your preference
	Power is interrupted	Make sure the adapter is plugged into both the wall and the unit

PLEASE NOTE: For more information about this product please call 1-800-4MR-XMAS or visit our website at <www.mrchristmas.com>. We will be happy to help you!

IV. SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

WARNING: THIS IS NOT A TOY! THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS WHICH COULD CAUSE CHOKING IF SWALLOWED.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. IF SERVICING IS NEEDED, SEND TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PLEASE ADHERE TO THE FOLLOWING:

1. Read Instructions - All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
Please adhere to the instructions and warnings for your safety.
2. Water and Moisture - Do NOT put appliance near water of any kind: a bathtub, washbowl, kitchen sink, on a wet floor or near a swimming pool.
3. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, hairdryers, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.
4. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only like the one which comes with the appliance.
5. Damage Requiring Service - Have a qualified service personnel service this appliance when:
 - A. The power-supply cord or plug has been damaged.
 - B. Objects have fallen or liquid has spilled into the appliance.
 - C. The appliance has been exposed to rain or moisture.
 - D. All troubleshooting techniques have been tried and the appliance will not work or has stopped working.
 - E. The appliance has been dropped or the enclosure damaged.

The following is only applicable to customers in the USA:

V. NINETY DAY LIMITED WARRANTY

Mr. Christmas warrants the original customer/purchaser of the **Winter Wonderland Half Pipe** that it will be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date-of-purchase. Any liability of Mr. Christmas under this warranty shall be limited to the repair or replacement of defective parts without charge if the item is returned with shipping charges prepaid together with proof of date-of-purchase, name and mailing address of the original consumers/purchasers. This warranty does not cover defects caused by damages in transit, abuse, accident, negligence or repairs made by others. This warranty gives the consumer/purchaser specific legal rights. This consumer/purchaser may also have other rights which vary from state to state.

INSTRUCCIONES

ESTE CONJUNTO DE PRECISION NO ES UN JUGUETE

I. DESCRIPCIÓN

Gracias por comprar el **WINTER WONDERLAND HALF PIPE**. Esta decoración musical incluye correderos de snowboard deslizándose de manera magica a través de una half-pipe; todo acompañado de luces y música (15 villancicos y 15 clásicos de siempre). La caja de regalo incluye la unidad, 3 patinadores y un adaptador. **Este producto no es un juguete y no deberá ser usado por niños.**

II. FUNCIONAMIENTO

1. Agarre firmemente la base de la unidad y retirela del envase de espuma de poliestireno y después remuevella del bolso de plastico. **NO AGARRE LA UNIDAD POR LAS FIGURITAS O OTRAS PARTES FRAGILES.**
2. Ponga la unidad en cualquier superficie plana.
3. Retira los correderos de snowboard del bolso de plastico. Ponga los correderos de snowboard sobre el half-pipe moviendoles hasta que se quedan en la vía magnetica.
4. Introduzca la clavija del adaptador en la toma de corriente en la parte posterior de la unidad. Enchufe el adaptador a una toma de corriente eléctrica cercana.
5. Gíre el control de VOLUMEN de la posición OFF hacia la posición MAX La música comenzará a sonar, las figuritas empezarán a moverse y las luces iluminarán la escena.
6. Cuando la unidad esta conectada tocará música de manera continuada. La primera canción comienza al azar cada vez que se enchufa a la unidad.
7. Usa el interruptor de CHRISTMAS CAROLS/YEAR-ROUND-SONGS para seleccionar su estilo preferido de música.

III. POSIBLES PROBLEMAS

Problema	Possible Causa	Solución
Sin música, sin movimiento	Sin corriente La rueda del VOLUMEN esta en OFF	Asegúrese que el adaptador esté enchufado a la red eléctrica. Asegúrese que la clavija del adaptador AC esté bien metida en la toma de la unidad. Ponga la rueda del VOLUMEN en la posicion "ON"

No hay música pero hay movimiento	Está entre dos canciones	Espere unos segundos a que empiece la la siguiente canción.
	Sin corriente	Ponga el interruptor de corriente en OFF y después en ON
Hay música pero los corredores de snowboard no se mueven	Corredores obstruidos	Desenchufe la unidad y cuidadosamente vuelva la misma y libere a los corredores a través del orificio en la base.Vuelvan a colocar los patinadores en sus vias segun los avisos de este manual; y depues reenchufen a la unidad.
La música esta demasiado alta o baja, o no se escucha	Rueda del VOLUMEN mal ajustado. Sin corriente	Ajuste la rueda del VOLUMEN como prefiera Asegúrese que el adaptador esté bien enchufado en la pared y en la unidad

NOTA: Para más información sobre este producto, por favor visítenos en la red: <http://www.mrchristmas.com>.

IV. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

AVISO: ESTE CONJUNTO NO ES UN JUGUETE. ESTE PRODUCTO CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE DE SER INGERIDAS PODRÍAN CAUSAR ASFIXIA.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. NO QUITE LA TAPA, NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES EN SU INTERIOR. SE NECESITA SERVICIO, REFIERE A PERSONAL CALIFICADO.

POR FAVOR, ADHIERE A LO QUE SIGUE:

1. Léa las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán ser leídas antes de comenar a usar este artículo.
2. Conserva y Siga las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad deberán ser conservadas para futuras referencias y seguidas.
3. Agua y humedad - Este artículo no deberá ser usado cerca del agua - por ejemplo cerca de la bañera, pila de cocina o lavar, en un sótano hmedo o cerca de la piscina, etc.
4. Calor - Este artículo se deberá colocar retirado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, y otros electrodomesticos que producen calor.
5. Fuente de alimentación - Este artículo deberá ser conectado solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o que vaya marcado en el aparato.
6. Entrada de objetos y líquidos - Se debe tener cuidado de que no caigan objetos o se derramen líquidos en su interior a través de alguna ranura.
7. Servicio de reparación - Este artículo requiere el servicio de personal calificado cuando:
 - a. el cable o el enchufe de fuerza esten dañados
 - b. le haya entrado algun objeto o se haya derramado líquido en su interior
 - c. el aparato haya estado expuesto a la lluvia
 - d. el aparato parece no funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamiento
 - e. se haya caído o su exterior esté dañado.
8. Servicio - El usuario no deberá intentar la reparación de este aparato más allá de lo descrito en el manual de instrucciones. Cualquier otro servicio deberá ser referido al personal calificado de servicio.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Diese Feinmechanik ist kein Spielzeug!

I. BESCHREIBUNG

Vielen Dank für den Kauf des **WINTER WONDERLAND HALF PIPE**. Dieses Produkt beinhaltet Snowboarder, die auf magische Weise durch eine Half Pipe kreuzen, begleitet von Lichtern und Musik (15 Weihnachtslieder und 15 ganzjährige Klassiker). Die Geschenkverpackung enthält das Gerät, 3 Snowboarder und ein Netzteil. **Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte deshalb nicht in Kinderhände gelangen.**

II. INBETRIEBNAHME

1. Greifen Sie fest den Boden des Gerätes und entnehmen Sie es der Schutzhülle aus Styropor, danach entfernen Sie die Plastikumhüllung. **GREIFEN SIE DAS GERÄT NICHT AN DEN FIGUREN ODER AN ANDEREN ZERBRECHLICHEN TEILEN.**
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche
3. Entnehmen Sie die Snowboarder aus der Plastikumhüllung.
4. Platzieren Sie die Snowboarder auf der Half Pipe, indem Sie sie solange darauf bewegen, bis sie von einem der Magneten "abgeholt" werden.
5. Stecken Sie den Netzteil-Stecker in die Buchse an der Rückseite des Gerätes. Stecken Sie das Netzteil in eine funktionierende Steckdose in der Nähe.

6. Drehen Sie den Lautstärkeregler von OFF auf die Position "MAX". Die Musik fängt an zu spielen, die Lichter gehen an und die Snowboarder fangen an sich zu bewegen.
7. Sobald es eingesteckt ist, spielt das Gerät Musik nacheinander ab. Die Auswahl des ersten Liedes ist zufällig, danach spielt das Gerät die Lieder in einer bestimmten Reihenfolge ab.
8. Benutzen Sie den Umschalter CHRISTMAS CAROLS/YEAR-ROUND-SONGS um die von Ihnen bevorzugte Musikrichtung auszuwählen.

III. FEHLERSUCHE

Problem	möglicher Grund	Lösungsvorschlag
Keine Musik, Keine Bewegung	Keine Energiezufuhr	Gehen Sie sicher, dass das Netzteil in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Überprüfen Sie ob der Netzteilstecker richtig in die Netzteilbuchse eingesteckt ist
	Der Lautstärkeregler steht auf OFF	Drehen Sie den Lautstärkeregler Schalter auf ON
Die Musik spielt nicht, aber es gibt Bewegung	Das Gerät ist zwischen zwei Liedern	Warten Sie einige Sekunden bis zum Anfang des nächsten Liedes
	Keine Energiezufuhr	Schalten Sie den EIN/AUS Schalter auf OFF und danach auf ON
Die Musik spielt, aber die Snowboarder bewegen sich nicht	Die Snowboarder sind blockiert	Drehen Sie das Gerät auf OFF und drehen Sie das Gerät nach unten, damit die Snowboarder aus der Aussparung herausfallen. Platzieren Sie die Snowboarder wieder auf den Bahnen, sowie in dieser Anleitung vorher beschrieben und starten Sie das Gerät erneut.
	Der Lautstärkeregler ist falsch eingestellt	Stellen Sie den Lautstärkeregler richtig ein.
Musik ist zu laut oder zu leise, oder keine Musik ist zu hören.	Keine Energiezufuhr	Vergewissern Sie sich, dass der Netzteilstecker richtig in die Wand und die Netzteilbuchse des Gerätes eingesteckt ist.

IV. SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Dieses produkt enthält kleinteile, an denen man ersticken kann, wenn Sie verschluckt werden. Um kein feuer oder elektroschocks zu riskieren, setzen Sie das gerät weder regen noch hoher feuchtigkeit aus. Entfernen Sie die abdeckung nicht. Es gibt innen keine nützlichen teile. Bei problemen wenden Sie sich an unser servicepersonal.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise – Alle Hinweise für die Sicherheit und den Gebrauch sollten vor der Inbetriebnahme des Gerätes gelesen werden.
2. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise auf – Alle Sicherheits – und Gebrauchshinweise sollten für den zukünftigen Gebrauch aufbewahrt werden.
3. Warnungen beachten – Die warnhinweise am Gerät – sowie die in der Gebrauchsanweisung – sollten unbedingt befolgt werden
4. Folgen Sie den Anweisungen – Allen Betriebs – und Gebrauchsanweisungen sollte unbedingt Folge geleistet werden.
5. Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser genutzt werden – z.B., in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, Spülbeckens, einer Waschmaschine, in ehem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools, etc.
6. Hitze – Das Gerät sollte weit genug entfernt von Hitze produzierenden Geräten wie Radiatoren, Heizungen, Öfen, oder anderen Geräten (wie Vertäkern) aufgestellt werden
7. Energiezufuhr – Das Gerät sollte einzig an einer so wie in der Gebrauchsanweisung beschriebenen oder wie direkt am Gerät angezeigten Stromzufuhr angeschlossen sein.
8. Eintritt von Objekten oder Flüssigkeit – Der sorgfältige Umgang mit dem Gerät sollte gewährleisten das auf keinen Fall irgendwelche Objekte oder Flüssigkeit durch die Öffnungen eindringen können.
9. Von professioneller Hilfe zur Reparatur des Gerätes sollte dann Gebrauch gemacht werden; wenn
 - a. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind; oder
 - b. Das objekt heruntergefallen ist, oder Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist; oder
 - c. Das objekt Regen ausgesetzt war; oder
 - d. Das Gerät nicht normal zu funktionieren oder eine auffällige Beeinträchtigung während des Betriebes zu zeigen scheint; oder
 - e. Das Gerät fallen gelassen wurde oder die Verpackung beschädigt worden ist.
10. Service – Der Benutzer sollte das Gerät ausschließlich nach den Angaben in der Gebrauchsanweisung benutzen bzw. Warten. Alle anderen Reparaturen sollten qualifiziertem Servicepersonal übergeben werden.

INSTRUCTIONS

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET

I. DESCRIPTION

Merci d'avoir choisi « **La piste de Snowboard Winter Wonderland** » Ce produit comprend des snowboarders qui traversent magiquement une piste de snowboard avec lumière et musique (15 musiques de Noël et 15 musiques classiques) La boîte cadeau comprend l'unité de base , 3 snowboarders et un transformateur **Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être laissé à la portée des enfants**

II. FONCTIONNEMENT

1. Soulever délicatement l'unité de base du polystyrène et la retirer du sac plastique **NE PAS SOULEVER LE PRODUIT EN LE TENANT PAR LES PIECES DETACHEES OU LES PERSONNAGES.**
2. Placer le produit sur une surface plane
3. Retirer les snowboarders de leur sac plastique
4. Placer les snowboarders sur la piste en les bougeant jusqu'à ce qu'ils adhèrent à la piste magnétique
5. Insérer la prise du transfo dans l'emplacement prévu sous le produit. Ensuite brancher le transformateur dans une prise de courant/secteur
6. Tourner le bouton du volume de OFF vers MAX . Le produit va commencer à jouer, les personnages à bouger et les lumières vont s'allumer
7. Quand le bouton est sur « ON » la musique jouera continuellement. La première chanson est sélectionnée de façon aléatoire chaque fois que le produit est mis en fonction
8. Utiliser le sélecteur « CHRISTMAS CAROL/YEAR ROUND SONGS » pour choisir le type de musique désirée.

III. DYSFONCTIONNEMENTS

Problème	Cause Probable	Solution
Ni musique, ni lumière , ni mouvement	Pas de courant Volume sur OFF	S'assurer que le transfo est bien connecté à une prise de courant en service et que la fiche jack est bien engagée à l'arrière du produit . Tourner le bouton ON /OFF sur la position ON
L'animation fonctionne mais pas la musique	Pause entre les chansons Le bouton de volume est OFF	Attendre une ou deux secondes que la prochaine chanson démarre Tourner le bouton de volume en position ON
La musique fonctionne mais les snowboarders ne bougent pas	Le courant est coupé Les snowboarders sont coincés	tourner le bouton en position OFF puis retourner délicatement l'unité de base et retirer les snowboarders, à travers la cavité dans la base. Replacer les snowboarders comme prévu à l'installation et redémarrer
Le son de la musique est trop bas ou inaudible	Le bouton de volume est mal ajusté Le courant est coupé	Ajuster le bouton du volume selon votre convenance S'assurer que le transfo est branché à la fois dans la prise secteur et dans l'unité de base

NOTE: Pour plus d'information sur ce produit, visitez notre site internet : <http://www.mrchristmas.com>

IV. CONSIGNES DE SECURITE ET MODE D'EMPLOI

ATTENTION CECI N'EST PAS UN JOUET . CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIECES QUI POURRAIENT S'AVERER DANGEREUSES SI ELLES ETAIENT AVALEES . POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE COURT CIRCUIT , NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE NE PAS RETIRER LE COUVERCLE. L'UTILISATEUR NE DOIT CHANGER LUI MEME AUCUNE PIECE . SI CERTAINES PIECES DOIVENT ETRE CHANGEES S'ADRESSER A DU PERSONNEL QUALIFIE

MERCI DE SE CONFORMER A CE QUI SUIT:

1. Lire les instructions - Toutes les notices et instructions liées à la sécurité et au fonctionnement doivent avoir été lues avant la mise en service du produit. Merci d'observer les instructions et les mises en garde pour votre sécurité.
2. Eau et Humidité - Ne pas disposer le produit près d'eau ou d'endroit humide , sur un sol mouillé ou près d'une piscine.
3. Chaleur – Cet article ne doit pas être placé près d'une source de chaleur comme radiateurs ou séchoirs à cheveux.
4. Sources d'énergie – Le produit peut être connecté uniquement à une source d'énergie prévue spécifiquement pour ce même produit.