Batería Universal Power Pack 100 Prixton



[redacted]

Características:

- Batería de litio
- Capacidad de 1700 mAh
- Voltaje de entrada DC5.0V/1A
- Voltaje de salida DC5.0V/1A
- Dimensiones 60*60*13.5mm
- Peso 53 gramos
- Incluye linterna
- Compatible con la mayoría de teléfonos móviles y productos digitales del Mercado
- 6 adaptadores incluidos
- Alta capacidad de carga y conservación de la batería
- Diseño ligero y ergonómico para facilitar su uso y llevarlo siempre contigo
- Luces LED indicadoras de carga

Instrucciones:

1. Para cargar su Batería Universal Power Pack 100 Prixton, deberá conectarla mediante el accesorio Micro USB y el adaptador adjunto en la caja, a su ordenador o a un enchufe que disponga de entrada USB. Las cuatro luces LED comenzarán a encenderse a medida que la carga se vaya completando. Cada luz indica el 25% de la carga total. El tiempo de carga varia desde las 2 a las 3,5 horas dependiendo de donde lo haya enchufado. (ver imagen 1)



2. Para cargar su dispositivo con su batería Prixton, deberá buscar el adaptador correcto entre los accesorios que se adjuntan y conectarlo a su batería. Luego pulse el botón de encendido durante 1 segundo. Las cuatro luces irán apagándose de una en una, a mediada que la batería se vaya descargando y mientras su dispositivo aumenta de carga. Pulse el botón nuevamente

durante 1 segundo para apagar el dispositivo. El tiempo de carga dependerá de la capacidad de la batería de su dispositivo. Si este tiene más de 1700 mAh no podrá cargarse por completo ya que la capacidad de la batería Power Pack es de 1700 mAh. (ver imagen 2)



3. Para ver que nivel de carga tiene su Power Pack deberá encenderla y ver el Nº de luces LED que están encendidas, recordando que cada luz es un 25% adicional de carga. (Ver imagen.3)



4. Su Batería Universal Power Pack 100 está provista de una pequeña linterna para momentos de emergencia. Para encenderla y apagarla bastará con que pulse dos veces seguidas el botón de encendido. (Ver imagen.4)



Notas

1. Por favor utilice sólo los accesorios originales incluidos en la caja.
2. Es normal que el dispositivo se caliente mientras está en uso.
3. No cubra ni tape la batería mientras esté encendida.
4. No la exponga a fuentes de demasiado calor o frío.
5. Evite golpearla.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá enviar un email a info@prixton.com o llamar a nuestro teléfono de asistencia técnica 902 540 140.
A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

La Garantía no será válida cuando:
· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO: **Batería Universal Power Pack 100 Prixton**

Dirección
La Trastienda Digital
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta
48170 Zamudio. Vizcaya
902 540 140

DESISTIMIENTO

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía