

DK-F007 MANUEL DE L UTILISATEUR

LE DK-F007 EST L'UNE DE NOS MACHINES DONNANT TOUTE SATISFATION ET DURABLES QUI PEUVENT ETRE UTILISEES DANS TOUTES SORTES, D'APPLICATIONS PROFESSIONNELLES, SALLE DISCO, CLUB DE MUSIQUE STUDIO POUR CREER DES EFFETS SPECIAUX FANTASTIQUES. VOUS POUVEZ L'UTILISER DE FACON LIBRE ET CONVIVIALE MAIS AVANT DE VOUS EN SERVIR, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'INSTRUCTION.

1- SPECIFICATIONS:

MODELE NO. DK-F007

TAUX DE VOLTAGE: 240VAC/50HZ 120VAC/60HZ

CONSOMMATION.

DE PUISSANCE 700 WATTS

FUSIBLE: 250VAC/4A 125VAC/7A

TEMPS DE PRECHAUFFAGE 5 MIN

SORTIE DU BROUILLARD. 2500 CUFT/MIN

BOUTEILLE. 1 LITRE

DIMENSIONS. 1 LITRE

DIMENSIONS. L342XW185XH190MM

POIDS. 3.2KGS

2- MODE OPERATOIRE:

1. DEBALLEZ TOUT L'EMBALLAGE AVANT UTILISATION, ENSUITE NETTOYEZ LE BEC DU PROJECTEUR POUR VOUS ASSURER QU'IL N'Y A AUCUN OBSTACLE. VEUILLEZ

CONTACTER VOTRE VENDEUR SI VOUS TROUVEZ DES
ELEMENTS DETRUIITS OU MANQUANTS.

2. PLACEZ LA MACHINE HORIZONT ALEMENT ET ENLEVER LE
COUVERCLE DU RESERVOIR A LIQUIDE POUR VERSER LE
LIQUIDE A BROUILLARD DE HAUTE QUALITE.

3. METTEZ LA PRISE DANS LE BOITIER DE CONTROLE DANS LA
SORTIE MARQUEE "CONTROLE D'ENTREE" SUR L'ARRIERE
DU FOGGER (MACHINE A BROUILLARD).

4. CONNECTEZ LA MACHINE AVEC LA SOURCE DE PUISSANCE
APPROPRIEE (240V/120V MACHINE A PUISSANCE 240V/120V) ET
ASSUREZ-VOUS DE LA SECURITE DE LA PRISE DE TERRE.

APPUYEZ SUR LE BOUTON POUR ALLUMER LA LED ROUGE
POUR PRECHAUFFER JUSQU'A CE QUE LE BOITIER INDICATEUR
DE LED SOIT PRET QUAND VOUS AVEZ BESOIN DE PROJECTION
ET VOUS POUVEZ LE POUSSEZ DE NOMBREUSES FOIS JUSQU'A
CE QUE L'INDICATEUR S'ETEIGNE.

3- PRECAUTIONS:

1. UTILISATION A L'INTERIEUR SEULEMENT, FAITES ATTENTION A LA
PLUIE ET A LA MOISSURE.

2. PLACEZ LA MACHINE A BROUILLARD HORIZONTALEMENT ET
SUSPENDEZ LE DEPUIS LE PLAFOND MAIS AVEC UN ANGLE INFERIEUR
A 150.

3. ASSUREZ-VOUS QUE L'ESPACE EST SUFFISAMMENT VENTILE, DANS UN
ENDROIT FRAIS ET ELOIGNE D'AUTRES OBJETS D'AU MOINS 20 CMS.

4. LAISSEZ L'APPAREIL HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

5. NE METTEZ PAS L'APPAREIL PRES DE TOUTE SORTE DE CHALEUR, DE SUBSTANCE INFLAMMABLE ET EXPLLOSIVE POUR EVITEZ TOUTE EXPLOSION ET TOUT FEU.

6. NE DIRIGEZ PAS LE BEC DE PULVERISATION VERS DES PERSONNES QUAND VOUS UTILISEZ L'APPAREIL.

7. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL QUAND LE LIQUIDE PRECHAUFFE ET VERSEZ UNE QUANTITE DE LIQUIDE IMMEDIATEMENT AFIN D'EVITER D'ENDOMMAGER LA MACHINE

8. VERSEZ LE LIQUIDE SOIGNEUSEMENT POUR EVITER QU'IL N'Y AIT UN DEBORDEMENT POUVANT PROVOQUER UN COURT CIRCUIT ELECTRIQUE.

9. EVITEZ DE VERSER DES LIQUIDES INFLAMMABLES TELS QUE DU GAZ OU DU PARFUM ETC...

10. IL FAUT ETEINDRE LA MACHINE SI VOUS N'EN AVEZ PAS BESOIN. SI LA MACHINE A BROUILLARD EST EN POSITION STATIONNAIRE, IL FAUT INSTALLER UN BOUTON SUPPLEMENTAIRE, QUI ETEINT TOUT POLE DE SOURCE DE PUISSANCE.

11. SEULE UNE PERSONNE QUALIFIEE PEUT CHANGER LE CORDON DE SECTEUR.

4- EXCEPTIONS NORMALES ET MAINTENANCE:

1. SI VOUS UTILISEZ UN LIQUIDE A BROUILLARD NON SPECIFIQUE, VOUS POUVEZ AVOIR DES BLOCAGES OU DES FUITES, CHOISISSEZ UN LIQUIDE A BROUILLARD DE HAUTE QUALITE.

2. VEUILLEZ NETTOYER LA MACHINE PAS PLUS DE 40 HEURES DANS LE DECAPANT DE MELANGE C'EST-A-DIRE 80% D'EAU PURE ET 20% DE VINAIGRE COMME SUIT.

A- AVANT UTILISATION, DEMONTEZ ET NETTOYEZ LE BEC AVEC DU VINAIGRE POUR VOUS ASSUREZ QU'IL N'Y A PLUS RIEN QUI RESTE.

B- VIDEZ LE RESERVOIR, ENSUITE VERSEZ LE LIQUIDE NETTOYANT A LA PLACE DU LIQUIDE A BROUILLARD POUR PROJETER JUSQU'A CE QUE DU LIQUIDE PROPRE SORTE.

C- ASSEMBLEZ LE BEC ET VERSEZ LE LIQUIDE A BROUILLARD A NOUVEAU POUR L'OPERATION SUIVANTE.

MANUEL D'INSTRUCTION DU FOGGER DK-F007 SUITE:

5- LISTE D'EMBALLAGE:

MACHINE A BROUILLARD	1PC
BOITIER DE CONTROLE	1PC
MANUEL D'INSTRUCTIONS	1PC