

Magic Sofa

Code EAN Taupe
Code EAN Chocolat
Garantie :

5410984006762
5410984006786
2 ans



Présentation du produit

Le Magic Sofa est un fauteuil qui vibre en profondeur tout en vous procurant une sensation de relaxation. De plus, il vous permet de vous relever facilement et sans aucun effort.

Utilisation

Branchez les 2 télécommandes au fauteuil via leurs embouts.

Branchez le Magic Sofa sur l'alimentation.

Lorsqu'il est correctement connecté, la lumière "MARCHE/ARRÊT" commencera à clignoter.

Allumez le Magic sofa en appuyant sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt).

Le fauteuil de massage entrera directement en mode automatique 'AUTO' qui effectuera un cycle de massage à 5 différents endroits du corps en utilisant pendant ± 1 minute 15 chaque programme (P1-P8).

Il vous est également possible de programmer votre massage vous-même :

Si vous désirez qu'une partie spécifique du corps ne soit pas massée, appuyez sur le bouton :

M1 : épaules ;

M2 : dos ;

M3 : bas du dos ;

M4 : cuisses ;

M5 : mollets.

Et le massage à cet endroit s'arrêtera instantanément ainsi que le témoin lumineux correspondant.

Mode

Il y a 8 modes de massage, de P1 à P8, appuyez sur l'un d'eux pour obtenir celui de votre choix.

Intensité

Pressez le bouton INTENSITY pour changer l'intensité du massage :

W : faible

N : normal

S : fort

Timer

Presser sur le bouton TIMER et celui-ci change le temps de massage :

10 minutes

20 minutes

30 minutes

Chauffage

Pressez le bouton HEATER pour enclencher la fonction chauffage. Vous sentirez une légère chaleur se dégager dans le bas de votre dos.

Position du fauteuil

Télécommande : Lie down ↓

Stand up ↑

Se coucher : pressez le bouton « lie down » qui vous permet de coucher le fauteuil ; le dossier s'incline et le repose pieds se soulève.

Se relever : pressez le bouton « stand up », celui-ci vous permet de redresser le fauteuil après son utilisation couchée. Et de lui redonner sa position initiale.

Se lever : pressez à nouveau le bouton « stand up » et le fauteuil montera jusqu'à qu'il soit facile pour vous d'en sortir. Pour redonner la position initiale au fauteuil, pressez « lie down ».

Sécurité

- Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant de faire fonctionner le fauteuil.
- Tout autre usage ne figurant pas dans le présent manuel d'instructions est interdit.
- Veuillez utiliser une alimentation électrique, adaptée à ce produit.
- Veuillez retirer la fiche après usage ou avant de nettoyer le fauteuil pour éviter toute blessure ou d'endommager le produit.
- N'apportez aucune modification au produit.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à votre revendeur.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés.
- Veuillez ne pas l'utiliser si le revêtement est endommagé.
- Veuillez ne rien laisser tomber sur ce produit.
- Veillez à ne pas vous endormir pendant l'utilisation de ce produit.
- Veuillez ne pas l'utiliser en cas d'ivresse ou de sentiment de malaise.
- N'utilisez pas le fauteuil plus de 30 minutes ininterrompues.
- Ne mangez ou buvez pas lorsque vous êtes installé sur le Magic Sofa.
- Nettoyez-le avec un chiffon humide, sans détergent chimique.
- Veuillez ne pas l'utiliser près d'une source de chaleur, sous haute température ou dans un environnement humide comme par exemple la salle de bain.
- Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement très poussiéreux.

- Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque ne sont pas habilitées à utiliser ce produit.
- Si vous avez des problèmes de santé, contactez votre médecin avant d'utiliser le Magic Sofa.
- Il est déconseillé aux femmes enceintes de l'utiliser.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Détails techniques

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement.

Voltage: 220V-230V

Fréquence: 50HZ