

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation

Duo moulin à poivre et sel électrique



Référence : MEN48
Date : 06/05/14
Version : 1.3
Langue : Français

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

- 1- Retirer le couvercle supérieur en tournant vers la gauche pour le déverrouiller. Ensuite, retirer la douille de retenue en plastique et insérer 4 piles AA en respectant la polarité. Replacer le manchon en plastique pour sécuriser les batteries.
- 2- Retirer le bloc moteur de la base, et remplir la base avec du sel ou des grains de poivre. Ne pas trop remplir, laisser un espace d'environ 1 cm en haut de la base.
- 3- Connecter le bloc moteur à la base, placer les 2 ergots en plastique noir dans les emplacements correspondants.
- 4- Replacer le couvercle en alignant les flèches noires du capot supérieur et de la base. Tourner la partie haute dans le sens horaire pour verrouiller, secouer légèrement.
- 5- Appuyer sur le bouton du haut pour faire fonctionner le moulin.
- 6- La vis sous la base du moulin vous permet de modifier la grosseur de mouture du poivre moulu ou du sel. Tourner vers la droite pour un grain plus fin ou vers la gauche pour un grain plus épais.
- 7- Si les grains de poivre se coincent et que le moteur tourne encore, secouer doucement l'appareil, parfois il peut être nécessaire de tourner la vis sous le moulin dans le sens des aiguilles d'une montre pour permettre de moudre du grain plus épais.

STOCKAGE

Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps
Ranger l'appareil dans un endroit sec

NETTOYAGE:

Enlever toute matière résiduelle à l'aide d'un pinceau.
Utiliser un chiffon humide pour nettoyer le moulin, sécher avec un chiffon doux.
Ne pas utiliser de liquide ou d'autres solvants pour nettoyer le moulin.

EMBALLAGE:

Jeter l'emballage dans un conteneur de recyclage. Jeter le papier et le carton séparément.
Rapporter l'appareil à la fin de la durée de sa vie à votre centre local de recyclage des déchets.

PILES:

- Ne pas respecter la polarité des piles peut causer des dysfonctionnements ou des dommages à l'appareil.
- Garder les piles hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas mélanger piles neuves et d'occasion, ne pas mélanger différents types de piles
- Retirer les piles utilisées ou vides du moulin. Retirer les piles lorsque le moulin n'est pas utilisé pendant longtemps.
- Ne jamais jeter les piles au feu.
- Les piles usées ou utilisées doivent être éliminées correctement et recyclées en conformité des réglementations locales. Pour des informations détaillées, veuillez contacter les autorités locales.

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation

- Suivre la sécurité du fabricant de batteries, son utilisation et ses instructions de destruction.
Chaque moulin nécessite 4 piles AA, non incluses.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

KITCHEN ARTIST

BP 61071

67452 Mundolsheim