



MANUEL D'INSTRUCTIONS



1. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un chariot de golf Kiffe by VIDmaxx. Merci de prendre le temps de lire attentivement les instructions et de les conserver pour références futures.

2. CODE DE VOTRE ROYAL CSE II N°

Votre chariot est équipé d'un anti vol électronique a code :

Sélectionner les touches indiquées ci dessous dans le sens du classement suivant :

- 1 = On/Off
- 2 = Roues libres
- 3 = éloignement 10m
- 4 = éloignement 20m

2. ACTIVATION TEMPORAIRE DE L'ANTI DEMARRAGE

- 1• La batterie du chariot est connectée, le chariot en mode Standby (éteint). L'indicateur lumineux 7 clignote.
- 2• Appuyez sur la touche roues libres 3 pendant 3 secondes jusqu'à ce que la led rouge de gauche de l'indicateur de vitesse 4 clignote.
- 3• Maintenant vous pouvez entrer le code pin selon l'ordre indiqué ci dessus. Si l'entrée est correcte les 5 leds de l'indicateur de vitesse 4 clignoteront 5 fois. Si le code est erroné, un signal sonore retentit et le code doit être entré de nouveau.
- 4• Une fois le code pin validé, l'anti démarrage est actif et les leds gauche et droit du témoin de batterie 7 sont allumés.
- 5• Débranché et rebranché la batterie pour déverrouiller le code anti démarrage.

POIGNÉE DE CONTROLE



2. ACTIVATION PERMANENTE DE L'ANTI DEMARRAGE

- 1• La batterie du chariot est connectée, le chariot en mode Standby (éteint).
L'indicateur lumineux 7 clignote.
- 2• Appuyez sur la touche roues libres 3 pendant 3 secondes jusqu'à ce que la led rouge de gauche de l'indicateur de vitesse 4 clignote.
- 3• Maintenant vous pouvez entrer le code pin selon l'ordre indiqué ci dessus. Si l'entrée est correcte les 5 leds de l'indicateur de vitesse 4 clignoteront 5 fois. Si le code est erroné, un signal sonore retentit et le code doit être entré de nouveau.
- 4• Pour l'activation permanente, il suffit d'appuyer sur la touche 3 roues libres, pendant que les 5 leds de l'indicateur de vitesse 4 clignotent.
Une fois le code pin validé, l'anti démarrage est actif et les leds gauche et droit du témoin de batterie 7 sont allumés.
- 5• L'anti démarrage est maintenant actif. Vous pouvez retirer la batterie.

2. DESACTIVATION DE L'ANTI DEMARRAGE TEMPORAIRE

- 1• La batterie du chariot est connectée, le chariot en mode Standby (éteint).
- 2• Appuyez sur la touche roues libres 3 pendant 3 secondes jusqu'à ce que la led rouge de gauche de l'indicateur de vitesse 4 clignote.
- 3• Maintenant vous pouvez entrer le code pin selon l'ordre indiqué ci dessus. Si l'entrée est correcte les 5 leds de l'indicateur de vitesse 4 clignoteront 5 fois
- 4• Pour la désactivation permanente, il suffit d'appuyer sur la touche 3 roues libres, pendant que les 5 leds de l'indicateur de vitesse 4 clignotent

3• DESACTIVATION DE L'ANTI DEMARRAGE PERMANENT

- 1• Appuyez sur la touche roues libres 3 pendant 3 secondes jusqu'à ce que la led rouge de gauche de l'indicateur de vitesse 4 clignote.
- 3• Maintenant vous pouvez entrer le code pin selon l'ordre indiqué ci dessus.

CONTACT MAINTENANCE APRES VENTE

+33231792488 ou

support@vidmaxx.eu

VIDEO'NEILL sarl

Golf Parc

David O'NEILL

7 Chemin du Bissonnet

14370 Argences

France

T/ :+33231792188

F/ :+33972300432