



MANUEL D'INSTRUCTIONS

télécommande pour K3, SPIRIT, ROYAL CSE et K8





1. INTRODUCTION

- 1.) Marche/Arrêt
- 2.) Stop
- 3.) Marche avant
- 4.) Marche Arrière - ralentir
- 5.) Virer à gauche (demi tour)
- 6.) Virer à droite (demi tour)
- 7.) Contrôle-LED
- 8.) Connecteur de charge
- 9.) Alim secteur (incl. Câble USB)
- 10.) Micro câble USB

Pour utiliser la télécommande, le chariot et la télécommande à distance doivent être en fonction.

Mise en marche de la télécommande

Appuyez et maintenez la touche 0/ I de la télécommande pendant 3 secondes.

Pour mettre en fonction le chariot à partir de la télécommande, il suffit d'appuyer pendant 3 secondes sur la touche 2 STOP.

Le Led 7 doit à ce moment clignoter régulièrement ce qui indique la bonne réception entre le chariot et la télécommande.

Utilisation de la télécommande

Dès que la télécommande a reconnu le chariot, vous pouvez à l'aide des touches,

avancer, reculer, virer à droite et à gauche, arrêter le chariot et faire demi-tour.

La touche Arrêt de la télécommande possède plusieurs fonctions. Après un appui bref le chariot s'arrête, si vous appuyez de nouveau il repart à la même vitesse (mémoire de vitesse). En appuyant 3 secondes, vous pouvez allumer le chariot ou l'éteindre.

Fonctions de sécurité

Si le chariot est en dehors de portée de la télécommande, il se stoppera automatiquement 3 secondes après.

La portée de l'émetteur est limitée pour des raisons de sécurité à environ 50 m. Si aucune touche n'est utilisée pendant un minimum de 2,5mn le chariot s'arrête automatiquement.

La télécommande s'éteint automatiquement après 1heure, si aucune touche n'est actionnée.

Chargements de la télécommande.

L'accumulateur de la télécommande à une utilisation d'environ 24 heures . Chargez ensuite la télécommande avec son chargeur.

Connectez le chargeur à la télécommande par la prise (8) à la prise (10) USB. La charge démarre automatiquement (LED clignotant). A la fin de la recharge de la télécommande, le LED vert devient fixe. La charge peut être interrompu à tout moment.

A la mise sous tension de la télécommande, le statut de la batterie est indiqué comme suit :

- 5 leds clignotants - 100% - 80 %
- 4 leds clignotants - 80% - 60 %
- 3 leds clignotants - 60% - 40 %
- 2 leds clignotants - 40% - 20 %
- 1 led clignotant - Télécommande à recharger

Instructions :

Afin de mieux maîtriser votre chariot et sa télécommande, il est préférable de choisir des vitesses lentes à vos débuts, les terrains accidentés ne sont pas conseillés pour l'utilisation de la télécommande.

Sur des pentes raides, nous vous conseillons de diriger manuellement votre chariot pour éviter un manque de stabilisation et le basculement de votre chariot sur la barre de direction. Le chariot dispose d'une sécurité d'urgence calculée par microprocesseurs.

Sur des pentes et angles de plus de 30% le chariot s'arrête automatiquement en mode de télécommande, et évite ainsi de se renverser.

Le chariot peut être utilisé à tout moment en mode télécommande ou sans télécommande.