



MANUEL D'INSTRUCTIONS

SÉRIE FORTFIRE

1. FÉLICITATIONS!

Vous venez d'entrer dans le monde de la sécurité intelligente, en acquérant un COFFRE-FORT doté d'un circuit électronique.

Avec notre technologie développée par ordinateur et des systèmes CAD, nous avons obtenu les garanties maximales de fiabilité et de sécurité, et grâce à un contrôle de qualité exhaustif, nous sommes sûrs de pouvoir satisfaire toutes vos attentes.

Nous espérons vous avoir entre notre clientèle et amis, et nous vous demandons de lire et de suivre attentivement les instructions que nous vous indiquons ci-dessous.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 4 piles alcalines de de 1.5 V, taille AAA. Vérifiez la date d'expiration des piles.
- Code d'utilisateur et code d'urgence de longueur variable de 1 à 10 chiffres.
- Système de blocage automatique de 5 minutes en introduisant une combinaison erronée plus de 3 fois consécutives.
- Système d'avertissement de piles faibles.
- Les nouvelles piles permettent approximativement 5.000 ouvertures. Nous recommandons de changer les piles tous les ans pour assurer un fonctionnement correct. Utilisez des piles alcalines.
- Programmation de retard de 0 à 99 minutes.
- Permet de programmer une ouverture double, avec deux codes.

3. PREMIÈRE UTILISATION

- Placez 4 piles alcalines AAA dans le réceptacle des piles situé dans le clavier :

Étape 1- Tournez le clavier doucement vers la gauche pour trouver le réceptacle.



Façade fermée



Façade ouverte

Étape 2 - Placez quatre piles alcalines AAA dans le réceptacle.

Étape 3 - Placez à nouveau le clavier et tournez-le vers la droite.

- Ouvrez et fermez le coffre-for plusieurs fois avec les codes originaux.
- Changez le code d'utilisateur original.

4. INSTRUCTIONS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

Le système électronique permet de programmer :

A) OUVERTURE AVEC UN SEUL CODE : utilisateur ou urgence.

Pour programmer l'ouverture avec un code (le coffre-fort est programmé ainsi à l'origine), suivez la séquence suivante :

CODE URGENCE # 0 # 0

Pour ouvrir le coffre-fort avec le code utilisateur ou urgence :

Appuyer sur *. Introduire le code. Appuyer sur #.

Exemple : * 0 0 0 0 #

Le système est débloqué et vous pouvez tourner le volant vers la droite.

B) OUVERTURE AVEC DEUX CODES, utilisateur et urgence (ouverture double)

Pour programmer l'ouverture double, suivez la séquence suivante :

CODE URGENCE # 1 # 1

Pour ouvrir le coffre-fort avec le code d'utilisateur et le code d'urgence :

Appuyer sur * Introduire le code 1. Appuyer sur #. Introduire le code 2. Appuyer sur #.

Exemple : * 0 0 0 0 # 7 7 7 7 7 7 #

Le système est débloqué et vous pouvez tourner le volant vers la droite.

Pour fermer : tournez le volant vers la gauche

5. PROGRAMMATION DE CODES

CODE D'UTILISATEUR : Tous les coffres-forts sortent de l'usine avec la même combinaison. **Pour votre sécurité, n'oubliez pas de la changer.** À cet effet, réalisez la séquence suivante :

CODE UTILISATEUR ORIGINAL # 2 * NOUVEAU CODE UTILISATEUR # NOUVEAU CODE UTILISATEUR

Exemple : # 0 0 0 0 # 2 * 1 0 8 0 8 8 # 1 0 8 0 8 8 #

CODE D'URGENCE : Tous les coffres-forts sortent de l'usine avec un code d'urgence **exclusif**. Nous recommandons de ne pas le changer, mais si vous désirez le faire, suivez la séquence suivante :

CODE URGENCE ORIGINAL # 1 * NOUVEAU CODE URGENCE # NOUVEAU CODE URGENCE

Exemple : # 7 7 7 7 7 7 # 1 * 9 7 6 1 0 7 3 2 1 # 9 7 6 1 0 7 3 2 1 #

6. PROGRAMMATION DU TEMPS DE RETARD

Cette fonction active un retard qui bloque l'ouverture du coffre-fort de 1 à 99 minutes à partir du moment où vous appuyez sur la touche *. Suivez la séquence suivante pour programmer le temps de retard :

CODE URGENCE # MIN DE RETARD (01-99) # MIN DE RETARD (01-99)

Une fois programmé le temps de retard, en appuyant sur la touche *, vous activez le temps de retard. Pendant ce temps, la led jaune clignote toutes les 5 secondes. Pendant les dernières 10 secondes, elle clignote plus rapidement et, à la fin, vous entendrez deux beeps.

Une fois terminé le temps de retard, vous disposerez de 2 minutes pour ouvrir la porte en suivant les instructions d'ouverture.

Pour effacer le retard, programmez le temps de retard de 00 minutes :

CODE URGENCE # 0 0 # 0 0

7. OBSERVATIONS

CODE ERRONÉ : si le code affiché n'est pas celui programmé précédemment, vous entendrez deux beeps qui indiquent que ce code n'est pas correct. Revenez au point numéro 4 des instructions d'ouverture et de fermeture.

BLOCAGE : le système de blocage automatique vous donne plus de sécurité contre le vol, puisqu'en introduisant **3 fois de suite** une combinaison erronée, le coffre-fort se bloque pendant **5 minutes**.

Vous pourrez l'ouvrir une fois ces 5 minutes écoulées en suivant la procédure habituelle.

PILES FAIBLES : le système détecte que le niveau des piles commence à être trop faible et qu'il est le moment de changer les quatre piles. Vous reconnaîtrez cette indication parce qu'une fois introduit le code pour ouvrir le coffre-fort, la led rouge s'allume.

CHANGEMENT DES PILES : On accède au réceptacle de l'extérieur du coffre-fort. Il se trouve sous le clavier. Tournez le clavier vers la gauche, pour accéder au réceptacle. Changez les quatre piles, placez de nouveau le clavier et tournez-le vers la droite.

