

Le manuel d'instructions AMPIRE GS04LI

Description générale

GS04LI prévient de s'échapper de propane / butane (GPL), carbonique-protoxyde (CO) et gaz avec effet narcotique. GS04LI est conçu de prévenir des passagers des dangers de s'échapper de gaz avant qu'ils aient un effet sur les passagers dans un Campeur ou Caravane. GS04LI est aménagé permanent dans le véhicule.

GS04LI est capable à

- Détecter des gaz déjà dans les alentours dans les plus petites concentrations et en prévenir de, long avant qu'ils puissent avoir un effet sur les gens ou les animaux.
- Éveiller les passagers endormis d'un campeur ou Caravanes à travers un alarme et alerter à s'échapper de gaz. GS04LI, merci à une sonde-technologie particulière, réagit très sensiblement à tous les gaz avec effet narcotique. Pour la fonctionner-manière correcte de GS04LI, c'est important:
- que l'environnement-air n'est pas pollué
- que GS04LI est installé dans la hauteur d'approximativement 30cm
- que la sonde est testée régulièrement pour sa fonction

Directives pour usage:

Avec une pression facile sur le sommet, GS04LI est allumé. Après que ce GS04LI traverse un soimême-épreuve et chèque la fonction correcte d'électronique et de la sonde. La procédure est signalé par le court briller des LED's et un long signal acoustique.

Immédiatement, GS04LI va dans le calibrage de la sonde, indiqué par le flashing vert LED. Cette phase dure jusqu'à quatre minutes. Le calibrage est complété quand le LED vert est allumé constant.

ALARME

Si GS04LI détecte une concentration du gaz dans l'environnement-air, l'appareil produit une pré-alarme. À pré-alarme, un son interrompu sera entendu et le LED rouge commence à cligner. La pré-alarme dure 40 secondes. Dans ce temps, GS04LI vérifie le changement de la gaz-concentration, en cas du même ou une plus haute gaz-concentration, après la pré-alarme vous entendrez l'alarme. Le LED rouge brille constamment et un alarme constant sera entendu. Pour le cas que la gaz-concentration après la pré-alarme est disparu, GS04LI revient dans la condition de base et le LED vert est allumé constant.

FONCTIONNER-EXAMEN

- 1.) Allumez GS04LI, attendez jusqu'à ce que le soi-même-épreuve est terminé et le LED vert est allumé constant.
- 2.) Tenez un gaz-briquet aux ouvertures latérales du GS04LI, vous pressez le bouton du briquet, afin que ruisseaux du gaz dehors, mais aucune flamme n'est produite.
- 3.) Après quelques secondes, la pré-alarme est causée. Si vous continuez d'introduire du gaz dans l'appareil, l'alarme est causée après la pré-alarme.

Dates techniques:

Tension 5V-14V

Consommation d'électricité en Standby 100mA

Consommation d'électricité en alarme 180mA

Volume du alarme approximativement 85dB

Sensibilité approximativement 95ppm CEE

Conformité 89/336EEC, 93/68EEC

Connexion noir/blanc = + , noir = -