

clarisonic®



Mia 2[™] SYSTÈME DE
NETTOYAGE
SONIQUE DE
LA PEAU

Guide d'utilisation

Deux vitesses

Garantie de deux ans

Minuteur à pulsations d'une
minute T-Timer®

Étui de voyage

Une belle peau commence par
une peau propre. Une peau propre
commence avec Clarisonic.

Devenez un **Client Privilégié Clarisonic**

Détails au verso

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un produit électrique, plus particulièrement en présence d'enfants, vous devez prendre des précautions de base en matière de sécurité, y compris entre autres, les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'USAGE

DANGER — Afin de réduire les risques d'électrocution :

1. **N'utilisez pas ni n'entrez** le chargeur pLink® ou la fiche dans un endroit où ils peuvent tomber ou être tirés dans la baignoire ou le lavabo.
2. **Ne placez pas, ne branchez pas ni ne laissez tomber** le chargeur pLink ou la fiche dans l'eau ou un autre liquide. Le chargeur ne doit pas être immergé dans l'eau ni utilisé sous la douche.
3. **Ne touchez pas** au chargeur pLink ni à la fiche s'ils sont tombés dans l'eau. Débranchez immédiatement l'appareil.

MISE EN GARDE – pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures

1. Vous devez faire preuve de grande vigilance lorsque le produit est utilisé par, sur ou à proximité des enfants ou des personnes handicapées physiquement.
2. Ne vous servez de ce produit que pour l'utilisation prévue, telle que décrite dans ce guide. **N'utilisez pas** d'accessoires ni de produits qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
3. Éloignez le cordon d'alimentation des surfaces chauffées.
4. N'utilisez pas l'appareil durant votre sommeil ou si vous êtes somnolent.
5. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni à un endroit où de l'oxygène est administré.

Ne mettez jamais le manche du Clarisonic en marche s'il est endommagé. N'utilisez pas le chargeur si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'est endommagé, ni s'il est tombé dans l'eau. Communiquez avec Clarisonic au 1 888 525-2747.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Les pièces du manche et du chargeur ne peuvent pas être réparées. Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le chargeur doit être débranché et remplacé. Communiquez avec Clarisonic au 1 888 525-2747.

REMARQUE : Cet équipement a été mis à l'essai et il est conforme à la partie 18 des règlements du FCC.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE IMPORTANTES

Si vous recevez des soins médicaux pour traiter une maladie de la peau ou si vous croyez souffrir d'une maladie de la peau, consultez votre médecin avant d'utiliser votre Clarisonic Mia 2. Consultez notre site Web pour obtenir plus d'information.

Nous vous conseillons de **ne pas** partager la tête de brossage avec d'autres personnes.

Nous vous recommandons de commencer avec l'un des nettoyants optimisés Clarisonic qui sont assez doux pour être utilisé tous les jours avec le système de nettoyage sonore de la peau Clarisonic.

N'utilisez pas le Mia 2 avec des particules exfoliantes déchetées comme les particules de coquillages. Les brosses Clarisonic peuvent être utilisées avec des particules exfoliantes douces et arrondies.

Utiliser le Mia 2 pour enlever le maquillage peut tacher les soies, mais ne change en rien l'efficacité de l'appareil. Si la tête de brossage est tachée, nettoyez-la avec du savon et de l'eau.

Ce produit utilise des aimants.

- A** MANCHE
- B** TÊTE DE BROSSAGE
- C** INTERRUPTEUR
- D** BOUTON DE RÉGLAGE DE LA VITESSE
- E** CHARGEUR plink®
- F** FICHE
- G** INDICATEUR DE VITESSE ET DE CHARGE ÉTUI DE VOYAGE (sur certains modèles, non représenté)



VOTRE CLARISONIC® *Mia 2*™

Première étape essentielle dans votre rituel quotidien de soin de la peau, la brosse de calibre professionnel Mia 2 effectue un doux micromassage sonore qui nettoie en profondeur. Le Mia 2 nettoie les pores en douceur sans abrasif dur ni produit chimique, et sa grande efficacité permet à la peau de mieux absorber les produits de soin. Il nettoie six fois mieux la peau que si l'on utilisait uniquement les mains et diminue l'apparence des pores, des rides et des ridules tout en améliorant le teint.†

Le manche du Mia 2 est étanche; il peut donc être utilisé sous la douche ou dans le bain. Consultez la section PRÉCAUTIONS IMPORTANTES pour en savoir davantage sur le chargeur.

† Données au dossier.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'USAGE

UTILISATION

Avant la première utilisation, chargez la pile insérée dans le manche pendant 24 heures.

- Si vous portez du maquillage, démaquillez-vous les yeux à la main.
- Mouillez la peau et la tête de brosse avec de l'eau tiède.
- Appliquez une quantité généreuse de nettoyant sur la peau ou sur la tête de brosse.
- Appuyez sur l'interrupteur pour mettre le Mia 2 en marche.
- Sélectionnez la vitesse souhaitée.
- Suivez les instructions du minuteur T-TIMER® pendant que vous passez doucement la brosse sur la peau en faisant de petits mouvements circulaires.
- Le Mia 2 s'arrêtera automatiquement après une minute.

REMARQUE : Placez la brosse à plat sur la peau. Une pression trop forte gêne le mouvement de la brosse.

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE CLARISONIC *Mia 2*

RÉGLAGE DE LA VITESSE

Le Mia 2 offre un choix de deux vitesses : faible et normale. Pour changer la vitesse, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse pendant que le Clarisonic Mia 2 est en marche. L'appareil est pré-réglé à faible vitesse. La vitesse est indiquée de façon visuelle.

MINUTEUR DE NETTOYAGE (T-TIMER®)

Le Mia 2 est équipé du minuteur T-TIMER de pointe qui émet un bip et s'arrête momentanément pour indiquer qu'il est temps de passer à une autre partie du visage, ce qui permet un nettoyage régulier et minutieux de la peau. Votre Clarisonic est réglé pour un nettoyage de 1 minute : nettoyage du front pendant 20 secondes, du nez et du menton pendant 20 secondes et des joues pendant 10 secondes chacune.

Pour arrêter le nettoyage pendant plus de 30 secondes, appuyez simplement sur l'interrupteur. Les voyants près du bouton s'allument et s'éteignent pour indiquer que l'appareil est en mode pause. Appuyez sur l'interrupteur pour mettre le Mia 2 en marche.

Réglage de la vitesse pour un nettoyage du visage

Vitesse	Indication visuelle
Faible	Voyant DEL inférieur allumé
Normale	Voyant DEL supérieur allumé



CHARGE

Votre Mia 2 se charge au moyen du chargeur pLink, qui se fixe par aimant au manche, comme le montre l'illustration. Le Mia 2 complètement rechargé peut être utilisé pendant 24 minutes.



Indicateurs de charge

Action	Indicateur
Fixez le chargeur pLink	La tête de brosse émet une impulsion.
Chargez le manche	Les voyants de charge s'allument et s'éteignent pour indiquer que l'appareil se recharge. Les voyants de charge demeurent allumés lorsque l'appareil est complètement rechargé.
Enlevez le chargeur pLink	La tête de brosse émet une impulsion si l'unité est partiellement rechargée. La tête de brosse émet deux impulsions si l'unité est complètement rechargé.
Après 24 minutes d'utilisation, le manche doit être rechargé	La tête de brosse émet des impulsions et les voyants de charge clignotent. Laissez l'unité sur le chargeur environ 18 heures pour une recharge complète.

Le chargeur peut être utilisé avec une tension de 100-240 V ca, de 50 à 60 Hz, ce qui vous permet de vous en servir partout dans le monde avec l'adaptateur approprié. Si la fiche n'est pas compatible avec la prise de courant, servez-vous d'un adaptateur qui correspond à la prise de courant.

REMARQUE : Le manche du Mia 2 n'est pas compatible avec le chargeur pour les modèles Clarisonic pleine grandeur.

INFORMATION SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE ET SUR LA GARANTIE LIMITÉE CLARISONIC®

Félicitations pour votre achat! Nous apprécions nos clients et nous visons à leur fournir des produits de haute qualité qui leur donnera entière satisfaction. Veuillez utiliser ceci comme référence pour tout service à la clientèle ou service de garantie concernant cet appareil. Nous vous encourageons également à enregistrer votre produit à **www.clarisonic.com/registration**.

C'est avec plaisir que nous vous offrons une garantie de remboursement de 90 jours. Si pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas satisfait du Mia 2 que vous avez acheté chez un détaillant autorisé, communiquez avec le service à la clientèle au 1 888 525-2747 pour planifier le retour du produit.

Les obligations liées à la garantie Clarisonic sont limitées aux conditions exprimées ci-dessous.

1. Couverture de garantie

- a) Pendant toute la durée de la garantie, Clarisonic garantit le produit contre les défauts de matériaux et de fabrication découlant d'une utilisation normale du produit.
- b) Si le produit est défectueux et que le défaut est couvert par la présente garantie limitée, Clarisonic accepte d'échanger le produit pour un produit neuf équivalent. Il s'agit du seul recours disponible pour un défaut couvert par la garantie.
- c) La présente garantie limitée exclue toute autre garantie, orale ou écrite, expresse ou implicite. Il n'existe aucune garantie implicite en matière de fabrication, de vente ou d'utilisation du produit. Si Clarisonic ne peut pas légalement renoncer à une garantie implicite selon les conditions de la présente garantie limitée, toutes les garanties, y compris les garanties de qualité marchande et de convenance pour une utilisation particulière, sont limitées à la durée de cette garantie limitée. Certains États ne permettant pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite, cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous.

2. Pour obtenir un service de garantie ou des renseignements généraux du service à la clientèle

Pour recevoir un service conformément aux conditions de la présente garantie limitée, veuillez communiquer avec le service à la clientèle, au 1 888 525-2747, qui vous indiquera comment procéder.

3. Limitations

- a) Cette garantie est limitée et peut être invoquée uniquement :
- (i) par l'utilisateur final initial du produit Clarisonic;
 - (ii) à l'endroit où le produit a été fabriqué, par Clarisonic ou pour Clarisonic, et vendu par un distributeur autorisé.
- b) Pour recevoir un service conformément aux conditions de la présente garantie limitée, vous devez fournir à Clarisonic une preuve originale de la date d'achat, ou vous devez avoir enregistré votre produit. L'enregistrement de votre produit permet à Clarisonic de communiquer avec vous pour les questions concernant le produit ou en cas de rappel du produit. Cela vous permet également de vous inscrire pour recevoir de la correspondance de notre part et vous donne un accès facile aux dernières nouvelles et informations de Clarisonic.
- c) La présente garantie limitée ne s'applique pas lorsque le produit est utilisé d'une façon qui ne constitue pas une utilisation normale, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages corporels ou matériels découlant d'une utilisation incorrecte du produit.

4. Exclusions

Clarisonic n'est pas responsable des dommages indirects, fortuits, spéciaux ou consécutifs pouvant résulter de l'utilisation du produit, qu'il s'agisse d'un problème électrique ou autre. Certains États ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, la limitation ou exclusion mentionnée ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

5. Validité

Cette garantie limitée est valide aux États-Unis uniquement.

6. Définitions

- a) Par « utilisation normale », on entend l'utilisation ordinaire par le consommateur dans des conditions normales à domicile selon le manuel d'instructions fourni avec le produit. Cela ne comprend pas l'utilisation du produit avec un convertisseur de tension.
- b) Par « produit », on entend **Mia 2**.
- c) Par « durée de la garantie », on entend **2 ans** à compter de la date d'achat du produit.

ENTRETIEN DE VOTRE *Mia 2*[™]

Pour garder votre Mia 2 dans un état optimal, faites-en l'entretien comme suit : n'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni produits chimiques pour nettoyer les pièces du Mia 2. Ne mettez pas n'importe quelle pièce du Mia 2 dans le lave-vaisselle.

MANCHE

Toutes les semaines, retirez la tête de brosse et nettoyez le manche à l'eau savonneuse tiède pour enlever les accumulations de résidus. Le manche est scellé et complètement étanche. Ne tentez jamais d'ouvrir le manche de la brosse pour quelque raison que ce soit.

CHARGEUR

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES : Débranchez le chargeur, puis essuyez-le avec un chiffon doux et humide. N'immergez pas le chargeur dans l'eau.

TÊTE DE BROSSAGE

Nous recommandons de remplacer la tête de brosse Clarisonic tous les trois mois, car les soies se ramollissent et deviennent moins efficaces au fil du temps. Toutes les semaines, retirez la tête de brosse et nettoyez le manche à l'eau savonneuse tiède pour enlever les accumulations de résidus.

Pour retirer la tête de brosse, ① tenez fermement la tête, puis poussez et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (comme un bouchon de sécurité pour enfant). ② Retirez la tête du manche.

Pour installer la tête, poussez-la et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Assurez-vous qu'elle s'enclenche fermement.

CONSEIL : Utilisez le couvercle de la tête de brosse pour l'enlever et l'installer facilement d'une simple torsion.



INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI

Inscrivez-vous pour devenir un client privilégié Clarisonic

Pour enregistrer votre Clarisonic Mia 2, allez à www.clarisonic.com/registration. Abonnez-vous au service de courriels de Clarisonic pour avoir la primeur sur les nouveaux produits et obtenir des conseils sur les soins de la peau.

1 888 525-2747 | clarisonic.com

Clarisonic respecte votre vie privée. Nous ne partageons pas vos renseignements personnels avec des tiers.

Visitez Clarisonic.com pour obtenir de plus amples renseignements, y compris les mises à jour du guide d'utilisation, les commentaires de clients, la foire aux questions, et plus encore.

The Clarisonic logo features the brand name in a lowercase, sans-serif font. The letter 'i' is stylized with three horizontal lines above it, resembling a sound wave or a pulse.

© Pacific Bioscience Laboratories, Inc. 2011.
Tous droits réservés. Clarisonic, pLink et T-TIMER sont des marques de commerce déposées de Pacific Bioscience Laboratories, Inc., et Mia 2 est une marque de commerce de Pacific Bioscience Laboratories, Inc.

Pacific Bioscience Laboratories, Inc.
17275 Northeast 67th Court
Redmond, WA 98052
Sans frais : 1 888 5-CLARISONIC ou 1 888 525-2747

Assemblé aux États-Unis

PBL06362

A partial view of the Clarisonic Mia 2 facial cleansing device, showing its white, rounded, teardrop-shaped body. The device is positioned on the right side of the page, with its top and side visible. The background is a light, textured surface with some water droplets.