

Manuel d'instructions pour montre chronomètre

Fonction de lecture: (Affichage normal: heure, minutes, secondes et jour de la semaine)

Appuyez sur A pour l'heure de l'alarme

Appuyez sur B pour le mode

Appuyez sur C pour le mois, la date et le jour de la semaine

Fonction de chronomètre:

Appuyez sur B pour la fonction de chronomètre

Appuyez sur C pour compte et arrêt

Appuyez sur A pour tour et réinitialisation

Marche/arrêt de la sonnerie et de l'alarme:

Sonnerie, marche et arrêt -- En temps normal, maintenez A puis appuyez sur B

Le repère de sonnerie apparaît, la sonnerie est en marche; le repère de sonnerie disparaît, la sonnerie est arrêtée.

Alarme (), marche et arrêt -- En temps normal, maintenez A puis appuyez sur C

Le repère d'alarme apparaît, l'alarme est en marche; le repère d'alarme disparaît, l'alarme est arrêtée.

Réglage de l'heure pour l'alarme:

En mode de temps normal, appuyez sur B deux fois, (le repère du jour de la semaine au-dessus de lundi clignote)

Appuyez sur C ou A pour changer la fonction heure/minutes.

Appuyez sur B pour revenir à l'heure normale.

Quand l'alarme retentit:

Ne pressez sur rien et le son de l'alarme s'arrêtera automatiquement après 1 minute.

Pressez sur A pour arrêter le son de l'alarme; elle sonnera à nouveau le lendemain.

Pressez sur C pour la fonction de rappel d'alarme, l'alarme arrêtera de sonner puis sonnera à nouveau au bout de 5 minutes jusqu'à ce que vous pressiez sur A pour l'arrêter.

Réglage normal de l'heure et de la date:

En mode d'heure normale, appuyez sur B 3 fois (le repère du jour de la semaine au-dessus de mardi clignote).

Sélectionnez le(s) chiffre(s) clignotant pour le réglage en appuyant sur le bouton A, les séquences clignotantes sont les suivantes:

Secondes → Minutes → Heure → Date → Mois → Jour de la semaine

Changez les données désirées en appuyant sur le bouton C,

Appuyez sur le bouton C pour revenir au mode de temps normal.

**Sélectionnez le format 12 h/24 h en temps normal en réglant l'heure. L'option de 12 h/24 h apparaîtra en alternance sur chaque cycle de 24 heures.

Pile:

Quand l'affichage faiblit ou qu'il n'y a pas d'affichage, le moment est venu de remplacer la pile. Enlevez le couvercle en dégageant la vis et mettez une pile neuve type bouton LR44/G-13.



AVERTISSEMENT: DANGER DE SUFFOCATION.
Petites pièces. Déconseillé pour les enfants de moins de 3 ans.

Pour les enfants à partir de 3 ans:

Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure.

1. Ne pas utiliser de pile rechargeable.
2. Ne pas mélanger des types de piles différents ou des piles neuves et usagées.
3. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
4. Uniquement les piles du même type ou de type équivalent sont recommandées pour utilisation.
5. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
6. Les piles mortes doivent être retirées de l'article.
7. Les bornes ne doivent pas être court-circuitées.
8. L'installation de la pile doit être faite par un adulte.

Attention:

Ce produit contient du verre et peut être source de blessure s'il est cassé.

