

**Droit d'auteur©2009 SARL Haier Technologies**

### **Tous droits réservés**

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de SARL **Haier** Technologies sont interdits.










### **Déclaration**

Le contenu de ce manuel pourrait s'avérer différent pour chaque type de téléphone portable, veuillez consulter le menu selon le téléphone portable.

**Haier** se réserve le droit de renouveler ce document ou de le supprimer à tout moment sans préavis.

## Précautions de sécurité

Veillez lire les directives ci-après. Le non-respect de ces consignes pourrait être dangereux ou constituer une action illégale. Pour de plus amples informations, voir la section «Avertissements et Précautions ».

	N'allumez pas le téléphone lorsque l'utilisation de téléphone portable est interdite ou lorsque l'utilisation de téléphone portable risque de causer une interférence ou un danger.
	Ne placez pas votre téléphone et ses accessoires dans des récipients à fort champ électromagnétique.
	Obéissez à toutes les lois locales. Gardez toujours vos mains libres pour manipuler le véhicule tout en conduisant. Votre première considération pendant la conduite devrait être portée à la sécurité routière.
	Les hôpitaux ou les établissements de santé peuvent utiliser des équipements qui pourraient être sensibles à l'énergie de radiofréquence externe. Suivez tous les règlements ou règles en vigueur.
	N'utilisez pas le téléphone à une station de ravitaillement en carburants. N'utilisez pas le téléphone auprès du carburant ou des produits chimiques.
	Respectez toutes les restrictions. Les dispositifs sans fil risquent de causer une interférence dans l'avion.
	Gardez le téléphone et toutes ses pièces, y compris les accessoires, hors de portée des enfants.
	Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs approuvés.
	Seule une personne qualifiée devrait entretenir le téléphone ou installer le téléphone dans un véhicule. Une installation défectueuse ou une action de service inappropriée pourrait s'avérer dangereuse et susceptible de rendre invalides toutes les garanties applicables au dispositif.

## Sommaire

1 Connaitre votre téléphone.....	1
2 Démarrage.....	7
3 Guide rapide.....	9
4 Contacts .....	15
5 Messages .....	17
6 Connexion .....	21
7 Paramètres.....	23
8 Médias .....	28
9 Apps.....	33
10 Radio FM .....	33
11 Profils.....	35
12 Services.....	35
13 Outils .....	36
14 Galerie .....	38
15 Bluetooth.....	38
16 Soin et maintenance.....	38



# 1 Connaitre votre téléphone

## Connaitre votre téléphone

Votre boîte de paquet de téléphone contient les articles suivants:

- Combiné, Batterie, Commutateur de voyage, Mini USB, Ecouteur, Certificat de Conformité, Manuel d'Utilisateur, Disque Compact, Documents de Service. (Référez-vous SVP à la liste d'emballage)

## Apparence du téléphone portable

### Photos du téléphone portable



## Apparence du téléphone portable et Introduction

Désignation	Description
(1) Touche de fonction 'Personnalisée' gauche	En mode 'attente', appuyez sur la touche de fonction 'Personnalisée' gauche pour entrer dans 'Menu'.
(2) Touche de fonction 'Personnalisée' droite	En mode 'attente', appuyez sur la touche de fonction 'Personnalisée' droit pour entrer dans 'Contacts'.
(3) Touche du haut	En mode 'attente', appuyez sur la touche du haut pour accéder aux outils.
(3) Touche du bas	En mode 'attente', appuyez sur la touche du bas pour accéder au 'Lecteur Audio'.
(3) Touche gauche	En mode 'attente', appuyez sur la touche gauche pour entrer dans Ecrire message.
(3) Touche droite	En mode 'attente', appuyez sur la touche droite pour entrer dans Radio FM.
(4) Touche Envoi G1/G2	Faire un appel ou répondre à un appel. En mode 'attente', appuyez sur cette touche pour entrer dans 'Appels composés'.

Désignation	Description
(5) Touche 'Supprimer'	Sur l'interface édition, appuyez sur la touche 'Supprimer' pour supprimer des symboles.
(6) Touche 'Fin' (Puissance)	Fin d'appel ou rejet d'appel. Longue Appuie: Allumer, Eteindre.
(7) Touche 'Caméra'	En mode 'attente', appuyez sur la touche pour accéder rapidement à la caméra. Sur l'interface de pré-visualisation, appuyez sur la touche pour prendre des photos ou des vidéos.
(8) Touche latérale	Appuyez sur la touche pour ajuster le volume.
(9) Touches de chiffres	Numéro 1: en mode 'attente', appuyer rapidement sur [1] pour accéder à l'interface d'appel et entrer le numéro 1, appuyer longuement sur [1] pour accéder à votre messagerie. Numéro 0, 2 ~ 9 : appui bref pour accéder à l'interface d'appel et taper des numéros; appui long pour accéder au mode 'appel rapide'. (Si le mode 'appel rapide' est ouvert)



Désignation	Description
(10) Touche *	En mode 'attente', appuyer longuement sur cette touche pour entrer le symbole « *+PW » ; appuyer rapidement cette touche pour entrer le symbole « * ».
(11) Touche #	En mode 'attente', appuyer longuement sur la touche pour activer ou désactiver le mode 'Réunion'; appuyer rapidement sur cette touche pour entrer le symbole « # ».












---

 Attention:

Appuyer longuement ou appui long signifie appuyer sur la touche pendant plus de ou 2 secondes ; appuyer rapidement ou appui bref signifie appuyer sur la touche moins de 2 secondes. \*

---

## Barre d'icône

Icône	Description
	Indique l'intensité du signal.
	Vous avez un ou plusieurs appels manqués.
	Vous avez un ou plusieurs nouveaux messages textes.
	Vous avez un ou plusieurs nouveaux mms.
	Indique qu'un écouteur est relié au téléphone.
	Le réveille a été activé.
	Le clavier a été bloqué.
	Le mode 'silence' a été activé.
	Indique que l'oreillette sans-fil a été activée.
	GPRS a été activé.
	Indique le niveau de puissance de la batterie.

## 2 Démarrage

### Installer la batterie

1. Enlevez la couverture de la batterie.
2. Installez la batterie.
3. Remettez la couverture de la batterie.

### Retirer la batterie

1. Eteindre le téléphone.
2. Enlevez la couverture de la batterie.
3. Retirez la batterie.

### Charger le téléphone

1. Branchez la prise sur la prise d'alimentation de courant.
2. Branchez l'adaptateur de voyage au téléphone.

### Insertion de la carte SIM

1. Eteindre le téléphone.
2. Enlevez la batterie.
3. Insérez la carte SIM.

### Enlever la carte SIM

L'étape de manipulation est l'inverse à l'étape d'insertion de la carte SIM.

### **Insérer et retirer la carte T-Flash**

Enlevez la couverture de la batterie, retirez la batterie et insérez/enlevez la carte T-Flash.

### **Allumer/Eteindre**

En mode 'attente', appuyer longuement sur la touche 'Fin'.

### **Code PIN**

Si la fonction de protection par code PIN de votre téléphone portable a été activée, un rappel vous sera demandé pour taper votre code PIN. Si le code PIN est erroné à trois reprises, la carte SIM sera automatiquement bloquée. Vous devez entrer le code PUK afin de déverrouiller. Le code PIN est lié à la carte SIM et non au téléphone portable, et est fourni par l'opérateur de service réseau.

### **Verrouillage du téléphone**

Le mot de passe par défaut est 0000.

### **Code PUK**

Le code PUK, se référant à un code personnel de déverrouillage, sert à déverrouiller la carte SIM qui a été verrouillée dû à l'entrée de faux code PIN. Si le code PUK est erroné dix fois, la carte SIM perdra son efficacité. Le code PUK est fourni par l'opérateur de service réseau.

### **3 Guide rapide**

#### **Faire un appel téléphonique**

##### **Faire un appel téléphonique en utilisant le clavier**

1. En mode 'attente', tapez le numéro de téléphone que vous voulez composer, et appuyez sur la Touche Envoi pour faire l'appel. Appuyez sur <Supprimer> pour supprimer un caractère à la gauche du curseur. Appuyez sur <Options> et choisissez Sauvegarder le numéro pour sauvegarder un numéro.
2. Pour terminer l'appel, appuyez sur la Touche Fin.

##### **Faire un appel téléphonique grâce à 'Contacts'**

1. En mode 'attente', appuyez <Contacts> ou <Menu> pour accéder au Menu principal > Contacts.
2. Choisissez Liste pour visualiser la liste des contacts, et appuyez sur la touche Monter/Descendre pour choisir un contact, ou choisissez Recherche pour chercher, soit par nom soit

par numéro, le contact que vous voulez appeler.

3.Appuyez sur la Touche Envoi pour faire un appel téléphonique.

### **Faire un appel téléphonique en utilisant le numéro composé dernièrement**

1.En mode 'attente', appuyez sur la Touche Envoi pour accéder aux appels composés.

2.Défilez les numéros ou les noms, choisissez le numéro que vous souhaitez recomposer, et appuyez sur la Touche Envoi.

### **Faire un appel téléphonique en utilisant le mode 'appel rapide'**

En mode 'attente', appuyer longuement sur une touche de chiffres pour faire un appel téléphonique.

## **Répondre à un appel**

### **Répondez à ou rejetez un appel**

1.Pour répondre à un appel, appuyez sur la Touche Envoi ou choisissez <Répondre> ou faites glisser la surface du téléphone portable vers le haut.

Appuyez sur <Rejeter> pour assourdir la sonnerie du téléphone portable avant que vous répondiez à un appel.

2.Pour rejeter un appel, appuyez sur la Touche Fin ou choisissez <Rejeter>.

## Faire un appel téléphonique national

En mode 'attente', utilisez les touches de chiffres pour composer le numéro de téléphone, puis appuyez sur la Touche Envoi pour commencer l'appel. Supprimez les caractères en appuyant sur la touche [C] si le numéro de téléphone est à changer, Appuyez sur la Touche Fin ou glissez la surface du téléphone portable vers le bas pour terminer l'appel et raccrocher le téléphone.

Vous pouvez composer les numéros nationales comme suit :

Code de la région    Numéro de téléphone    Touche Envoi

## Appel d'extension des téléphones fixes

Quelques extensions de téléphone fixe ne peuvent pas être joints directement. Aussi, vous devez tout d'abord composer le numéro échangeur et presser longuement la touche \*. Puis taper le numéro d'extension lorsque la lettre « W » apparaît sur l'écran.

Vous pouvez composer le numéro d'extension d'un téléphone fixe selon l'ordre suivant:

Code de la région    Numéro échangeur    Numéro d'extension    Touche Envoi

## Faire un appel international

Pour faire un appel international, appuyez sur la Touche \* jusqu'à ce que le symbole « + » représentant un appel international à longue distance apparaît sur l'écran.

Vous pouvez entrer un numéro de téléphone international comme suit :

+ Code du pays numéro de téléphone complet Touche Envoi

Entrez le code du pays et le numéro de téléphone complet que vous voulez composer après le symbole « + » .

Selon les conventions, le code du pays pour l'Allemagne est 49, 44 pour le Royaume-Uni, 46 pour la Suède, etc.

Comme pour faire un appel international, le « 0 » avant le code de la ville devrait être supprimé.

Par exemple, vous devez composer le + 86 21 114 si vous voulez appeler la ligne téléphonique du service d'assistance de Shanghai depuis un autre pays.

**Note** : Dans quelques réseaux, il n'est pas permis d'utiliser le « + » pour composer les numéros de téléphone internationaux.

### Options d'appel

En mode 'Conversation', appuyez sur la touche de fonction 'Personnalisée' gauche «options



» pour accéder aux options de conversation. La méthode d'accès aux options de conversation est la même que celle de la fonction 'Menu'.

Les options de conversation peuvent uniquement être vues en cours de conversation, et les fonctions telles que 'appel en attente' et 'conversation avec plusieurs personnes' doivent être soutenues par le réseau. Merci de contacter avec votre fournisseur de réseau.

Vous pouvez taper directement un numéro de téléphone sur l'écran de conversation en cours et appuyez sur la Touche Envoi pour composer le nouveau numéro de téléphone.

Parmi les options de conversation, vous pouvez faire les opérations suivantes:

Appel en attente/reprise: laisser la conversation en cours en attente ou reprendre la conversation en attente.

Fin d'appel : terminer l'appel.

Nouvel appel: faire un nouveau appel.

Annuaire: entrer le menu 'Annuaire' du téléphone.

Messages: entrez le menu 'Messages'.

Enregistreur de son: enregistrer l'appel.

Muet: Activer ou désactiver 'muet'.

DTMF: Activer ou désactiver 'DTMF'.

### **Verrouillage du clavier**

Vous pouvez choisir un temps de verrouillage automatique du clavier par l'intermédiaire de [Configuration]-[Configuration de Sécurité] → [Verrouillage du clavier], de sorte que votre téléphone portable peut verrouiller automatiquement le clavier.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton de démarrage ou glisser la surface du téléphone vers le haut pour verrouiller le clavier en mode 'attente'.

Une fois que le clavier est verrouillé, vous pouvez appuyer sur [touche de fonction personnalisée droite] + touche [\*] ou [touche de fonction personnalisée droite] + [touche de fonction personnalisée gauche] ou glisser vers le haut pour déverrouiller le clavier.

### **Méthode d'entrée des textes**

Votre téléphone offre neuf types de méthodes d'entrée:

Multiprise abc, Multiprise ABC, Clavier, Intelligence ABC, Intelligence abc, Intelligence FR, Intelligence fr, Multiprise FR, Multiprise fr.

### **Changer la méthode d'entrée**

Appuyez sur [\*] pour entrer dans la liste de symboles

Appuyez sur [#] pour commuter entre les méthodes d'entrée.

Appuyez sur [1] pour insérer les symboles communs sous la méthode d'entrée en Anglais.

## 4 Contacts

Vous pouvez sauvegarder les noms et les numéros de téléphone (contacts) dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire de la carte SIM.

### Nom

1.Appuyez sur « Nom » pour accéder à la liste de l'annuaire du téléphone; appuyez sur la touche de fonction personnalisée gauche pour faire les options suivantes :

Dial : Dial le contact sélectionné.

Envoi d'SMS : Envoyer un SMS au contact sélectionné.

Envoyer MMS: Envoyer un MMS au contact sélectionné.

Envoyer vcard : Envoyez le contact par SMS, MMS ou sauvegarder dans Dossiers.

Voir: visualisez les contacts.

Supprimer: Supprimer le contact sélectionné.

Copie : copier le contact du SIM au téléphone, ou du téléphone au SIM.

Move : si les données sont enregistrées sur le SIM, vous pouvez choisir de les sauvegarder dans le téléphone ; si les données sont enregistrées dans le téléphone., vous pouvez choisir de les sauvegarder sur le SIM.

Ajouter à la liste noire de call : Ajouter le contact à la liste noire des appels.

Ajouter à la liste blanche : Ajouter le contact à la liste blanche.

Ajouter à la liste noire des SMS : Ajouter le contact à la liste noire des SMS.

### **Ajouter un nouveau contact**

Ajouter un nouveau contact sur le SIM ou dans le téléphone

### **Paramètres**

Visualiser le status de la mémoire, le stockage préféré, le champs, et ma V-carte.

### **Groupes d'appel**

Paramètre les personnes qui appellent en groupe, Amis, Famille, VIP,entreprises, Autres.

### **Recherche d'un contact**

Entrez le nom du contact que vous voulez rechercher, appuyez sur l'option, choisissez [Recherche], le résultat de la recherche sera visualisé.

### **Multi fonctionnement**

Choisissez plusieurs contacts pour copier, déplacer et supprimer.

### **le numéro d'extra**

Visualiser le numéro de la carte SIM du propriétaire, le numéro SOS.

### **Déplacer dans Carte**

Déplacez les contacts sur la Carte T

### **Déplacement**

Déplacez les contacts dans l'annuaire du téléphone

## **5 Messages**

Votre téléphone est capable de créer, envoyer et recevoir des messages textes.

### **SMS**

Choisissez l'option Composer un message dans le menu 'Messages'. La rédaction d'un SMS est faite sur l'interface Rédiger un texte. Composez votre message et choisissez le numéro du destinataire. Appuyez sur <OK> pour sauvegarder et envoyer le message, ou seulement envoyer, sauvegarder, répondre à de numéros multiples, à envoyer,,envoi à plusieurs, envoi à un groupe.

### **Boîte de réception**

En mode 'attente', appuyez sur <Menu> pour accéder au menu principal > Messages > Boîte de réception. Tout en visualisant un message, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes : répondre, supprimer, suppression multiple, rédiger, transférer, copier sur SIM/Phone, déplacer sur SIM/Phone, Tchate, supprimer tous, copier tous, déplacer tous, utiliser le numéro, utiliser l'URL, copie.

### **Boîte d'envoi**

1.En mode 'attente', appuyez sur <Menu> pour accéder au menu principal> Messages > Boîte d'envoi

Tout en visualisant un message, appuyez sur <Options> pour choisir la carte SIM pour envoyer, appuyez sur <ok> pour accéder aux options suivantes : envoyer depuis SIM1/2, rédiger, supprimer, suppression multiple, copie sur phone/SIM, déplacement vers phone/SIM,

supprimer tous, copier tout, déplacer tous, utiliser le numéro, utiliser l'URL.

### **Horaires Box**

Stockage de messages avancés.

### **Templates**

En mode 'attente', appuyez sur <Menu> pour accéder au menu principal> Messages >Templates.

Choisissez le formulaire de message que vous voulez utiliser.

Appuyez sur <Options> pour éditer, effacer et écrire le message.

### **Paramètres SMS**

Visualisez la configuration de message,Paramètres du profil,common Paramètres ,Etat de la mémoire,stockage privilégié.

## **MMS**

### **Ecrire message**

Choisissez l'option de Composer un Message dans le menu 'Messages'. Editer MMS et choisissez un numéro de destination, éditez le contenu, insérez une photo ou un audio, vidéo, annexe, marque-page, puis appuyez sur <Fini> pour sauvegarder et envoyer le message ou

seulement envoyer, sauvegarder dans Brouillons.

### **Boîte de réception**

Ouvrez l'MMS que vous avez reçu. Appuyez sur [Options] pour visualiser, répondre, transférer, supprimer, sauvegarder dans Formulaire, Propriétés, Détails d'utilisation.

### **Boîte d'envoi**

Ouvrez l'MMS que vous avez envoyé. Appuyez sur [Options] pour visualiser, envoyer, éditer, supprimer, sauvegarder dans Formulaire, Propriétés, Détails d'utilisation.

### **Brouillons**

Entrez l'MMS que vous avez sauvegardé. Appuyez sur [Options] pour effectuer les opérations suivantes :

Visualiser, envoyer, éditer, supprimer, supprimer tous, sauvegarder dans formulaire, propriétés, détails d'utilisation.

### **Modèles**

Il comprend Utilisateur défini et Par défaut. Vous pouvez y visualiser et envoyer les formulaires.

### **Paramètres MMS**

Elle offre six options, par exemple : Composer, Envoyer, retrouver, filter, mode serveur, état de



la mémoire.

### **Tchate**

Tchater en envoyant des messages.

### **Voice mail server**

La personne qui a appelé et dont l'appel n'a pas été reçu peut laisser un message sous Messagerie Vocale. Editez le numéro dans la messagerie, choisissez 'Appeler le numéro' pour rappeler l'appel manqué .

### **Message Diffusion**

Message Diffusion expose les messages envoyés par les opérateurs. Avec cette fonction, vous pouvez recevoir des SMS sous plusieurs aspects, tels Bulletin météorologique, Taxi, Hôpital et ainsi de suite.

## **6 Connexion**

Call history stores information about the Missed calls, Received calls, or Dialed calls. It also adds the total duration of all calls. When the number of calls exceeds the maximum, the latest call replaces the oldest.

## **Historique des appels SIM1/2**

Appels composés : appuyez sur ok pour visualiser la liste des appels composés.

Appels reçus : appuyez sur Ok pour visualiser la liste des appels reçus.

Appels manqués : appuyez sur ok pour visualiser la liste des appels manqués.

Sur l'interface des appels manqués, appels composés et appels reçus, appuyez sur ok pour visualiser les détails: date, temps, nombre d'appels. Choisissez Options pour effectuer les opérations suivantes: envoyer le message texte, envoyer l'MMS, appeler, supprimer, sauvegarder, éditer.

## **Supprimer SIM2 journal des appels**

Supprimez tous les appels dans le journal de bord

## **Heure d'appel**

Visualise l'heure d'appel de SIM1/UM/SIM2

## **SMS counter**

Enregistre tous les SMS envoyés ou reçus

## **GPRS counter**

Enregistre les bytes d'MMS envoyés ou reçus.

## **7 Paramètres**

Le menu Configuration vous offre diverses options de configuration pour adapter le téléphone à votre préférence et besoin. Vous pouvez également réinitialiser la configuration à leur status par défaut.

### **Dual SIM Paramètres**

Vous pouvez choisir d'activer Double SIM, uniquement SIM1, uniquement SIM2, mode de vol.

### **Afficher Caractéristique**

Utiliser le menu pour configurer les caractéristiques d'affichage. Il comprend cinq options : fond d'écran, économiseur d'écran, affichage activé, affichage désactivé, date et heure d'affichage.

### **Temps et date**

Utilisez le menu pour configurer l'heure et la date. Il comprend trois options: sélectionnez le pays, configurez l'heure/la date, configurez le format.

## **Touche dédiée**

Touche monter: Raccourcis

Touche descendre: Lecteur Audio

Touche gauche: Composer un Message

Touche droit: Caméra

## **Outils**

Vous pouvez ajouter, remplacer, supprimer, désactiver, changer l'ordre, supprimer tous les raccourcis.

## **Appel général Paramètres**

### **Les Paramètres d'appel SIM1/2**

Accédez au menu pour configurer les points suivants :

Identité de la personne qui appelle

Si vous choisissez [Cacher Identité]., votre numéro de téléphone ne sera pas afficher quand vous faites des appels téléphoniques.

## **Appel en attente**

Activer : pour activer la fonction de mettre un appel en attente.

Désactiver: pour désactiver la fonction d'appel en attente.

Interrogation sur status: Interrogation sur le status de la fonction.

## **Renvoi d'appel**

Transférer les appels entrants à un autre numéro de téléphone.

## **la Restriction d'appel**

Utilisez le menu pour configurer la restriction d'appel. Il comprend les appels sortants, les appels entrants, les appels annulés, changement de mot de passe de restriction d'appel.

## **Commutation de ligne**

Vous pouvez commuter entre la ligne 1 et la ligne 2.

## **Composition automatique**

Activer ou désactiver la fonction.

## **Composition abrégée**

1. Activer la fonction, configuration des touches de chiffres (2~9).
2. Appuyer longuement sur la touche de numéro pour composer le contact que vous avez

configuré.

## **Plus**

Il comprend Afficher l'heure d'appel, Alarme de rappel d'appel, fin rapide automatique.

## **Pare-feu**

### **Appel pare-feu**

Utilisez ce menu pour bloquer ou permettre certains appels entrants, et pour activer ou désactiver la liste noire et la liste blanche.

### **Pare-feu SMS**

Utilisez ce menu pour bloquer ou permettre certains nombres des appels entrants.

### **Pare-feu privé**

Utilisez ce menu pour protéger le contenu de votre message, contacts, et connexion contre l'accès d'autres personnes. Pour accéder au menu, vous devez entrer le code de verrouillage prédéfini. Le code de verrouillage prédéfini par défaut est 0000.

### **Change mot de passe de sécurité privée**

Vous pouvez changer le mot de passe de la sécurité privée par défaut.

## Paramètres du téléphone

### Programmer Allumer/Eteindre

Utilisez le menu pour programmer la durée pour allumer ou éteindre le téléphone.

### Langue

Utilisez le menu pour choisir la langue : Anglais, Français.

### D'entrée privilégiées de method

Changez les méthodes d'entrées.

### Salutations du texte

Activez le mode, puis éditez le message de salutation.

### Réglages UART

## Configuration de réseau

- 1.Choix de réseau: vous pouvez rechercher le réseau que vous voulez par manuel/ automatique.
- 2.Réseaux favoris : appuyez sur la touche de fonction personnalisée gauche pour accéder les options suivantes : ajouter la liste, nouveau, changer la priorité, supprimer.

## Sécurité

### 1. SIM 1/2 Paramètres de sécurité

Utilisez le menu pour activer ou désactiver le verrouillage SIM, les appels fixes et changer de mot de passe PIN du SIM. Le code PIN par défaut est 1234.

### 2. Auto-Verrouillage du clavier

Utilisez le menu pour configurer le verrouillage du téléphone. Le mot de passe par défaut est 0000.

### 3. Verrouillage automatique du clavier

Activer ce mode, et choisissez la durée d'attente.

### 4. Change

Changez le mot de passe ue téléphone.

## Rétablir la Configuration initiale

Le mot de passe par défaut est 0000.

## 8 Médias



## Caméra

Appuyez sur les touches de chiffres 1~8 pour configurer quelques fonctions, telles configuration des effets-équilibre blanc, temporisation, Contenu.photographie, mode scène, qualité d'image, taille d'image.

Touche # : Ouvrir/fermer l'icône sur l'écran.

Touche Gauche/Droit: ajustez l'EV.

Appuyez sur le bouton Option pour les configurations suivantes :

Photos: Visualisez les images que vous avez sauvegardé. Choisissez une image pour faire ce qui suit : Vue, Modèle de défilement, Transfert, Renommer, Supprimer, Supprimer tous les dossiers, Classification par, Stockage.

Configuration caméra: Il comprend cinq fonctions: obturateur son, EV, bandes, temporisation, Contenu photographie.

Réglages de l'image: vous pouvez définir la taille et la qualité des images.

Équilibre blanc: Il comprend six options: Auto, Lumière du jour, Tungstène, Fluorescent, Nuage, et Incandescence.

Mode scène : Il comprend deux modes : Auto et Nuit.

Paramètres effets: Il comprend six effets : Normal, Niveaux de gris, Sépia, Vert sépia, Bleu sépia, Couleur invertie.

Stockage : Il comprend deux adresses de stockage : téléphone et carte mémoire.

Restauration par défaut: Vous pouvez restaurer la configuration par défaut.

### **Video recorder**

Touche Ok : play ou stopper le magnétoscope

Touche Monter/descendre: régler le foyer

Touche gauche/droite: régler l'EV.

Entrer le menu; appuyer sur [Options] pour configurer les options suivants:

Paramètres caméscope : Il comprend les options suivantes: Équilibre blanc, EV, Mode de nuit, Bande;

Configuration des effets: Il offre six options : Normal, Effet gris, Sépia, Vert sépia, Bleu sépia, Couleur invertie.

Stockage : Il comprend deux adresses de stockage : téléphone et carte mémoire.

Restauration par défaut : Vous pouvez restaurer la configuration par défaut du caméscope.

## Lecteur Audio

Play la musique que vous avez stocké dans le téléphone ou dans la carte mémoire.

Touche Ok: play ou pause

Touche Gauche / Droite: envoyer la chanson précédente/suivante

Touche Monter/Descendre: régler le volume

[Touche de fonction personnalisée Droite]: quitter lecteur audio

[Touche de fonction personnalisée Gauche]: liste de toutes les chansons

Choisir la chanson de votre choix pour configurer les fonctions suivantes:

Play: écouter la chanson.

Détails : visualiser les détails de la chanson.

Ajouter sous sonnerie: ajouter la chanson sous sonnerie.

Rafraîchir la liste: rafraîchir la liste du téléphone ou de la carte mémoire.

Paramètres: pour configurer les fonctions suivantes: Configuration de lecteur, Configuration d'affichage, Effets sonores, Configuration d'oreillette sans-fil.

## Lecteur Vidéo

Touche OK: play ou pause

Touche \*: plein écran

Touche Monter/Descendre: régler le volume

Choisir la vidéo que vous avez sauvegardé, appuyez sur [Options] pour configurer les fonctions suivantes :

Play: play vidéo.

Transfert: envoyer le fichier vidéo à quelqu'un.

Renommer: renommer le fichier vidéo.

Supprimer: supprimer le fichier vidéo.

Supprimer tous les Fichiers : Supprimer tous les fichiers de vidéo dans le téléphone/ sur la carte mémoire.

Classification par: classier les fichiers vidéo par nom, type, durée, taille ou aucun.

Stockage: stocker les fichiers vidéo dans le téléphone ou sur la carte mémoire.

## **Enregistrement de Son**

Utilisez le menu pour faire un enregistrement. Choisissez le fichier que vous avez sauvegardé pour effectuer les fonctions suivantes :

Record : faire un nouveau enregistrement.

Play: écouter le fichier d'enregistré.

Renommer : ajouter le nouveau enregistrement au fichier sélectionné.

Supprimer: supprimer le fichier video.

Supprimer tous les fichiers: supprimer tous les fichiers de vidéo dans le téléphone.

Paramètres: Il comprend trois options: Préférence.Storage, Format de fichier, Qualité audio.

Transférer: vous pouvez envoyer le fichier vers MMS et vers l'oreillette sans fil.

## 9 Apps

### Jeux

Offre trois options : Puzzle, Magic sushi, Paramètres Jeux.

Les notices des jeux sont trouvées dans l'option Aide-Jeux.

## 10 Radio FM

Utilisez le menu pour écouter la radio.

Touche Monter: rechercher une chaîne.

Touche Descendre: allumer/éteindre.

Touche Gauche/Droite: dernière chaîne.

Touche OK: enregistrement FM.

Appuyez sur I[touche de fonction personnalisée gauche] pour configurer les fonctions suivantes:

Liste des canaux: défiler la liste de chaînes de la radio FM.

Entrée manuelle : composer la chaîne de la radio FM.

Preset recherche automatique: prédéfinir une recherche automatique.

Paramètres : pour configurer le play d'arrière-plan et le haut-parleur.

Record :Record FM

Append: envoyer le nouveau enregistrement au fichier que vous avez sélectionné.

Liste des fichiers: lister les fichiers d'enregistrement FM.

### **Horaires enregistrement FM**

Activez la fonction, configurez la date, heure, chaîne, enregistrement. L'enregistrement FM sera activé sur le programme.

## 11 Profils

Offrir six profils: général, Rencontre, Extérieur, Intérieur, Headset, Bluetooth

Appuyer sur [Options] pour configurer ce qui suit:

Activer: activer le profil.

Personnaliser: Il comprend six options : Configuration de tonalité, Volume, Type alerte, Type sonnerie, Tonalité supplémentaire, Mode réponse.

## 12 Services

### Web

Page d'accueil : connectez à la page d'accueil.

Signets : entrez les signets là où il y a cinq signets.

Pages récentes : entrez dans la page d'histoire.

Pages offline : choisir une ancienne page.

Entrer une adresse : taper l'adresse d'une page Web.

Service box: recevoir les messages de service.

Paramètres : sélectionner SIM, Modifier profil, options du navigateur, Paramètres des messages

service, Effacer cache, Effacer les cookies.

## 13 Outils

### Alarme

En mode 'édit', appuyez sur [Edit] pour configurer ce qui suit : Heure, Répétition, Options Audio, Rappel d'alarme (minutes), type d'alerte.

### Calendrier

Entrez au menu, appuyez sur [Options] pour configurer ce qui suit:

Taches View: configurez ou visualisez une tâche.

Ajouter tâche: ajoutez une nouvelle tâche.

Aller à la date: sautez à la date que vous avez choisi.

Aller à la vue hebdomadaire: Imprimez la date .

### A faire

Choisissez la tâche que vous avez sauvegardé. Appuyez sur [Options] pour configurer ce qui suit



Rappel: visualiser la tâche.

Rencontre: ajoutez une nouvelle tâche.

Parcours : éditez la tâche que vous avez sélectionné.

Date: supprimez la tâche que vous avez sélectionné.

Appel: supprimer toutes les tâches dans le téléphone.

Anniversaire : Il offre quatre options, envoyer par SMS, envoyer par MMS, envoyer par oreillette sans fil, sauvegarder sous fichiers.

## **Horloge mondiale**

Vous pouvez rechercher l'heure d'une autre ville dans le monde entier.

## **Calculatrice**

Utilisez le menu pour faire des calculs de base, tels que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Touche de navigation gauche: Multiplication.

Touche de navigation droite: Division.

Touche de navigation monter: Addition.

Touche de navigation descendre: Soustraction.

OK/ Signe 'égal': appuyez sur la touche pour afficher le résultat d'un calcul.

Appuyez sur [Touche de fonction personnalisée droite] pour vider le contenu que vous avez composé.

## **Chronomètre**

Chronomètre de manière.

## **14 Galerie**

Gérer les dossiers sauvegardés dans le téléphone et la carte mémoire.

Vous pouvez jouer, rédiger, envoyer, supprimer, et utiliser les dossiers.

## **15 Bluetooth**

Entrez au menu pour configurer ce qui suit: Alimentation, Demande de Périphérique audio, mon Périphérique, appareil actif, Paramètres, A propos.

## **16 Soins et maintenance**

Si votre téléphone portable se trouve dans des conditions anormales, merci de vérifier l'état de

fonctionnement selon le tableau suivant. Si le problème persiste, veuillez demander aide au service après vente du téléphone portable.

Problème commun	à vérifier
Ne peut pas être chargé	Veuillez vérifier si le chargeur est correctement relié au téléphone et au cric de source d'énergie.
Ne peut pas démarrer	Veuillez vérifier si le niveau de batterie est trop bas; Veuillez vérifier si la batterie est chargée correctement; Veuillez appuyer sur la touche de démarrage pendant assez de temps.
Carte R-UIM inséré mais impossible de lire les informations dans la carte R-UIM	Veuillez vérifier si vous aviez correctement inséré la carte R-UIM Veuillez vérifier si votre carte R-UIM est valide.
Ne peut pas faire un appel téléphonique	Veuillez vérifier si le numéro de téléphone est valide. Veuillez vérifier si vous êtes dans la zone de service.

Problème commun	à vérifier
Faible qualité de conversation	<p>Veillez vérifier s'il y a assez de signal du téléphone.</p> <p>Si vous êtes dans un bâtiment, déplacez le téléphone ou déplacez-vous près de la fenêtre.</p>
Le contact n'entend pas votre voix pendant la conversation téléphonique	<p>Veillez vérifier si votre microphone est bloqué par des garnitures ou d'autres facteurs.</p>
L'écran montre des informations tels que «aucun service»	<p>Veillez vérifier si vous êtes dans une région à faible signal (dans un canal ou un endroit entouré par des bâtiments), changez d'endroit et ré-essayez.</p> <p>Veillez vérifier si vous pouvez essayer d'obtenir des services sans permission du fournisseur de services. Si vous avez besoin du service, veuillez entrer en contact avec le fournisseur de services pour plus d'informations.</p>

**Copyright©2009 Haier Technologies Co., Ltd**

**All Rights Reserved**

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission as **Haier** Technologies Co., Ltd.










**Statement**

The contents of this manual maybe different with the cell phone please refer to the menu according to the cell phone.

**Haier** reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

## Safety Precautions

Please read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. For further information, see the section of "Warnings and Precautions".

	Please read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. For further information, see the section of "Warnings and Precautions".
	Do not place your phone and its accessories in containers with strong electromagnetic field.
	Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.
	Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external radio frequency energy. Follow any regulations or rules in force.
	Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.
	Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.
	Keep the phone and all its parts, including accessories, out of the reach of small children.
	Use only approved batteries and chargers.
	Only qualified personnel should service the phone or install the phone in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty applicable to the device.

# Contents

1 Getting to Know Your Phone.....	1
2 Getting Started.....	6
3 Quick Guide .....	8
4 Contacts .....	13
5 Messages .....	15
6 Log .....	19
7 Call history .....	20
8 Profiles .....	24
9 Settings .....	29
10 Call setup .....	29
11 Tools .....	30
12 Haier feature.....	31
13 My Menu .....	31
14 Gallery .....	34
15 Bluetooth.....	34
16 Care and maintenace .....	34





# 1 Getting to Know Your Phone

## Packing list

Your phone package box contains the following items:

- Handset, Battery, Travel Changer, Mini USB, Headset, certificate of compliance ,User Manual, Compact Disc, service documents. (Please refer to the packing list)

## Mobile phone appearance

### Mobile phone view



## The appearance of the mobile phone and introduction

Name	Description
(1)Left soft key	In standby mode, press left soft key to enter Menu.
(2)Right soft key	In standby mode, press right soft key to Contacts.
(3)Up key	In standby mode, press up key to show the Shortcuts.
(3)Down key	In standby mode, press down key to show the Audio player.
(3)Left key	In standby mode, press left key to enter Write message.
(3)Right key	In standby mode, press right key to enter FM radio.
(4)G1/G2 Send key	Making or answering a call. In standby mode, press this key to enter Call logs.
(5) Delete key	In edit interface, press the key to delete symbols.
(6) End (Power) key	End calls or reject calls. Long press: Power on, power off.
(7) Camera key	In standby mode, press the key to enter the camera quickly. In preview interface, press the key to take photos/ videos.
(8) Side key	Press the key to adjust volume.

Name	Description
(9)Number keys	Number 1: In standby mode, short press [1] to access dial interface and input number 1, long press [1] to access your voice mail server. Number 0,2~9: Short press to access dial interface and input numbers, long press to access speed dial mode.( if the speed dial mode is open)
(10)* key	In standby mode, long press this key to input the symbol “*+PW”; short press this key to Input the symbol “*”.
(11)# key	In standby mode, long press this key to enable or disable the Meeting mode; short press this key to Input the symbol “#”.













Notice:

Long press means pressing key more than or equal 2 seconds; short press means pressing key less than 2 seconds.

---

## Icon bar

Icon	Description
	You have one or several missed call.
	You have one or several new text messages.
	You have one or several new mms.
	Indicates a headset is connected to the phone.
	Alarm clock has been activated.
	Keypad has been locked.
	Silence mode has been activated.
	Indicates Bluetooth has been activated.
	GPRS has been activated.
	Indicates battery power level.

## 2 Getting Started

### Install the battery

1. Remove the battery cover
2. Install the battery .
3. Recover the battery cover

### Take out the battery

1. Power off the telephone.
- 2.Remove the battery cover
3. Take out the battery

### Charge the telephone

1. Plug the attaching plug into the socket.
- 2.Plug the travel adapter into the phone

### Insert the SIM card

1. Power off the telephone .
- 2.Take out the battery.
3. Insert the SIM card.

### Pull out the SIM card

The operating step is opposite to the insert the SIM card.

### **Insert and pull out the T-Flash card**

Remove the battery cover, take out the battery and insert / pull out the T-Flash card.

### **Power on/power off**

In standby mode, long press the end key.

### **PIN code**

If your cell phone has enabled PIN code protection, there will be prompt for entering PIN code. If wrong PIN code is entered for three times, SIM card will be automatically locked. You have to enter PUK code so as to unlock it. PIN code is related to SIM card instead of the cell phone, and is provided by network service operator.

### **Phone lock**

The default password is 0000.

### **PUK code**

PUK code, referring to personal unlock code, is used to unlock SIM card that is locked because of wrong input of PIN code. If wrong input of PUK code amounts to ten times, SIM card will lose efficacy. PUK code is provided by network service operator.

## 3 Quick Guide

### Making phone call

#### Making phone call using the keypad

1. In the standby mode, input the phone number you want to dial, and press the Send Key to make the call. To delete a character to the left of the cursor, press <Clear>. To save the number, press <Options> and select Save to Phonebook.
2. To end the call, press the End Key.

#### Making phone call using contacts

1. In the standby mode, press <Contacts> or press <Menu> to access the Main menu > Contacts.
2. Select List to view the contacts list, and press Up/Down key to choose a contact, or select Search to search out the contact you want to call, either by name or by number.
3. Press the Send Key to make the phone call.

#### Making phone call using last dialed number

1. In the standby mode, press the Send Key to access the Dialed calls.
2. Scroll to the number or name you wish to redial, and press the Send Key.



## **Making phone call using speed dial**

In standby mode, long press a number key to make phone call.

### **Answering the call**

#### **Answer or reject an incoming call**

1.To answer the call, press the Send Key or select <answer> or slide on the upboard.

Press <Reject> to mute the ringing tone before you answer the call.

2.To reject the call, press the End Key or select <Reject>.

### **Make domestic phone call**

Use number keys to input phone number in standby state and then press send key to start the call. If the phone number needs to be changed, please delete characters by pressing [C] key. After the call, please press End key or slide off up board to hang up the call.

You can enter domestic phone numbers according to the followings:

Area code    Phone number    Send key

### **Call extension of fixed phone**

Some fixed phone extension cannot be put through directly. Instead, you need to enter

exchange number first and hold \* key. Then enter extension number when “W” appears on the screen.

You can dial fixed phone extension number according to following consequence:

Area code   Exchange number   w   Extension number   Send key

### **Make international call**

To make an international call, short press \* key until pre-fix symbol “+” for international long-distance call appears on the screen.

You can enter international phone number according to following sequence:

+   Country code   complete phone number   Send key

After pre-fix, enter country code and complete phone number you want to dial. According to conventions, county code for Germany is 49, and 44 for UK and 46 for Sweden, etc.

Similar to making an international call, “0” before city code should be removed.

For example, you must dial +86 21 114 if you want to dial Shanghai’s service hotline from another country.

**Note:** In some networks, it is not allowed to use “+” to dial international phone numbers.

## Call options

In talk state, press Left soft key “Options” to enter talk options. Operation method of talk options is the same as that of function menu.

Talk options can only be seen in the process of talk, and functions such as call wait and multi-party talk have to be supported by network. Please contact your network provider.

You can directly enter phone number at current talk screen and press Send key to dial new phone number.

In talk options, you can make following operations:

Hold call: Hold current talk or resume hold talk.

End call: End the call.

New call: Make a new call.

Phonebook: Enter the phonebook menu.

Message: Enter the messages menu.

Sound recorder: Record the call.

Mute: Open or close Mute.

DTMF: Open or close DTMF.

## Keypad lock

You can select time for automatic Auto keypad lock via [Settings]→[Security settings]→[Auto keypad lock], so that your cell phone can automatically locks the keyboard.

You can also press power key or slide off up board to lock keyboard in standby state.

Once keyboard is locked, you can press [Right soft key]+[\*] key or [Right soft key]+[Left soft key] or slide on up board to unlock the keyboard.

## Text input method

Your phone provides nine type of input methods:

Multitap abc, Multitap ABC, Numeric, Smart ABC, Smart abc, Smart FR, Smart fr, Multitap FR, Multitap fr.

## Change the input method

- Press [\*] to enter symbol list;
- Press [#] to switch between the input methods.
- Press [1] to insert common symbol under the English input method.

## 4 Contacts

You can save names and phone numbers (contacts) in the phone memory or in the SIM card memory.

### Name

1. Press "Name" to enter the phonebook list; press left soft key to do the follow options:

Call: make a call to the contact selected

Send SMS: Send SMS to the contact selected.

Send MMS: Send MMS to the contact selected.

Send vCard: Send the contact by SMS,MMS or save to file

View: view the contact.

Edit: Edit the contact selected

Delete: delete the contact selected

Copy: copy the contact from SIM to Phone, or from phone to SIM

Move: if the record on the SIM, you can choose save to phone; If the record on the phone, you can choose save on the SIM

Add to call Blacklist: Add the contact to the call blacklist.

Add to White list: Add the contact to the white list.

Add to SMS Blacklist: Add the contact to the SMS blacklist.

### **Add new contact**

Add a new contact to SIM or phone.

### **Settings**

View the memory status, Preferred storage, Fields, My vCard.

### **Caller groups**

Set caller groups: Friends, Family, VIP, Business, Others.

### **Search contact**

Input the name you want search, press the option, select [search], the search result will be displayed.

### **Multi operation**

Select several contacts to copy, move, delete.

### **Extra number**

View the SIM card owner number, SOS number.

### **Export to card**

Export the contacts to the T card.

### **Import**

Import the contacts to the phonebook.

## **5 Messages**

Your phone is capable of creating, sending and receiving text messages.

### **SMS**

#### **Write Message**

Choose the Write Message option in messages menu. Editing SMS is done in the text editing interface. Enter your message select a destination number. Press the <OK>to Save and Send the message or Send only, Save, Reply to Multi-Number, SMS Schedule send, Send to many, Send to group.

## **Inbox**

In the standby mode, press <Menu> to access the Main menu > Messages > Inbox;

While viewing a message, press <Options> to access the following options: Reply, Delete, Multiple Delete, Edit, Forward, Copy to SIM/Phone, Move to SIM/Phone, Chat , Delete all, Copy all, Move all, Use number, Use URL, Backup.

## **Outbox**

1. In the standby mode, press <Menu> to access the Main menu > Messages > Outbox;

While viewing a message, press <Options> to select SIM card to send, press <OK> to access the following options: Send from SIM1/2, Edit, Delete, Multiple Delete, Copy to phone/SIM, Move to phone/SIM, Delete All, Copy all, Move all, Use number, Use URL.

## **Schedule Box**

Storage the advance messages.

## **Templates**

In the standby mode, press <Menu> to access the Main menu > Messages > SMS > Templates;

Select the template message you want to use.



Press <Options> to Edit, Erase and write message.

### **SMS Settings**

View the message settings: Profile settings, Common settings, Memory status, Preferred storage.

## **MMS**

### **Write Message**

Choose the Write Message option in messages menu. Editing MMS and select a destination number , edit subject, insert picture or audio, video, attachment, bookmark, then Press the <done>to Save and Send the message or Send only, Save to Drafts, Save as template, exit.

### **Inbox**

Open the MMS you received. Press [options] to view, Reply, Forward, Delete, Save as template, Properties, Use Details.

### **Outbox**

Open the MMS you sent. Press [options] to view, Send, Edit, Delete, Save as template, Properties, Use Details.

### **Drafts**

Enter the MMS you saved. Press [options] to operate the following operations:  
View, Send, Edit, Delete, Delete all, Save as template, Properties, Use details.

### **Templates**

It contains User defined and Default. You can view and send the templates.

### **MMS Settings**

It provides six options, for example: Compose, Send, Retrieve, Filter, Server profile, Memory status.

### **Chat**

Chat by sending messages.

### **Voice mail server**

The dropped caller can leave voice message with this function. edit the voice mail number, select switch on the number, the phone will call the number set.

### **Broadcast message**

Broadcast message means the message send by the operators. With this function, you can receive SMS on many aspects, such as weather report, taxi, hospital and so on.

## 6 Log

Call history stores information about the Missed calls, Received calls, or Dialed calls. It also adds the total duration of all calls. When the number of calls exceeds the maximum, the latest call replaces the oldest.

### **SIM1/2 call history**

Dialed Calls: Press ok to view dialed calls list.

Received Calls: Press ok to view received calls list.

Missed Calls: Press ok to view missed calls list.

In the missed,dialed,received calls interface, press <OK> to view the details: Date, time, number. Press options to operate the following: Send SMS, Send MMS, Call, Delete, Save to phonebook, Edit, IP dial, Add to call/SMS Black list, Add to White list.

### **Delete SIM1/2 Call log**

Delete the entire calls log.

### **Call time**

View the SIM1/SIM2 call time

### **SMS counter**

Register all the SMS sent or received

### **GPRS counter**

Register the bytes of the MMS sent or received.

## **7 Settings**

The settings menu provides you with various setting options to customize the phone to your preferences and needs. You can also reset the settings to their default status.

### **Dual SIM settings**

You can select Dual SIM open, only SIM 1 open, only SIM 2 open, flight mode.

### **Display characteristic**

Use the menu to set display characteristic. It contains options: Wallpaper, Screen saver, Power on display, Power off display, LCD backlight, Show owner number.

### **Time and Date**

Use the menu to set time and date. It contains options: Set home city, Set time/date, Set format, Show date and time, Clock type.

### **Dedicated key**

Up : Shortcuts

Down : Audio player

Left : Write message

Right : Camera

### **Shortcuts**

You can Add, Replace, Delete, Disable, Change order, Delete all the shortcuts.

### **General call settings**

#### **SIM1/2 Call settings**

Enter the menu to set the followings:

#### **Auto redial**

Power on or power off the function.

#### **Speed dial**

1. Power on the function, set the number key(2~9).
2. Long press the number key to dial the contact you set.

### **More**

It contains Call time display, Call time reminder, Auto quick end.

## **Firewall**

### **Call firewall**

Use this menu to block or allow some numbers for incoming calls, and to enable or disable the Black list and white list.

### **SMS firewall**

Use this menu to block or allow some numbers for incoming calls,

### **Private Security**

Use this menu to protect your content of message, contacts, and Log for accessing by other person. To access the menu, you must enter the preset lock code. By default, the preset lock code is 0000.

### **Change private security password**

You can change the default private security password.

## Phone Settings

### **Schedule Power On/Off**

Use the menu to schedule the time of power on/off.

### **Language**

Use the menu to set the language: English, Francais.

### **Preferred input methods**

Switch the input methods.

### **Greeting text**

Activate the mode, and then edit the greeting text.

### **UART setup**

## Network settings

1. Network selection: you can search the network you want by manual/auto
2. Preferred networks: press left soft key, you can do the following options: add from the list, new, change priority, delete.

## Security settings

### 1. SIM1/SIM2 security settings

Use the menu to power on or power off the SIM lock, Fixed dial and change the password of SIM PIN. The default PIN code is 1234.

### 2. Phone lock

Use the menu to set the phone lock. The default password is 0000.

### 3. Auto keypad lock

Power on the mode, and then choose the waiting time.

### 4. Change password

Change the password of the phone.

## **Restore factory settings**

The default password is 0000.

## **8 Media**

### **Camera**

Press 1~8 number keys to set some functions, such as Effect settings White balance, Delay timer, Cont. shot, Scene mode, Image Quality, Image size.



# key: Open/Close the icon on the screen.

Left/Right key: adjust the EV.

Press the Option button to start the following settings:

Photos: View the images you saved. Choose one image to operate the followings: View, Browse style, Forward, Rename, Delete, Delete all files, Sort by, Storage.

Camera Settings: It contains five functions: Shutter sound, EV, Banding, Delay timer, Cont. shot.

Image Settings: you can set the size and quality of the image.

White balance: It contains options: Auto, Daylight, Tungsten, Fluorescent, Cloud, and Incandescence.

Scene mode: It contains modes: Auto and Night.

Effect Settings: It contains effects: Normal, Grayscale, Sepia, Sepia green, Sepia blue, color invert.

Storage: It contains two storage addresses: Phone and Memory card.

Restore default: You can restore the default settings.

## **Video recorder**

OK key: Play or pause video recorder.

Up/down key: regulate the focus.

Left/right key: regulate the EV.

Enter the menu; press [options] to set the followings:

Camcorder Settings: It contains the following options: White balance, EV, Night mode, Banding;

Effect settings: It provides options: Normal, Grayscale, Sepia ,Sepia green, Sepia blue, color invert.

Storage: It provides two storage addresses: Phone and Memory card.

Restore default: You can restore the default settings of the camcorder.

## **Audio player**

Play the music you stored in the phone or in memory card.

Ok key: play or pause

Left / Right key: Play the previous/next song.

Up/Down key: Regulate volume

[Right soft key]: Quit audio player

[Left soft key]: List all the songs.

Choose the music to set the following functions

Play: Play the selected music.

Details: View the details of the song.

Add To Rings: Add the song to the ring.

Refresh List: Refresh the list from phone or memory card.

Settings: To set the following functions: Player settings, Display settings, Sound effects, Bluetooth settings.

## **Video player**

OK key: Play or pause

\* Key: full-screen play

Up/Down key: Regulate volume

Choose the video you saved, press [options] to set the following functions:

Play: Play the video file.

Forward: Send the video file to someone.

Rename: Rename the video file.

Delete: Delete the video file.

Delete All Files: Delete all the video files in the phone/memory card.

Sort by: Order the video files by name, type, time, size or none.

Storage: Store the video files to the phone or memory card.

## Sound Recorder

Use the menu to record the voice .Choose the file you saved to operate the followings:

Record: Record the new file.

Play: Play the recorder file.

Rename: Rename the video file.

Delete: Delete the video file.

Delete All Files: Delete all the video files in the phone.

Settings: It contains three options: Pref. storage, File format, Audio quality.

Forward: you can send the file to MMS and Bluetooth.

## 9 Apps

## Games

Provide options: Puzzle, Magic Sushi, Games settings.

The use methods of the game can be found in Games help option.

## 10 FM Radio

Use the menu to listen to the radio.

Up key: search channel.

Down key: Power on/power off

Left/Right key: Last channel

OK key: Record FM

Press [left soft key] to set the followings:

Channel List: List the channel of the FM radio.

Manual Input: Input the channel of the FM radio.

Preset Auto Search: Preset Auto search.

Settings: To set Background play and Loud speaker.

Record: Record FM

Append: Append the new record to the file what you select.

File list: List the file of FM record.

### **Schedule FM record**

Turn on the function, Schedule the Date,Time,Channel,record settings. FM record will be activated on schedule.

## **11 Profiles**

It provides six profiles: General, Meeting, Outdoor, indoor, Headset, and Bluetooth.

Press [options] to set the followings:

Activate: Activate the profile.

Customize: It contains six options: Tone setup, Volume, Alert type, Ring type, Extra tone, Answer mode.

## **12 Services**

### **Web**

Homepage: Connect to home page.

Bookmarks: Enter bookmarks where have five bookmarks

Recent pages: Enter the history page

Offline pages: choice the old page

Input Address: input a web page

Service Inbox: get the service message

Settings: Select SIM, Edit profile, Browser options, Service message settings , Clear cache, Clear cookies.

## 13 Organizer

### Alarm

In edit mode, press [Edit] to set the followings: time, Repeat, Audio options, Snooze (mins), Alert type.

### Calendar

Enter the menu; press [options] to set the followings:

View Tasks: Set or view the task.

Add Task: Add a new task.

Jump to Date: Jump to the date you selected.

Go to weekly/monthly view.

## **To do**

Choose the task you saved. Press [Option] to set the followings:

View: You can view the task.

Add: Add a new task.

Edit: Edit the task you selected.

Delete: Delete the task what you select.

Delete All: Delete all the tasks in the phone.

Send VCalendar: It provides four options: send by SMS, send by MMS, send by Bluetooth, Save to file.

## **World clock**

You can look up the time of the other city in the world.

## **Calculator**

Use the menu to do basic calculations, such as addition, subtraction, multiplication and



division.

Left navigation key: Multiplication.

Right navigation key: Division.

Up navigation key: Addition.

Down navigation key: Subtraction.

OK/ Equal mark: Press the key to display calculation result.

Press [Right soft key] to clear the contents you input.

### **Stopwatch**

Enter the menu to use the stopwatch. It provides two options: Typical stopwatch, nWay stopwatch.

### **E-Book Reader**

Enter the menu, choose the book you saved..

### **Service Dialer**

View the service dialer.

## **14 Gallery**

Manage the files that stored in the phone and memory card.

## **15 Bluetooth**

Enter the menu to set the followings: Power, Inquiry audio device, My device, Active device, Settings, About.

## **16 Care And Maintenance**

If your mobile phone had abnormal conditions, please check it with the following table. If the problem still remains, please ask mobile phone after sales for help.

Common problems	Check item
Can not charge	Please check if the charger is properly connected to the phone and the power source jack.
Can not power on	Please check if the battery level is too low; Please check if the battery is properly loaded; Please press Power Key for enough time.
Insert the R-UIM card but can not read the information in the R-UIM card	Please check if you properly inserted the R-UIM card; Please check if your R-UIM card is valid.
Can not make phone call	Please check if the phone number is valid. Please check if you are in service area.
Weak talk quality	Please check if the phone signal is strong enough; If you are in a building, please move the phone or move near the window.
The contact can not get your voice when making phone call	Please check if your mike is blocked by fittings or other blocks.

Common problems	Check item
The screen displays the information such as "No service"	Please check if you are in a weak signal area (in the channel or surround by buildings), change the area and retry. Please check if you can try to get the services without the service provider permission. If you need the service, please contact the service provider for more information.

## Haier Mobile Packing List ( HG-A67 )

No	Content	Quantity/unit
1	Handset	1pc
2	Battery	1pc
3	Travel Charger	1pc
4	User manual	1pc
5	Headset	1pc
6	Data Cable	1pc