

AUGUST[®]

User Manual

Cadre Photo Numérique

**August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com**

Manuel d'Utilisateur

1. Introduction

Ce cadre photo numérique porte-clés d'une taille de 1,5" est le gadget idéal pour les voyageurs. Emportez les photos de vos êtres chers dans cet appareil que vous pouvez utiliser comme porte-clés ou pendentif. Des photos y sont facilement transférables et sa batterie rechargeable en utilisant le port USB d'un ordinateur.

2. Spécifications

- Résolution d'affichage 128x128
- Diaporama et affichage individuel de photos
- Horloge analogique et numérique avec date
- Batterie interne rechargeable
- Compatible avec les fichiers JPEG, GIF, BMP et TIFF
- Rechargeable par port USB
- Minuterie d'arrêt automatique réglable

3. Mise en route

Pour charger votre appareil et y ajouter des photos, vous devrez le connecter à un ordinateur. Suivez les simples étapes listées ci-dessous:

3.1 Recharge et transfert des photos

- 1) Connectez votre cadre photo à votre PC ou votre

ordinateur portable grâce le câble USB fourni. Ceci démarrera la recharge de la batterie automatiquement.

- 2) Appuyez sur le bouton menu à l'arrière de l'appareil pour afficher le panneau de configuration.
- 3) En utilisant les touches directionnelles haut et bas, sélectionnez "USB CONNECTED" et appuyez de nouveau sur menu pour confirmer.
- 4) A ce moment votre ordinateur vous signalera la découverte d'un nouveau périphérique et le logiciel de gestion des images s'affichera à l'écran.

3.2 Utilisation du logiciel

3.2.1 Ajouter une photo

- 1) Utilisez le navigateur dans le coin en haut à gauche pour localiser la photo que je vous souhaiteriez transférer dans l'appareil.
- 2) La photo apparaîtra dans la partie de la fenêtre en bas à gauche. Manipulez le cadre en tirets pour délimiter la partie de la photo que vous souhaitez ajouter au cadre photo et utilisez le pivotement vers la gauche ou vers la droite à souhait.
- 3) Une fois satisfait de l'image contenue dans le cadre de délimitation, appuyez sur ADD pour ajouter l'image à l'album d'aperçu.
- 4) Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à vous ayez toutes les

photos que vous souhaitez transférer visibles dans l'album d'aperçu et appuyez sur DOWNLOAD pour synchroniser avec l'appareil.

3.2.2 Supprimer une photo

- 1) La partie de la fenêtre à droite affiche toutes les images à ce moment contenues dans votre appareil. Cliquez sur la photo que vous souhaitez effacer.
- 2) Appuyez sur le bouton Delete en haut à droite pour supprimer la photo sélectionnée.

3.2.3 Transférer une photo de l'appareil vers un PC

- 1) La partie de la fenêtre à droite affiche toutes les images à ce moment contenues dans votre appareil. Cliquez sur la photo que vous souhaitez transférer.
- 2) Appuyez sur le bouton Save en haut à droite pour sauvegarder le photo sélectionnée dans votre ordinateur. Pour rapidement sauvegarder toutes vos photos dans votre ordinateur, vous pouvez utiliser le bouton Save All en haut à droite de la fenêtre.

4. Diaporama et navigation entre les photos

Après avoir téléchargé des photos dans votre appareil, vous pourrez les partager avec vos amis en utilisant le diaporama.

- 1) Appuyez sur le bouton menu à l'arrière de l'appareil pour afficher le panneau de configuration.
- 2) En utilisant les touches directionnelles haut et bas,

sélectionnez "SLIDESHOW" et appuyez de nouveau sur menu pour confirmer.

- 3) A la page suivante, sélectionnez ON et vous pourrez alors utiliser les touches directionnelles haut et bas pour ajuster la durée d'affichage de chaque photo (en secondes). Appuyez de nouveau sur menu pour confirmer votre choix et démarrer le diaporama.
- 4) Pour arrêter le diaporama, retourner au menu SLIDESHOW et sélectionner OFF.

Vous pouvez aussi visionner vos photos simplement en appuyant sur les touches directionnelles haut et bas pour naviguer entre elles.

5. Fonction Horloge

5.1 Aller de l'affichage de photos à l'affichage de l'heure et de la date:

- 1) Appuyez sur le bouton menu, utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "CLOCK" et appuyez de nouveau sur menu pour confirmer.
- 2) a) Ensuite sélectionnez DISPLAY CLOCK pour afficher l'heure et la date en format numérique.
b) Ensuite, sélectionner ANALOG CLOCK pour afficher une horloge analogique traditionnelle.

5.2 Réglages de l'heure et de la date:

- 1) Appuyez sur le bouton menu, utilisez les touches

directionnelles pour sélectionner "SET CLOCK" et appuyez de nouveau sur menu pour confirmer.

- 2) Appuyer continuellement sur menu vous permettra d'accéder aux différents réglages et vous pourrez utiliser les touches directionnelles haut et bas pour entrer les valeurs désirées.

6. Minuterie d'arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement après un certain temps pour économiser de l'énergie; vous pouvez ajuster la durée de temps avant l'arrêt.

- 1) Appuyez sur le bouton menu et utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "AUTO SHUTDOWN".
- 2) Utilisez les touches directionnelles pour entrer la durée de temps désirée avant arrêt automatique (en minutes) et appuyez sur menu pour confirmer.

7. Luminosité

La luminosité d'affichage peut être réglée en utilisant la fonction de rétroéclairage.

- 1) Appuyez sur le bouton menu et utilisez les touches directionnelles pour sélectionner "BACKLIGHT".
- 2) En utilisant les touches directionnelles haut et bas, ajustez la luminosité (entre 1 et 21) et appuyez sur menu pour confirmer.

8. Supprimer des photos

Sans faire usage d'un ordinateur, vous pouvez supprimer des photos individuellement ou toutes à la fois. Pour effacer une seule photo:

- 1) Défilez à travers vos photos jusqu'à celle que vous désirez supprimer de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton menu pour accéder au panneau de configuration.
- 3) Utilisez les touches directionnelles haut et bas pour sélectionner delete et appuyez sur le bouton menu pour confirmer.
- 4) Au sous-menu, utilisez les touches directionnelles haut et bas pour choisir DELETE ONE et le bouton menu pour confirmer.
- 5) A la page suivante, utilisez les touches directionnelles haut et bas pour choisir YES (si vous êtes sûrs) et appuyez sur le bouton menu pour finaliser la suppression.

9. Alimentation

Éteindre l'appareil:

Appuyez et maintenez le bouton menu; l'appareil affichera "power off" et s'éteindra.

Sinon, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton menu, utiliser les touches directionnelles haut et bas pour sélectionner OFF et appuyer de nouveau sur le bouton menu pour éteindre l'appareil.