



Remarque et Avertissement

 **Remarque:**
REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à une meilleure utilisation de votre téléphone mobile.

 **Avertissement:**
AVERTISSEMENT indique un risque de dommage au téléphone ou la perte de données et vous indique comment éviter le problème.

Conseils de bienvenue

Ce manuel est utilisé pour l'introduction du téléphone mobile. Si la description, les photos et le produit réel sont nuancées, Veuillez se référer au produit. Pour la mise à jour de la version du téléphone portable, nouvel ordre, Veuillez contacter le service clientèle.
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du manuel en toute circonstance sans nécessité de notification à l'avance.

1

1 Votre téléphone

1.1 Définition de touches

Nom	Description
Touche écran de gauche	Exécute la fonction d'affichage sur la ligne en bas à gauche.
Touche G/C	En mode veille, appuyez sur la touche pour entrer dans la liste des appels récents. Lancer ou répondre à un appel.
Touche numérique	Modification de numéros; en mode veille, appuyez sur la touche 1~ 9 et maintenez-la enfoncée pour la numérotation rapide. Dans les autres, exécute la fonction d'entrée.
Touche *	En mode veille, appuyez et maintenez la touche pour verrouillage.
Touche de navigation	En mode veille: Haut: appuyez court pour entrer dans Multimédia Bas: appuyez pour entrer dans Tworld Gauche: appuyez court pour entrer dans les Profils Droite: appuyez court pour entrer dans l'interface d'édition de Nouveau message. Dans les autres, appuyez sur la touche de navigation pour déplacer le curseur.
Touche écran de droite/Touche Effacer	Exécute la fonction d'affichage sur la ligne en bas à droite; Dans l'interface pop-up sous-menus, appuyez sur la touche pour fermer les sous-menus; Dans l'interface d'édition, appuyez sur la touche pour effacer le dernier caractère, appuyez et maintenez-la pour supprimer tous les caractères; Dans les autres, appuyez sur pour quitter.
Touche OK	Appuyez sur cette touche pour confirmer les paramètres.
Touche Fin/PWR	Appuyez sur cette touche pour quitter, Appuyez et maintenez enfoncée pour allumer/éteindre.
Touche #	En mode veille, appui long et maintenez-la pour passer en mode général/mode de réunion ...

2

1.2 Icônes à l'écran

Icônes	Description	Icônes	Description
	Indicateur de signal: Plus de barres indique un signal plus fort		Mode Vibreur
	Icône de non usage		Mode Silencieux
	Icône Nouveau message		Icône d'alarme
	Icône de service de données		Icône d'Appel
	Mode Général		Icône de la carte T-Flash
	Mode Extérieur		Témoin de la batterie
	Mode Kit oreillette		Icône Mode Avion

3

2 Commencer

2.1 Installation de la Batterie

Utilisation de la batterie lithium-ion, Veuillez utiliser des fabricants d'origine ou des batteries autorisées, et de prendre soin de la batterie.

 **Avertissement:**
Appuyez et maintenez la touche de Fin pour mettre hors tension, retirez la batterie après attendre environ 10 secondes pour éviter d'endommager le stockage.

2.2 Recharge de la Batterie

Avant la recharge, vous devez confirmer que l'adaptateur téléphonique est de fabrication d'origine ou autorisé.
Vous pouvez utiliser le câble de données USB d'origine pour charger la batterie.

 **Avertissements:**
(1) Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par le fabricant d'origine pour éviter de faire un danger.
(2) Ne pas charger le téléphone portable sans batterie, afin d'éviter d'endommager le téléphone ou l'adaptateur.
(3) Ne pas insérer de force dans les joints pour éviter d'endommager le téléphone ou adaptateur.
(4) Veuillez utiliser la batterie et après qu'elle est utilisée complètement et ensuite charger-la pleinement pour les trois premières fois, votre batterie sera dans le meilleur état.
(5) La batterie sera déchargée automatiquement, Veuillez chargez-la lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
(6) Ne pas utiliser toute batterie et tout adaptateur endommagés ou défectueux.

4

2.3 Installation de la carte UIM/GSM

Avant d'utiliser le téléphone, Veuillez insérer une carte compatible.

 **Avertissements:**
(1) Il faut éteindre le téléphone et le débrancher de la charge, puis continuer à insérer la carte UIM / GSM.
(2) Veuillez ne pas toucher la partie métallique pour éviter de perdre et de briser les informations de la carte UIM / GSM. Mettez la carte UIM / GSM loin de l'électricité et du magnétisme.
(3) Veuillez mettre la carte UIM / GSM hors de la portée des enfants.

2.4 Kit oreillette

Ce téléphone dispose d'un kit oreillette. Après avoir inséré le kit oreillette, vous pouvez l'utiliser pour écouter les MP3 et la radio FM. Lorsque vous avez un appel entrant, appuyez et maintenez le bouton du kit oreillette pour répondre / rejeter l'appel. Utilisez le kit oreillette à la conversation, Veuillez parler avec le micro au mieux de vos capacités.

5

2.5 Carte T-FLASH

La carte T-Flash est une mémoire d'extension (en abrégé de carte TF). Vous pouvez stocker les fichiers multimédias sur la carte.

 **Avertissements:**
(1) Evitez de l'insérer / la retirer lors de la lecture / écriture, risque de perte des données sur la carte, même l'endommager..
(2) La carte T-Flash est endommageable facilement, Veuillez ne pas la plier ou de blessure, et la mettre loin de l'électricité, de la poussière ou de l'eau..
(3) Il ya beaucoup de marques de carte T-Flash actuellement sur le marché, la compatibilité varie grandement. Suggérer l'utilisation de la carte dans le paquet ou acheter les marques de régularité.

3 Fonctions de base

3.1 Allumer / Eteindre

Avant d'utiliser la touche de Fin pour mettre sous tension lorsqu'il dispose suffisamment d'énergie. Si vous allumez le téléphone et il est verrouillé, Veuillez entrer le code (0000) lors de la mise sous tension. Le détail du verrouillage du téléphone est dans [Menu / Paramètres / Sécurité / verrouillage du téléphone].
Lorsque le clavier est verrouillé, Veuillez appuyez sur la touche gauche puis appuyez sur "ok" pour le déverrouiller.

3.2 Effectuer un appel

3.2.1 Entrer

En mode veille, appuyez sur les touches numériques pour entrer les numéros de téléphone et appuyez sur la touche Composer pour effectuer un appel, ou appuyez sur la touche écran de gauche pour afficher les sous-menus: Appel CDMA, Enregistreur.
Enregistrer: enregistre le numéro modifié dans le répertoire téléphonique.

6

Appel CDMA: effectuer un appel à travers la carte UIM.

3.2.2 Appeler un numéro à partir des appels récents

En mode veille, appuyez sur la touche Composer pour entrer dans l'interface des appels récents. Dans l'interface de la liste, vous pouvez choisir une personne et appuyez sur la touche Composer pour le composer. Le détail sur le fonctionnement est dans le [Questionnaire Menu / Historique des appels].

3.2.3 Numérotation abrégée

En mode veille, vous pouvez appuyer sur la touche 1 ~ 9 la maintenir pour définir les numéros d'appels abrégés. Si vous ne définissez pas la vitesse de numérotation avant, le téléphone vous affichera "adresse vide". Le détail est dans [Menu/Contacts/Numérotation rapide].

3.2.4 Conférence à trois

Au cours de la conférence, entrez le troisième numéro à partir du répertoire téléphonique, ou entrez le numéro par le clavier numérique directement. Et ensuite pour créer la conférence à trois, appuyez sur la touche Composer pour commencer après que le troisième réponde à l'appel.

 **Remarque:**
Avant d'utiliser la conférence à trois, Veuillez confirmer que le réseau local prend en charge cette fonction et la carte UIM ouvre également cette fonction.

3.3 Répondre à un appel

Lorsque vous avez un appel entrant, votre téléphone sonne ou vibre en fonction des paramètres que vous auriez choisis. Toutefois, si le numéro a été enregistré dans le répertoire du téléphone, le nom de l'appelant s'affiche.
Vous pouvez appuyer sur la touche Répondre pour répondre, ou vous pouvez répondre par d'autres moyens que vous pouvez définir le mode de réponse dans [Menu / Historique d'appel / Paramètres d'appel / Mode de réponse], sinon, vous pouvez appuyer sur la touche Fin pour rejeter l'appel.

7

4 Menu principale

4.1 Facebook

Ce téléphone prend en charge facebook via Opera Mini.
Remarque: Vous allez sur le navigateur Opera Mini de votre ordinateur de bureau ou contactez votre fournisseur de services pour les paramètres Internet.

4.2 Multimédia

4.2.1 Enregistrement Vocal

Nouveau enregistreur : effectuer un enregistrement que vous voulez.
Clips Vocaux : lecture des clips vocaux, vous pouvez également renommer et supprimer les enregistrements vocaux dans les options.

4.2.2 Lecteur de musique

Vous permet d'écouter Mp3, définir l'habilage Mp3 et EQ, vous pouvez trouver des fichiers MP3 dans la mémoire.
1. Appuyez sur < Sélectionner >, entrez dans **Musique Box, Ouvrir Fichiers, Paramètres Mp3.**

4.2.3 Gestion de fichiers

Gestion de fichiers comprend les images, les musiques et tous les dossiers. Vous pouvez accéder aux types de messages / MMS en appuyant sur la touche [Droit] de l'écran de veille ci-dessus. En outre, vous pouvez effectuer un appel à partir du message/MMS de l'expéditeur en appuyant sur la touche Composer lors d'un contrôle de message/MMS.

4.2.4 Jeux

Jouer aux jeux CluterFruits et CrazyDiver
Pour la règle des jeux se référer à " Information d'aides ".

4.2.5 Lecteur de vidéo

Lire la vidéo enregistrée directement, il supporte les vidéos de format de 3gp et mp4. Enregistrer les fichiers dans le répertoire de T-flash:VIDEO

4.3 TWorld

4.3.1 Applications Java

Ce téléphone prend en charge l'application Java pour Facebook.

4.3.2 UTK

Utilisez une variété de services supplémentaires offerts par votre fournisseur de services. Ce menu est disponible uniquement lorsque vous utilisez une carte UIM / SIM offre des services supplémentaire.

4.4 Navigateur

4.4.1 Opera mini

1. Opera mini: Vous pouvez utiliser le mini opéra pour naviguer sur le web.

4.4.2 Paramètres de données 1X

Vous pouvez configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe de données 1X.

8

4.5 Messages

Message texte et boîte vocale seront disponibles dès que l'appareil est allumé. Vous pouvez accéder aux types de messages / MMS en appuyant sur la touche [Droit] de l'écran de veille ci-dessus. En outre, vous pouvez effectuer un appel à partir du message/MMS de l'expéditeur en appuyant sur la touche Composer lors d'un contrôle de message/MMS.

4.5.1 Nouveau Message

Vous permettent d'envoyer un message texte à la fois. S'il y a une interruption par un appel en composant un message, les messages seront automatiquement sauvegardés dans le dossier Brouillons.

- Sélectionner [1] **Nouveau Message**
- Saisissez votre message puis appuyez sur [OK].
- Après avoir entré le numéro de téléphone où le message doit être envoyé, entrez le numéro du destinataire suivant en appuyant sur [BAS], si vous voulez envoyer le message à un autre destinataire. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 destinataires. Appuyez sur la touche de fonction [Gauche] < Options >

- Symbole:** Choisissez les symboles, qui ont pleine largeur et demi-largeur, expression symbolique.
- Mode de saisie:** choisir le modèle d'entrée parmi les modes Abc, ABC, abc, 123, ZIEn, ZIFr.
- Envoyer:** Permet d'envoyer le message.
- Enregistrer:** Enregistrer le message dans la boîte Brouillons.
- Insérer modèle:** Insérer le système de téléphonie mobile dans le modèle de message.
- Insérer numéro:** Insérez le numéro du contact.
- Priorité:** Définir message de priorité faible ou de priorité élevée.
- Envoyer et Sauvegarder Msg:** Définir la sauvegarde de Msg envoyé activé ou désactivé.

9

4.5.2 Boîte de réception

Les messages texte reçus peuvent être recherchés, et le contenu peut être consulté. Les messages reçus sont classés dans le Téléphone ou carte UIM.

- Sélectionner **Boîte de réception** ou appuyer la touche [2] directement.
- Après avoir sélectionné le message désiré avec [Haut]/[Bas], appuyer sur la touche [OK] pour afficher le message.

Appuyer sur la touche de fonction [Gauche] < Options > pour sélectionner parmi **Répondre, Transférer, Vers la Boîte de réception UIM, Appeler, Modifier avant l'appel, Sauvegarder adresse et Supprimer.**

- Répondre:** Cette fonction vous permet de répondre à ce message.
- Transférer:** Transférer un message reçu à d'autres.
- Vers la Boîte de réception UIM:** Déplacer le message sélectionné de la Boîte de réception vers la Boîte de réception UIM.
- Appeler:** Envoyer un appel à l'expéditeur.
- Modifier avant l'appel:** Modifier le numéro avant de l'appeler.
- Sauvegarder adresse:** Enregistrer le numéro de l'expéditeur du message dans Contacts.
- Supprimer:** Supprimer le message sélectionné.

4.5.3 Boîte d'envoi

Tous vos messages envoyés sont stockés ici si vous sélectionnez l'option de sauvegarde "Activer" Paramètre de Sauvegarde Message Envoyé.

- Sélectionnez **Boîte d'envoi** ou appuyer sur la touche [3] directement.
- Sélectionnez Message(s) envoyé(s) ou A envoyer, appuyez sur [OK].
- Après avoir sélectionné le message désiré avec [Haut]/[Bas], appuyer sur la touche [OK] pour afficher le message.

4.5.4 Messagerie vocale

Notification de messagerie vocale indique la quantité de nouveau message vocal dans votre boîte aux lettres. Seule la dernière notification de messagerie vocale sera stockée dans votre téléphone, le message précédent est écrasé.

10

4.5.5 Brouillons

Message d'échec de la transmission peut être stocké ici.

- Sélectionnez **Brouillons** ou appuyez sur la touche [5] directement.
- Après avoir sélectionné le message désiré avec [Haut]/[Bas], appuyer sur [OK] pour afficher le message et entrer dans le processus pour **Envoyer le message.**

4.5.6 Modèles

Il y a 15 phrases prédéfinies dans les modèles. Vous pouvez modifier les modèles et ajouter de nouveaux modèles.

- Sélectionner **Modèles** ou appuyer sur la touche [6] directement.
- Après avoir sélectionné le message désiré avec [Haut]/[Bas], appuyer sur [OK] pour afficher le message et modifier des modèles.

4.5.7 Groupe de destinataires

Vous permet de changer le Nom du Groupe. Vous pouvez envoyer un message selon le Groupe. Sélectionnez votre Groupe désiré avec [Haut]/[Bas], puis appuyer sur la touche de fonction [Gauche] < Options >.

- Dans < Options >, vous pouvez voir, envoyé, renommer et effacer le Groupe.
- Afficher :** Afficher les membres du groupe sélectionné.
- Envoyer :** Envoyer le message aux membres du groupe.
- Renommer:** Permet de modifier le nom du groupe.
- Effacer le Groupe:** Effacer membres sélectionnés du Groupe choisi.

11

4.5.8 Supprimer Messages

Vous pouvez supprimer tous les messages stockés dans de différents dossiers et les rendre vide. Les dossiers, y compris **Téléphone, Boîte d'envoi, l'UIM carte, Brouillons.**

4.5.9 Paramètres Messages

Vous pouvez personnaliser le centre de message de votre téléphone selon vos besoins en configurant différentes options à savoir : Priorité, Avis de réception, Période de validité, Enregistrer message(s) envoyé(s), Verrouillage de la Boîte de réception UIM, Minuteur de défilement automatique, Suppression automatique de la Boîte de réception, Rappel Msg, Emplacement d'enregistrement.

Priorité: Lorsque vous envoyez un message, vous pouvez sélectionner par défaut entre **Normal et Urgent.**

Avis de réception: Vous permet de sélectionner l'avis de réception avec vos messages.

Période de validité: Vous permet de sélectionner la durée de validité de vos messages.

Enregistrer message(s) envoyé(s): Avec cette fonction, les messages sont automatiquement enregistrés dans la Boîte d'envoi après avoir été transmis.

Boîte de réception UIM verrouillée: Verrouiller l'Archive pour votre vie privée, si vous voulez entrer dans le menu.

Archives en UIM, besoin d'entrer le code de verrouillage. Code de verrouillage par défaut est **0000**

Minuteur de défilement automatique: Minuterie de défilement automatique: Lors de l'affichage des détails d'un message, si le contenu des messages est plus étendu que l'écran, l'affichage de contenu défilera avec la minuterie de défilement.

Suppression automatique de la Boîte de réception: Avec cette fonction, le dernier message est automatiquement effacé de la boîte de réception lorsque le nombre maximum de messages dans la boîte de réception est atteint.

Rappel Msg: Quand vous recevez un nouveau message et vous ne l'ouvrez pas ou ne faites quoi que ce soit, le téléphone vous le rappellera.

Emplacement d'enregistrement: Vous pouvez enregistrer le message dans le téléphone ou la carte UIM.

12

4.5.10 Info mémoire

Vous permet de visualiser la mémoire disponible dans le Téléphone, la Boîte d'envoi, la carte UIM et Brouillons.

4.6 Contacts

Vous permettent de garder les dossiers de vos contacts, de rechercher et de modifier l'entrée stockée, numéro abrégé et les paramètres de groupes, de vérifier l'état de la mémoire, et vous permettent de supprimer une entrée.

4.6.1 Ajouter nouveau

Vous pouvez stocker plusieurs données du contact sous un nom: ID du Groupe, Numéro de portable, Numéro de bureau, Numéro du domicile, Autre numéro, définir une sonnerie particulière pour les appels entrants, adresse e-mail, Mémor.

Priorité: Lorsque vous envoyez un message, vous pouvez sélectionner par défaut entre **Normal et Urgent.**

Avis de réception: Vous permet de sélectionner l'avis de réception avec vos messages.

Période de validité: Vous permet de sélectionner la durée de validité de vos messages.

Enregistrer message(s) envoyé(s): Avec cette fonction, les messages sont automatiquement enregistrés dans la Boîte d'envoi après avoir été transmis.

Boîte de réception UIM verrouillée: Verrouiller l'Archive pour votre vie privée, si vous voulez entrer dans le menu.

Archives en UIM, besoin d'entrer le code de verrouillage. Code de verrouillage par défaut est **0000**

Minuteur de défilement automatique: Minuterie de défilement automatique: Lors de l'affichage des détails d'un message, si le contenu des messages est plus étendu que l'écran, l'affichage de contenu défilera avec la minuterie de défilement.

Suppression automatique de la Boîte de réception: Avec cette fonction, le dernier message est automatiquement effacé de la boîte de réception lorsque le nombre maximum de messages dans la boîte de réception est atteint.

Rappel Msg: Quand vous recevez un nouveau message et vous ne l'ouvrez pas ou ne faites quoi que ce soit, le téléphone vous le rappellera.

Emplacement d'enregistrement: Vous pouvez enregistrer le message dans le téléphone ou la carte UIM.

13

4.6.2 Recherche

- Sélectionnez zone de recherche de contact en utilisant la touche de fonction [Gauche]/[Droite], puis appuyer sur [Bas]
- Zone de recherche (**Téléphone, Carte UIM, Afficher tout, Groupe**).
- Vous pouvez rechercher le contact de la manière suivante:
(1) Appuyer sur [Haut]/[Bas] pour faire défiler vos contacts par ordre alphabétique.
(2) Entrer le caractère complet ou initiale du nom du contact.
(3) Entrez le numéro de téléphone complet ou partiel du contact.

- Vous pouvez voir et choisir les autres détails de contact en sélectionnant < **Affichage** > dans < **Options** > Liste de contacts à l'écran.
- Vous pouvez envoyer un message texte au numéro de contact sélectionné en sélectionnant < **Message** > dans < **Options** > Liste de contacts à l'écran.
- Vous pouvez modifier des contacts en sélectionnant < **Modifier** > dans < **Options** > Liste de contacts à l'écran.

4.6.3 Groupes

Sélectionnez votre groupe souhaité en utilisant [Haut]/[Bas], puis appuyer sur la touche de fonction [Gauche] < Options >.

- Ajouter :** Ajouter un contact dans le Groupe.
- Définir la sonnerie :** Sélection de la sonnerie désirée pour le Groupe.
- Renommer :** Renommer le nom du Groupe sélectionné.

4.6.4 Numéro abrégé

Numéro abrégé vous permet d'effectuer un appel plus rapidement en appuyant simplement sur un numéro correspondant.

Sélectionnez un numéro abrégé pas encore utilisé, puis appuyez sur [OK] ou sélectionnez < **Options** > - < **Attribuer** >, attribuer le numéro que vous voulez.

Vous pouvez également remplacer pour modifier le numéro attribué à un emplacement particulier et supprimer la numérotation abrégée si vous avez attribué le nombre.

14

4.6.5 Rechercher

Vous pouvez personnaliser le centre de message de votre téléphone selon vos besoins en configurant différentes options à savoir : Priorité, Avis de réception, Période de validité, Enregistrer message(s) envoyé(s), Verrouillage de la Boîte de réception UIM, Minuteur de défilement automatique, Suppression automatique de la Boîte de réception, Rappel Msg, Emplacement d'enregistrement.

Priorité: Lorsque vous envoyez un message, vous pouvez sélectionner par défaut entre **Normal et Urgent.**

Avis de réception: Vous permet de sélectionner l'avis de réception avec vos messages.

Période de validité: Vous permet de sélectionner la durée de validité de vos messages.

Enregistrer message(s) envoyé(s): Avec cette fonction, les messages sont automatiquement enregistrés dans la Boîte d'envoi après avoir été transmis.

Boîte de réception UIM verrouillée: Verrouiller l'Archive pour votre vie privée, si vous voulez entrer dans le menu.

Archives en UIM, besoin d'entrer le code de verrouillage. Code de verrouillage par défaut est **0000**

Minuteur de défilement automatique: Minuterie de défilement automatique: Lors de l'affichage des détails d'un message, si le contenu des messages est plus étendu que l'écran, l'affichage de contenu défilera avec la minuterie de défilement.

Suppression automatique de la Boîte de réception: Avec cette fonction, le dernier message est automatiquement effacé de la boîte de réception lorsque le nombre maximum de messages dans la boîte de réception est atteint.

Rappel Msg: Quand vous recevez un nouveau message et vous ne l'ouvrez pas ou ne faites quoi que ce soit, le téléphone vous le rappellera.

Emplacement d'enregistrement: Vous pouvez enregistrer le message dans le téléphone ou la carte UIM.

15

- 4.6.5 Copier**
Vous permet de trouver et de copier le contact du Téléphone vers la carte UIM ou de la carte UIM vers le Téléphone.
- Sélectionnez le type de copie du Téléphone vers la Carte UIM / de la Carte UIM vers le Téléphone [**Haut**]/[**Bas**] et appuyez sur [**OK**].
 - Sélectionner le contact en utilisant [**Haut**]/[**Bas**], puis appuyez sur [**OK**].
 - Appuyez sur la touche de fonction [**Gauche**] < **Options** > - < **Marquer** > - < **Copier** >.
 - Sélectionner < **Oui** >, puis appuyez sur [**OK**].

- 4.6.6 Déplacer**
Vous permet de trouver et de déplacer le contact du Téléphone vers la carte UIM ou de la carte UIM vers le Téléphone.
Pour plus de détails, se référer à [5.2.5].

- 4.6.7 Supprimer**
Vous permet de trouver et de supprimer des contacts enregistrés dans le téléphone ou dans la carte UIM.
- Sélectionnez le contact dans la zone de recherche en utilisant la touche de fonction [**Gauche**]/[**Droite**], puis appuyez sur [**Bas**].
- Zone de recherche (**Téléphone, Carte UIM**).
- Sélectionnez le contact en utilisant [**Haut**]/[**Bas**], puis appuyez sur [**OK**].
 - Appuyez sur la touche de fonction [**Gauche**] < **Options** > - < **Marquer** > - < **Supprimer** >.
 - Sélectionner < **Oui** >, puis appuyez sur [**OK**].

- 4.6.8 Info Mémoire**
Vérifiez la capacité de contacts stockés dans la carte UIM ou dans la mémoire du téléphone.

16

- 4.7 Historique des appels**
L'historique des appels conserve tous les types de détails de l'appel et vous permet de définir des paramètres d'appel (Mode de réponse, Appel en attente, Renvoi d'appel, Durée des appels etc), et vous permet également de supprimer l'historique des appels.

- 4.7.1 Numéro(s) composé(s)**
Vous permet de visualiser la liste de tous les appels émis.
- Appuyez sur la touche de fonction [**Gauche**] < **Options** > **Afficher / Message / Appel CDMA / Appel GSM / Modifier avant appel / Enregistrer / Supprimer** / apparaît sur l'écran.
 - Vous pouvez effectuer un appel en appuyant sur la touche de numérotation.

- 4.7.2 Reçu(s)**
Vous permet de visualiser la liste de tous les appels reçus.
Pour plus de détails, se référer à [5.3.1].

- 4.7.3 Manqué(s)**
Vous permet de visualiser la liste de tous les appels Manqué(s).
Pour plus de détails, se référer à [5.3.1].

- 4.7.4 En mémoire vocal**
Vous permet d'afficher des mémos rapides (numéro uniquement) qui sont enregistrés pendant l'appel.
Durant un appel en cours, appuyez sur la touche [**Gauche**] pour enregistrer une Note d'appel.

- 4.7.5 Durée d'appel**
Vous permet de consulter la durée des appels sélectionnés.
- Appuyez sur [**Haut/Bas**] pour mettre en évidence la liste des appels.
 - Appuyez sur la touche de fonction [**Gauche**] < **Réinitialiser** > pour effacer la durée des appels un par un.

17

- 4.7.6 Supprimer le journal des appels**
Vous permet d'effacer les appels dans différents dossiers et de les rendre vide.
- Sélectionnez l'élément [**Reçu(s)** / **Manqué(s)** / **Composé(s)**] qui est choisi à être effacé, puis appuyez sur la touche de fonction [**Gauche**] < **Sélectionner** >.
 - Sélectionnez < **Oui** >, puis appuyez sur [**OK**].

- 4.7.7 Paramètre des appels**
1. Paramètres des Appels CDMA/GSM
Renvoi d'appel: Vous permet de configurer le service de renvoi d'appel qui renvoie les appels entrants vers un autre numéro spécifié par l'utilisateur.
Appel en attente: Vous permet de configurer le service d'appel en attente qui garde les appels entrants que vous pouvez répondre ou pas.
Confidentialité Vocale: Utilisez une ligne de haute sécurité crypté afin que les gens ne puissent pas espionner votre conversation, ou utilisez une ligne standard.
Effacer la Voix: Activer/Désactiver cette fonction.
Alerte de connexion d'appel: Avec cette fonction, vous entendrez le son de rappeler lorsque le téléphone se connecte à la station mobile lors des appels émis.
Préfixe des Appels Int'l: Réglez le code d'accès d'appel international à **Manuel** ou **Automatique**, appui long sur « 0 » doit servir comme « + » et l'interface utilisateur doit afficher « + » sur l'écran.

- Régler **Manuel / Automatique** avec [**Haut**]/[**Bas**], puis appuyez sur [**OK**].
 - Modifier le code d'accès que vous souhaitez en mode manuel, puis appuyez sur < **Enregistrer** >.
- Liste noire d'Appel:** Vous pouvez choisir 10 numéros dans la liste noire.

- Mode de réponse:** Vous permet de déterminer comment répondre à un appel entrant.
- Réponse Automatique:** Vous pouvez Activer ou Désactiver la fonction Réponse Automatique.
- Rejet avec SMS:** Vous pouvez rejeter un appel avec un SMS par Activer/Désactiver cette fonction.

18

- 4.8 Caméra**
Ce téléphone mobile prend en charge la fonction Appareil photo.
Prendre une photo/vidéo : Sélectionnez cette fonction, appuyez sur la touche OK pour prendre une photo. Avant de prendre une photo, vous pouvez appuyer sur touche programmable de gauche pour définir la résolution et régler la luminosité de la photo, vous pouvez également sélectionner l'emplacement de stockage de photos.
Galerie : Vous pouvez voir les photos qui sont enregistrés dans la galerie interne et la galerie externe.

- 4.9 Radio**
Veuillez insérer le kit oreillette si vous voulez écouter la radio.
A l'écran de diffusion de la radio, appuyez sur [**GAUCHE**]/[**DROIT**] pour passer à la chaîne suivante et appuyez sur [**HAUT**]/[**BAS**] pour régler le volume.
Vous pouvez également appuyer sur la touche numérique pour passer à la chaîne correspondante directement.
A l'écran de diffusion de la radio, appuyez sur la touche de fonction [**Gauche**] pour sélectionner le balayage automatique, puis appuyez sur scan pour rechercher les chaînes automatiquement.
Sélectionner < **Cacher** > pour écouter la radio en arrière-plan, vous pouvez faire d'autres choses (Nouveau message, Ajouter Noms, etc.).

- 4.10 Outils**
Personnaliser votre téléphone grâce à cette fonction.

- 4.10.1 Alarme**
L'alarme sonnera à l'heure prévue et l'icône de l'alarme s'affichera sur l'écran.
- Sélectionnez l'élément de votre choix (Alarme1~Alarme3)
 - Changer le mode d'alarme en utilisant [**Gauche**]/[**Droite**]
 - Régler l'heure de l'alarme, Minuterie de répétition, Définir le type de sonnerie, puis sélectionnez < **Enregistrer** >.
- Sélectionner AM/PM et Heure/Minute avec [**Gauche**]/[**Droite**]
 - Définir l'heure de répétition

19

- Sélectionner sonnerie.

- 4.10.2 Planificateur**
Le calendrier conserve votre agenda pratique et facile d'accès. Il suffit de sauvegarder vos rendez-vous et votre téléphone vous prévient par un rappel à l'heure réglée.
Comment utiliser les boutons:
Touche de [Navigation]: Déplacer le curseur vers la gauche, la droite, le haut ou vers le bas.
[**2**]: Passer à l'année précédente.
[**8**]: Passer à l'année suivante.
[**4**]: Passer au mois précédent.
[**6**]: Passer au mois suivant.
Vous permet d'entrer votre emploi du temps.
- Sélectionnez la date, puis appuyez sur [**OK**].
 - Sélectionnez < **Option** > - < **Ajouter** >.
 - Entrer vos informations de calendrier, y compris: Date, Mémo, Définir Alarme, Réglage de l'heure.
 - Appuyez sur [**OK**] pour enregistrer le calendrier après avoir fini le réglage.

- 4.10.3 Note**
Sélectionnez < **Ajouter** > pour écrire un Nouveau Mémo.
2. Modifier le contenu, puis appuyez sur [**OK**] pour enregistrer.

- 4.10.4 Chronomètre**
Vous permet de mesurer le temps et prendre des temps intermédiaires ou les temps au tour en utilisant le chronomètre.

20

4.10.5 Calculatrice
Faire des calculs mathématiques simples.

Touches	Fonctions
Touche numéro	Entrée numéro 0-9
Touche Haut/Bas/Gauche/Droite	Haut: "+" Bas: "-" Gauche: "X" Droite: "÷"
*	"()"
#	"="
Touche de fonction droite	effacer
Touche OK	"="

- 4.10.6 Convertisseur d'unités**
Vous permet la conversion entre les différentes unités.

- Avertissement:**
Si vous voulez faire une autre opération sur le téléphone, vous devez d'abord débrancher le téléphone et le PC

- 4.10.7 Horloge universelle**
Vous permet de vérifier l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire ou pays.
- Sélectionnez la ville que vous désirez en utilisant [**Gauche**]/[**Droite**].
 - Appuyez sur [**OK**] ou < **Sélectionner** >.
- Informations sur mon appareil:** Change le nom de Bluetooth.

21

- 4.10.8 Bluetooth**
Bluetooth: Vous pouvez choisir Activer ou Désactiver la fonction Bluetooth.
Appareils jumelés: Le dispositif peut demander l'autorisation de se connecter avec votre téléphone. Entrez le code PIN (code par défaut est 0000) pour créer une connexion sécurisée avec le dispositif.

- 4.10.9 Stockage de Masse**
Vous permet d'utiliser la carte T-flash comme un stockage de masse lorsque la carte T-Flash est insérée dans le téléphone.
Connectez le téléphone à un PC compatible de manière correcte avec le câble de données USB, sélectionnez < **Connecter** >. L'icône de stockage de masse s'affichera à l'écran de veille, et vous pouvez transférer des données entre le téléphone et le PC directement.

- Avertissement:**
Si vous voulez faire une autre opération sur le téléphone, vous devez d'abord débrancher le téléphone et le PC

- 4.11 Profile**
Personnaliser les profils du téléphone.
- 4.11.1 Réunion**
Vous permet de définir le mode de profil du téléphone en mode Réunion.

- 4.11.2 Silencieux**
Vous permet de définir le mode de profil du téléphone en mode Silencieux.

22

- 4.11.3 Général**
Vous permet de définir le mode de profil du téléphone en mode Général. Sélectionner < **Général** >, puis sélectionner < **Modifier** > pour régler les détails en mode Général.

- Alerte d'appel:** Vous permet de sélectionner le type d'alerte pour un appel entrant.
- Type de sonnerie**
Choisissez le type de sonnerie vous avertissant d'un appel entrant.
 - Sonnerie**
Sélectionnez une tonalité parmi les sonneries par défaut et des sonneries MP3. Quand il y a un appel entrant, la sonnerie sélectionnée est jouée.

- Alerte de message:** Vous permet de sélectionner le type d'alerte pour un nouveau message à venir.
- Type de message**
Choisissez le type d'alerte de rappel lors de la réception d'un nouveau message.

- Sonnerie Message**
Sélectionnez une tonalité parmi **Effet1, Effet2, Effet3 et Effet4**, lors de la réception d'un nouveau message, la tonalité choisie est jouée.
- Réglage Volume:** Choisissez un sous-menu de Volume et appuyez sur la touche [**Gauche**]/[**Droite**] pour régler le volume des différents modes, appuyez sur [**OK**] pour confirmer.
- Alerte de Service:** Vous permet de définir l'alerte de maintenance du système Activé ou Désactivé.

- 4.11.4 Extérieur**
Vous permet de définir le mode de profil du téléphone en mode Extérieur.

- 4.11.5 Kit oreillette**
Lorsque vous insérez le kit oreillette, l'icône du kit oreillette s'affiche sur l'écran d'accueil.

23

- 4.12 Paramètres**
4.12.1 Paramètre d'Affichage
Fond d'écran: Vous permet de choisir le type de fond d'écran à afficher.
Affichage réseau: Activer ou Désactiver la bannière.
Horloge
Vous permet de voir l'heure de façon **12 Heures** ou **24 Heures**
Définir l'heure
Vous pouvez configurer l'heure par insérer la carte UIM seulement.
Date
Sélectionnez le style de date jj/mm/aaaa, mm/jj/aaaa ou aaaa/mm/jj.
Rétroéclairage de l'écran
Vous permet de choisir le mode de l'horloge à afficher sur l'écran de veille.
Sélectionnez l'élément de votre choix en utilisant [**Gauche**] / [**Droite**], puis appuyez sur [**OK**].
Luminosité de l'écran
Vous pouvez configurer la luminosité de l'écran.

- 4.12.2 Paramètres du téléphone**
Choix du réseau
Vous pouvez sélectionner le réseau GSM ou CDMA.
Langue
Choisissez le Français ou l'Anglais.
Verrouillage du clavier
Activez cette fonction: le clavier se verrouille automatiquement lorsqu'il n'y a pas d'opération dans une certaine période de temps.
Mode Avion
En mode avion, l'utilisateur ne peut pas faire des appels ou envoyer des messages, le téléphone se déconnecte avec la station mobile.
Information du téléphone
Vous permet de visualiser la version du SW, du PRL ou celui du HW.
SAR
Vous pouvez vérifier le SAR du téléphone.
Choix du réseau GSM
Vous pouvez configurer le réseau GSM lorsque vous insérez la carte SIM.

24

- 4.12.3 Sécurité**
Vous devez saisir le code de verrouillage pour entrer dans le paramètre de **Sécurité**. Le code de verrouillage par défaut est 0000.
Paramètre de Code PIN
Vous permet de définir la **Demande de Code PIN** de la carte UIM et le **Changement de Code PIN**.
- Sélectionner **Activer la Demande de Code PIN**.
Le téléphone vous demande de saisir un code PIN. Après avoir tapé un code PIN correct, la **Demande de Code PIN** sera **Activé**, et vous devez saisir le code PIN correct pour allumer votre téléphone désormais.

- Remarques:**
- Le code PIN initial pourrait être obtenu auprès du fournisseur de la carte UIM.
 - Si vous tapez un code PIN erroné trois fois de suite, la carte UIM sera verrouillée automatiquement. Vous devriez obtenir le code PUK de votre carte UIM pour la déverrouiller.

- Sélectionner le **Changement de Code PIN**.
Vous pouvez modifier le Code PIN ici. Vous pouvez changer le Code PIN ici. Pour confirmation, le téléphone vous demandera de saisir le Code PIN actuel et vous invitera de taper le nouveau code PIN deux fois.
Verrouillage du téléphone
Gardez votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Sélectionnez le mode de verrouillage, les options sont les suivantes :
(**Désactiver/Maintenant/A l'allumage**).
1. Sélectionnez **Maintenant**, le téléphone sera verrouillé immédiatement. Vous devez saisir le code de verrouillage correct pour activer votre téléphone.
2. Sélectionnez **A l'allumage**, le téléphone sera verrouillé après sa mise sous tension, et vous devez saisir le code de verrouillage correct pour activer le téléphone.

25

- Remarque:**
Les entrées erronées continues du code de verrouillage ne bloquent pas la Carte UIM.

- Changement du code téléphone**
Vous permet de changer un nouveau code de verrouillage de quatre chiffres.
Pour confirmation, votre téléphone vous demandera de saisir le nouveau code de verrouillage à deux reprises.
Réinitialiser les paramètres d'usine
Réinitialiser tous les paramètres par défaut.
Avertissements: Veuillez confirmer que les contacts importants, des messages, des photos et d'autres documents dans le téléphone soient sauvegardés avant de réinitialiser tous les données.

26

- 5 FAQ**
Si votre téléphone rencontre des problèmes souvent, veuillez se référer aux réponses suivantes. Après cela, si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, veuillez contacter votre fournisseur.

Questions	Procédure de Vérification
Ne charge pas	Veuillez vérifier le branchement du chargeur avec le téléphone et la prise de courant.
Ne s'allume pas	Veuillez vérifier l'adéquation de l'électricité; Veuillez vérifier la bonne installation de la batterie. Veuillez faire un appui long sur la touche FIN pour une période de temps suffisante.
Les informations de la carte insérée ne peuvent pas être lues	Veuillez vérifier si la bonne R-UIM est insérée. Veuillez vérifier si votre R-UIM est encore valide. Veuillez vérifier si la surface de votre R-UIM est propre.
Entrer correctement le Code PUK	Veuillez contacter le fournisseur de service pour obtenir le Code PUK. Utilisez le Code PUK pour déverrouiller.
Impossible de composer un numéro	Veuillez vérifier si le numéro est correct. Veuillez vérifier si la fonction interdiction de tous les appels est activée sur le téléphone. Veuillez vérifier si vous êtes dans la zone de couverture réseau.

27

Questions	Procédure de Vérification
Mauvaise qualité de la conversation	Veuillez vérifier si le signal est assez fort. Si vous êtes dans un bâtiment, veuillez utiliser le téléphone près de la fenêtre.
Durant la conversation, votre interlocuteur ne peut pas vous entendre	Veuillez vérifier si votre microphone est standard ou s'il est bloqué.
Le son de l'écouteur du téléphone est très bas	Veuillez vérifier si le volume de l'écouteur est le plus élevé.
Mauvaise réception du signal ou déconnexion régulière	Veuillez vérifier s'il y a un signal fort. Sans signal, veuillez-vous déplacer dans une zone de couverture réseau pour un signal fort.
Hors de la zone de couverture réseau ou défaillance du réseau	Veuillez chercher la zone de couverture et essayer de nouveau après le déplacement. Veuillez vérifier si vous n'avez souscrit les options de services auprès du fournisseur de service. Veuillez connaître les détails des services du fournisseur.

28

- 6 Précautions de Sécurité Importantes**
Veuillez lire attentivement les règles et les respecter avec soin, évitez de créer un danger ou transgresser la loi.

- Général**
- Utilisez votre téléphone de la bonne manière prévue, par exemple, tenir près de votre oreille. L'utilisation incorrecte peut agir sur sa performance.
 - Utilisez uniquement des batteries et des accessoires compatibles. L'utilisation des articles incompatibles peut endommager le téléphone.
 - Ne connectez pas le téléphone à aucun périphérique sans avoir lu la documentation fournie, l'autre dispositif peut être incompatible.
 - Quand vous lancez un appel d'urgence, assurez-vous que le téléphone est allumé et en service.
 - Les interférences peuvent affecter les performances de votre téléphone. Une fois que vous vous éloignez de la source d'interférence, le téléphone devrait fonctionner normalement.
 - Lorsque vous utilisez un kit oreillette ou un casque, veuillez à ne pas écouter à un volume excessif. En écoute, un son très fort peut entraîner une perte d'audition.

- Environnement de fonctionnement**
- N'utilisez pas le téléphone si vous conduisez un véhicule, et évitez son utilisation si vous travaillez sur une machine.
 - Eteignez votre téléphone en entrant dans un hôpital ou d'autres établissements similaires. Les équipements médicaux peuvent être affectés par le téléphone, vous devez respecter toute la réglementation concernant l'utilisation du téléphone dans un bâtiment hospitalier.
 - Eteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans un avion. Le système de navigation de l'avion peut être affecté par le signal du téléphone. Vous êtes légalement obligé à se conformer à cette recommandation.
 - Eteignez votre téléphone lorsque les affiches ou étiquettes l'exigent dans les lieux.
 - N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous prenez de l'essence, éloignez votre téléphone des carburants ou des produits chimiques.

29

- Eteignez votre téléphone lorsqu'une explosion est en cours. Respectez les directives ou les règlements prévus.
 - Eteignez votre téléphone dans une zone explosive (par exemple les zones de stockage des carburants, des installations de peinture en aérosol, etc).
 - Seulement les personnels qualifiés peuvent installer l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peuvent s'avérer dangereuse et annuler toute garantie. Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant, ou le représentant de votre véhicule.
- Appareils électroniques**
- Lorsque vous êtes à côté des appareils électroniques qui requièrent un contrôle de haute précision, veuillez éteindre votre téléphone, sinon il peut entraîner des dysfonctionnements.
 - Votre téléphone peut interférer avec les appareils auditifs, les stimulateurs cardiaques, les appareils médicaux et les systèmes électroniques. Veuillez contacter le fournisseur de services ou un médecin. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil pour assurer une pratique sécuritaire.

- Sécurité de la batterie et du chargeur**
- Une batterie qui n'a pas été utilisée pendant une longue période, sa capacité peut être réduite. Après des centaines de chargement et de déchargement, la batterie sera épuisée, veuillez acheter une nouvelle batterie quand l'autonomie est évidemment plus courte que normal.
 - Quand vous n'utilisez pas le chargeur, veuillez le débrancher de la source d'alimentation.
 - Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur ou à la source d'alimentation pour une période plus longue que nécessaire, car une surcharge raccourcira sa durée de vie.
 - Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique provoque une connexion directe entre le « + » et le « - » de la batterie.
 - Ne jetez pas la batterie dans un feu.

30

- N'exposez pas la batterie à des températures extrêmes, par exemple, dans un réfrigérateur ou une voiture qui est exposée en plein soleil, car cela va affecter sa performance.
- Ne jetez pas la batterie dans la poubelle, parce qu'elle contient des matériaux toxiques, veuillez la traiter par une bonne manière ou contacter le fournisseur local.

- Santé des enfants**
- Conservez le téléphone et tous les pièces et accessoires (par exemple, la carte R-UIM, carte T-Flash) hors de la portée des enfants.
 - Ne laissez pas les enfants le mettre dans la bouche, il est toxique.
 - Ne laissez pas les enfants toucher les accessoires (Carte R-UIM, T-Flash etc.).

- Entretien et Maintenance**
- Gardez le téléphone au sec car l'humidité de toute nature peut contenir des minéraux qui détérioreront les circuits électroniques.
 - Ne pas utiliser ou stocker le téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales.
 - N'ouvrez pas le téléphone sauf en cas de besoin absolu, par exemple, pour installer la batterie ou la carte R-UIM. Nous vous recommandons d'aller chez votre fournisseur en cas de problème avec l'un de ces éléments et de laisser leurs experts gérer votre téléphone.
 - Ne pas maltraiter ou abuser du téléphone, la chute, la frappe ou le tremblement peuvent endommager les circuits internes.
 - N'utilisez pas de produits chimiques forts, de détergents ou de solvants de nettoyage pour nettoyer le téléphone. Si vous devez le nettoyer, utilisez un chiffon doux, propre, sec et non-pelucheux.
 - Ne mettez pas de la peinture ou d'autres substances sur le téléphone, cela pourrait bloquer les pièces mobiles du téléphone.
 - Si le téléphone ou un des accessoires ne fonctionnent pas comme il faut, veuillez consulter votre vendeur qui peut vous fournir une aide professionnelle.
N'essayez pas de démonter l'appareil, y compris les accessoires. Seulement le personnel autorisé par le fabricant peut effectuer ce service.

31