

## RAIMONDI

### Ces instructions doivent être entièrement lues et comprises avant toute installation.

Ces instructions résument les principaux avertissements concernant les opérations de routine comme ceux relatifs au manuel d'Installation et de Maintenance.

#### Stockage



##### AVERTISSEMENT !

Le stockage dans un lieu ouvert est possible pour une période limitée à condition que les robinets soient placés dans des emballages appropriés (emballés dans des caisses revêtues de papier goudronné, le contenu étant parfaitement emballé).

- Ne pas placer les emballages d'expédition directement sur le sol.
- Ne pas exposer les emballages d'expédition aux conditions climatiques ou au rayonnement direct du soleil.
- Vérifier les emballages tous les deux mois.

#### Manipulation



##### AVERTISSEMENT !

- S'assurer qu'il n'existe aucune limitation quant au levage ou à la manipulation du robinet ou de l'ensemble robinet/actionneur.
- Vérifier la présence de messages de sécurité au niveau des points de levage du robinet ou de l'actionneur (ETIQUETTE RIGIDE DE COULEUR ROUGE). En cas de présence d'étiquette, nous vous conseillons de vous référer au document correspondant dans le manuel de l'utilisateur décrivant comment opérer avec sécurité.
- Concernant la manipulation et/ou le levage, l'équipement de levage (Fixations, crochets, etc.), utilisé pour la manipulation et/ou le levage du robinet, doit être dimensionné et sélectionné en tenant compte du poids du robinet indiqué sur la liste d'expédition et/ou sur le bordereau d'envoi. Le levage et la manipulation doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Ne pas utiliser les points de levage situés au niveau de l'actionneur pour soulever le robinet. Ces points de levage concernent uniquement l'actionneur.
- Les précautions nécessaires doivent être prises lors de la manipulation afin d'éviter de passer l'équipement au-dessus du personnel ou au-dessus de toutes autres lieux où une chute possible pourrait causer des dommages. Dans tous les cas, les règles de sécurité locales doivent être respectées.

#### Installation

Se reporter aux avertissements suivants si le robinet est équipé d'un actionneur électrique :



##### AVERTISSEMENT !

- Se reporter au manuel d'utilisateur de l'actionneur concernant la préparation de l'actionneur proprement dit.
- Seul le limiteur d'effort doit être réglé dans le sens de l'ouverture du robinet. La bague d'étanchéité arrière sera détruite par le couple élevé si le contact limiteur n'est pas ajusté.
- Dans le sens de la fermeture du robinet, le contact fin de course doit également être réglé ainsi que le contact limiteur d'effort qui doit agir en premier lieu. Le limiteur de couple doit être installé comme seconde butée en position fermée.
- L'ajustement des contacts fin de course en ouverture et en fermeture, doit être réalisé lorsque l'actionneur est assemblé au robinet conformément aux instructions de service.

#### Important

- Vérifier que le robinet est complètement fermé avant d'effectuer toute soudure.
- Vérifier que le sens de circulation du fluide dans la tuyauterie corresponde à la flèche indiquée sur le corps du robinet.
- Les robinets sans flèche sont bidirectionnels.
- Il est recommandé d'effectuer le rinçage de la tuyauterie avant d'installer le robinet. Si cela est impossible, les robinets doivent être installés avec l'obturateur en position entièrement fermée avant de débiter l'opération de rinçage.
- Si le système de tuyauterie est pressurisé avec de l'eau pour les essais, et si le système de tuyauterie a été fermé après les essais pour une longue période, les recommandations suivantes devront être respectées :
  - a. Il est conseillé d'utiliser un produit anticorrosion avec l'eau de pressurisation du système de tuyauterie.
  - b. Après les essais, le système de tuyauterie devra être dépressurisé et l'eau utilisée pour les essais entièrement purgée.
- Une isolation thermique du corps est recommandée pour des températures de service supérieures à 200°C (392°F).

#### Maintenance



##### AVERTISSEMENT !

- Dépressuriser la ligne avant de débiter toute maintenance. Tout manquement peut entraîner de graves blessures et/ou endommager le robinet.
- En cas de démontage du robinet, il est recommandé de dépressuriser la ligne avant de débiter toute opération de maintenance avec le robinet en position ouverte. Puis fermer le robinet en position.

# Instructions d'Utilisation et de Sécurité

## Robinets à soupape en acier forgé Raisteam

### Important

- Pour assurer un serrage parfait du joint autoclave, la boulonnerie du chapeau doit être resserrée lors du test hydrostatique du robinet ou bien après 24 heures de mise en service.
- Il est recommandé de vérifier chaque année le couple de serrage des boulons. (Voir les tableaux 1 & 2).
- La bague segmentée doit être positionnée à l'aide de la bague de sécurité. Il faut vérifier que la bague segmentée est en position correcte.

**Tableau I : Couple de serrage des boulons du presse-étoupe**

Diamètre de tige		Diamètre du boulon		Couple
en	mm	mm		Nm
1	25,4	M16		14
1,25	31,75	M16		14
1,375	34,92	M20		18
1,75	44,45	M20		18
2	50,8	M24		20
2,25	57,15	M24		20
2,5	63,5	M27		23
2,75	69,85	M27		23
3	76,2	M27		23
3,25	82,55	M30		28
3,75	95,25	M33		35

**Tableau II : Couple de serrage des boulons du chapeau**

Diamètre		Couple
en	mm	Nm
3/8	M10	30
1/2	M12	70
5/8	M16	140
3/4	M20	260
1	M24	580
1 1/8	M27	760
1 1/4	M30	1350

### Limitations de service

Conformément au document PED-ESR, paragraphe 3.3, la pression et la température de design sont indiquées sur la plaque du constructeur.

TYPE	CLASS	NPS/DN	FAB. Y/M
BODY	SEAT	OBTURATOR	
STEM	SEAL	END TO END	
Pmax	bar AT Tmin	° C	FIRE SAFE <input type="checkbox"/>
Pmax	bar AT Tmax	° C	NACE <input type="checkbox"/>
PED CATEG.	FLUID:		
SHELL TEST PRESS.	Bar.	DOUBLE B.&B. <input type="checkbox"/>	
PO/N°			
TAG	<input type="checkbox"/> DOUBLE P.	<input type="checkbox"/> SELF REL.	
S/N°	MANUFACTURER : RAIMONDI MFG PLANT RESCALDINA - ( M ) - ITALY		
<b>CE-0496</b>		<b>raimondi</b>	