EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL
CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:
1 x Récepteur: S4X-AC220 (4 Canaux / 4 Modes de Contrôle)
2 x Émetteurs (Télécommande): C-4
1 x Manuel d'utilisateur

Description:
Commande sans fil, facile à installer.
Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA100~240V.
Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.
Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et la protection contre les surintensités.
Les indications auditive / visuelle
Utiliser le microcontrôleur de modèle EM78P156, un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.
Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.
Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.
Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.
Fréquence d'émission: 315/433MHz

Récepteur:
Modèle: S4X-AC220
Canal: 4 canaux
Mode de contrôle: Triggering, Momentané, Verrouillage, Momentané + Triggering
Type de codage: code fixé ou code d'apprentissage
Programme de codage: par apprenant
Tension d'alimentation: CA100~240V
Dimensions de PCB: 94mm x 73mm x 20mm
Dimensions de la boîte: 100mm x 80mm x 30mm
Courant maximal de travail: 10A

Émetteur:
Modèle: C-4
Bouton: 4 boutons
Portée maxi en champ libre: 100m/300ft (théoriquement)
Codage: code fixé par des combinaisons de plots de soudure
Dimensions: 58mm x 39mm x 16mm
Alimentation: 1 x 23A-12V pile (incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:
Établir des différents modes de contrôle (Nous avons établi le mode de contrôle triggering pour le récepteur avant d'envoyer le colis. Si vous voulez utiliser autres modes de contrôle, faites comme les opérations suivantes):
Établir Mode Triggering: Connecter Cavalier-2.
Presser le bouton 1: ouvrir le relais 1, les bornes SORTIE 1 sorte l'alimentation CA.
Presser le bouton 1 encore une fois: fermer le relais 1, les bornes SORTIE 1 sans sorte.
Presser le bouton 2: ouvrir le relais 2, les bornes SORTIE 2 sorte l'alimentation CA.
Presser le bouton 2 encore une fois: fermer le relais 2, les bornes SORTIE 2 sans sorte.
... ...
Établir Mode Momentané: Connecter Cavalier-1.
Presser le bouton 1 et le maintenir: ouvrir le relais 1, les bornes SORTIE 1 sorte l'alimentation CA.
Relâcher le bouton 1: fermer le relais 1, les bornes SORTIE 1 sans sorte.
Presser le bouton 2 et le maintenir: ouvrir le relais 2, les bornes SORTIE 2 sorte l'alimentation CA.
Relâcher le bouton 2: fermer le relais 2, les bornes SORTIE 2 sans sorte.
... ...
Établir Mode Verrouillage: Déconnecter Cavalier.
Presser le bouton 1: Ouvrir le relais 1, les bornes SORTIE 1 (A&B) sorte l'alimentation CA.
Fermer les autres trois relais, les bornes SORTIE 2, 3 et 4 sans sorte.
Presser le bouton 2: Ouvrir le relais 2, les bornes SORTIE 2 (A&B) sorte l'alimentation CA.
Fermer les autres trois relais, les bornes SORTIE 1, 3 et 4 sans sorte.
Presser le bouton 3: Ouvrir le relais 3, les bornes SORTIE 3 (A&B) sorte l'alimentation CA.
Fermer les autres trois relais, les bornes SORTIE 1, 2 et 4 sans sorte.
Presser le bouton 4: Ouvrir le relais 4, les bornes SORTIE 4 (A&B) sorte l'alimentation CA.
Fermer les autres trois relais, les bornes SORTIE 1, 2 et 3 sans sorte.

... ...
Établir Mode Momentané + Triggering: Connecter Cavalier-1 et Cavalier-2.

Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.
Opération: Presser le bouton du récepteur pour 3s jusqu'à ce que LED rapidement lentement, puis relâcher le bouton, si LED tient à clignoter lentement, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:
1) Presser le bouton du récepteu, si LED du signal est allumé, le récepteur est en l'état d'apprentissage.
2) Presser un bouton de la télécommande, si LED du signal clignote rapidement 15 fois et puis est éteint, cela signifie que l'apprentissage a réussi.
3) Lorsque qu'il est en l'état d'apprentissage, presser le bouton du récepteur encore une fois, si LED du signal est éteint, cela signifie qu'il a quitté l'état d'apprentissage.
4) Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes de différents codes.

