

Haut-parleur compatible Bluetooth



Référence : TES120
Version : 1.3
Langue : Français

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque CLIPSONIC Technology. Nous portons beaucoup d'attention à la conception, l'ergonomie et dans la simple utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

S'IL VOUS PLAÎT VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS & CONSERVEZ -LES POUR DES REFERENCES FUTURES

MESURES DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.

Nettoyer uniquement avec un chiffon légèrement humide.

Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation.

Installez conformément aux instructions du fabricant.

Ne pas installer ou l'utiliser à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou d'une flamme nue.

Débranchez cet appareil lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation ou en cas d'orage.

Attention:

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité. Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes et aux éclaboussures et aucun objet rempli de lipides ne doit être posé sur le produit. Tenir à l'écart de la chaleur ou de flammes nues.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- * haut-parleur
- * câble USB
- * Manuel d'Utilisateur
- * Câble AUX-IN

APPAIRAGE

1. Faites glisser le bouton Power On / Off à l'arrière de l'appareil dans la position ON. Le voyant d'alimentation LED va s'allumer.
2. Lorsque l'enceinte est sous tension, le voyant Bluetooth s'allume et l'appareil passe automatiquement en mode d'appairage Bluetooth et la lumière clignote en bleu.
3. Allumez votre appareil mobile pour lancer La liaison avec le haut-parleur. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil. Rechercher le haut-parleur TES120 former vos paramètres Bluetooth sur votre appareil mobile. Lorsque la recherche est terminée, le voyant Bluetooth cesse de clignoter et reste allumé.

COMMANDE DE LECTURE

Appuyez sur la touche "◀◀" pour passer à la piste précédente.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

- * Appuyez sur la touche "▶▶" pour passer à la piste suivante.
- * Appui long sur "- / +" pour régler le volume.
- * Pendant la lecture, appuyez sur "▶||" pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

REMARQUE: Piste précédente, Piste suivante ou PLAY / PAUSE boutons peuvent ne pas fonctionner avec tous les appareils mobiles après la liaison. Pour le régler s'ils ne fonctionnent pas, veuillez régler directement à partir de votre appareil mobile.

RÉPONDRE AUX APPELS

Le microphone intégré permet la réception des appels en mains-libres.
Appuyez sur la touche "☎" pour répondre / terminer un appel.

REMARQUE: Si un mot de passe est nécessaire pour la liaison, tapez "0000" à partir de votre appareil mobile. Avant la liaison en Bluetooth, assurez-vous que le câble AUX-IN n'est pas connecté à votre appareil ou au haut-parleur.

AUX-IN

1. Connectez la source audio à la connexion stéréo de 3,5 mm à l'arrière de votre haut-parleur. Le voyant lumineux Bluetooth clignote.
2. Connectez l'autre extrémité du câble audio à votre lecteur mp3.
3. Régler le volume en utilisant les "Volume +/-" boutons.

REMARQUE: Piste précédente, Piste suivante, et Play / Pause peuvent ne pas fonctionner avec tous les appareils audio externes.

CARACTÉRISTIQUES

RMS sortie: 1,6 W
Portée: jusqu'à 33 pd (10m)
Impédance du haut-parleur : 4 Ohm (5W)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- * Haut-parleur
- * Câble USB
- * Manuel d'utilisateur
- * Câble AUX-IN

Dépannage

Si vous ne parvenez pas à connecter le haut-parleur à votre appareil, s'il vous plaît essayez ce qui suit:

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

- * Assurez-vous que le haut-parleur a été relié à la puissance via un câble USB.
- * Eteignez le haut-parleur / à réinitialiser.
- * Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.
- * Essayez «LIAISON» à nouveau.

Si vous n'entendez pas la musique:

- * Appuyez sur "Volume +" pour augmenter le volume du haut-parleur.
- * Augmentez le volume sur votre appareil mobile / mp3.

Si le son sort déformée:

- * Baissez le volume sur le haut-parleur ou votre appareil mobile / mp3.

Attention:

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité. Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes et aux éclaboussures et aucun objet rempli de lipides ne doit être posé sur le produit. Tenir à l'écart de la chaleur ou de flammes nues.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

TES120

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 300 328 : V1 .8.

Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTE) EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2 .1
standard(s) en application EN 62479 :2010

Niveau de sécurité d'équipement informatique
(Article 3.1.a de la Directive R&TTE)
standards en application EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + + A1 : 2010 + A12 : 2011

Informations supplémentaires:

Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.

Mundolsheim le 19/12/2014

Antoine Conte
Directeur marketing

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis