

# Owner's Manual

**MAGNAVOX**  
SMART. VERY SMART.

Please read before using this unit.

## DVD/CD Player MWD7006

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL INCLUIDAS.

### Table of Contents

#### Precautions

Laser Safety .....	2
■ <b>Important Safeguards</b> .....	<b>3</b>
Location and Handling.....	4
Avoid the Hazards of Electrical Shock and Fire.....	4
Warning of Dew Formation.....	4
About Copyright.....	4
Notice for Progressive Scan Outputs .....	4
Symbols Used in This Manual.....	4
Maintenance .....	4
■ <b>About the Media</b> .....	<b>5</b>
Playable Media .....	5
Unplayable Media.....	5
■ <b>TVGuardian® Feature</b> .....	<b>6</b>

#### Setup

■ <b>Connections</b> .....	<b>7</b>
Connection to a TV.....	7
Connection to an Audio System .....	8
Front Panel indicator and Rear Terminals .....	8
■ <b>About the Remote Control</b> .....	<b>9</b>
Remote Control .....	9
Installing the Batteries for the Remote Control .....	9



#### Functions

■ <b>Playback</b> .....	<b>10</b>
■ <b>DivX® Playback</b> .....	<b>11</b>
■ <b>Search Functions</b> .....	<b>12</b>
Using Track Search.....	12
Using Title / Chapter Search .....	12
Using Time Search.....	12
■ <b>On-Screen Display</b> .....	<b>13</b>
■ <b>Marker Setup</b> .....	<b>13</b>
■ <b>Repeat / Random / Programmed Playback</b> .....	<b>14</b>
Repeat Playback .....	14
Repeat A-B Playback .....	14
Random Playback .....	14
Programmed Playback .....	14
■ <b>Special Settings</b> .....	<b>15</b>
Subtitle Language.....	15
Audio Language .....	15
Camera Angles.....	15
Black Level Setting.....	15
Stereo Sound Mode.....	15
Virtual Surround.....	15
■ <b>DVD Setup</b> .....	<b>16</b>
LANGUAGE Setting .....	17
DISPLAY Setting .....	18
AUDIO Setting .....	18
PARENTAL Setting .....	19
OTHERS Setting .....	20
Reset to the Default Setting (Except for PARENTAL Setting).....	21

#### Information

■ <b>Troubleshooting Guide</b> .....	<b>21</b>
■ <b>Specifications</b> .....	<b>22</b>
■ <b>Language Code List</b> .....	<b>22</b>
■ <b>Limited Warranty</b> .....	<b>22</b>
■ <b>Español</b> .....	<b>23</b>
■ <b>Quick Use Guide</b> .....	<b>Back Cover</b>

### Supplied Accessories


Remote control (NA470UD) with two AAA batteries	Audio/Video cables (WPZ0102TM015/ WPZ0102LTE01)	Owner's Manual (1VMN22273)
		

### Connecting to RF Modulator

If your TV has AUDIO/VIDEO input jacks, see the section "Connections" on page 7. If not, it is still possible to connect this unit to your TV by using a STEREO AUDIO/VIDEO RF modulator (commercially available). In this case, follow the instructions below.

- 1) Connect the AUDIO/VIDEO output jacks of this unit to the AUDIO/VIDEO input jacks of your RF modulator by Audio / Video cables.
- 2) The antenna input jack of your TV may have been already occupied. If so, disconnect the RF cable from your TV and then connect the RF cable to your RF modulator (usually marked "ANT IN").
- 3) Connect your RF modulator to your TV by another RF cable.
- 4) Set your RF modulator's channel 3/4 switch to either 3 or 4, whichever the TV channel is least used in your area. If your RF modulator has a modulator/antenna switch, set it according to your RF modulator's manual.
- 5) Turn on your TV and choose the same channel as you set the RF modulator's channel 3/4 switch to.  
For more details, follow the instructions supplied with the RF modulator.

If your TV does not have AUDIO / VIDEO input jack.



#### Hint

- The quality of picture may become poor if the unit is connected to an RF modulator.

If you need additional operating assistance after reading this owner's manual, please call

**TOLL FREE : 1-800-605-8610**

or visit our web site at

<http://www.funai-corp.com>

# Precautions

**WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**



**CAUTION:**

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

## Laser Safety

This unit employs a laser. Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device, due to possible eye injury.

- CAUTION:** USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
- CAUTION:** VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.
- LOCATION:** INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

**FCC WARNING-** This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

## RADIO-TV INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.**  
**Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.**

**CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.**

**ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.**

## A NOTE ABOUT RECYCLING

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations.  
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.

### Make your contribution to the environment!!!

- Used up batteries do not belong in the dust bin.
- You can dispose of them at a collection point for used up batteries or special wastes.  
Contact your council for details.



For Customer Use:

Read carefully the information located at the bottom of this unit and enter below the Model No. and the Serial No. Retain this information for future reference.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

# IMPORTANT SAFEGUARDS

- 1) Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- 2) Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3) Heed Warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- 4) Follow Instructions - All operating and use instructions should be followed.
- 5) Cleaning - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- 6) Attachments - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- 7) Water and Moisture - Do not use this product near water - for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
- 8) Accessories - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- 9) A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
- 10) Ventilation - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 11) Power Sources - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- 12) Grounding or Polarization - This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- 13) Power-Cord Protection - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
- 14) Lightning - For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
- 15) Power lines - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- 16) Overloading - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 17) Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- 18) Servicing - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 19) Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
  - a) When the power-supply cord or plug is damaged.
  - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
  - c) If the product has been exposed to rain or water.
  - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
  - e) If the product has been dropped or damaged in any way.
  - f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.
- 20) Replacement Parts - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- 21) Safety Check - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- 22) Heat - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

PORTABLE CART WARNING  
(Symbol provided by RETAC)



## Location and Handling

- Do not stand this unit up vertically. Install this unit in a horizontal and stable position. Do not place anything directly on top of this unit. Do not place this unit directly on top of the TV.
- Depending on the TV, noise or disturbance of the picture and/or sound may be generated if this unit is placed too close to your TV. In this case, please ensure enough space between your TV and this unit.
- Do not cover or place this unit in enclosed spaces to prevent excessive temperature build up.
- Do not place this unit in direct sunlight, or near heat sources.
- Depending on the environment, the temperature of this unit may increase slightly. This is not a malfunction.
- Keep this unit away from strong magnetic objects.
- Do not place any object containing water or other liquids on this unit. In the event that liquid should enter the cabinet, unplug this unit and contact the retailer or an Authorized Service Center immediately.
- Do not remove this unit cabinet. Touching parts inside the cabinet could result in electric shock and/or damage to this unit. For service and adjustment inside the cabinet, call a qualified dealer or an Authorized Service Center.
- Be sure to remove disc and unplug the AC power cord from the output before carrying this unit.

## Avoid the Hazards of Electrical Shock and Fire

- Do not handle the power cord with wet hands.
- Do not pull on the power cord when disconnecting it from AC wall outlet. Grasp it by the plug.
- If, by accident, water is spilled on this unit, unplug the power cord immediately and take the unit to our Authorized Service Center for servicing.

## Warning of Dew Formation

Moisture may form inside this unit under the following conditions:

- Immediately after a heater is turned on.
- In a steamy or humid room.
- When this unit is suddenly moved from a cold to warm environment.

If moisture forms inside this unit, it may not operate properly or damage the disc. In such case, turn on the power and wait for more than 2 hours for the moisture to evaporate.

## About Copyright

Unauthorized copying, broadcasting, public performance and lending of discs are prohibited.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

## Notice for Progressive Scan Outputs

Consumers should note that not all high definition television sets are fully compatible with this product and may cause artifacts to be displayed in the picture. In case of picture problems with 525 progressive scan output, it is recommended that the user switch the connection to the 'standard definition' output. If there are questions regarding your TV set compatibility with this 525p DVD player, please contact our customer service center.

## Reproducing DivX® data;

You can enjoy DivX® files which are recorded on DVD-R/RW or CD-R/RW.

- Official DivX Certified™ product
- Plays DivX® 6.0, DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3, and DivX® VOD video content (in compliance with DivX Certified™ technical requirement).

**Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.**

## Symbols Used in This Manual

The following symbols appear in some headings in this manual.



: Description refers to playback of DVD-Video discs.



: Description refers to playback of Audio CDs.



: Description refers to playback of Video CDs.



: Description refers to playback of discs formatted with DivX®.

## Maintenance

### SERVICING

- Please refer to relevant topics on the "Troubleshooting Guide" on page 21 before returning the unit.
- If this unit becomes inoperative, do not try to correct the problem by yourself. There are no user-serviceable parts inside. Turn off, unplug the power plug, and please call our help line mentioned on the front page to locate an Authorized Service Center.

### CLEANING THE CABINET

- Use a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use a solution containing alcohol, spirits, ammonia or abrasive.

### CLEANING DISCS

- When a disc becomes dirty, clean it with a cleaning cloth. Wipe the disc from the center to out. Do not wipe in a circular motion.
- Do not use solvents such as benzine, thinner, commercial available cleaners, detergent, abrasive cleaning agents or antistatic spray intended for analog records.

### CLEANING THE DISC LENS

- If this unit still does not perform properly although you refer to the relevant sections and to "Troubleshooting Guide" in this Owner's Manual, the laser optical pickup unit may be dirty. Consult your dealer or an Authorized Service Center for inspection and cleaning of the laser optical pickup unit.

### DISC HANDLING

- When you handle a disc hold it by its edge and try not to touch the surface of the disc.
- Always store a disc in its protective case when it is not used.

# About the Media

## Playable Media

Playable discs	Mark (logo)	Region code	Recorded signals	Disc size	Disc types
DVD-Video *1, 2, 4, 6			Digital video (MPEG2)	12 cm or 8 cm	  (DVD-R/RW only)
DVD-R DVD-RW *1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10		—	Digital video or DivX®		
DVD+R DVD+RW *1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10		—	Digital video (MPEG2)		
Video CD *4, 6, 11		—	Digital video with audio	12 cm or 8 cm	 
Audio CD *4, 6		—	Digital audio		
CD-R CD-RW *4, 5, 6, 9, 10		—	Digital audio or DivX®		

**DVD** is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.



"The patented TVGuardian technology is manufactured under license from Principle Solutions, Inc. "TVG", "TVGuardian" and "iActivate" are trademarks of Principle Solutions, Inc. Additional information may be obtained at [www.TVGuardian.com](http://www.TVGuardian.com)"

### If you cannot play back a disc which bears one of the marks above, check the following notes.

- \*1: This unit conforms to the NTSC color system. Discs recorded in other color systems such as PAL cannot be played back.
  - \*2: Certain DVD-Video discs do not operate as described in this manual due to the intentions of the disc's producers.
  - \*3: Discs recorded in the VR (Video Recording) format cannot be played back.
  - \*4: Scratched or stained discs may not be played back.
  - \*5: Some discs cannot be played back because of incompatible recording conditions, characteristics of the recorder or special properties of discs.
  - \*6: You can play back discs which bear the marks above. If you use non-standardized discs, this unit may not play them back. Even if they are played back, the sound or video quality will be compromised.
  - \*7: You may play back the unfinalized DVD-R/RW disc recorded in the video format on our brand's DVD recorder. However, depending on the recording status of a disc, the disc may not be played back at all or normally (the picture or sound may not be smooth, etc.). In this case, you need to finalize the disc with the DVD recorder. Refer to the manual accompanying the DVD recorder.
  - \*8: Only the discs recorded in the video format and finalized can be played back. Unfinalized discs cannot be played back. Depending on the recording status of a disc, the disc may not be played back at all. The picture or sound may not be smooth, etc.
  - \*9: If the recorded portion of the disc is too small (smaller than 55mm across), it may not be played back.
  - \*10: Do not glue paper or put stickers on to the disc. These may damage the disc, and the unit may not read it correctly.
  - \*11: This unit conforms to ver.1.1 and ver.2.0 of Video CD standard with PBC function.
    - Ver.1.1 (without PBC function) : You can enjoy playback picture as well as music CD.
    - Ver.2.0 (with PBC function) : While using a Video CD with PBC function, "Pbc" appears on the screen and the display.
- NOTE:** When playing Video CDs with PBC function, some operations (e.g., track search and repeat tracks) cannot be performed. Cancel PBC function temporarily to perform those operations. (Refer to page 10.)

**What is PBC?** "PBC" stands for Playback Control.

You can play interactive software using menu screens. Refer to instructions in the Video CD.

## Unplayable Media

- **NEVER play back the following discs. Otherwise, malfunction may result!**  
DVD-RAM / DVD-Audio / CD-i / Photo CD / DVD with region codes other than 1 or ALL / DVD-ROM for personal computers / CD-ROM for personal computers
- **On the following disc, the sound MAY NOT be heard.**  
Super Audio CD  
**NOTE:** Only the sound recorded on the normal CD layer can be delivered.  
The sound recorded on the high density Super Audio CD layer cannot be delivered.
- **Any other discs without compatibility indications**

This product supports TVGuardian® Foul Language Filtering Technology, offering your family the very best control of objectionable language in your home.

**How it works**

TVGuardian® (TVG®) filters out objectionable language by monitoring the closed-captioned (CC) information contained on the DVD. When TVG® detects objectionable words or phrases, it mutes the audio and displays more appropriate 'profanity free' phrases. TVGuardian® technology also offers various levels of filtering and is easily adjustable with simple on-screen menus.

**NOTE:** The following images are for representation purposes only. The actual layout may differ from that represented here.

**Activation**




To activate the TVGuardian® feature, either go to [www.TVGuardian.com](http://www.TVGuardian.com) or call at 1-866-TVG-FILTER (866-884-3458). Please have your 'Registration Key' on the TV screen ready. **(Requires a one-time activation fee of \$19.95. PLEASE NOTE: Phone in activation acquires an additional \$4.95 service fee. Taxes added where required.)**

**Activation**

Once you have obtained your Activation Code, please use your remote control to enter the activation code. Once activated, you may use TVGuardian® for the life of your product.

To activate TVGuardian®, enter the Activation Code in OTHERS menu after obtaining the Activation Code. (Refer to pages 16-20.)

**TVGuardian® Setup Menu**



After entering the Activation code, you can select the TVGuardian® setting as below.

**TVGuardian® (Default: OFF)**

- OFF No filtering
- TOLERANT Filters only the most offensive foul language.
- MODERATE Increased standards for language filtering.
- STRICT Filters out all common offensive language.

In addition to the main TVGuardian® listed above, you can turn certain word sub sets to FILTERED or OFF according to your preferences. **(Default: FILTERED)**

- HELL AND DAMN Filters out variations of "Hell" and "Damn".
- RELIGIOUS Filters out references to deity. (To watch religious programming, turn this word sub set off.)
- SEXUAL REF. Filters out sexually explicit language.

**TVG CC MODE (Default: ON MUTE)**

- OFF Captions are never displayed.
  - ON MUTE (Default) Captions are displayed when offensive language is being filtered.
  - ALWAYS Captions are displayed continually.
- (See NOTE (1) below)

**CC CHANNEL (Default: CC2)**

To use the TVG® captioning features while watching a DVD movie, your television must be capable of displaying closed captions. Make sure that your TV CC is set to 'CC2' or 'C2' (Closed Caption on channel 2), and that the CC channel on your DVD player is set to "CC2".

**NOTE:** TVG® monitors the CC for words and phrases that are commonly considered to be offensive. It is the parents' responsibility to select programming with content suitable for their children. TVG® will not filter out scenes, do 'voice over', or filter all words and phrases that anyone may consider to be offensive. Errors in the CC can cause TVG® to miss words or phrases. TVG® works on media that includes close captioning information. Some companies may not include CC on all of their DVDs, you can verify whether a DVD supports Close Captioning by identifying the CC logo on the back cover of the DVD case. Likewise, on a VHS tape, verify the CC symbol on the case.

(1) Replaced Closed Captioning phrases are available through the TV's Closed Caption decoder. If TV does not have a Closed Caption decoder, such as LCD screen of portable DVD players, replaced phrases may not be displayed. Regardless, TVG® will mute the filtered language.


Precautions

# Setup

## Connections

If your TV has AUDIO/VIDEO input jacks, see the following instructions. If not, see the section “Connecting RF Modulator” on the front page.

### Connection to a TV



### Hint

• Connect this unit directly to the TV. If the Audio/Video cables are connected to a VCR, pictures may be distorted due to the copy protection system.

### If your TV is compatible with 525p (480p) progressive scanning and you want to enjoy that high quality picture;

You must select the connection Method 3 above and progressive scanning mode. To set the mode, set “PROGRESSIVE” to “ON” in SETUP menu, so that the “P-SCAN” indicator on the front panel lights up. See pages 16-18 for more details.

• When “PROGRESSIVE” is “ON”, video signals from the unit’s VIDEO OUT and S-VIDEO OUT jacks will be distorted or not be output at all.

### If your TV is not compatible with progressive scanning;

Use this unit in interlace mode and set “PROGRESSIVE” to “OFF” either in SETUP menu or by pressing and holding [PLAY ►] on the front of the unit for more than 5 seconds, so that the “P-SCAN” indicator on the front panel lights off.

### After you have completed connections;

Press the input selector button (usually TV/VIDEO, INPUT or AUX) on your TV to switch an appropriate external input channel (usually near channel 0) for viewing the picture from this unit. If the picture does not appear, also refer to the manual accompanying your TV.


### INPUT MODES FOR COMMON TV BRANDS

Listed below are inputs for common brand name TV’s.


Admiral:	AUX	Panasonic:	TV/VIDEO
Curtis Mathis:	LINE1, LINE2, 00, 90, 91, 92, 93	RCA:	INPUT, TV/VCR, 00, 90, 91, 92, 93
GE:	INPUT, TV/VCR, 00, 90, 91, 92, 93	Samsung:	TV/VIDEO
Hitachi:	INPUT, AUX	Sanyo:	VIDEO
JVC:	VIDEO, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3	Sharp:	00
Kenwood:	AUX	Sony:	VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3
LXI-Series:	00	Toshiba:	TV/GAME
Magnavox:	AUX CHANNEL	Zenith:	00

## Connection to an Audio System

### Playing 2 channel audio



### Playing Dolby Digital (Multi-channel audio)



Connection	Setting	SETUP > QUICK> DOLBY DIGITAL
Connecting to a Dolby Digital decoder for Dolby Digital audio output.		BITSTREAM
Connecting to the other equipment (an MD deck or DAT deck etc.) without Dolby Digital decoder.		PCM


\* To complete these settings, refer to pages 16-18.

### Hint

- The audio source on a disc in a Dolby Digital Multi-channel Surround format cannot be recorded as digital sound by an MD or DAT deck.
- By hooking this unit up to a Multi-channel Dolby Digital decoder, you can enjoy high-quality Dolby Digital Multi-channel Surround sound as heard in the movie theaters.
- Playing a DVD using incorrect settings may generate noise distortion and may also damage the speakers.


## Front Panel indicator and Rear Terminals

### Front Panel



- 1 POWER indicator**  
Lights up when power is on.
- 2 PLAY indicator**  
Lights up when the unit works.
- 3 P-SCAN indicator**  
Lights up when PROGRESSIVE SCAN mode is activated.


### Rear Terminals



- 1 AUDIO OUT jacks**  
Connect the supplied audio cable here through the audio in jacks of a television or other audio equipment.
- 2 COMPONENT VIDEO OUT jacks**  
Connect optional component video cable here through the component video in jacks of a television.
- 3 S-VIDEO OUT jack**  
Connect an optional S-Video cable here through the S-Video in jack of a television.
- 4 DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL jack**  
Connect an optional coaxial digital audio cable here through the coaxial digital audio in jack of a decoder or audio receiver.
- 5 VIDEO OUT jack**  
Connect the supplied yellow video cable here through the video in jack of a television.


# About the Remote Control

## Remote Control



## Installing the Batteries for the Remote Control

Install two AAA batteries (supplied) matching the polarity indicated inside battery compartment of the remote control.



Keep in mind the following when using the remote control:

- Make sure that there is no obstacle between the remote control and the remote sensor on the unit.
- The maximum operable ranges from the unit are as follows.

### -Line of sight:


approx. 23 feet (7m)

### -Either side of the center:

approx. 16 feet (5m) within 30°

-Above: approx. 16 feet (5m) within 15°

-Below: approx. 10 feet (3m) within 30°



## Hint

- Do not mix alkaline and manganese batteries.
- Do not mix old and new batteries.

Disc	DVD	CD	VCD	DivX <sup>®</sup>
<b>Button</b> (Alphabetical order)				
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	• To select chapter or title directly.	• To select track directly.	• To select track directly.	• To select track directly.
⏮ ⏭	• To search forward/backward through a disc. • To begin slow forward/reverse playback in the pause mode.	• To search forward/backward through a disc. • To begin slow forward playback in the pause mode. (VCD)	• To search forward/backward through a disc. • To begin slow forward playback in the pause mode.	• To search forward/backward through a disc. • To begin slow forward playback in the pause mode.
⬅ ➡ OK	• To move the cursor and determine its position.	• To move the cursor and determine its position.	• To move the cursor and determine its position.	• To move the cursor and determine its position.
A-B REPEAT	• To repeat between your chosen point of A and B.	• To repeat between your chosen point A and B.	• To repeat between your chosen point A and B.	• To repeat between your chosen point A and B.
ANGLE	• To select camera angles on a disc.	—	—	—
AUDIO	• To select audio language on a disc.	• To select STEREO, L-ch or R-ch.	• To access a various audio function on the disc.	• To access a various audio function on the disc.
CLEAR	• To clear the markers. • To clear the numbers. • To cancel the point for A-B repeat.	• To clear the markers. • To remove status number in program input. • To clear the numbers entered incorrectly. • To cancel the point for A-B repeat.	• To clear the numbers entered incorrectly. • To cancel the point for A-B repeat.	• To clear the numbers entered incorrectly. • To cancel the point for A-B repeat.
DISC MENU	• To call up the Menu on a disc.	—	• To call up the file list.	• To call up the file list.
DISPLAY	• To display the current disc mode.	• To display the current disc mode.	• To display the current disc mode.	• To display the current disc mode.
MODE	• To set black level on/off. • To set virtual surround on/off.	• To arrange the playing order or play randomly. (CD) • To set virtual surround on/off. • To set black level on/off. (VCD)	• To set black level on/off.	• To set black level on/off.
OPEN/CLOSE A	• To open or close the disc tray.	• To open or close the disc tray.	• To open or close the disc tray.	• To open or close the disc tray.
PAUSE II	• To pause disc playback. • To advance playback one frame at a time.	• To pause disc playback. • To advance playback one frame at a time. (VCD)	• To pause disc playback. • To advance playback one frame at a time.	• To pause disc playback. • To advance playback one frame at a time.
PLAY ▶	• To begin disc playback.	• To begin disc playback.	• To begin disc playback.	• To begin disc playback.
REPEAT	• To play a chapter or title repeatedly.	• To play a track or disc repeatedly.	• To play a track, group or disc repeatedly.	• To play a track, group or disc repeatedly.
RETURN ○	• To return to the previous operation in menu.	• To return to the previous operation in menu.	• To return to the previous operation in menu.	• To return to the previous operation in menu.
SEARCH ○	• To search chapter, title or time. • To set or search the markers.	• To search tracks. • To search time. • To set or search the markers.	• To search tracks. • To search time.	• To search tracks. • To search time.
SETUP ○	• To call up the DVD setup menu.	• To call up the DVD setup menu.	• To call up the DVD setup menu.	• To call up the DVD setup menu.
PREV NEXT ⏪ ⏩	• To skip chapters or titles.	• To skip tracks.	• To skip tracks.	• To skip tracks.
STANDBY-ON ⏻	• To turn the unit on/off.	• To turn the unit on/off.	• To turn the unit on/off.	• To turn the unit on/off.
STOP ⏹	• To stop playback.	• To stop playback.	• To stop playback.	• To stop playback.
SUBTITLE ○	• To select subtitles on a disc.	—	• To select subtitles on a disc.	• To select subtitles on a disc.
TITLE ○	• To call up the Top Menu on a disc.	—	• To return to the top file in the highest hierarchy of the file list.	• To return to the top file in the highest hierarchy of the file list.
ZOOM ○	• To magnify part of a picture. (x2/x4)	• To magnify part of a picture. (x2) (VCD)	• To magnify part of a picture. (x2)	• To magnify part of a picture. (x2)

# Functions


Operations described in this section are mainly based on the remote control use. Some operations can be carried out on main unit.

## Playback

Before: Turn on the TV, amplifier and any other equipments which are connected to this unit. Make sure the TV and audio receiver (commercially available) are set to the correct channel.



- 1) Press **[STANDBY-ON]** to turn on the DVD/CD Player.
- 2) Press **[OPEN / CLOSE]** and insert a disc with label facing up.
- 3) Press **[PLAY ▶]** to start playback.
- 4) Press **[STOP ■]** to stop playback.



**TIP:** You can change the On-Screen language in "PLAYER MENU" setting. (Refer to pages 16-17.)

### Hint

- A "prohibited icon" may appear at the top-right on the TV screen when the operation is prohibited by the disc or this unit.
- Some DVDs may start playback from title 2 or 3 due to specific programs.
- The operation may vary when you playback DVDs with disc menu or Video CDs with PBC. Refer to the manual accompanying the disc for details.
- **During the playback of a two-layered disc, pictures may stop for a moment. This happens while the 1st layer is being switched to the 2nd layer. This is not a malfunction.**
- "TVG" appears on the title that works on TVGuardian® when "TVGuardian" has been set to "ON". (Refer to page 20.)
- "NO TVG" appears on the title that does not work on TVGuardian® when "TVGuardian" has been set to "ON". (Refer to page 20.)

## Cancelling and Calling Back PBC Function



- 1) Insert a Video CD and press **[STOP ■]**.
- 2) Press the **Number buttons** to enter the desired Track number.
  - PBC function is now cancelled and the playback of the Video CD will start.
- 3) To call back PBC function, press **[STOP ■]** twice, and then press **[PLAY ▶]**.
  - The title menu will appear on the display.

## DVD menu



Some discs contain menus which allow you to customize DVD playback. Use **[▲ / ▼ / ◀ / ▶]** to select an item, then press **[OK]** (or **[PLAY ▶]**).

## Calling Up a Menu Screen during Playback




- Press **[DISC MENU]** to call up the DVD menu.
- Press **[TITLE]** to call up the title menu.

### Hint

- Menu operations may vary depending on the disc. Refer to the manual accompanying the disc for more details.

## Resume



Press **[STOP ■]** during playback. Resume message will appear on the TV screen. Press **[PLAY ▶]**, playback will resume from the point at which playback was stopped.

### Hint

- To cancel resume, press **[STOP ■]** one more time in the stop mode.
- The resume information will be kept even when unit is in standby mode.
- Some Video CDs with the PBC function resume playback from the beginning of the track.

## Paused and Step-by-Step Playback



Press **[PAUSE II]** during playback. To continue playback, press **[PLAY ▶]**.



The disc goes forward by one frame each time **[PAUSE II]** is pressed in the pause mode. To continue playback, press **[PLAY ▶]**.

### Hint

- On DVDs, set "STILL MODE" to "FIELD" in the DISPLAY menu if pictures in the pause mode are blurred. (Refer to pages 16-18.)

## To use [PREV ◀◀], [NEXT ▶▶] on this unit

Press once to skip a chapter or track to a desired point.

## Fast Forward / Reverse Search



Press **[▶▶]** or **[◀◀]** repeatedly during playback to select the required forward or reverse speed. To continue playback, press **[PLAY ▶]**.

### To use [PREV ◀◀], [NEXT ▶▶] on this unit

Pressing and holding **[PREV ◀◀]**, **[NEXT ▶▶]** on this unit will also change forward or reverse playback speed. To continue playback, press **[PLAY ▶]**.

### Hint

- For DVDs, fast forward or reverse search speed is different depending on the disc. Approximate speed is 1(x2), 2(x8), 3(x20), 4(x50) and 5(x100).
- For Audio CDs, Video CDs and DivX® files, approximate speed is 1(x2), 2(x8) and 3(x30).
- Picture quality of DivX® files in fast reverse is lower than that in fast forward.
- For some DivX® files, Fast Forward/Reverse Search may not work.

## Slow Forward / Reverse



Press **[▶▶]** or **[◀◀]** repeatedly in the pause mode to select the required forward or reverse speed. To continue playback, press **[PLAY ▶]**.

### To use [PREV ◀◀], [NEXT ▶▶] on this unit

Pressing and holding **[PREV ◀◀]**, **[NEXT ▶▶]** on this unit in the pause mode will also change forward or reverse playback speed. To continue playback, press **[PLAY ▶]**.

### Hint

- Slow forward or reverse speed is different depending on the disc. Approximate speed is 1(1/16), 2(1/8) and 3(1/2).
- Set "STILL MODE" to "FIELD" in the DISPLAY menu if pictures in the slow playback mode are blurred. (Refer to pages 16-18.)
- Only slow forward is available when playing Video CD and discs with DivX® files.

## Zoom



- 1) Press **[ZOOM]** repeatedly during playback to select the required zoom factor: x2, x4 or OFF.
- 2) Use **[▲ / ▼ / ◀ / ▶]** to slide the zoomed picture across the screen.



- 3) To exit zoom function, press **[ZOOM]** repeatedly to select OFF.

### Hint

- Zooming function does not work while the disc menu is showing up.
- x4 zoom is not available on some discs.
- The picture may be distorted when you press **[PAUSE II]** or **[◀◀]** repeatedly in the zoom mode.
- It may take several seconds to slide the zoomed picture.
- Only x2 zoom is available on Video CDs and discs with DivX® files.

# DivX® Playback

This DVD player can play back DVD-R/RW and CD-R/RW discs recorded in DivX® format. When a DVD-R/RW or CD-R/RW with DivX® files is inserted in the DVD player, the file list will appear automatically on the TV screen. Press **[DISC MENU]** when you call up the file list again while the disc is inserted. The number of tracks will be also displayed on the front panel.

- 1) Using **[▲ / ▼]**, select the desired group (folder) or track.
  - To return to the previous screen, press **[◀]**.
  - If a group (folder) is selected, press **[▶]** or **[OK]** to go on to the track selection screen. Using **[▲ / ▼]**, choose a track, then press **[PLAY ▶]** or **[OK]**.
  - If a track is selected, press **[PLAY ▶]** or **[OK]** to start playing back tracks. The selected track and the subsequent tracks will be played back.
  - When selecting the folders:
    - Press **[▶]** when you want to go to the next hierarchy.
    - Press **[◀]** when you want to go back to the previous hierarchy (except for the top hierarchy).
  - Press **[TITLE]** to return to the first item.
- 2) Press **[STOP ■]** to stop playback.

## Hint

- DivX® is a codec (compression/decompression) that can compress images to a very small amount of data. The software can compress video data from almost any sources to the size that can be sent on the Internet without compromising visual quality of the images.
- A file with an extension of “.avi” and “.divx” is called a DivX® file. All files with the “.avi” extension are recognized as MPEG 4.
- Files whose extension other than “.avi” and “.divx” will not be listed on the DivX® menu. However, unplayable groups or tracks may be displayed, depending on the recording conditions.
- Even if the file has an extension of either “.avi” and “.divx”, this player cannot play it back if it is recorded in the format other than DivX®.
- Folders are known as Groups; files are known as tracks.
- DivX® files are accompanied by  icon.
- Folders are accompanied by  icon.
- Maximum of 255 folders can be recognized.
- Maximum of 999 files can be recognized.
- If the track extends beyond the scope of screen, a down arrow “▼” appears, indicating that the user can view another part on the previous page. The current page number and the number of total pages are shown on the left of the down arrow “▼”.
- The name of group and track can be displayed up to 25 characters. Unrecognizable characters will be replaced with asterisks.
- Up to 8 hierarchies can be recognized.
- You can play back the disc recorded in multi-session.
- Playback will be paused if the file list is displayed during the playback.
- It may take a while for audio and images to be output after you inserted a disc and pressed **[PLAY ▶]**.
- When playing back the files recorded in high bit rates, the images can be interrupted in some occasions.
- Although DivX® logo has been obtained for this player, it may not be able to play back some data, depending on the disc characteristics, bit rates, or audio format settings, etc.
- Use the software recognized by DivX®, Inc. when you make DivX® files.
- When using tools or utilities to make up DivX® files, read their instruction manual beforehand.
- A DivX® file whose file size exceeds 2GB cannot be played back.
- If a large-sized DivX® file is selected, it may take a while to start the playback (over 20 seconds sometimes).
- If DivX® files wrote on CD discs cannot be played back, rewrite them on a DVD disc and try to play back.
- For more information for DivX®, please visit <http://www.divx.com>
- Constant bitrate of image between 500kbps and 1500kbps is recommended if you make DivX® files on a CD-RW/-R.


This player recommends the use of files recorded at the following specifications:

Applicable DivX® file	Remarks	
<b>Playable Codec of AVI files</b>	DivX®3.1.1, DivX®4.x, DivX®5.2.1, DivX®6.0	• They are recognized as MPEG 4.
<b>Maximum size of image</b>	720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps	
<b>Sampling frequency of audio</b>	8kHz - 48kHz	• It is prohibited to record MP3 sound on a digital device when the connection is made digitally.
<b>Audio type</b>	MPEG1 audio layer 3 (MP3) MPEG1 audio layer 2 Dolby Digital	• MP3 files recorded at fixed bit rate of 32 kbps or higher are recommended.

## DivX® Subtitle

The subtitle created by the user can be displayed during DivX® playback.

- 1) After select the DivX® file, the SUBTITLE LIST will appear when “DivX SUBTITLE” is set to “ON” in LANGUAGE menu. (Refer to pages 16-17.)



- 2) Press **[▲ / ▼]** to select the desired extension you want to display, then press **[OK]**. DivX® with the subtitle starts playback.
  - If there is more than two extension, the extension selection appears in the SUBTITLE LIST.

## Hint


- DivX® subtitle can only be displayed according to the same name with an extension of the DivX® file name.
- Files whose extension is other than “.SMI”, “.smi”, “.SRT”, “.srt”, “.SUB” and “.sub” will not be listed in the SUBTITLE LIST.
- This unit cannot be recognised if the DivX® file and its subtitle file are not in the one folder.
- The subtitle may not be displayed if the file size is too large.
- To change the subtitle, refer to “Subtitle Language” on page 15 if multiple subtitles are available.
- The subtitle cannot display if the on-screen information is displayed.
- If “DivX SUBTITLE” is set to “OFF” in LANGUAGE menu, the subtitle will not be displayed even if you select a subtitle file. (Refer to pages 16-17.)
- Unrecognisable characters will be replaced with asterisks.

# Search Functions

## Using Track Search




### Using [SEARCH]



- For the disc with less than 10 tracks, press the track number directly.
- For discs with more than 10 but less than 99 tracks, to play single-digit track, press [0] first, then the track number (e.g. for track 3, press [0], [3]). To play a double-digit track, press the track number.
- For discs with more than 100 tracks, to play a single or a double-digit track, press [0] first, then the track number (e.g. for track 3, press [0], [0], [3], and for track 26, press [0], [2], [6]). To play a triple-digit track, press the track number.

### Using [PREV] [NEXT]




#### Hint

- [+10] button can also bring the Track Search display, except for the disc with less than 10 tracks. For such a disc, track search can be done by just pressing the track number.
- For Audio CDs, Track Search is not available for Programmed or Random Playback.
- Track Search is not available when you play the Video CD with PBC function.


## Using Title / Chapter Search



### Using [SEARCH]




### Using [PREV] [NEXT]



#### Hint

- Depending on the disc being played, this function can also be performed by directly entering the desired chapter number with **the Number buttons**. Refer to the manual accompanying the disc.

## Using Time Search





#### Hint

- When there is no need to enter a number, "0" appears automatically. For example, "0 : 0 : \_ \_" appears in the Time Search display if the total time of the title or track is less than 10 minutes.
- Press [CLEAR] to erase the incorrect input at step 2.
- Time Search is not available when you play the Video CD with PBC function.
- For some DivX® files, Time Search may not function.


# On-Screen Display

You can check the information about the current disc by pressing **[DISPLAY]** on the remote control.



**Hint**

- For the Audio CDs, **TR** PROGRAM (or RANDOM) will be displayed instead of **2** when you are playing a disc in PROGRAM or RANDOM mode.
- TR** PBC is displayed when you play the Video CD with PBC function.




# Marker Setup




This feature allows you to assign a specific point on a disc to be called back later.

## To set a marker



## To return to the marker later



## To exit the marker display



## Hint


- The Marker display will disappear in about 30 seconds when there is no output.
- To clear a marker, select the marker to be cleared at step 2 in the section "To set a marker" or "To return to the marker later" and then press **[CLEAR]**.
- Removing the disc or turning off the power will erase all markers.
- Selecting "AC" at step 2 in the section "To set a marker" or "To return to the marker later" will also erase all markers.
- Marker Setup is not available when you play the Video CD with PBC function.

# Repeat / Random / Programmed Playback




## Repeat Playback



Repeat function is available only during playback.





Each time you press **[REPEAT]**, repeat function changes as example below.



### Hint

- Repeat setting will be cleared when moving to another title, chapter, track or group.
- Repeat playback may not function with some discs or during repeat A-B playback.
- Repeat playback is not available when you play the Video CD with PBC function.

## Repeat A-B Playback





### Hint

- To exit the sequence, press **[A-B REPEAT]** so that "OFF" appears.
- To cancel point A, press **[CLEAR]** at step 1.
- This function does not work in the other repeat modes.
- The A-B Repeat section can only be set within the current title (for DVDs), or current track (for Audio CDs, Video CDs and discs with DivX® files).
- For some DivX® files, A-B Repeat playback may not function.

## Random Playback



This function shuffles the playing order of tracks instead of playback in the sequence.






### Hint

- To repeat the current track in the random selections, press **[REPEAT]** repeatedly until "**[TRACK]**" appears during playback.
- To repeat the entire random selections, press **[REPEAT]** repeatedly until "**[ALL]**" appears during playback.

## Programmed Playback



You may determine the order in which tracks will play.



### Hint


- Press **[CLEAR]** at step 2 to erase the most recently entered track.
- To erase all programmed tracks at once, select "ALL CLEAR" and press **[OK]** at step 2.
- While a program is being played back, **[STOP ■]** works as follows: Press **[STOP ■]** and **[PLAY ▶]** next, so that the programmed playback restarts. (CD playback restarts from the current point.) Press **[STOP ■]** twice and **[PLAY ▶]** next, so that playback restarts from the first track in the original order. However, your programmed playback can be restarted when you follow the above steps. (Your programs are still stored until either the disc is removed or power is turned off.)
- To repeat the current track in the program, press **[REPEAT]** repeatedly until "**[TRACK]**" appears during playback.
- To repeat the entire program, press **[REPEAT]** repeatedly until "**[ALL]**" appears during playback.

# Special Settings


## Subtitle Language





This unit allows you to select a subtitle language (if available) during DVD or DivX® file playback.



Each time you press [SUBTITLE], subtitle language changes as example below.



### To set subtitle ON/OFF




### Hint

- If your language is not shown after pressing [SUBTITLE] several times, the disc may not have that language. However, some discs allow subtitle language setting on the disc menu. (Operation varies depending on the disc, so refer to the manual along with the disc.)
- When "NOT AVAILABLE" appears on the TV screen, it means no subtitle is recorded on the scene.
- If you choose a language that has a three-letter-language code, the code will be displayed every time you change the subtitle language setting. If you choose any other languages, '---' will be displayed instead. (Refer to page 22.)
- Some discs will only allow you to change the subtitle from the disc menu. Refer to the manual accompanying the discs for details.
- For discs with DivX® files, only the number of subtitle languages is displayed.

## Audio Language



This unit allows you to select an audio language (if multiple languages are available on disc) during DVD or DivX® file playback.



Each time you press [AUDIO], audio language changes as example below.




### Hint

- Some discs will only allow you to change the audio setting from the disc menu. Refer to the manual accompanying the discs for details.
- If your language is not shown after pressing [AUDIO] several times, the disc may not have that language. However, some disc allow audio language setting on the disc menu. (Operation varies depending on the disc, so refer to the manual along with the disc.)
- For discs with DivX® files, only MP3, MP2 or Dolby Digital audio is displayed. Other sounds will be displayed with "\*" (asterisks)".

## Camera Angles





Some DVD discs may contain scenes which have been shot simultaneously from various angles. You can change the camera angle if the  icon appears on the screen. If the "ANGLE ICON" setting is "OFF" in the OTHERS menu, the  icon will not appear. (Refer to pages 16-20.)



## Black Level Setting



Adjust the Black Level Setting to make the dark areas of the TV picture brighter.




ON: Makes the dark areas brighter.  
OFF: Shows the original picture as recorded.




## Stereo Sound Mode



This unit allows you to select a sound mode during CD playback.




Each time you press [AUDIO], sound mode changes as example below.




## Virtual Surround



You can enjoy stereophonic virtual world on your existing 2 channel stereo system.



Press twice. (once for CD)



1: Natural effect  
2: Emphasized effect  
OFF: No effects (original sound)



### Hint


#### For CD playback only

- Virtual Surround will not be effective if the sound mode is set to something other than STEREO. Refer to "Stereo Sound Mode".
- When playing back a 96kHz with Virtual Surround function, the sound will be down sampling at 48kHz and output as digital audio.

# DVD Setup

## QUICK SETUP Menu


You can select the "PLAYER MENU", "TV ASPECT", "PROGRESSIVE", "DOLBY DIGITAL" or "TVGuardian" from the QUICK SETUP menu quickly.



## CUSTOM Menu

You can change the settings of the unit.


- **QUICK** on pages 17-20 indicates DVD Setup menus also accessible from the QUICK SETUP menu.



Functions

## A LANGUAGE Setting

Follow steps 1 to 3 in the "CUSTOM Menu" section above.



## B DISPLAY Setting

You can change the display functions. Follow steps 1 to 3 in the "CUSTOM Menu" section on page 16.

**4** Select the desired item.

DISPLAY menu

**5**

**TV ASPECT: QUICK (Default: 4:3 LETTER BOX)**  
See Hint on the left.

**STILL MODE: (Default: AUTO)**  
See Hint on the right.

**PROGRESSIVE: QUICK (Default: OFF)**  
See Hint on the left.

If there is no picture or you do not press any buttons for 15 seconds, Progressive scan will switch to "OFF" and it will exit the setup menu.

**6** To exit the menu

To complete the PROGRESSIVE setting

**Hint**

**TV ASPECT:**

- Select "4:3 LETTER BOX", so that black bars may appear on the top and bottom of the screen.
- Select "4:3 PAN & SCAN" for a full height picture with both sides adjusted.
- Select "16:9 WIDE" if a wide screen TV is connected to this unit.

**PROGRESSIVE:**

- You can set "PROGRESSIVE" to "OFF" in the DISPLAY menu or press and hold [PLAY] on the front of the unit for more than 5 seconds during playback, so that the P-SCAN indicator on the front panel lights off.
- When "PROGRESSIVE" is "ON", video signals from the unit's VIDEO OUT and S-VIDEO OUT jacks will be distorted or not be output at all.

**Hint**

**STILL MODE:**

- Select "AUTO" usually.
- If you select "AUTO", automatically select the best resolution setting (FRAME or FIELD) based on the data characteristics of the pictures. (default).
- If you select "FIELD", the picture in the still mode will be stabilized.
- If you select "FRAME", the picture in the still mode will be highly defined.
- An individual picture on TV screen is called a "frame", which consists of two separate images called a "field".
- Some pictures may be blurred at if you select "AUTO" in the still mode due to their data characteristics.

## C AUDIO Setting

Choose the appropriate audio settings for your equipment. It only affects during the playback of DVD discs. Follow steps 1 to 3 in the "CUSTOM Menu" section on page 16.

**4** Select the desired item.

AUDIO menu

**5**

**DRC (Dynamic Range Control): (Default: ON)**  
Set to "ON" to compress the range between soft and loud sounds.

**DOWN SAMPLING: (Default: ON)**  
Set to "ON" when outputting in 48kHz.  
Set to "OFF" when outputting the original sound.

**DOLBY DIGITAL: QUICK (Default: BITSTREAM)**  
Set to "BITSTREAM" when the unit is connected to a Dolby Digital decoder.

- BITSTREAM: Outputs a Dolby Digital Signals.
- PCM: Convert the Dolby Digital into PCM (2 channel).

**6** To exit the menu

**Hint**

**DRC:**

- This function is available only on the discs which are recorded in the Dolby Digital format.

**DOWN SAMPLING:**

- When playing disc with copyright protection, the sound will be down sampled at 48kHz, even if you set to "OFF".

**DOLBY DIGITAL:**

- This function is available only on digital outputting of a disc recorded in 96kHz.

## D PARENTAL Setting

Parental Control limits the disc viewing that exceed your settings. (An incorrect password will not be acceptable.) This feature prevents your children from viewing inappropriate materials.

### Parental Levels

Parental Level allows you to set the rating levels of your DVD discs. Playback will stop if the ratings exceed the levels you set. Follow steps 1 to 3 in the "CUSTOM Menu" section on page 16.

**4** Enter your desired four-digit password.

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
⑩

PARENTAL menu

Please enter a 4-digit password.

Or

If you have set a password already, enter the current four-digit password.

Enter current password.

**5** Select "PARENTAL LEVEL".

PARENTAL LEVEL ALL  
PASSWORD CHANGE

**6** Select the desired level.

PARENTAL LEVEL  
ALL  
8 [ADULT]  
7 [NC-17]  
6 [R]

**7** To exit the menu

SETUP

**CONTROL LEVELS**

- ALL: All parental locks are cancelled.
- Level 8: DVD softwares of any grades (adult/general/children) can be played back.
- Levels 7 to 2: Only DVD softwares intended for general use and children can be played back.
- Level 1: Only DVD softwares intended for children can be played back, with those intended for adult and general use prohibited.

**TIPS FOR LEVELS**

- 8 [ADULT]: DVD software of any grades (adult/general/children) can be played back.
- 7 [NC-17]: No one under 17 admitted
- 6 [R]: Restricted; under 17 requires accompanying parent or adult guardian
- 5 [PGR]: Parental Guidance Recommended
- 4 [PG13]: Unsuitable for children under 13
- 3 [PG]: Parental Guidance suggested
- 2 [G]: General Audience
- 1 [KID SAFE]: Suitable for children

**Hint**

- DVD-Video discs may not respond to the parental lock settings. Make sure this function works with your DVD-Video discs.

### To Change the Password for Parental Controls

You can change your password for parental controls. Follow steps 1 to 3 in the "CUSTOM Menu" section on page 16.

**4** Enter current four-digit password.

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
⑩

PARENTAL menu

Enter current password.

**5** Select "PASSWORD CHANGE".

PARENTAL LEVEL ALL  
PASSWORD CHANGE

**6** Enter your new four-digit password (except for 4737).

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
⑩

PARENTAL menu

Please enter a 4-digit password.

**7** To exit the menu


SETUP

**Hint**

- Record the password in case you forget it.
- If you forget the password, press [4], [7], [3], [7] at step 4, then enter your new password. Password will be cleared and parental levels will be set to "ALL".



## Reset to the Default Setting (Except for PARENTAL Setting)



## Information

### Troubleshooting Guide

If the unit does not perform properly when operated as instructed in this Owner's Manual, check the unit consulting the following checklist.

Problem	Solution
No power	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Check if the AC power cord is properly connected.</li> <li>–Unplug the outlet once, and wait for 5-10 seconds and then plug it in again.</li> </ul>
No sound or picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Check if the TV is switched on.</li> <li>–Check the video connection.</li> <li>–Check the VIDEO/AUDIO cable connections to the TV. (See page 7.)</li> </ul>
Distorted picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Sometimes a small amount of picture distortion may appear. This is not a malfunction.</li> <li>–Connect the unit directly to the TV.</li> <li>–Set PROGRESSIVE correctly. Turn it on only if your TV has Progressive Scan and you are using the Component Video connections between the unit and the TV. Disable Progressive Scan for all other connections. (See page 7.)</li> </ul>
Completely distorted picture or black/white picture with DVD	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Connect the unit directly to the TV.</li> <li>–Make sure the disc is compatible with the unit.</li> <li>–Check if the INTERLACE / PROGRESSIVE mode is set correctly. (See pages 16-18.)</li> </ul>
No sound or distorted sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Adjust the volume.</li> <li>–Check that the speakers are connected correctly.</li> </ul>
No audio at digital output	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Check the digital connections.</li> <li>–Check if the audio format of the selected audio language matches your receiver capabilities.</li> </ul>
Picture freezes momentarily during playback.	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Check the disc for finger prints/scratches and clean with a soft cloth wiping from center to edge.</li> </ul>
Disc can't be played.	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Clean the disc.</li> <li>–Ensure the disc is inserted in correct direction.</li> <li>–Check if the disc is defective by trying another disc.</li> <li>–Cancel the parental lock or change the control level.</li> <li>–Insert a correct disc that plays on this unit.</li> <li>–Handle a disc with special care so that it does not have fingerprints, scratches, or dusts on its surface.</li> </ul>
No return to start-up screen when disc is removed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Reset the unit by switching the unit off, then on again.</li> </ul>
The unit does not respond to the remote control.	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.</li> <li>–Reduce the distance to the unit.</li> <li>–Replace the batteries in the remote control.</li> <li>–Re-insert the batteries with their polarities (+/– signs) as indicated.</li> <li>–Tune your radio to an empty AM station so that you hear a lot of noises. Then, turn the volume up. If you hear some signal sound from the radio by pressing buttons on the remote control, the remote control is working.</li> </ul>
Buttons do not work or the unit stops responding.	<ul style="list-style-type: none"> <li>–To completely reset the unit, unplug the AC cord from the AC outlet for 5-10 seconds.</li> </ul>
The unit does not respond to some operating commands during playback.	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Operations may not be permitted by the disc. Refer to the instructions of the disc.</li> </ul>
The unit cannot read CDs / DVDs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Use a commonly available cleaning CD / DVD to clean the lens before sending the unit for repair.</li> </ul>
Angle does not switch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>–The angle cannot be switched for DVDs which do not contain multiple angles. In some cases multiple angles are only recorded for specific scenes.</li> </ul>
Playback does not start when the title is selected.	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Check the "PARENTAL" setting.</li> </ul>
The password for rating level has been forgotten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Enter the default password "4737", then your forgotten password will be cleared.</li> </ul>

#### NOTES:

- Some functions are not available in specific modes, but this is not a malfunction. Read the description in this Owner's Manual for more details on correct operations.
- Playback from a desired track and random playback are not available during program playback.
- Some functions are prohibited on some discs.
- When playing Video CDs with PBC function, some operations (e.g., select and track repeat) cannot be performed.

# Specifications

Output signal format:

NTSC color

Power source:

120 V AC +/- 10%, 60 Hz +/- 0.5%

Power consumption:

10 W (standby: 0.8 W)

Operating temperature:

41°F (5°C) to 104°F (40°C)

Dimensions:

W: 17 3/16" (435 mm)

H: 2" (51 mm)

D: 8 5/16" (211 mm)

Weight :

Approx. 2.9 lbs (1.3 kg)

• Designs and specifications are subject to change without notice.

• If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.

## Language Code List

Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code
Abkhazian	A-B	French [FRE]	5264	Macedonian	5957	Siswat	6655
Afar	4748	Frisian	5271	Malagasy	5953	Slovak	6557
Afrikaans	4752	Galician	5358	Malay	5965	Slovenian	6558
Albanian	6563	Georgian	5747	Malayalam	5958	Somali	6561
Amharic	4759	German [GER]	5051	Maltese	5966	Spanish [SPA]	5165
Arabic	4764	Greek [GRE]	5158	Maori	5955	Sundanese	6567
Armenian	5471	Greenlandic	5758	Marathi	5964	Swahili	6569
Assamese	4765	Guarani	5360	Moldavian	5961	Swedish [SWE]	6568
Aymara	4771	Gujarati	5367	Mongolian	5960		
Azerbaijani	4772	Hausa	5447	Nauru	6047	Tagalog	6658
Bashkir	4847	Hebrew	5569	Nepali	6051	Tajik	6653
Basque	5167	Hindi	5455	Norwegian [NOR]	6061	Tamil	6647
Bengali; Bangla	4860	Hungarian [HUN]	5467			Tatar	6666
Bhutani	5072			Occitan	6149	Telugu	6651
Bihari	4854	Icelandic [ICE]	5565	Oriya	6164	Thai	6654
Bislama	4855	Indonesian	5560	Oromo (Afan)	6159	Tibetan	4861
Breton	4864	Interlingua	5547	Panjabi	6247	Tigrinya	6655
Bulgarian	4853	Interlingue	5551	Pashto; Pushto	6265	Tonga	6661
Burmese	5971	Inupiak	5557	Persian	5247	Tsonga	6665
Byelorussian	4851	Irish [IRI]	5347	Polish [POL]	6258	Turkish [TUR]	6664
		Italian [ITA]	5566	Portuguese [POR]	6266	Turkmen	6657
		Japanese [JPN]	5647	Quechua	6367	Twi	6669
		Javanese	5669	Rhaeto-Romance	6459		
Cambodian	C-E	Kannada	5760	Romanian [RUM]	6461	Ukrainian	U-Z
Catalan	4947	Kashmiri	5765	Russian [RUS]	6467	Urdu	6764
Chinese [CHI]	7254	Kazakh	5757			Uzbek	6772
Corsican	4961	Kinyarwanda	6469	Samoan	6559	Vietnamese	6855
Croatian	5464	Kirghiz	5771	Sangho	6553	Volapuk	6861
Czech [CZE]	4965	Kirundi	6460	Sanskrit	6547	Welsh	4971
Danish [DAN]	5047	Korean [KOR]	5761	Scots Gaelic	5350	Wolof	6961
Dutch [DUT]	6058	Kurdish	5767	Serbian	6564	Xhosa	7054
English [ENG]	5160			Serbo-Croatian	6554	Yiddish	5655
Esperanto	5161	Laothian	L-N	Sesotho	6566	Yoruba	7161
Estonian	F-H	Latin	5861	Setswana	6660	Zulu	7267
		Latvian; Lettish	5847	Shona	6560		
Faroese	5261	Lingala	5868	Sindhi	6550		
Fiji	5256	Lithuanian	5866	Singhalese	6555		
Finnish [FIN]	5255						

If you choose a Language that has a 3 letter language code, the code will be displayed every time you change the Audio or Subtitle language setting on page 15. If you choose any other languages, '---' will be displayed instead. (3 letter language code is written in bracket.)

## MAGNAVOX LIMITED WARRANTY

FUNAI CORP. will repair this product, free of charge in the USA in the event of defect in materials or workmanship as follows:

### DURATION:

**PARTS:** FUNAI CORP. will provide parts to replace defective parts without charge for one (1) year from the date of original retail purchase. Certain parts are excluded from this warranty.

**LABOR:** FUNAI CORP. will provide the labor without charge for a period of ninety (90) days from the date of original retail purchase.

### LIMITS AND EXCLUSIONS:

This warranty is extended only to the original retail purchaser. A purchase receipt or other proof of original retail purchase will be required together with the product to obtain service under this warranty.

This warranty shall not be extended to any other person or transferee.

This warranty is void and of no effect if any serial numbers on the product are altered, replaced, defaced, missing or if service was attempted by an unauthorized service center. This limited warranty does not apply to any product not purchased and used in the United States.

This product is produced for home use and this warranty only covers failures due to defects in material or workmanship which occurs during normal use. It does not cover damage which occurs in shipment, or failures which are caused by repairs, alterations or product not supplied by FUNAI CORP., or damage which results from accident, misuse, abuse, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, improper maintenance, commercial use such as hotel, rental or office use of this product or damage which results from fire, flood, lightning or other acts of God.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER PACKING MATERIALS, ANY ACCESSORIES (EXCEPT REMOTE CONTROL), ANY COSMETIC PARTS, COMPLETE ASSEMBLY PARTS, DEMO OR FLOOR MODELS.

FUNAI CORP. AND ITS REPRESENTATIVES OR AGENTS SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY GENERAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR OCCASIONED BY THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AND OF ALL OTHER LIABILITIES ON THE PART OF FUNAI. ALL OTHER WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED BY FUNAI AND ITS REPRESENTATIVES IN THE UNITED STATES. ALL WARRANTY INSPECTIONS AND REPAIRS MUST BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE CENTER. THIS WARRANTY IS VALID WHEN THE UNIT IS CARRIED-IN TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.

### IMPORTANT:

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE. IF, AT ANY TIME DURING THE WARRANTY PERIOD, YOU ARE UNABLE TO OBTAIN SATISFACTION WITH THE REPAIR OF THIS PRODUCT, PLEASE CONTACT FUNAI CORP.

### ATTENTION:

FUNAI CORP. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY DESIGN OF THIS PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE.

To locate your nearest AUTHORIZED SERVICE CENTER or for general service inquiries, please contact us at:

**FUNAI CORPORATION**  
Customer Service

Tel :1-800-605-8610


<http://www.funai-corp.com>

1990 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501


## 1 Conexiones

Si su televisor tiene entradas de AUDIO/VIDEO vea la sección "Connection to a TV" en la página 7 en el Manual de Manejo. En caso contrario, vea la sección "Connecting to RF Modulator" en la página del frente en el Manual de Manejo.

## 2 Instalación de las pilas en el control remoto





## 3 Para cambiar el idioma en la pantalla



## 4 Reproducción

Antes.  
¡Encienda el televisor, amplificador y otros equipos conectados a esta unidad. Asegúrese que el televisor y el sintonizador de audio (de venta en los comercios) están en el canal correcto.



## 5 Control remoto


Disco	DVD	CD	VCD	DivX
<b>Botón</b> (Orden alfabético)				
1 2 3				
4 5 6	• Para seleccionar directamente el capítulo o título.	• Para seleccionar directamente la canción.		• Para seleccionar directamente la canción.
7 8 9				
0				
10				
11	• Para buscar en avance/retroceso por un disco. • Para empezar la reproducción en avance lento/retroceso durante el modo de pausa.	• Para buscar en avance/retroceso por un disco. • Para empezar la reproducción en avance lento durante el modo de pausa. (VCD)		• Para buscar en avance/retroceso por un disco. • Para empezar la reproducción en avance lento/retroceso durante el modo de pausa.
12	• Para mover el cursor y determinar la posición.	• Para mover el cursor y determinar la posición.		• Para mover el cursor y determinar la posición.
13	• Para repetir entre su punto A y B seleccionado.	• Para repetir entre su punto A y B seleccionado.		• Para repetir entre su punto A y B seleccionado.
14	• Para seleccionar los ángulos de la cámara en un disco.	—	—	—
15	• Para seleccionar idiomas de audio en un disco.	• Para seleccionar ESTEREO, L-ch o R-ch.		• Para acceder diferentes funciones en un disco.
16	• Para borrar los marcadores. • Para borrar los números mal entrados. • Para borrar el punto para la repetición A-B.	• Para borrar los marcadores. • Para eliminar el N° de estado en la entrada de programa. • Para borrar los números mal entrados. • Para borrar el punto para la repetición A-B.		• Para borrar los números mal entrados. • Para borrar el punto para la repetición A-B.
17	• Para llamar el Menú en un disco.	—		• Para abrir la lista de archivos.
18	• Para mostrar el modo de disco actual.	• Para mostrar el modo de disco actual.		• Para mostrar el modo de disco actual.
19	• Para activar/desactivar el nivel del negro. • Para activar/desactivar el ambiental virtual.	• Para disponer el orden de reproducción o la reproducción aleatoria. (CD) • Para activar/desactivar el ambiental virtual. • Para activar/desactivar el nivel del negro. (VCD)		• Para activar/desactivar el nivel del negro.
20	• Para abrir o cerrar la bandeja del disco.	• Para abrir o cerrar la bandeja del disco.		• Para abrir o cerrar la bandeja del disco.
21	• Para hacer una pausa en la reproducción. • Para avanzar la reproducción un cuadro cada vez.	• Para hacer una pausa en la reproducción del disco. • Para avanzar la reproducción un cuadro a la vez. (VCD)		• Para hacer una pausa en la reproducción del disco. • Para avanzar la reproducción un cuadro a la vez.
22	• Para empezar la reproducción del disco.	• Para empezar la reproducción del disco.		• Para empezar la reproducción del disco.
23	• Para reproducir repetidamente un capítulo o título.	• Para reproducir repetidamente una canción o disco.		• Para repetir la reproducción de una pista, un grupo o un disco.
24	• Para volver a la operación anterior en el menú.	• Para volver a la operación anterior en el menú.		• Para volver a la operación anterior en el menú.
25	• Para buscar un capítulo, título o tiempo. • Para colocar o buscar los marcadores.	• Para buscar una canción. • Para buscar el tiempo. • Para colocar o buscar los marcadores.		• Para buscar una canción. • Para buscar el tiempo.
26	• Para llamar el menú de ajustes de DVD.	• Para llamar el menú de ajustes de DVD.		• Para llamar el menú de ajustes de DVD.
27	• Para saltar capítulos o título.	• Para saltar canciones.		• Para saltar canciones.
28	• Para encender o apagar la unidad.	• Para encender o apagar la unidad.		• Para encender o apagar la unidad.
29	• Para parar la reproducción.	• Para parar la reproducción.		• Para parar la reproducción.
30	• Para seleccionar subtítulos en un disco.	—		• Para seleccionar subtítulos en un disco.
31	• Para llamar el menú inicial en un disco.	—		• Para volver al primer archivo en la jerarquía superior de la lista de archivos.
32	• Para ampliar la imagen de vídeo en DVD. (x2 / x4)	• Para ampliar parte de la imagen (x2). (VCD)		• Para ampliar parte de la imagen (x2).

# Quick Use Guide

## 1 Connections

If your TV has AUDIO/VIDEO input jacks, see the section "Connection to a TV" on page 7 of the Owner's Manual. If not, see the section "Connecting to RF Modulator" on the front page of the Owner's Manual.

## 2 Installing the Batteries for the Remote Control



## 3 To Change the On-Screen Language

**1** Confirm that "QUICK" is selected.


**2** Confirm that "PLAYER MENU" is selected.

**3** Select the desired language for the On-Screen Display.

**4** To exit the menu

## 4 Playback

Before:  
Turn on the TV, amplifier and any other equipment which are connected to this unit. Make sure the TV and audio receiver (commercially available) are set to the correct channel.



<b>1</b>	STANDBY-ON → OPEN/CLOSE 	<b>2</b> Insert a disc with label facing up. 
<b>3</b>	To start playback 	<b>4</b> To stop playback 

## 5 Remote Control

Button (Alphabetical order)	DVD	CD	VCD	DivX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	• To select chapter or title directly.	• To select track directly.	• To select track directly.	• To select track directly.
◀ ▶	• To search forward/backward through a disc. • To begin slow forward/reverse playback in the pause mode.	• To search forward/backward through a disc. • To begin slow forward playback in the pause mode. (VCD)	• To search forward/backward through a disc. • To begin slow forward playback in the pause mode.	• To search forward/backward through a disc. • To begin slow forward playback in the pause mode.
⬅ ⬆ ⬇ ⬅ OK	• To move the cursor and determine its position.	• To move the cursor and determine its position.	• To move the cursor and determine its position.	• To move the cursor and determine its position.
A-B REPEAT	• To repeat between your chosen point of A and B.	• To repeat between your chosen point A and B.	• To repeat between your chosen point A and B.	• To repeat between your chosen point A and B.
ANGLE	• To select camera angles on a disc.	—	—	—
AUDIO	• To select audio language on a disc.	• To select STEREO, L-ch or R-ch.	• To access a various audio function on the disc.	• To access a various audio function on the disc.
CLEAR	• To clear the markers. • To clear the numbers. • To cancel the point for A-B repeat.	• To clear the markers. • To remove status number in program input. • To clear the numbers entered incorrectly. • To cancel the point for A-B repeat.	• To clear the numbers entered incorrectly. • To cancel the point for A-B repeat.	• To clear the numbers entered incorrectly. • To cancel the point for A-B repeat.
DISC MENU	• To call up the Menu on a disc.	—	—	• To call up the file list.
DISPLAY	• To display the current disc mode.	• To display the current disc mode.	• To display the current disc mode.	• To display the current disc mode.
MODE	• To set black level on/off. • To set virtual surround on/off.	• To set black level on/off. • To set virtual surround on/off. • To set black level on/off. (VCD)	• To set black level on/off.	• To set black level on/off.
OPEN/CLOSE ▲	• To open or close the disc tray.	• To open or close the disc tray.	• To open or close the disc tray.	• To open or close the disc tray.
PAUSE ⏸	• To pause disc playback. • To advance playback one frame at a time.	• To pause disc playback. • To advance playback one frame at a time. (VCD)	• To pause disc playback. • To advance playback one frame at a time.	• To pause disc playback. • To advance playback one frame at a time.
PLAY ▶	• To begin disc playback.	• To begin disc playback.	• To begin disc playback.	• To begin disc playback.
REPEAT	• To play a chapter or title repeatedly.	• To play a track or disc repeatedly.	• To play a track, group or disc repeatedly.	• To play a track, group or disc repeatedly.
RETURN	• To return to the previous operation in menu.	• To return to the previous operation in menu.	• To return to the previous operation in menu.	• To return to the previous operation in menu.
SEARCH	• To search chapter, title or time. • To set or search the markers.	• To search tracks. • To search time. • To set or search the markers.	• To search tracks. • To search time.	• To search tracks. • To search time.
SETUP	• To call up the DVD setup menu.	• To call up the DVD setup menu.	• To call up the DVD setup menu.	• To call up the DVD setup menu.
PREV NEXT ◀▶	• To skip chapters or titles.	• To skip tracks.	• To skip tracks.	• To skip tracks.
STANDBY-ON ⏻	• To turn the unit on/off.	• To turn the unit on/off.	• To turn the unit on/off.	• To turn the unit on/off.
STOP ⏹	• To stop playback.	• To stop playback.	• To stop playback.	• To stop playback.
SUBTITLE	• To select subtitles on a disc.	—	• To select subtitles on a disc.	• To select subtitles on a disc.
TITLE	• To call up the Top Menu on a disc.	—	• To return to the top file in the highest hierarchy of the file list.	• To return to the top file in the highest hierarchy of the file list.
ZOOM	• To magnify part of a picture. (x2/x4)	• To magnify part of a picture. (x2) (VCD)	• To magnify part of a picture. (x2)	• To magnify part of a picture. (x2)

# Guide D'utilisation

À lire avant l'utilisation de l'appareil.

## Lecteur DVD/CD

# MWD7006

### Table des Matières

#### PRÉCAUTIONS

Sécurité concernant le laser.....	2
<b>Mesures de Sécurité Importantes</b> .....	<b>3</b>
Emplacement d'Installation et Manipulation .....	4
Éviter les Risques d'Électrocution et d'Incendie.....	4
Attention à la Condensation d'Humidité .....	4
À propos du Copyright .....	4
Remarque sur les Sorties du Balayage Progressif .....	4
Symboles Utilisés dans ce Manuel .....	4
Entretien.....	4
<b>À propos des Disques</b> .....	<b>5</b>
Disques Lisibles.....	5
Disques ne pouvant pas être lus.....	5
<b>TVGuardian®</b> .....	<b>6</b>

#### CONFIGURATION

<b>Raccordements</b> .....	<b>7</b>
Raccordement à un Téléviseur.....	7
Raccordement à un Système Audio.....	8
Indicateurs sur le Panneau Frontal et Bornes Arrières.....	8
<b>Au sujet de la Télécommande</b> .....	<b>9</b>
Télécommande .....	9
Mise en Place des Piles de la Télécommande .....	9

#### FONCTIONS DE DVD

<b>Lecture</b> .....	<b>10</b>
<b>Lecture DivX®</b> .....	<b>11</b>
<b>Sous-titres DivX®</b> .....	<b>12</b>
<b>Informations Affichées à l'Écran</b> .....	<b>12</b>
<b>Fonction de Recherche</b> .....	<b>13</b>
Recherche par Piste.....	13
Recherche de Titre / de Chapitre .....	13
Recherche d'une Durée .....	13
Réglage de Repère.....	13
<b>Lecture à Répétition / Aléatoire / Programmée</b> .....	<b>14</b>
Lecture à Répétition.....	14
Répétition A-B .....	14
Lecture Aléatoire .....	14
Lecture Programmée.....	14
<b>Réglages Spéciaux</b> .....	<b>15</b>
Langue des Sous-Titres.....	15
Langue de la Piste Audio .....	15
Angles de la Caméra.....	15
Réglage du Niveau des Noirs.....	15
Mode de Son Stéréo .....	16
Mode de Son Ambiophonique Virtuel.....	16
<b>Réglage DVD</b> .....	<b>17</b>
Réglage de la LANGUE .....	18
Réglage de l'AFFICHAGE .....	18
Réglage SON .....	19
Réglage PARENT .....	20
Réglage AUTRES .....	21
Mise en réglage par défaut (excepté réglage PARENT).....	22

#### INFORMATIONS

<b>Guide de Dépannage</b> .....	<b>22</b>
<b>Caractéristiques Techniques</b> .....	<b>23</b>
<b>Liste des Code Linguistique</b> .....	<b>23</b>
<b>GARANTIE LIMITÉE</b> .....	<b>24</b>

### Accessoires Fournis

télécommande  
(NA470UD)




piles  
(AAA x 2)



câbles audio/vidéo type RCA  
(WPZ0102TM018 /  
WPZ0102LTE01)




guide d'utilisation



### Connexion au Modulateur de RF (non-inclus)

Si votre téléviseur ne possède qu'une prise jack d'antenne, il est tout de même possible de le relier en utilisant un modulateur RF. Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous.

- 1) Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise CA.
- 2) Effectuez le branchement tel qu'illustré ci-dessous.
- 3) **Réglez le commutateur du canal 3/4 du modulateur RF sur 3 ou sur 4**, selon le canal TV le moins utilisé dans votre zone. Si votre modulateur RF possède un commutateur modulateur/antenne, réglez-le selon le manuel livré avec le modulateur RF.
- 4) Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise CA.
- 5) **Allumez votre téléviseur et sélectionnez le même canal que vous avez réglé sur le modulateur RF à l'aide du commutateur de canal 3/4.** Pour plus de renseignements, suivez les instructions dans le manuel livré avec le modulateur RF.



#### Remarque:

- Le modulateur RF n'est pas fourni avec cet appareil. Vous devez l'acheter à votre magasin local.
- La qualité de l'image peut devenir mauvaise si l'appareil est relié à un modulateur RF.

Si après la lecture du guide d'utilisation, vous avez besoin d'assistance supplémentaire, ou des pièces détachées, veuillez communiquer

**SANS FRAIS avec le : 1-800-605-8610**

ou consultez notre site internet

<http://www.funai-corp.com>

# PRÉCAUTIONS

**AVERTISSEMENT:** AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**



## ATTENTION:

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'ENLEVEZ PAS LA PARTIE ARRIÈRE (ENDOS) DU BOÎTIER DE CET APPAREIL - IL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'USAGER. CONFIEZ LA RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil et qui peut être d'une importance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

Cet avis important est situé au dos du coffret.

## Sécurité concernant le laser

Cet appareil utilise un laser. À cause de possibles blessures aux yeux, seul un technicien qualifié est habilité à retirer le couvercle ou à essayer de réparer cet appareil.

**ATTENTION:** L'UTILISATION DE COMMANDES, L'AJUSTEMENT OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS CE GUIDE PEUVENT ENTRAÎNER LE RISQUE D'EXPOSITION À DES RADIATIONS DANGEREUSES.

**ATTENTION:** RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT AVEC LE VERROUILLAGE INVALIDÉ. NE PAS REGARDER LE RAYON.

**EMPLACEMENT:** À L'INTÉRIEUR, PRÈS DU MÉCANISME DE LA PLATINE.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

**ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.**

## REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer de tout matériau conformément aux règlements de recyclage locaux.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.

## Protection de l'environnement !!!

- Les piles usées ne doivent pas être jetées dans une poubelle.
- S'en débarrasser à un point de collecte pour piles usées ou dans un conteneur à ordures spécial. Contacter les autorités locales pour plus de détails.



Informations client :

Relever les données situées à l'arrière de cet appareil, puis saisir le N° de série ci-dessous. Conserver ces informations en cas de référence ultérieure.

N° de modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

# Mesures de Sécurité Importantes

- LIRE LES INSTRUCTIONS** - Avant d'utiliser cet appareil, lire toutes les instructions relatives au fonctionnement et à la sécurité.
- CONSERVER CE GUIDE D'UTILISATION** - Les instructions relatives au fonctionnement et à la sécurité doivent être conservées pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- RESPECTER LES AVERTISSEMENTS** - Il est très important de suivre tous les avertissements et les mises en garde apparaissant sur l'appareil ainsi que dans le guide d'utilisation.
- SUIVRE LES INSTRUCTIONS** - Il est nécessaire de suivre toutes les directives du guide d'utilisation concernant le fonctionnement et l'utilisation de cet appareil.
- NETTOYAGE** - Débrancher l'appareil de la prise de courant avant de procéder à un nettoyage. Ne pas utiliser de produits à nettoyer liquides ou en aérosol. Pour essuyer, utiliser un chiffon légèrement humide.  
**EXCEPTION:** Ne pas débrancher un appareil devant être utilisé d'une manière ininterrompue et qui, pour une raison spécifique, comme le risque de perdre un code d'autorisation pour un convertisseur de câblodistribution, n'est pas conçu pour être débranché par l'utilisateur pour un entretien ou toute autre raison. Cependant, il est nécessaire de respecter les autres directives indiquées plus haut au paragraphe 5.
- ACCESSOIRES** - N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant de l'appareil. L'utilisation d'autres accessoires risque d'être dangereuse.
- EAU ET HUMIDITÉ** - Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau; par exemple, près d'une baignoire, d'un évier, d'une machine à laver, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou d'autres endroits semblables.
- MEUBLES** - Ne pas installer cet appareil sur un meuble, un socle, un support, un trépied ou une table instable. L'appareil pourrait tomber, provoquant des blessures graves à un enfant ou un adulte, et être sérieusement endommagé. Utiliser uniquement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandés par le fabricant, ou bien vendus avec l'appareil. Suivre les directives du fabricant pour le montage de l'appareil et n'utiliser que les accessoires de montage recommandés par ce dernier. Si on l'installe sur un meuble à roulettes, déplacer les deux ensemble avec précaution. Un arrêt brusque, l'utilisation d'une force excessive et des surfaces irrégulières risquent de déstabiliser l'ensemble et de le renverser.
- VENTILATION** - Le boîtier de cet appareil est muni de fentes et d'orifices de ventilation permettant d'assurer un fonctionnement adéquat en l'empêchant de surchauffer. Ces fentes et ces orifices ne doivent pas être bloqués ou recouverts. Ainsi, l'appareil ne doit pas être placé sur un lit, un divan, un tapis ou une autre surface similaire risquant d'obstruer ces orifices de ventilation. Il ne doit pas être placé dans une installation encastrée comme un meuble ou une bibliothèque, qui risquerait d'empêcher la circulation de l'air dans les orifices de ventilation, à moins que l'aération soit adéquate ou que les directives du fabricant soient respectées.
- SOURCE D'ALIMENTATION** - Cet appareil ne devra être branché que sur une prise d'alimentation correspondant aux indications des étiquettes placées sur l'appareil. Si l'on ne connaît pas les paramètres du réseau électrique auquel on est raccordé, consulter le revendeur ou la compagnie d'électricité à ce sujet. Dans le cas d'appareils fonctionnant sur piles ou d'autres sources de courant, voir le guide d'utilisation.
- MISE À LA TERRE ET POLARISATION** - Cet appareil est muni d'un câble d'alimentation dont la fiche est polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans une prise de courant murale polarisée que dans un sens par mesure de sécurité. Si l'insertion à fond de la fiche dans la prise de courant est difficile, inverser sa position. S'il est toujours impossible d'insérer la fiche, demander à un électricien qualifié de la remplacer. Ne jamais essayer de forcer ce dispositif de sécurité polarisé.
- PROTECTION DES CÂBLES D'ALIMENTATION** - Les câbles d'alimentation devront être disposés de manière à ce que l'on ne risque pas de marcher dessus, et qu'ils ne soient écrasés ni coincés en plaçant des objets dessus. Faire particulièrement attention aux fiches des câbles d'alimentation, aux prises murales et aux endroits où les câbles sortent des appareils.
- ORAGES** - Par mesure de protection supplémentaire il est conseillé, lors d'orages ou d'une inutilisation prolongée de l'appareil, de le débrancher du câble d'alimentation, de la prise de courant murale, de l'antenne extérieure et du réseau de câblodistribution. Cette mesure permettra d'éviter que l'appareil ne soit endommagé lors d'un orage ou d'une surtension du réseau électrique.
- LIGNES ÉLECTRIQUES** - Une antenne extérieure reliée à cet appareil ne devra jamais se trouver à proximité de câbles électriques, d'un éclairage ou de transformateurs sur lesquels elle risquerait de tomber. Lors de l'installation d'une telle antenne, faire en sorte que l'antenne n'entre pas en contact avec de tels lignes ou circuits, car leur contact peut être mortel.
- SURCHARGE** - Ne pas surcharger les prises de courant (ou les câbles de prolongement). Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- OBJETS ET LIQUIDES** - Aucun objet ou liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil par l'intermédiaire des orifices de ventilation, car cela risquerait de toucher des pièces sous haute tension ou de provoquer un court-circuit des composants entraînant un début d'incendie ou un risque d'électrocution. Veiller aussi à ne renverser aucun liquide sur l'appareil.
- RÉPARATIONS** - Ne jamais essayer de réparer soi-même l'appareil. En ouvrant ou en démontant le boîtier, on risque de s'exposer à la tension élevée de certaines pièces ainsi qu'à d'autres dangers. Pour n'importe quelle réparation, faire appel à un technicien qualifié.
- ENDOMMAGEMENTS NÉCESSITANT UNE RÉPARATION** - Débrancher l'appareil de la prise de courant et le confier à un technicien qualifié dans les cas suivants :
  - Lorsque le câble d'alimentation (ou sa fiche) est endommagé.
  - Lorsqu'un liquide ou un objet a pénétré dans l'appareil.
  - Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
  - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement bien que l'on ait suivi toutes les instructions, ne régler que les commandes décrites dans ce guide. Un réglage erroné d'autres pièces ou commandes risque d'endommager l'appareil et peut nécessiter ensuite un long travail de la part d'un technicien qualifié pour le remettre en état de fonctionner.
  - Lorsqu'on a laissé tomber l'appareil ou que son boîtier a été endommagé.
  - Lorsque le fonctionnement de l'appareil diffère de la période initiale ou ne présente plus les mêmes performances.
- PIÈCES DE RECHANGE** - Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, s'assurer que le technicien utilise les pièces recommandées par le fabricant ou qu'elles présentent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces différentes risque de provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres risques.
- INSPECTION POUR LA SÉCURITÉ** - À l'achèvement de la réparation ou de l'entretien, demander au technicien de procéder à une inspection afin de s'assurer que l'appareil fonctionne normalement sans danger.
- CHALEUR** - Cet appareil doit être éloigné de toute source de chaleur intense, telle que celle d'un appareil de chauffage, d'une bouche d'air chaud, d'une cuisinière électrique ou de tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.

AVERTISSEMENT MEUBLE À ROULETTES  
(symbole de RETAC)



S3125A

## Emplacement d'Installation et Manipulation

- Ne pas placer l'appareil verticalement. L'installer à une position horizontale et stable. Ne rien placer directement sur l'appareil. Ne pas placer l'appareil directement sur le téléviseur.
- Selon le téléviseur, du bruit ou des perturbations de l'image et/ou du son sont possibles si cet appareil est placé trop près du téléviseur. Dans ce cas, vérifier qu'il y a un espace suffisant entre le téléviseur et l'appareil.
- Ne pas couvrir ou placer cet appareil dans un espace fermé pour éviter une accumulation excessive de chaleur.
- Ne pas placer l'appareil en plein soleil, ou près d'une source de chaleur.
- Selon l'environnement, la température de l'appareil peut légèrement augmenter. Ce n'est pas une anomalie.
- Maintenir l'appareil à l'écart des objets fortement magnétiques.
- Ne pas placer d'objet contenant de l'eau ou un autre liquide sur l'appareil. Si du liquide pénétrait dans le coffret, immédiatement débrancher l'appareil et immédiatement contacter le revendeur ou un centre de service agréé.
- Ne pas retirer le coffret de l'appareil. Toucher les pièces à l'intérieur du coffret pourrait provoquer un choc électrique et/ou endommager l'appareil. Pour le service et l'ajustement dans le coffret, contacter un revendeur qualifié ou un centre de service agréé.
- Assurez-vous de retirer le disque et de débrancher le cordon d'alimentation électrique de la prise avant de transporter l'appareil.

## Éviter les Risques d'Électrocution et d'Incendie

- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le déconnecter de la prise murale. Le saisir par la fiche.
- Si, par accident, de l'eau est répandue sur l'appareil, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et porter l'appareil à un centre de réparation agréé pour l'inspection.

## Attention à la Condensation d'Humidité

De l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil dans les conditions suivantes:

- Immédiatement après la mise en place d'un chauffage.
- Dans une pièce où il y a de la vapeur ou humide.
- Quand l'appareil est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud.

Si de l'humidité se forme dans l'appareil, il peut ne pas fonctionner correctement ou endommager la vidéocassette. Dans ce cas, le mettre sous tension et attendre plus de 2 heures que l'humidité s'évapore.

## À propos du Copyright

La copie, la diffusion, la présentation publique et le prêt des disques non autorisés sont interdits.

Ce produit incorpore une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets U.S. et autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est conçue seulement pour le foyer et autres usages de visionnement à moins d'une autorisation différente par Macrovision. Le démontage ou le désassemblage sont interdits.

## Remarque sur les Sorties du Balayage Progressif

Les consommateurs devraient noter que les téléviseurs à haute définition ne sont pas tous entièrement compatibles avec ce produit et peuvent entraîner l'affichage d'artefacts sur l'image. En cas de problèmes d'image du balayage progressif à 525 lignes, il est recommandé que l'utilisateur commute la connexion sur la sortie "définition standard". Si vous avez des questions concernant la compatibilité des téléviseurs avec ce lecteur DVD 525p, veuillez contacter notre centre de service à la clientèle.

## Symboles Utilisés dans ce Manuel

Les symboles suivants apparaissent dans certains en-têtes dans ce manuel.

 **DVD** : La description fait référence à la lecture de disques DVD-vidéo.

 **CD** : La description fait référence à la lecture de CDs audio.

 **VCD** : La description fait référence à la lecture de CDs vidéo.

 **DivX** : La description se réfère aux disques avec DivX®.

## Entretien

### Réparations

- Réviser l'ensemble des thèmes en rapport avec la panne au niveau du "Guide de Dépannage" à la page 22 avant de rapporter le produit.
- Si cet appareil devient inopérant, ne pas essayer de corriger le problème soi-même. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Mettre hors tension, débrancher le cordon secteur et appeler notre ligne d'aide dont le numéro se trouve sur la première page de ce mode d'emploi, pour vous procurer l'adresse du centre de réparation autorisé le plus proche.

### Nettoyage du Coffret

- Utiliser un chiffon doux imbibé d'une solution détergente douce. Ne pas utiliser de solution contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des abrasifs.

### Nettoyage des Disques

- Quand un disque est sale, le nettoyer avec un chiffon de nettoyage. Essuyer le disque du centre vers sa périphérie. Ne jamais nettoyer par mouvements circulaires.
- Ne pas utiliser de solvants, par exemple du benzène, du diluant, des produits de nettoyage disponibles dans le commerce, du détergent, des produits de nettoyage abrasifs ou des sprays antistatiques utilisés sur les disques analogiques.

### Nettoyage de la Lentille Laser

- Si le lecteur ne fonctionne toujours pas correctement en se référant aux chapitres correspondants et au "Guide de Dépannage", le dispositif de lecture optique laser est peut-être sale. Consulter son revendeur ou un centre de réparation agréé pour l'inspection et le nettoyage du dispositif de lecture optique laser.

### Manipulation des Disques

- À la manipulation d'un disque, le tenir par son bord et essayer de ne pas toucher sa surface.
- Toujours ranger les disques dans leur coffret protecteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

© 2007 Funai Electric Co., Ltd.

Tous droits réservés. Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite, copiée, transmise, diffusée, transcrite, téléchargée ou stockée sur un support de stockage quelconque, sous aucune forme ou dans n'importe quel but sans consentement écrit exprès préalable de Funai. En outre, toute diffusion commerciale non autorisée du présent manuel ou de l'une de ses révisions est strictement interdite.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Funai se réserve le droit de modifier son contenu sans obligation d'en informer une personne ou une organisation.

**FUNAI** et le dessin  forment une marque commerciale déposée de Funai Electric Co., Ltd et ne peuvent être utilisés en aucune façon sans consentement écrit exprès de Funai. Toutes les autres marques mentionnées ici sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucune information contenue dans le présent ne doit être interprétée comme un octroi, implicite ou autre, d'une licence ou d'un droit quelconque à utiliser l'une de marques commerciales présentées ci-dessus. L'usage abusif de toute marque commerciale ou de tout autre contenu du présent manuel est strictement interdit. Funai fera appliquer avec détermination ses droits de propriété intellectuelle dans toute l'étendue des lois.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme «Dolby» et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

### Reproduction des données DivX® ;

Vous pouvez profiter des fichiers DivX® qui sont enregistrés sur DVD-RW/-R ou CD-RW/-R.

- Produit officiel certifié DivX®
- Prend en charge la lecture de toutes les versions de vidéo DivX® (y compris DivX® 6) et les fichiers DivX® standard

# À propos des Disques

## Disques Lisibles

Type de média	Marque (logo)	Code régional	Signaux enregistrés	Taille du média	Types de disque
DVD-vidéo *1, 2, 3, 5, 9			vidéo numérique (MPEG2)	5 pouces (12 cm) ou 3 pouces (8 cm)	
DVD-RW DVD-R *1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	 	—	vidéo numérique ou DivX®		
DVD+RW DVD+R *1, 3, 4, 5, 8, 9	 	—	vidéo numérique (MPEG2)		(uniquement DVD-R/RW)
CD vidéo *3, 5, 9, 11		—	vidéo numérique avec audio	5 pouces (12 cm) ou 3 pouces (8 cm)	
audio CD *3, 5, 9		—	audio numérique		
CD-RW CD-R *3, 4, 5, 8, 9	 	—	audio numérique ou DivX®		

est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX, la certification DivX et les logos associés sont des marques de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.



«La technologie brevetée TVGuardian est fabriquée sous licence de Principle Solutions, Inc. «TVG», «TVGuardian» et «iActivate» sont des marques de commerce de Principle Solutions, Inc. De l'information supplémentaire peut être obtenue à [www.TVGuardian.com](http://www.TVGuardian.com)»

### Si vous n'arrivez pas à lire un disque portant l'un des logos ci-dessus, vérifiez les remarques suivantes.

- \*1: Cet appareil n'est compatible qu'avec le système de couleurs NTSC. Les disques enregistrés selon un autre système de couleurs ne pourront pas être lus.
  - \*2: Certains disques DVD vidéo ne fonctionnent pas de la façon décrite dans ce mode d'emploi en raison d'un choix du producteur du disque.
  - \*3: Les disques égratignés ou souillés risquent de ne pas pouvoir être lus.
  - \*4: Certains disques ne pourront pas être lus en raison d'un format d'enregistrement incompatible, des caractéristiques de l'enregistrement ou du disque.
  - \*5: Vous pourrez reproduire les disques portant les logos ci-dessus. Si vous utilisez des disques non standard, il est possible que l'appareil ne puisse pas les lire. Il est également fort probable que l'image ou le son soit fortement déformé en cas de lecture.
  - \*6: Vous pouvez lire un disque DVD-RW/-R non-finalisé enregistré en format vidéo sur un enregistreur DVD de notre marque. Cependant, selon les caractéristiques d'enregistrement d'un disque, il est possible que ce disque ne puisse pas être lu du tout ou normalement (l'image ou le son risquent de ne pas être fluides, etc.). Dans ce cas, vous devez finaliser le disque avec l'enregistreur DVD. Reportez-vous au manuel accompagnant l'enregistreur DVD.
  - \*7: Seuls les disques enregistrés en format vidéo et finalisés sont lisibles. Les disques non finalisés ne sont pas lisibles. Selon l'état d'enregistrement d'un disque, il peut ne pas être lu du tout (l'image ou le son peuvent ne pas être réguliers etc.).
  - \*8: Si la partie enregistrée du disque est trop petite (moins de 2 3/16 po (55 mm) d'un côté à l'autre), il risque de ne pas être lu correctement.
  - \*9: Ne pas coller du papier ou des autocollants sur un disque. Ils peuvent endommager le disque, et l'appareil peut ne pas lire correctement.
  - \*10: Il n'est pas possible de lire des disques enregistrés en format VR (Enregistrement Vidéo).
  - \*11: Cet appareil est conforme avec la ver.1.1 et ver. 2.0 de CD vidéo standard avec fonction PBC.  
Ver. 1.1 (sans fonction PBC): Vous pouvez apprécier la lecture d'images ainsi que les CD musicaux.  
Ver. 2.0 (avec fonction PBC): En utilisant un CD vidéo à fonction PBC, "PBC" apparaîtra sur l'écran du téléviseur.
- Remarque:** En lisant un CD vidéo avec fonction PBC, certaines opérations (p. ex. recherche et répétition de pistes) ne peuvent être effectuées. Annulez temporairement la fonction PBC afin d'effectuer ces opérations. (Reportez-vous à la page 10).

**Qu'est ce PBC?** "PBC" veut dire Contrôle de la lecture. Vous pouvez relire des logiciels interactifs à l'aide des écrans à menus. Reportez-vous aux instructions incluses dans le CD vidéo.

### Disques ne pouvant pas être lus

**NE JAMAIS lire les disques suivants. Des dysfonctionnements graves pourront en effet être provoqués dans ce cas !**  
DVD-RAM, DVD-Audio, CD-i, Photo CD, DVD avec un code régional différent de 1 ou ALL, DTS-CD, DVD-ROM pour ordinateurs personnels, CD-ROM pour ordinateurs personnels

**Il est également fort possible que le son NE SOIT PAS audible avec les disques suivants.**

Super Audio CD

### Remarque :

• Seul le son enregistré sur la piste de CD normale pourra être reproduit. Le son enregistré sur la piste son à haute densité du Super Audio CD ne pourra pas être lu.

**Tout autre disque sans indication de compatibilité.**

Cet appareil appuie la technologie de filtrage de langue grossière TVGuardian®, offrant à votre famille le meilleur contrôle chez vous sur la langue vulgaire.

### Comment cela fonctionne

TVGuardian® (TVG®) filtre la langue vulgaire en surveillant l'information des sous-titres (ST) contenu sur le DVD. Lorsque TVG® décèle des mots ou des phrases vulgaires, il assourdit l'audio et affiche des phrases plus appropriées «non blasphématoires». La technologie TVGuardian® offre également divers niveaux de filtrage et se règle facilement avec un simple menu sur écran.

#### Remarque:

• Les images suivantes sont pour fins de représentation seulement. La disposition réelle peut différer de celle représentée ici.

### Mise en service




Pour mettre en service la caractéristique TVGuardian®, allez soit à [www.TVGuardian.com](http://www.TVGuardian.com) ou appelez au 1-866-TVG-FILTER (866-884-3458). Veuillez avoir votre «Clef D'Enregistrement» sur l'écran du téléviseur prête. **(Nécessite des droits de mise en service uniques de 19,95 \$. VEUILLEZ NOTER : La mise en service par téléphone entraîne des droits supplémentaires de service de 4,95 \$. Les taxes sont ajoutés au besoin)**

#### Mise en service

Une fois que vous avez obtenu votre code de mise en service, veuillez utiliser votre télécommande pour entrer le code de mise en service. Une fois mis en service, vous pouvez utiliser TVGuardian® pour la durée de votre appareil.

Pour mettre en service TVGuardian®, entrez le code de mise en service dans le menu «AUTRES» après avoir obtenu le code de mise en service. (Référez-vous aux pages 17-21.)

### Menu de configuration TVGuardian®



Après avoir entré le code de mise en service, vous pouvez sélectionner la configuration TVGuardian® comme ci-dessous.

#### TVGuardian® : (Défaut: HF)

- HF: aucun filtrage
- TOLERANT: filtre seulement le langage le plus vulgaire.
- MODERE: normes accrues pour le filtrage de la langue.
- STRICT: filtre toute la langue vulgaire commune.

En plus des principaux réglages TVGuardian® indiqués ci-dessus, certains sous-ensembles de mots peuvent être «FILTRE» ou mis à «HF» selon vos préférences. **(Défaut : FILTRE)**

- HELL&DAMN: filtre des variations de «Enfer» et «Damnation».
- RELIGIEUX: filtre les références à la divinité. (Pour regarder la programmation religieuse, arrêter ce sous-ensemble de mots).
- REF. SEXUELLES: filtre le langage sexuel cru.

#### MODE TVG CC : (Défaut : SOURDINE)

- HF: sous-titres jamais affichés.
- SOURDINE (Défaut): les sous-titres sont affichés lorsque le langage vulgaire est filtré.
- PARMANENT: les sous-titres sont affichés continuellement. (Voir note (1) ci-dessous)

#### CANAL CC : (Défaut : CC2)

Pour utiliser la caractéristiques de sous-titres TVG® pendant que vous regardez un film sur DVD, votre téléviseur doit être capable d'afficher les sous-titres. Assurez-vous que votre TV CC est réglé sur «CC2» ou «C2» (sous-titre sur canal 2), et que la chaîne CC sur votre lecteur DVD est réglé à «CC2».

#### Remarque:

• TVG® surveille les sous-titres pour y trouver les mots et les phrases qui sont généralement considérés comme vulgaires. Il incombe aux parents de sélectionner une programmation dont le contenu convient à leurs enfants. TVG® ne filtrera pas les scènes, le fera pas de «hors champ» et ne filtrera pas tous les mots et phrases que chaque personne pourrait considérer comme vulgaires. Les erreurs dans les sous-titres peuvent inciter TVG® à manquer de smots ou des phrases. TVG® fonctionne sur un média qui comprend l'information de sous-titres. Certaines compagnies peuvent ne pas inclure des sous-titres sur tous leurs DVD. Vous pouvez vérifier si un DVD appuie les sous-titres en identifiant le logo CC à l'arrière du boîtier du DVD. De la même manière, sur une bande VHS, vérifiez le symbole CC sur l'étui.


(1) Les phares de sous-titres remplacés sont disponibles par l'entremise du décodeur de sous-titres du téléviseur. Si le téléviseur n'a pas de décodeur de sous-titres, comme un écran ACL des lecteurs DVD portatifs, les phrases remplacées ne pourront pas être affichées. Néanmoins, le TVG® assourdira le langage filtré.

# CONFIGURATION

## Raccordements

Si votre téléviseur a des prises d'entrée AUDIO/VIDÉO, voyez les instructions suivantes. Si non, voyez la section «Connexion au Modulateur de RF (non-inclus)» à la première page.

### Raccordement à un Téléviseur



#### Les câbles fournis dans cette connexion sont comme suit:

- câble audio RCA (G/D) x 1
- câble vidéo RCA x 1

Veuillez s'il vous plaît acheter les autres câbles à un magasin local.

#### Remarque :

- Connecter directement cet appareil sur le téléviseur. Si les câbles A/V sont raccordés à un magnétoscope, l'image risque d'être déformée en raison du système de protection contre le piratage dont disposent certains disques.

#### Si votre téléviseur est compatible avec le balayage progressif de 525 lignes et vous désirez apprécier cette image de haute qualité;

Vous devez sélectionner la connexion COMPONENT VIDEO OUT ci-dessus et le mode balayage progressif. Pour régler le mode, réglez "PROGRESSIF" à "EF" dans le menu "AFFICHAGE". Reportez-vous à pages 17-18 pour plus de renseignements.

- Lorsque "PROGRESSIF" est "EF", les signaux vidéo des prises VIDEO OUT et S-VIDEO OUT de l'appareil seront distordus ou il pourrait ne pas y avoir de signal du tout.

#### Si votre téléviseur n'est pas compatible avec le balayage progressif;

Utilisez cet appareil en mode entrelacé et réglez "PROGRESSIF" à "HF" soit dans le menu "AFFICHAGE" ou en appuyant et en maintenant [PLAY ►] sur le devant de l'appareil pour plus de 5 secondes.

#### Après l'avoir branché à votre téléviseur:

Il faudra commuter à entrée vidéo sur votre téléviseur. Ceci est habituellement identifié TV/VIDEO, INPUT ou AUX. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.


#### Modes d'entrée pour les marques de téléviseur ordinaires:

Les entrées pour les téléviseurs de marque ordinaire sont énumérées ci-dessous.

Admiral:	AUX	Panasonic:	TV/VIDEO
Curtis Mathis:	LINE1, LINE2, 00, 90, 91, 92, 93	RCA:	INPUT, TV/VCR, 00, 90, 91, 92, 93
GE:	INPUT, TV/VCR, 00, 90, 91, 92, 93	Samsung:	TV/VIDEO
Hitachi:	INPUT, AUX	Sanyo:	VIDEO
JVC:	VIDEO, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3	Sharp:	00
Kenwood:	AUX	Sony:	VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3
LXI-Series:	00	Toshiba:	TV/GAME
Magnavox:	AUX CHANNEL	Zenith:	00

## Raccordement à un Système Audio

### Connexion Audio Analogique



Audio

Cet appareil

### Connexion Audio Numérique



DIGITAL AUDIO OUT

**Les câbles fournis dans cette connexion sont comme suit:**

- câble audio RCA (G/D) x 1
- Veillez s'il vous plaît acheter les autres câbles à un magasin local.

#### Remarque :


- La source audio sur un disque en format ambiophonique multicanaux Dolby Digital ne peut pas être enregistrée en tant que son numérique sur une platine MD ou DAT.
- En raccordant cet appareil à un décodeur Dolby Digital multicanaux, il est possible d'écouter un son ambiophonique multicanaux Dolby Digital de haute qualité comme celui des salles de cinéma.
- La lecture d'un DVD avec des réglages incorrects peut produire une distorsion due au bruit et aussi endommager les enceintes.

Connexions	Réglage	RÉGLAGE > QUICK > DOLBY DIGITAL
Connexion à un décodeur Dolby Digital pour la sortie audio Dolby Digital.		<b>TRAIN BINAIRE</b>
Connexion à un autre équipement (platine MD ou platine DAT etc.) sans décodeur Dolby Digital.		<b>PCM</b>

\* Pour effectuer ces réglages, se reporter aux pages 17-19.

## Indicateurs sur le Panneau Frontal et Bornes Arrières

### Panneau Frontal




- 1 Témoin POWER**  
S'allume quand l'appareil est sous tension.
- 2 Témoin PLAY**  
S'allume lorsque le disque inséré est en lecture. Clignote lorsqu'un disque illisible a été inséré.
- 3 Indicateur P-SCAN**  
S'allume lorsqu'un système de balayage progressif est actionné.

#### Remarque :

- **Veillez s'il vous plaît acheter les autres câbles à un magasin local.**  
(Reportez-vous à la pages 7-8.)


### Bornes Arrières



- 1 Jacks AUDIO OUT**  
Reliez un câble audio RCA d'ici à la prise d'entrée audio de votre téléviseur or de votre appareil audio.
- 2 Jacks COMPONENT VIDEO OUT**  
Reliez un câble de composante vidéo d'ici à la prise d'entrée composante vidéo de votre téléviseur.
- 3 Jack S-VIDEO OUT**  
Reliez un câble de S-vidéo d'ici à la prise d'entrée S-vidéo de votre téléviseur.
- 4 Jack DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL**  
Reliez un câble coaxial d'audio numérique d'ici à la prise d'entrée audio numérique de votre récepteur d'audio numérique.
- 5 Jack VIDEO OUT**  
Reliez un câble de vidéo RCA d'ici à la prise d'entrée vidéo de votre téléviseur.


# Au sujet de la Télécommande

## Télécommande



### Mise en Place des Piles de la Télécommande

Placer les deux piles AAA (fournies) en faisant attention aux signes gravés à l'intérieur du compartiment des piles de la télécommande.



Garder à l'esprit ce qui suit à l'emploi de la télécommande:

- S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur sur l'appareil.
- Les portées d'utilisation maximales depuis l'appareil sont comme suit.
  - **En ligne droite:** env. 23 pieds (7m)
  - **D'un côté du centre ou de l'autre:** env. 16 pieds (5 m) à moins de 30°
  - **Au-dessus:** env. 16 pieds (5 m) à moins de 15°
  - **Au-dessous:** env. 10 pieds (3 m) à moins de 30°



### Remarque :

- Ne pas mélanger des piles alcaline et au manganèse.
- Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves.
- Retirez toujours les piles de la télécommande si elles ne fonctionnent plus ou si la télécommande n'a pas été utilisée pendant une longue période. Cela permettra de prévenir les fuites d'acide sulfurique dans le compartiment à piles.

Touche (Ordre alphabétique)	Disque	DVD	CD VCD	DivX
1 2 3 4 5 6 7 8 9		• Pour sélectionner directement un chapitre ou un titre.	• Pour sélectionner une piste directement.	• Pour sélectionner un fichier directement.
◀ ▶		• Pour rechercher vers l'avant/l'arrière sur un disque. • Pour commencer une lecture au ralenti vers l'avant/vers l'arrière en mode pause.	• Pour rechercher vers l'avant/l'arrière sur un disque. • Pour commencer une lecture au ralenti vers l'avant en mode pause. (VCD)	• Pour rechercher vers l'avant/l'arrière sur un disque. • Pour commencer une lecture au ralenti vers l'avant en mode pause.
⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️		• Pour déplacer le curseur et déterminer sa position.	• Pour déplacer le curseur et déterminer sa position.	• Pour déplacer le curseur et déterminer sa position.
A-B REPEAT		• Pour répéter entre les points choisis A et B.	• Pour répéter entre les points choisis A et B.	• Pour répéter entre les points choisis A et B.
ANGLE		• Pour sélectionner des angles de caméra sur un disque.	—	—
AUDIO		• Pour sélectionner les langues audio sur un disque.	• Pour sélectionner "STÉRÉO", "L-ch" ou "R-ch".	• Pour accéder à une fonction audio diverse sur le disque.
CLEAR		• Pour effacer les repères. • Pour effacer les chiffres entrés de manière incorrecte. • Pour annuler le point de répétition A-B.	• Pour effacer les repères. • Pour retirer le numéro de statut d'une entrée de programme. • Pour effacer les chiffres entrés de manière incorrecte. • Pour annuler le point de répétition A-B.	• Pour effacer les chiffres entrés de manière incorrecte. • Pour annuler le point de répétition A-B.
DISC MENU		• Pour appeler le menu d'un disque.	—	• Pour appeler la liste des fichiers.
DISPLAY		• Pour afficher le mode de disque actuel.	• Pour afficher le mode de disque actuel.	• Pour afficher le mode de disque actuel.
MODE		• Pour activer/désactiver le niveau du noir. • Pour activer/désactiver le son ambiophonique virtuel.	• Pour arranger l'ordre de lecture ou lire aléatoirement. (CD) • Pour activer/désactiver le son ambiophonique virtuel. • Pour activer/désactiver le niveau de noir. (VCD)	• Pour activer/désactiver le niveau du noir.
OPEN/CLOSE		• Pour ouvrir ou fermer le tiroir de disque. • Pour allumer l'appareil.	• Pour ouvrir ou fermer le tiroir de disque. • Pour allumer l'appareil.	• Pour ouvrir ou fermer le tiroir de disque. • Pour allumer l'appareil.
PAUSE		• Pour mettre en pause la lecture du disque. • Pour avancer dans la lecture image par image.	• Pour mettre en pause la lecture du disque. • Pour avancer dans la lecture image par image. (VCD)	• Pour mettre en pause la lecture du disque. • Pour avancer dans la lecture image par image.
PLAY		• Pour commencer la lecture du disque. • Pour allumer l'appareil.	• Pour commencer la lecture du disque. • Pour allumer l'appareil.	• Pour commencer la lecture du disque. • Pour allumer l'appareil.
REPEAT		• Pour lire un chapitre ou un titre à répétition.	• Pour lire une piste ou un disque à répétition.	• Pour lire un fichier, un dossier ou un disque à répétition.
RETURN		• Pour revenir à l'opération précédente dans le menu.	• Pour revenir à l'opération précédente dans le menu.	• Pour revenir à l'opération précédente dans le menu.
SEARCH		• Pour rechercher un chapitre, un titre ou un temps. • Pour définir ou chercher les repères.	• Pour rechercher une piste. • Pour rechercher un temps. • Pour définir ou chercher les repères.	• Pour chercher des fichiers. • Pour rechercher un temps.
SETUP		• Pour appeler le menu de réglage.	• Pour appeler le menu de réglage.	• Pour appeler le menu de réglage.
PREV NEXT		• Pour sauter des chapitres ou des titres.	• Pour sauter des pistes.	• Pour sauter des fichiers.
STANDBY-ON		• Pour allumer/éteindre l'appareil.	• Pour allumer ou éteindre l'appareil.	• Pour allumer ou éteindre l'appareil.
STOP		• Pour arrêter la lecture.	• Pour arrêter la lecture.	• Pour arrêter la lecture.
SUBTITLE		• Pour sélectionner des sous-titres sur un disque.	—	• Pour sélectionner des sous-titres sur un disque.
TITLE		• Pour appeler le menu principal d'un disque.	—	• Pour revenir au premier fichier dans la plus haute hiérarchie de la liste des fichiers.
ZOOM		• Pour agrandir une partie d'image. (2x/4x)	• Pour agrandir une partie d'image. (2x) (VCD)	• Pour agrandir une partie d'image. (2x)

# FONCTIONS DE DVD


Veillez prendre note: la majorité des instructions dans ce manuel réfèrent à l'utilisation par commande à distance.

## Lecture

Au préalable: Mettre le téléviseur, l'amplificateur et tout autre composant connecté au lecteur DVD sous tension. Vérifier que le téléviseur et le récepteur audio (non-inclus) sont réglés à la chaîne correcte.

    ⇒ à la page 11)

- 1 Appuyer sur **[STANDBY-ON]** pour mettre le lecteur DVD/CD sous tension.
- 2 Appuyer sur **[OPEN/CLOSE]** puis Insérer un disque avec son étiquette vers le haut.
- 3 Appuyer sur **[PLAY]** pour commencer la lecture.
- 4 Appuyer sur **[STOP]** pour arrêter la lecture.



### Remarque:

- Une «icône interdite» peut apparaître au coin supérieur droit de l'écran du téléviseur lorsque cette opération est interdite par le disque ou par cet appareil.
- Il est possible que "X" apparaisse en haut à droite de l'écran du téléviseur lorsque l'opération est interdite par le disque ou par cet appareil.
- Certains DVD peuvent commencer la lecture à partir du titre 2 ou 3 à cause de programmes spécifiques.
- Il est possible que l'image se gèle pendant un court instant sur certains disques à deux couches. Ceci est dû au changement entre la 1ère et la 2ème couche. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Vous pouvez modifier la langue de l'affichage à l'écran pour la fonction DVD dans le menu "MENU DU LECTEUR". Reportez-vous à la page 18.
- «TVG» apparaît sur le titre qui fonctionne sur TVGuardian® lorsque «TVGuardian» a été réglé à «EF». Référez-vous aux pages 17-21.
- «NO TVG» apparaît sur le titre qui fonctionne sur TVGuardian® lorsque «TVGuardian» a été réglé à «EF». Référez-vous aux pages 17-21.

## Annuler et Appeler la Fonction Retour PBC



- 1) Insérez un CD vidéo et appuyez **[STOP]**.
- 2) Appuyez sur **[les touches Numériques]** afin de saisir le numéro de piste voulu.
  - La fonction PBC est maintenant annulée et la lecture du CD vidéo débutera.
- 3) Pour rappeler la fonction PBC, appuyez **[STOP]** deux fois, puis appuyez **[PLAY]**.
  - Le menu des titres apparaîtra.

## Menu DVD



Certains disques contiennent des menus qui permettent de personnaliser la lecture des DVD. Appuyer sur **[▲ / ▼ / ◀ / ▶]** pour sélectionner un élément, puis sur **[OK]** (ou **[PLAY]**) pour sélectionner.

## Appel d'un Écran de Menu Pendant la Lecture




- Appuyer sur **[DISC MENU]** pour appeler le menu du DVD.
- Appuyer sur **[TITLE]** pour appeler le menu de titres.


### Remarque :

- Le contenu des menus et les opérations de menu correspondantes peuvent varier selon les disques. Pour plus de détails, se référer au manuel accompagnant le disque.

## Reprise de la Lecture



Appuyez sur **[STOP]** pendant la lecture. Un message indiquant la reprise de la lecture apparaîtra sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur **[PLAY]**, la lecture reprendra à partir du point où elle a été arrêtée.




par ex.) DVD

### Remarque :

- Pour annuler la reprise, appuyer sur **[STOP]** encore une fois.
- L'information de reprise de lecture demeure même si l'appareil est éteint, du moment que le disque demeure dans l'appareil.
- Certains CD vidéo avec la fonction PBC reprennent la lecture à partir du début de la piste.

## Pause et Lecture Pas à Pas



Appuyer sur **[PAUSE]** pendant la lecture. Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Le disque avance d'un cadre à chaque pression de **[PAUSE]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Le disque avance d'un cadre à chaque pression de **[PAUSE]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur **[PLAY]**.

## Recherche Lente vers l'Avant



Pendant la lecture, appuyer sur **[▶▶]** ou **[◀◀]** en mode de pause pour sélectionner les vitesses requises.

**Utilisation de [PREV ◀◀], [NEXT ▶▶] sur cet appareil**

Il est aussi possible de maintenir enfoncée **[PREV ◀◀]** ou **[NEXT ▶▶]** sur cet appareil en mode de pause pour changer la vitesse de lecture vers l'avant.

Appuyer sur **[PLAY ▶]** pour revenir en lecture normale.

### Remarque :

- La vitesse d'avance lente est différente pour chaque disque. Les vitesses disponibles sont : 1(1/16x), 2(1/8x), 3(1/2x).
- Placer le paramètre "ARRÊT SUR IMAGE" sur "TRAME" au niveau du menu "AFFICHAGE", si l'image est floue en mode figé. (Se reporter aux pages 17-18).
- Seule l'avance lente est disponible lorsque vous jouez des disques et des CD vidéo avec des fichiers DivX®.

## Lecture DivX®



Cet appareil peut jouer des DVD-RW/-R et CD-RW/-R enregistrés dans le format DivX®. Lorsqu'un DVD-RW/-R ou CD-RW/-R avec fichiers DivX® est inséré dans cet appareil, la liste du fichier apparaîtra automatiquement sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur **[DISC MENU]** lorsque vous appelez à nouveau la liste de fichier pendant que le disque est inséré.

- 1) En utilisant **[▲ / ▼]**, sélectionnez le dossier ou fichier désiré.
  - Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur **[◀]**.
  - Si un dossier est sélectionné, appuyez sur **[▶]** ou **[OK]** pour passer à l'écran de sélection du fichier. En utilisant **[▲ / ▼]** choisissez un fichier, puis appuyez sur **[PLAY ▶]** ou **[OK]**.
  - Si un fichier est sélectionné, appuyez sur **[PLAY ▶]** ou **[OK]** pour commencer à jouer les fichiers. Le fichier sélectionné et les fichiers ultérieurs seront joués.
  - Lorsque vous choisissez les dossiers :
    - Appuyez sur **[▶]** lorsque vous voulez aller à la hiérarchie suivante.
    - Appuyez sur **[◀]** lorsque vous voulez revenir à l'hiérarchie précédente (sauf pour l'hiérarchie supérieure).
  - Appuyez sur **[TITLE]** pour revenir au premier article.
- 2) Appuyez sur **[STOP ■]** pour arrêter la lecture.

### Remarque:

- DivX® est un codec (compression/décompression) qui peut compresser des images en une très petite quantité de données. Le logiciel peut compresser les données vidéo à partir de n'importe quelles sources jusqu'à dimension qui peut être envoyée sur l'Internet sans compromettre la qualité visuelle des images.
- Un fichier avec une extension «.avi» et «.divx» est appelé un fichier DivX®. Tous les fichiers avec l'extension «.avi» sont reconnus comme MPEG 4.
- Les fichiers dont l'extension est autre que «.avi» et «.divx» ne seront pas énumérés sur le menu DivX®. Toutefois, les groupes ou pistes qui ne peuvent pas être joués peuvent être affichés, selon les conditions d'enregistrement.
- Même si le fichier a une extension de soit «.avi» soit «.divx», ce lecteur ne peut pas le jouer si l'enregistrement a été fait dans un format autre que DivX®.
- Les dossiers sont connus en tant que groupes ; les fichiers sont connus en tant que pistes.
- Les fichiers DivX® sont accompagnés d'une icône .
- Les dossiers sont accompagnés d'une icône .
- Un maximum de 255 dossiers peut être reconnu.
- Un maximum de 999 fichiers peut être reconnu.
- Si la piste se prolonge au-delà de la portée de l'écran, une flèche vers le bas «▼» apparaît pour indiquer que l'utilisateur peut regarder l'autre partie sur la page précédente. Le numéro de la page courante et le nombre total des pages sont indiqués sur le côté gauche de la flèche «▼» vers le bas.
- Le nom du dossier et du fichier peut être affiché jusqu'à 25 caractères. Les caractères non reconnus seront remplacés par des «\*astérisques».
- On peut reconnaître jusqu'à 8 hiérarchies.
- Vous pouvez rejouer le disque enregistré en multi-sessions.

## Zoom



- 1) Appuyez sur **[ZOOM]** plusieurs fois de suite pendant la lecture pour sélectionner le pourcentage de zoom voulu: 2x, 4x ou aucun.



- 2) Appuyez sur **[▲ / ▼ / ◀ / ▶]** pour faire glisser l'image agrandie sur l'écran.
- 3) Pour sortir de la fonction zoom, appuyez plusieurs fois de suite sur **[ZOOM]** pour sélectionner HF.

### Remarque :

- La fonction zoom ne fonctionne pas quand le menu du disque est affiché.
- Le zoom 4x n'est pas disponible sur certains disques.
- Seul un zoom x2 est disponible sur les disques et les CD vidéo avec fichiers DivX®.

- La lecture peut être arrêtée provisoirement si la liste du fichier est affichée durant la lecture.
- Cela peut prendre un certain temps pour que l'audio et les images puissent sortir après que vous avez inséré un disque et que vous avez appuyé sur **[PLAY ▶]**.
- Lorsque vous jouez les fichiers enregistrés en débit binaire élevé, les images peuvent être interrompues dans certaines occasions.
- Bien que le logo DivX® ait été obtenu pour cet appareil, il peut ne pas être capable de lire certaines données, selon les caractéristiques du disque, le taux binaire, ou les configurations du format audio, etc.
- Utilisez le logiciel reconnu par DivX®, Inc. Lorsque vous faites des fichiers DivX®.
- Lorsque vous utilisez des outils ou des utilitaires pour faire des fichiers DivX®, lisez tout d'abord leur manuel d'instructions.
- Un fichier DivX® dont la dimension du fichier dépasse 2GO ne peut pas être reproduit.
- Si un fichier de grand format DivX® est sélectionné, cela peut prendre un certain temps pour démarrer la lecture (plus de 20 secondes parfois).
- Si les fichiers DivX® inscrits sur le CD ne peuvent pas être joués, réinscrivez-les sur un DVD et essayez de les jouer à nouveau.
- Pour plus de renseignements sur DivX®, veuillez visiter <http://www.divx.com>
- Un débit binaire d'image constant entre 500kbps et 1,500kbps est recommandé si vous faites des fichiers DivX® sur un CD-RW/-R.

Cet appareil recommande d'utiliser des fichiers enregistrés selon les spécifications suivantes:


Fichier DivX® applicable	Remarques
<b>Codec jouable de fichiers AVI</b>	DivX®3.1.1, DivX®4.x, DivX®5.2.1, DivX®6.0 • Ils sont reconnus comme MPEG 4.
<b>Dimension maximale d'image</b>	720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps
<b>Fréquence d'échantillon d'audio</b>	8kHz - 48kHz • Il est interdit d'enregistrer le son MP3 sur un appareil numérique lorsque le raccordement est fait numériquement.
<b>Type audio</b>	MPEG1 couche audio 3 MPEG1 couche audio 2 Dolby Digital • Des fichiers MPEG1 enregistrés à un taux binaire fixe de 32 kbps ou plus élevé sont recommandés.

# Sous-titres DivX®



Les sous-titres créés par l'utilisateur peuvent être affichés durant la lecture DivX®.

- Après avoir sélectionné le fichier DivX®, la liste des sous-titres apparaîtra lorsque «DivX SOUS-TITRE» est réglé à une autre position que «HF» dans le menu de «LANGUE». (Référez-vous aux pages 17-18.)





- Appuyez sur [▲ / ▼] pour sélectionner l'extension désirée que vous voulez afficher, puis appuyez sur [OK]. DivX® avec les sous-titres commencera à jouer.
  - S'il y a plus d'une extension, la sélection d'extensions apparaît dans la liste de sous-titres.

## Remarque:

- Les sous-titres DivX® peuvent seulement être affichés selon le même nom avec une extension du nom de fichier DivX®.
- Les fichiers dont l'extension est autre que ".SMI", ".smi", ".SRT", ".srt", ".SUB" et ".sub" ne seront pas listés dans la LISTE DES SOUS-TITRE.
- Cet appareil ne peut pas être reconnu si le fichier DivX® et son sous-titre de fichier ne sont pas dans le même dossier.
- L'affichage des sous-titres n'est pas possible si la taille du fichier est trop grande.
- Pour changer les sous-titres, référez-vous à «Langue de Sous-Titre» à la page 15 si des sous-titres multiples sont disponibles.
- Les sous-titres ne peuvent pas être affichés si l'information sur l'écran est affichée.
- Si «DivX SOUS-TITRE» est réglé à «HF» dans le menu de «LANGUE», les sous-titres ne seront pas affichés même si vous choisissez un fichier de sous-titres. (Référez-vous aux pages 17-18.)
- Les caractères non reconnaissables seront remplacés par des «\*astérisques».


## Informations Affichées à l'Écran

Il est possible d'obtenir des informations à propos du disque en cours de lecture en appuyant sur [DISPLAY] de la télécommande.



## Remarque :

- Pour CD audio, lors de lecture d'un disque en mode programmé ou aléatoire, PROGRAMME (ou ALÉATOIRE) sera affiché plutôt que [2].
- PBC est affiché pendant la lecture de vidéo CD avec fonction PBC.




# Fonction de Recherche

La fonction de recherche ne fonctionne pas pendant la lecture programmée ou aléatoire.


## Recherche par Piste



1 Appuyez sur [SEARCH].



2 Sélectionnez le numéro de piste en utilisant [les touches Numériques] en moins de 30 secondes.



- Pour un disque comportant moins de 10 pistes, appuyez directement sur le numéro de la piste.
- Pour les disques comportant plus de 10 pistes sans toutefois excéder 99, pour lire une piste dont le numéro ne comporte qu'un seul chiffre, appuyez d'abord sur [0], puis sur le numéro de la piste (p. ex., pour la piste 3, appuyez sur [0], [3]). Pour lire une piste dont le numéro comporte deux chiffres, appuyez sur le numéro de piste.
- Pour les disques comportant plus de 100 pistes, pour lire une piste dont le numéro comporte un ou deux chiffres, appuyez d'abord sur [0], puis sur le numéro de la piste (p. ex. pour la piste 3, appuyez sur [0], [0], [3], et pour la piste 26, appuyez sur [0], [2], [6]). Pour lire une piste dont le numéro comporte trois chiffres, appuyez sur le numéro de piste.

### Utilisation de [PREV] [NEXT]

1 Appuyez sur [PREV] [NEXT] pendant la lecture.





### Remarque :

- Le bouton [+10] peut également faire apparaître l'affichage de la recherche de piste, sauf pour les disques comportant moins de 10 pistes. Pour un tel disque, la recherche de piste peut être effectuée en appuyant simplement sur le numéro de piste.
- Pour les CD et JPEG, la recherche de piste n'est pas disponible pour la lecture programmée ou aléatoire.
- La recherche de piste n'est pas disponible pendant la lecture de vidéo CD avec fonction PBC.


## Recherche de Titre / de Chapitre



1 Appuyez sur [SEARCH] une fois pour la recherche de chapitre. Appuyez sur [SEARCH] deux fois pour la recherche de titre.




2 Sélectionnez le numéro de titre/chapitre en utilisant [les touches Numériques] en moins de 30 secondes.



### Utilisation de [PREV] [NEXT]

1 Appuyez sur [PREV] [NEXT] pendant la lecture.




### Remarque :

- Selon le disque en cours de lecture, il est possible que cette fonction puisse aussi être effectuée en entrant directement le numéro de chapitre voulu à l'aide de [les touches Numériques]. Reportez-vous au mode d'emploi accompagnant le disque.

## Recherche d'une Durée



1 Appuyez sur [SEARCH] plusieurs fois de suite jusqu'à ce que l'affichage Recherche par durée apparaisse.



2 Sélectionnez la durée voulue en utilisant [les touches Numériques] en moins de 30 secondes.



### Remarque :

- Lorsqu'il n'est pas nécessaire de saisir un nombre, "0" apparaît automatiquement. Par exemple, "0:0:\_" apparaît dans l'affichage de recherche par durée si le temps total du titre ou de la piste est moins que 10 minutes.
- Appuyez sur [CLEAR] pour effacer une entrée incorrecte dans l'étape 2.
- La recherche par durée n'est pas disponible pendant la lecture de vidéo CD avec fonction PBC.
- Pour certains fichiers DivX®, la recherche de temps peut ne pas fonctionner.


## Réglage de Repère




Cette caractéristique vous permet de définir un endroit spécifique sur un disque afin de pouvoir le rappeler ultérieurement.

### Pour définir un repère

1 Appuyez sur [SEARCH] plusieurs fois de suite jusqu'à ce que l'affichage par repère apparaisse.



2 Sélectionnez un repère.



3 Appuyez sur [OK].




### Pour revenir ultérieurement au repère

1 Appuyez sur [SEARCH] plusieurs fois de suite jusqu'à ce que l'affichage par repère apparaisse.



2 Sélectionnez le repère.



3 Appuyez sur [OK] au repère voulu.



- La lecture recommencera au point spécifique que vous avez réglé.

### Pour sortir de l'affichage des repères

1 Appuyez sur [RETURN].



### Remarque :

- L'affichage des repères disparaîtra au bout de 30 secondes environ lorsqu'il n'y a pas de sortie.
- Pour effacer un repère, sélectionnez le repère à effacer à l'étape 2 de la section "Pour définir un repère" ou "Pour revenir ultérieurement au repère" et appuyez ensuite sur [CLEAR].
- Le fait d'enlever le disque ou de fermer le courant effacera tous les marqueurs.
- La sélection de "AC" à l'étape 2 dans la section "Pour définir un repère" ou "Pour revenir ultérieurement au repère" effacera également tous les repères.
- La recherche de repère n'est pas disponible pendant la lecture de vidéo CD avec fonction PBC.

# Lecture à Répétition / Aléatoire / Programmée

## Lecture à Répétition




La fonction de répétition n'est disponible qu'en mode de lecture.

1 Appuyez sur [REPEAT] pendant la lecture.



À chaque pression de [REPEAT], la fonction de répétition change comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.



### Remarque :

- Le réglage de boucle (à l'exception de "TOUT") sera effacé lors du déplacement vers un titre, un chapitre, une piste/fichier ou un dossier différent.
- La lecture répétée peut ne pas fonctionner avec certains disques ou durant la lecture répétée A-B.
- La lecture en boucle n'est pas disponible pendant la lecture de vidéo CD avec fonction PBC.

## Répétition A-B



La fonction de lecture en boucle n'est disponible que pendant la lecture.

1 Appuyez sur [A-B REPEAT] au point de départ voulu (A).



2 Appuyez sur [A-B REPEAT] au point de fin voulu (B).



- Le point B doit se trouver sur le même titre ou piste que le point A.

### Remarque :

- Pour sortir de la séquence, appuyez sur [A-B REPEAT] pour que "HF" apparaisse.
- Pour annuler le point A, appuyez sur [CLEAR] à l'étape 1.
- Cette fonction ne fonctionne pas dans les autres modes de boucle.
- La section A-B à répéter ne peut être définie qu'à l'intérieur du titre en cours (pour les DVD), ou de la piste en cours (pour les CD Audio, CD Vidéo et DivX®).
- Il est possible que la Répétition A-B ne fonctionne pas pour certains fichiers DivX®.

## Lecture Aléatoire



Cette fonction ordonne de façon aléatoire les pistes dans une séquence de lecture.

1 Appuyez sur [MODE] deux fois de suite.



2 Appuyez sur [PLAY ►] pour démarrer la lecture aléatoire.



### Remarque :


- Pour répéter la piste en cours en mode aléatoire, appuyez sur [REPEAT] plusieurs fois jusqu'à ce que "PISTE" apparaisse pendant la lecture.
- Pour répéter l'intégralité des sélections aléatoires, appuyez plusieurs fois de suite sur [REPEAT] jusqu'à ce que "TOUT" apparaisse pendant la lecture.

## Lecture Programmée



Il est possible de programmer une liste de lecture des pistes.

1 Appuyez sur [MODE] une seule fois.



2 Sélectionnez [▲ / ▼] pour sélectionner la piste voulue. Appuyez sur [OK].



- Il est possible de programmer jusqu'à 99 pistes.
- S'il y a huit pistes ou plus dans un programme, utilisez [PREV ◀], [NEXT ▶] pour voir toutes les pistes.

3 Appuyez sur [PLAY ►] pour démarrer la lecture programmée.



### Remarque :

- Appuyez sur [CLEAR] à l'étape 2 pour effacer la dernière piste saisie.
- Pour effacer toutes les pistes programmées en une seule fois, sélectionnez "ANNUL TOUT" et appuyez sur [OK] à l'étape 2.
- [STOP ■] fonctionne de la façon suivante pendant un programme;
  - Appuyez sur [STOP ■] puis sur [PLAY ►] pour reprendre la lecture. (CD en lecture redémarre à partir du point courant. JPEG en lecture redémarre à partir du début du fichier courant).
  - Appuyez deux fois sur [STOP ■] puis sur [PLAY ►] pour reprendre la lecture depuis la première piste dans le même ordre. Le programme peut néanmoins être repris si vous suivez la procédure ci-dessus. (Vos programmes sont encore stockés jusqu'à ce que le chariot de disque soit ouvert ou que l'alimentation soit coupée).
- Pour répéter la piste en cours dans le programme, appuyez plusieurs fois de suite sur [REPEAT] jusqu'à ce que "PISTE" apparaisse pendant la lecture.
- Pour répéter l'intégralité du programme, appuyez plusieurs fois de suite sur [REPEAT] jusqu'à ce que "TOUT" apparaisse pendant la lecture.

# Réglages Spéciaux

## Langue des Sous-Titres




Cet appareil vous permet de sélectionner la langue des sous-titres utilisés pendant la lecture d'un DVD ou lecture de fichier DivX® (si toutefois cette fonction est disponible).

- 1 Appuyez sur [SUBTITLE] pendant la lecture.



Chaque fois que vous appuyez sur [SUBTITLE], la langue sous-titres change comme dans l'exemple ci-dessous.




### Pour annuler le sous-titrage

- 1 Appuyez sur [SUBTITLE] pendant la lecture.



- 2 Appuyez sur [◀/▶] pour régler le sous-titrage à "HF".



### Remarque :

- Si votre langue n'apparaît pas après avoir appuyé plusieurs fois sur [SUBTITLE], il se peut que cette langue ne soit pas présente sur le disque. Toutefois, le réglage de la langue de sous-titres se trouve parfois sur le menu du disque. (Cette procédure dépend de chaque disque, veuillez pour cela consulter le mode d'emploi.)
- Lorsque "NON DISPONIBLE" apparaît sur l'écran du TV, cela signifie qu'aucun sous-titre n'est enregistré sur la scène.
- Si vous choisissez une langue possédant un code de langue à 3 lettres, ce code sera affiché chaque fois que vous modifiez le réglage de la langue des sous-titres. Si vous choisissez une autre langue, c'est '---' qui s'affiche à la place. Reportez-vous à la page 23.
- Certains disques permettent seulement de changer les sous-titres au menu du disque. Voir le manuel accompagnant les disques pour les détails.
- Pour les disques avec fichiers DivX®, seul le nombre de langues de sous-titres est affiché

## Langue de la Piste Audio



Cet appareil vous permet de sélectionner la langue de la piste audio qui sera émise pendant la lecture d'un DVD ou lecture de fichier DivX®. (si plusieurs langues sont disponibles).

- 1 Appuyez sur [AUDIO] pour changer la langue de l'audio.



Chaque fois que vous appuyez sur [AUDIO], la langue audio change comme dans l'exemple ci-dessous.



### Remarque :

- Si la langue souhaitée n'apparaît pas après plusieurs pressions de [AUDIO], il se peut que le disque n'ait pas cette langue. Mais certains disques permettent le réglage de la langue de la piste audio au menu du disque. (Le fonctionnement varie selon les disques, aussi se référer au manuel accompagnant le disque.)
- Lorsque "HF" apparaît sur l'écran du TV, cela signifie que la langue audio n'est pas disponible.
- Certains disques permettent seulement de changer de réglage audio au menu du disque. Voir le manuel accompagnant les disques pour les détails.
- Pour les disques avec fichiers DivX®, l'écran affiche uniquement les formats audio MP3, MP2 et Dolby Digital. Les autres modes audio ne sont pas pris en charge.

## Angles de la Caméra



Certains disques DVD peuvent contenir des scènes filmées simultanément sous plusieurs angles. Il est possible de modifier l'angle de la caméra quand s'affiche à l'écran. Si le paramètre "ICÔNE DE L'ANGLE" a été mis sur "HF" au menu "AUTRES", ne s'affichera pas. Se reporter aux pages 17-21.

- 1 Appuyez sur [ANGLE] pendant la lecture.



Chaque fois que vous appuyez sur [ANGLE] ou [◀/▶], l'angle de vue change.

## Réglage du Niveau des Noirs



Il est possible de régler le niveau des noirs afin d'éclaircir les zones les plus sombres de l'image affichée sur le téléviseur.

- 1 Appuyez sur [MODE] pendant la lecture.



- 2 Appuyez sur [OK] pour ajuster le niveau de noir.

EF: Rend les zones sombres plus lumineuses.  
HF: Montre l'image originale telle qu'elle a été enregistrée.

- 3 Appuyez sur [RETURN] pour sortir.




## Mode de Son Stéréo

  Cet appareil vous permet de sélectionner le mode stéréo pour lire un CD.

- 1 Appuyez sur [AUDIO] pendant la lecture du CD.



Chaque fois que vous appuyez sur [AUDIO], le mode de son change comme dans l'exemple ci-dessous.



## Mode de Son Ambiphonique Virtuel


Il est possible d'obtenir un son ambiphonique virtuel sur un système à 2 voies stéréo.

- 1 Appuyez deux fois sur [MODE] (une fois pour CD) pendant la lecture.



- 2 Appuyez sur [OK] atteindre l'effet voulu.

1: Effet naturel   
2: Effet avec emphase  
HF: Aucun effet (son original)



- 3 Appuyez sur [RETURN] pour sortir. 

### Remarque :

- Pour les audio CD et vidéos CD, le son Virtual Surround ne sera pas efficace si le mode de son est défini sur autre chose que "STERÉO". Reportez-vous à "Mode de Son Stéréo"
- Pour DVD, lors de lecture à 96kHz avec la fonction Virtual Surround, le son sera échantillonné à la baisse à 48kHz.

# Réglage DVD

## Menu QUICK


Vous pouvez sélectionner "MENU DU LECTEUR", "ASPECT TV", "PROGRESSIF", "DOLBY DIGITAL" ou "TVGuardian" de "QUICK" menu rapide.

1 Appuyez sur [SETUP] en mode arrêt.




Menu RÉGLAGE

Confirmez que "QUICK" est sélectionné.



2 Sélectionner l'élément désiré.



page 18 **A** Étape 5

page 18 **B** Étape 5

page 19 **C** Étape 5

page 21 **E** Étape 5

• Reportez-vous aux sections "MENU DU LECTEUR", "ASPECT TV", "PROGRESSIF", "DOLBY DIGITAL" ou "TVGuardian" dans les pages 18-21.

## Menu CUSTOM


Il est possible de modifier la configuration de l'appareil.

• **QUICK** à la 18-20 indique les menus de réglage DVD aussi accessibles à partir du menu "QUICK".


1 Appuyez sur [SETUP] en mode arrêt.




Menu RÉGLAGE



2 Sélectionnez "CUSTOM".



3 Sélectionner l'élément désiré.








Menu LANGUE

Menu AFFICHAGE

Menu SON

Menu PARENT

Menu AUTRES



page 18 **A**

page 18 **B**

page 19 **C**

page 20 **D**

page 21 **E**

## A Réglage de la LANGUE

Suivez les étapes 1 à 3 dans la section "Menu CUSTOM" de la page 17.

**4 Sélectionner l'élément désiré.**

**5 Sélectionner la langue désirée.**

**SON: \*1 \*2 (Par défaut: ORIGINAL)**  
Permet de configurer la langue de la piste audio.

**SOUS-TITRE: \*1 \*2 (Par défaut: HF)**  
Permet de configurer la langue des sous-titres.

**MENU DU DISQUE: \*1 (Par défaut: ANGLAIS)**  
Permet de configurer la langue du menu DVD.

**MENU DU LECTEUR: QUICK (Par défaut: ENGLISH)**  
Permet de configurer la langue d'affichage à l'écran.

**DivX SOUS-TITRE: (Par défaut: HF)**  
Règle la langue de sous-titres DivX®.

**6 Pour quitter ce menu**

**Remarque :**

**\*1**

- Les options concernant les langues ne sont pas toujours disponibles sur tous les disques.
- Si "AUTRE" est sélectionné dans l'écran "SON", "SOUS-TITRE" ou "MENU DU DISQUE", appuyez sur le nombre à 4 chiffres pour entrer le code de la langue voulue. Reportez-vous à "Liste des Code Linguistique" à la page 23.
- Seules les langues présentes sur le disque pourront être sélectionnées.

**\*2**

- La configuration de langue pour les sous-titres et la piste audio n'est pas possible sur certains disques. Dans ce cas, utiliser [AUDIO] et [SUBTITLE]. Reportez-vous à la page 15.

## B Réglage de l'AFFICHAGE

Il est possible de modifier les options d'affichage. Suivez les étapes 1 à 3 dans la section "Menu CUSTOM" de la page 17.

**4 Sélectionner l'élément désiré.**

**5**

**ASPECT TV: QUICK (Par défaut: 4:3 LETTER BOX)**  
Voir la remarque à la gauche.

**ARRÊT SUR IMAGE: (Par défaut: AUTO)**  
Voir la remarque à la droite.

**PROGRESSIF: QUICK (Par défaut: HF)**  
Voir la remarque à la gauche.

**6 Pour quitter ce menu**

Pour compléter le réglage "PROGRESSIF"

**Remarque :**

**ASPECT TV :**

- Sélectionnez "4:3 LETTER BOX", pour que les barres noires puissent apparaître en haut et en bas de l'écran.
- Sélectionnez "4:3 PAN & SCAN" pour obtenir une hauteur maximale de l'image, avec les côtés ajustés.
- Sélectionnez "16:9 WIDE" si un téléviseur grand écran est branché sur cet appareil.

**PROGRESSIF :**

- Vous pouvez régler "PROGRESSIF" à "HF" soit dans le menu "AFFICHAGE" ou en appuyant et tenant [PLAY] sur le panneau avant de l'appareil pendant plus que 5 secondes.
- Lorsque "PROGRESSIF" est "EF", les signaux vidéo du jacks VIDEO OUT et S-VIDEO OUT causeront la détérioration du signal ou sa coupure.

**Remarque :**

**ARRÊT SUR IMAGE:**

- Sélectionner l'option "AUTO" généralement.
- Si vous sélectionnez "AUTO", le meilleur réglage de résolution (IMAGE ou TRAME) est automatiquement sélectionné sur la base des caractéristiques des données de l'image (par défaut).
- Si vous sélectionnez l'option "TRAME", l'image sera bloquée en mode figé.
- Si vous sélectionnez l'option "IMAGE", l'image en mode figé sera d'une très bonne résolution.
- Une image individuelle sur l'écran du téléviseur est appelée "cadre", et comprend deux images séparées appelées "champ".
- Certaines images peuvent être floues au réglage "AUTO" en mode arrêt sur l'image à cause des caractéristiques des données.

## C Réglage SON

Choisissez le réglage audio approprié pour votre appareil. Il affecte uniquement pendant la lecture de DVD. Suivez les étapes 1 à 3 dans la section "Menu CUSTOM" à la page 17.

**4** Sélectionner l'élément désiré.

**5**

**DRC (Contrôle de Gamme Dynamique): (Par défaut : EF)**  
Mettre ce paramètre sur "EF" pour comprimer l'espace compris entre les sons doux et forts.

**SOUS ÉCHANTILLON: (Par défaut : EF)**  
Mettre ce paramètre sur "EF" lorsque le son émis est à 48kHz.  
Mettre ce paramètre sur "HF" lorsque le son émis est celui d'origine.

**DOLBY DIGITAL: Quick**  
**(Par défaut : TRAIN BINAIRE)**  
Mettre ce paramètre sur "TRAIN BINAIRE" lorsque l'appareil est connecté à un récepteur Dolby Digital.

- TRAIN BINAIRE: Emet un son Dolby Digital.
- PCM: Convertit le son Dolby Digital en son PCM (à 2 canaux).

**6** Pour quitter ce menu

**Remarque :**

**DRC:**

- Cette fonction n'est disponible que sur les disques enregistrés au format Dolby Digital.

**SOUS ÉCHANTILLON:**

- Lors de lecture d'un disque à 96kHz qui a une protection de droit d'auteur, ou lorsque le Virtual Surround est réglé à "1" ou à "2", le son sera échantillonné à la baisse à 48kHz même si le "SOUS ÉCHANTILLON" est réglé à "HF".
- Cette fonction n'est disponible que pour une sortie numérique d'un disque enregistré à 96kHz.

## D Réglage PARENT

Cette fonction empêche l'appareil de lire du matériel inapproprié pour les enfants.

### Contrôle Parental

Le niveau de contrôle parental vous permet de régler les niveaux de classement de votre logiciel DVD. La lecture s'arrêtera si le disque dépasse le niveau réglé. Suivez les étapes 1 à 3 dans la section "Menu CUSTOM" de la page 17.

**4** Entrez le mot de passe à 4 chiffres voulu (excepté 4737).

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0

Menu PARENT

Si vous avez déjà réglé le mot de passe, entrez le mot de passe à 4 chiffres actuel.

**5** Sélectionnez "NIVEAU PARENTAL".

NIVEAU PARENTAL TOUT  
CHANGE PASSWORD

**6** Sélectionnez le niveau voulu.

NIVEAU PARENTAL  
TOUT  
8 [ADULTE]  
7 [NC-17]  
6 [R]

**7** Pour quitter ce menu

SETUP

**NIVEAUX DE CONTRÔLE**

- TOUT: tous les contrôles parentaux sont désactivés.
- Niveau 8: la lecture de support DVD de tous niveaux (adulte/général/enfants) est possible.
- Niveaux 7 to 2: seuls les logiciels DVD visant le public en général ou les enfants peuvent être lus.
- Niveau 1: seuls les logiciels DVD destinés aux enfants peuvent être lus, avec ceux pour les adultes et l'usage général interdit.

**CONSEIL POUR LES NIVEAUX**

- 8 [ADULTE]: les logiciels DVD de n'importe quel niveau (adulte/général/enfants) peuvent être lus.
- 7 [NC-17]: interdit aux moins de 17 ans
- 6 [R]: limité; au-dessous de 17 ans exige la présence d'un adulte ou d'un tuteur adulte
- 5 [PGR]: orientation parentale recommandée
- 4 [PG13]: non adapté aux enfants de moins de 13 ans
- 3 [PG]: orientation parentale suggérée
- 2 [G]: public ordinaire
- 1 [POUR ENFANT]: adapté aux enfants

**Remarque :**

- Certains DVD-véideo peuvent ne pas reconnaître le réglage "PARENT". Assurez-vous que cette fonction fonctionne avec vos disques vidéo DVD.

FONCTIONS DE DVD

### Changement du mot de Passe du Blocage Parental

Le mot de passe du blocage parental peut être modifié. Suivez les étapes 1 à 3 dans la section "Menu CUSTOM" de la page 17.

**4** Entrez le mot de passe de 4 chiffres courant.

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0

Menu PARENT

**5** Sélectionnez "CHANGE PASSWORD".

NIVEAU PARENTAL TOUT  
CHANGE PASSWORD

**6** Entrez votre nouveau mot de passe à 4 chiffres (excepté 4737).

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0

**7** Pour quitter ce menu


SETUP

**Remarque :**

- Écrire le mot de passe sur un bout de papier pour pouvoir le retrouver en cas d'oubli.
- En cas d'oubli, saisir le code [4], [7], [3], [7] à l'étape 4, puis saisir le nouveau mot de passe. Le mot de passe sera alors effacé et tous les niveaux de blocage parental retourneront sur "TOUT".



## Mise en réglage par défaut (excepté réglage PARENT)



## INFORMATIONS

### Guide de Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas convenablement lorsque l'on a suivi le manuel du propriétaire, vérifiez l'appareil en consultant la liste de vérification suivante:

PROBLÈME	MESURE CORRECTIVE
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que la fiche d'alimentation est bien branchée sur la prise murale.</li> <li>• Vérifier que l'appareil est mis sous tension.</li> </ul>
Le lecteur ne répond pas à la télécom-mande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que la fiche d'alimentation est bien branchée sur la prise murale.</li> <li>• Vérifier les piles dans la télécommande.</li> <li>• Diriger la télécommande directement vers le fenêtre du détecteur infrarouge. Si nécessaire, éliminer tous les obstacles entre le capteur et la télécommande.</li> <li>• La télécommande doit être utilisée à moins de 7 m du lecteur.</li> <li>• Syntoniser un poste de radio sur une station en AM vide, afin de pouvoir entendre beaucoup de bruit. Augmenter alors le volume, et si des faibles signaux se font entendre à chaque pression sur une touche, ceci signifie que la radio fonctionne.</li> <li>• Maintenir enfoncée toute touche de la télécommande en pointant cette dernière vers un appareil photo numérique. La télécommande fonctionne si vous confirmez le passage de la lumière infrarouge par l'appareil photo numérique.</li> </ul>
Mauvaise image ou bruit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un signal d'interférence peut être reçu. Changer la position et l'orientation de l'appareil.</li> </ul>
Pas d'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccorder fermement les câbles vidéo.</li> <li>• Insérer un vidéodisque correct lisible sur ce lecteur.</li> <li>• Réglez "PROGRESSIF" correctement dans le menu "AFFICHAGE". Allumez-le seulement si votre TV a le balayage progressif et vous utilisez les connexions composantes vidéo entre l'appareil et le TV. Déactivez le balayage progressif pour toutes les connexions. Reportez-vous à la pages 7-8.</li> </ul>
Image déformée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccorder le lecteur directement au téléviseur.</li> <li>• Dans certains cas, les images peuvent être légèrement déformées, mais il ne s'agit pas d'un signe d'anomalie.</li> <li>• Le défilement des images peut s'arrêter un moment, mais il ne s'agit pas d'une anomalie. Reportez-vous à la page 10.</li> <li>• Vérifiez si "PROGRESSIF" est réglé correctement selon votre TV. Reportez-vous à la pages 17-18.</li> </ul>
Il n'est pas possible de lire un disque.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérer un disque.</li> <li>• Nettoyer le disque.</li> <li>• Placer le disque correctement, le côté portant l'étiquette vers le haut.</li> <li>• Annuler le blocage parental ou changer le niveau de contrôle.</li> <li>• Faire attention lors de la manipulation des disques afin de ne pas laisser de traces de doigts, des égratignures ou de la poussière sur sa surface.</li> </ul>
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccorder fermement les câbles audio.</li> <li>• Mettre le composant audio sous tension.</li> <li>• Corriger les réglages de sortie audio.</li> <li>• Corriger les réglages d'entrée du composant audio.</li> </ul>
Aucun son DTS n'est émis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cet appareil n'est pas compatible avec le son DTS.</li> <li>-Ce n'est pas une anomalie.</li> </ul>
La langue parlée ou celle des sous-titres ne correspond pas à la configuration.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La langue sélectionnée n'est pas disponible pour le son ou les sous-titres sur le DVD.</li> <li>-Ce n'est pas une anomalie.</li> </ul>
L'angle de la caméra ne peut être modifié.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le DVD ne contient pas de séquences enregistrées sous des angles de caméra différents.</li> <li>-Ce n'est pas une anomalie.</li> </ul>
La langue parlée ou celle des sousti-tres ne peut pas être modifiée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le DVD ne contient pas de source audio ou de sous-titres dans la langue sélectionnée.</li> <li>-Ce n'est pas une anomalie.</li> </ul>
L'icône "∞" apparaît sur l'écran, interdisant une opération.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette opération est interdite par le lecteur ou le disque.</li> <li>-Ce n'est pas une anomalie.</li> </ul>

- Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans des modes spécifiques, mais ce n'est pas une anomalie. Lisez la description dans ce mode d'emploi pour de plus amples détails sur les opérations correctes.
- La lecture à partir d'une piste souhaitée et la lecture aléatoire ne sont pas disponibles pendant la lecture programmée.
- Certaines fonctions sont interdites sur certains disques.
- En relisant un CD vidéo avec fonction PBC, certaines opérations (p. ex. recherche et répétition de pistes) ne peuvent être effectuées.

# Caractéristiques Techniques

Format du signal en sortie :

Couleurs NTSC

Alimentation :

120 V CA +/-10%, 60 Hz +/-0,5%

Consommation :

10 W (veille: 0,8 W)

Température de fonctionnement :

5 à 40°C

Dimensions :

L : 17-<sup>3</sup>/<sub>16</sub> po. (435mm)

H : 2 po. (51mm)

P : 8-<sup>5</sup>/<sub>16</sub> po. (211mm)

Poids :

Environ 2,9 livres (1,3 kg)

• La conception et les données techniques peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

• En cas de différence entre les langues, la langue implicite sera l'anglais.

## Liste des Code Linguistique

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
<b>A-B</b>		<b>F-H</b>		<b>O-R</b>		<b>T</b>	
Abkazien	4748	Faroésien	5261	Latvien; Letton	5868	Shona	6560
Afar	4747	Fijien	5256	Lingalais	5860	Sindhi	6550
Afrikans	4752	Finnois [FIN]	5255	Lithuanien	5866	Singhalais	6555
Albanien	6563	Français [FRE]	5264	Macédonien	5957	Siswat	6565
Allemand [GER]	5051	Frison	5271	Malais	5965	Slovaque	6557
Amharique	4759	Galiq	5358	Malayalamien	5958	Slovénien	6558
Anglais [ENG]	5160	Gallois	4971	Malgache	5953	Somalien	6561
Arabe	4764	Géorgien	5747	Maltais	5966	Soudanais	6567
Arménien	5471	Grec [GRE]	5158	Maori	5955	Suédois [SWE]	6568
Assamien	4765	Groenlandais	5758	Marathi	5964	Swahili	6569
Aymara	4771	Guarani	5360	Moldave	5961		
Azerbaïdjanais	4772	Gujarati	5367	Mongolien	5960	Tagalog	6658
Bashkir	4847	Hausa	5447	Nauru	6047	Tajique	6653
Basque	5167	Hébreu	5569	Norvégien [NOR]	6061	Tamil	6647
Bengali; Bangla	4860	Hindi	5455	Népalais	6051	Tatar	6666
Biharis	4854	Hollandais [DUT]	6058			Tchèque [CZE]	4965
Birman	5971	Hongrois [HUN]	5467	Occitan	6149	Télugu	6651
Bislamien	4855			Oriyen	6164	Thai	6654
Biélorusse	4851	<b>I-K</b>		Oromo (Afan)	6159	Tibétin	4861
Bouthanais	5072	Indonésien	5560	Ouzbèque	6772	Tigrinya	6655
Breton	4864	Interlingua	5547	Panjabi	6247	Tonga	6661
Bulgarien	4853	Interlingue	5551	Persan	5247	Tsonga	6665
		Inupiak	5557	Polonais [POL]	6258	Turkmène	6657
<b>C-E</b>		Irlandais [IRE]	5347	Portugais [POR]	6266	Turque [TUR]	6664
Cambodgien	5759	Islandais [ICE]	5565	Pushtu; pushto	6265	Twi	6669
Cashmiri	5765	Italien [ITA]	5566	Quéchuan	6367		
Catalan	4947	Japonais [JPN]	5647	Rhaeto-roman	6459	<b>U-Z</b>	
Chinois [CHI]	7254	Javanais	5669	Roumain [RUM]	6461	Ukrainien	6757
Corse	4961	Kannada	5760	Russe [RUS]	6467	Urdu	6764
Coréen [KOR]	5761	Kazakh	5757			Vietnamien	6855
Croatien	5464	Kinyarwanda	6469	<b>S</b>		Volapuk	6861
Danois [DAN]	5047	Kirghize	5771	Samoan	6559	Wolof	6961
Ecossais gaélique	5350	Kirundi	6460	Sangho	6553	Xhosa	7054
Espagnol [SPA]	5165	Kurde	5767	Sanscrit	6547	Yiddish	5655
Espéranto	5161			Serbe	6564	Yoruba	7161
Estonien	5166	<b>L-N</b>		Serbo-croate	6554	Zoulou	7267
		Laotien	5861	Sesotho	6566		
		Latin	5847	Setswana	6660		

Si vous choisissez une langue possédant un code de langue à 3 lettres, ce code sera affiché chaque fois que vous modifiez le réglage audio ou langue des sous-titres sur page 17. Si vous choisissez une autre langue, c'est '----' qui s'affiche à la place. (Le code de langue à 3 lettres s'affiche entre crochets.)

# MAGNAVOX GARANTIE LIMITÉE

FUNAI CORP. réparera ce produit à titre gratuit au CANADA en cas de défaut de matériel ou de façon comme suit :

**DURÉE :**

**PIÈCES :**

FUNAI CORP. fournira les pièces pour remplacer les pièces défectueuses à titre gratuit pendant un (1) an à partir de la date d'achat au détail d'origine. Certaines pièces sont exclues de cette garantie.

**MAIN-D'ŒUVRE :**

FUNAI CORP. fournira la main-d'œuvre à titre gratuit pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat au détail d'origine.

**LIMITS AND EXCLUSIONS:**

CETTE GARANTIE CONCERNE UNIQUEMENT L'ACHETEUR AU DÉTAIL D'ORIGINE. UN REÇU D'ACHAT OU UNE AUTRE PREUVE DE L'ACHAT AU DÉTAIL D'ORIGINE SERA REQUIS AVEC LE PRODUIT POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS CETTE GARANTIE.

Cette garantie ne sera étendue à aucune autre personne ou cessionnaire.

Cette garantie est nulle et sans effet si un des numéros de série du produit est altéré, remplacé, dégradé, manquant ou si le service a été tenté dans un CENTRE DE SERVICE NON AUTORISÉ. La garantie limitée ne s'applique à aucun produit non acheté et utilisé au CANADA.

Cette garantie couvre uniquement les défaillances dues aux défauts en matériaux ou main-d'œuvre survenant pendant l'emploi normal. Elle ne couvre pas les dommages survenant pendant l'expédition, ou les défaillances causées par des réparations, modifications ou produits non fournis par FUNAI CORP., ou les dommages résultant d'un accident, d'un usage incorrect, d'un usage abusif, d'un traitement erroné, d'une application erronée, d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une maintenance incorrecte, d'un usage commercial par exemple dans un hôtel, en location ou dans un bureau de ce produit, ou de dommages dus à un incendie, une inondation, la foudre ou d'autres cas de force majeure.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE, LES ACCESSOIRES (SAUF LA TÉLÉCOMMANDE), LES PARTIES ESTHÉTIQUES, LES PIÈCES D'ASSEMBLAGE COMPLET, LES MODÈLES DE DÉMONSTRATION OU DE SURFACE.

FUNAI CORP. ET SES REPRÉSENTANTS OU AGENTS NE SERONT EN AUCUN CAS

RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE GÉNÉRAL, INDIRECT OU CONSÉQUENTIEL SURVENANT OU OCCASIONNÉ PAR L'EMPLOI OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT. CETTE GARANTIE EST FAITE AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET TOUTES LES AUTRES RESPONSABILITÉS DE LA PART DE FUNAI, TOUTES LES AUTRES GARANTIES INCLUANT LA GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ, ET L'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, SONT ICI DÉNIÉES PAR FUNAI ET SES REPRÉSENTANTS AU CANADA.

**IMPORTANT:**

TOUTES LES INSPECTIONS DE GARANTIE ET RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ. CETTE GARANTIE EST VALIDE QUAND L'APPAREIL EST APPORTÉ À UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ D'UNE COPIE DU REÇU D'ACHAT AU DÉTAIL D'ORIGINE. SI AUCUNE PREUVE DE L'ACHAT N'EST JOINTE, LA GARANTIE NE SERA PAS HONORÉE ET LE COÛT DES RÉPARATIONS SERA À PAYER.

**ATTENTION:**

FUNAI CORP. SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTE CONCEPTION DE CE PRODUIT SANS PRÉAVIS.

**DÉCLARATION DE GARANTIE CONCERNANT LES RÉPARATIONS NON AGRÉÉES :**

Afin de bénéficier des services de garantie, vous devez emmener le produit ou l'envoyer en payant les frais de port au préalable, à n'importe quel centre de SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉ, soit dans son emballage d'origine soit dans un emballage offrant une protection similaire. FUNAI CORP. ne vous remboursera pas pour les opérations effectuées par des prestataires de service non agréés, sans autorisation écrite préalable.

**Veillez nous contacter pour trouver le CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ le plus proche de chez vous ou pour toutes demandes générales de service à :**

**FUNAI CORPORATION**  
Service à la clientèle

Tel : 1-800-605-8610

<http://www.funai-corp.com>

19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501