

Étiquettes CD

Réf. 5015

Notice d'utilisation

1. Conditions générales de stockage

Ce papier peut être conservé et utilisé pendant un an dans les conditions suivantes :

- Stocker le papier dans son emballage d'origine
- Le tenir à l'abri de la lumière du soleil (UV)
- Le protéger des températures élevées
- Le protéger de l'humidité : un endroit frais et sec serait idéal (température comprise entre 18° et 24°C)

2. Conseils d'utilisation

➤ Matériel nécessaire

1. *Étiquettes CD* de Micro Application
2. Logiciel pour définir le format des étiquettes et jaquettes CD
3. Imprimante **jet d'encre** Canon, Epson, HP, Lexmark ou autres

➤ Mise en place dans l'imprimante

- Utilisez le mode de chargement "feuille unique" ou l'alimentation manuelle de l'imprimante
- La face à imprimer porte des indications en rouge : placez le côté imprimable vers le haut dans votre imprimante et respectez le sens d'impression indiqué par les flèches.
- Si vous imprimez plusieurs feuilles en même temps, séparez-les bien les unes des autres et n'insérez pas plus de 2 ou 3 feuilles simultanément.

➤ Configuration de l'imprimante

Pour obtenir une qualité optimale, vous devez configurer correctement les propriétés d'impression.

Voici quelques indications concernant les paramètres de votre imprimante jet d'encre :

Epson® – type de support : *Papier ordinaire*, résolution maximale correspondante

Canon® – type de support : *Papier ordinaire*, qualité d'impression normale ou supérieure

Hewlett-Packard® – type de support : *HP Premium*, qualité d'impression normale ou supérieure

Lexmark™ – type de support : *Papier ordinaire*, qualité d'impression standard

Si vous n'avez pas accès aux options désignées ci-dessus, choisissez la désignation *Papier ordinaire, normal ou similaire* et sélectionnez de manière générale une résolution ou une qualité de type normal, supérieur ou similaire. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation de votre imprimante.

➤ Création des formats d'étiquettes

- Vous pouvez personnaliser puis imprimer vos étiquettes et jaquettes CD à partir d'un logiciel d'impression spécifique comportant des formats prédéfinis : par exemple, le *Kit d'impression CD/DVD* (Réf. 3065) de Micro Application
- Si vous ne disposez pas de ce logiciel, la création ou la préparation de l'image est également possible sur les logiciels graphiques courants (Photoshop®, Paint Shop Pro®...).
- Si vous êtes connecté à Internet, téléchargez directement le gabarit de ce papier (au format Word® ou Photoshop®) sur le site www.lespapiers.com .

3. Impression

- Lancez l'impression depuis votre application.
- Attendez quelques secondes avant de retirer la feuille de l'imprimante. Mettez-la ensuite à l'abri de l'humidité et évitez de poser aussitôt vos doigts dessus.
- Si votre imprimante dépose trop d'encre sur votre autocollant lors de l'impression, réduisez la résolution et/ou la saturation des couleurs.

4. Application

- Après impression, pliez puis détachez la bande de papier verticale à gauche de l'étiquette en suivant le pointillé.
- Décollez délicatement l'étiquette CD en commençant par la partie droite
- Placez la partie non adhésive sur le bord gauche du boîtier CD
- Appliquez la partie droite adhésive sur le CD
- Relevez la partie gauche non adhésive puis retirez-en le protecteur et finissez l'application sur le CD.