

## **Notice d'Utilisation**

### **Machine à Popcorn F-902**

Prière de lire attentivement la notice de la machine à popcorn, afin d'éviter tout dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation. Respecter les consignes de sécurité et gardez le manuel d'utilisation précieusement. Respecter les consignes pour allonger la durée de vie de votre machine.

#### **1) Caractéristiques techniques**

Modèle	F-902
Dimensions	560 x 420 x 740
Puissance	1300 W
Capacité	8OZ
Tension	220V
Fréquence	50 HZ

#### **2) Mise en service**

- \*Positionner la machine sur un support stable.
- \*Connecter la machine à une prise de courant électrique.
- \*Appuyer sur le bouton « HEAT », laissez la machine chauffer pendant 3 à 5 minutes, puis appuyer à nouveau sur ce bouton pour éteindre.
- \*Mettre un peu d'huile et 150g de maïs dans la cuve.
- \*Vous pouvez rajouter des arômes, du sel, du chocolat ou du caramel dans la cuve.
- \*Appuyer alors sur « HEAT » et sur « TURN ». La machine commence alors à travailler. Attendez une minute.
- \*Quand tout le maïs s'est transformé en Popcorn, éteindre la machine.

### 3) Nettoyage

\*Laissez refroidir la machine pendant au moins 10 minutes avant de la nettoyer.

\*Utilisez une éponge ou un chiffon non-abrasif pour éviter de rayer la machine.

\*Le démontage de la machine n'est autorisé que si la machine est hors tension.

### 4) Schéma électrique

