

P-touch ELECTRONIC LABELING SYSTEM PT-1880 USER'S GUIDE English / Español www.brother.com

INTRODUCTION

With your PT-1880, you can create labels for any application. Select from the many frames, character sizes and styles to design beautiful custom labels. In addition, the variety of tape cartridges available allows you to print labels with different widths and exciting colors.

FCC NOTICE This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


GENERAL PRECAUTIONS

- Use only Brother TZ tapes with this machine. Do not use tapes that do not have the mark. Do not disassemble or modify the machine/AC adapter.

1 PREPARATION

Unpacking Your P-touch Labeler

Check that the package contains the following before using your P-touch labeler.



Included items may differ by distribution.

Tape Cassettes

Make sure that the power is turned off when replacing a tape cassette.

- 1 Open the tape compartment cover by lifting up both sides at the same time. If a tape cassette is already installed, remove it by pulling it straight up.

Power Supply


Make sure that the power is turned off when replacing batteries.

- 1 Turn the machine over and remove the battery compartment cover. If batteries are already installed, remove them.

- 1 Insert the plug on the adapter cord into the adapter jack on the right side of the machine.

2 OPERATION

Keyboard & LCD



- The LCD shows one row of 15 characters; however, the text that you enter can be up to 80 characters in length, which will scroll across the display.

Turning the Power On

Setting Language (English/Spanish/French/Portuguese)

Setting unit (inch/mm)

- The machine automatically turns off if no key is pressed within 5 minutes. To cancel operations, press the Stop key.

3 REFERENCE

Troubleshooting

Table with columns: Error message, Cause/Remedy. Includes entries like Battery Weak!, Check Battery!, Invalid!, No Text!, Line Limit!, No Cassette!, Cutter Error!, Full!, Text Too Long!, No Frame OK?.

What to do when...

Table with columns: Problem, Solution. Includes entries like The machine does not print, The setting has cleared on its own, A blank horizontal line appears throughout the printed label, The machine has 'locked up', The power turns off when you try to print, The tape does not feed properly, All text and format settings need to be cleared to create a new label.

Specifications

Table with columns: Item, Specification. Includes Dimensions, Weight, Power supply, Tape cassette.

Accessories (Supplies may differ by distribution.)


Table with columns: Accessories, Stock No. Includes Tape Cassettes, AC Adapter, Carrying Case.

1 MAKING TEXT


Setting Font



Switching Upper Case/Lower Case



Making Two Line Text



Entering Symbols

Grid of symbols for selection, including punctuation, currency, and special characters.

Entering Accented Characters


Grid of accented characters for selection, including various diacritics.

To Clear

- To delete a character one by one. To delete all text. To delete all text & format.


2 DESIGNING LABELS

Setting [Size]




Automatically adjusts the text size according to the tape width. Select MAX to print with maximum text size when using 3/4" (18 mm) tape, all texts are in upper case, the Style setting is [Normal], and the Underline/Frame setting is [Off].


Setting [Width]




Setting [Style] (Vertical)




Setting [Underline/Frame]




Setting [Label Length] (Auto / 1.2" - 12.0")



Setting [Tab]



Setting [Tab Length] (Auto / 0.0" - 4.0")



Setting [Auto Format]

Table showing application and length for Auto Format settings: VHS Spine, MiniDV Spine, Audio Tape, CD Case Spine, File Tab, Divider Tab.

3 PRINTING LABELS

Text Preview

- You can preview the text before printing. The LCD shows the whole text and the label length (inch/mm), then returns to the original text.


Feeding (Tape Feed)

- The machine will feed 1.0" of tape, which may be needed when installing a new tape cassette or when using the [Chain Print] feature.

Printing


- To cut off the label, push in the tape cutter lever on the upper-left corner of the machine.

Setting [Margin] (Tape Margin)




[Chain Print] is for printing more than 1 copy of a label with minimum margin <e.g. 1>. You can also create a label containing text in various styles; print a text in one style, and before feeding, enter the second text in another style <e.g. 2>.

Using [Print Option]



4 COMPLETED LABELS



USEFUL FUNCTIONS

Memory (File)

You can save your original labels on to your machine. Up to five labels can be saved and recalled for printing whenever you desire. You can also edit and overwrite the stored label.


- To Save: [Save] [File] [Print] [P-touch]. To Print: [Print] [P-touch]. To Open: [Open] [P-touch].

Function Shortcuts

Table showing function shortcuts for Size, Width, Style, Underline/Frame, File, Label Length, Margin, Tab Length, Print Option, Language, Unit, Clear.

In addition to the basic steps to search for a function, the PT-1880 provides you with function shortcuts so you can easily jump to a frequently used function just by pressing [C] and the shortcut key shown in the table below. To confirm, press [E].

Should you encounter any problems with your product, please do not return your product to the store! After referring to the User's guide, if you still need assistance, call Brother Customer Service at: Voice : 1-877-4-PTOUCH Web : www.brother.com Fax : 1-901-379-1210



P-touch ELECTRONIC LABELING SYSTEM PT-1880

GUÍA DEL USUARIO English / Español www.brother.com

Impreso en China

INTRODUCCIÓN

La PT-1880 le permite crear etiquetas para cualquier aplicación. Seleccione entre los diversos marcos, tamaños y estilos de caracteres...

AVISO DE LA FCC Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones...


PRECAUCIONES GENERALES

- Utilice solamente cintas TZ de Brother con esta máquina. No utilice cintas que no tengan la marca... No desarme ni modifique la máquina ni el adaptador de CA...

1 PREPARACIÓN

Desembalaje de la P-touch

Antes de utilizar la P-touch, compruebe que la caja incluya lo siguiente.




Los artículos incluidos pueden ser diferentes en cada país.

Casetes de cinta

Asegúrese de que la máquina esté desconectada al reemplazar un casete de cinta.

1 Abra la tapa del compartimento de cinta levantando ambos lados al mismo tiempo.

2 Inserte un casete de cinta, asegurándose de que ajusta en su sitio.




- Asegúrese de que el extremo de la cinta pase por debajo de las guías de la cinta. Si la cinta está suelta, apriétela moviendo con el dedo la rueda dentada del casete...

Fuente de alimentación

Asegúrese de que la máquina esté desconectada al reemplazar las pilas.

1 Déle vuelta a la máquina y retire la tapa del compartimento de pilas.

2 Inserte seis pilas alcalinas nuevas tamaño AA (LR6), asegurándose de colocar los polos en la posición correcta.




3 Sujete la tapa del compartimento de pilas insertando los tres ganchos situados en la parte inferior en las ranuras de la máquina y a continuación ejerza una firme presión sobre esta tapa hasta que encaje a presión en su sitio.

Si utiliza el adaptador de CA opcional (modelo AD-24) Inserte la clavija del cable del adaptador en el conector situado en el lado derecho de la máquina. Enchufe la clavija en la toma de corriente más próxima.

2 FUNCIONAMIENTO

Teclado y pantalla LCD




- La pantalla LCD muestra una fila de 15 caracteres; sin embargo, puede escribir texto con una longitud de hasta 80 caracteres, que se desplazará por el visualizador. Use [Shift] con la tecla Shift (Mayús) para ir al inicio o al final del texto.

Encendido

Ajuste del idioma (Inglés/español/francés/portugués) [Función] + [Idioma]



Ajuste de unidades (pulgadas/milímetros) [Función] + [Unidad]



- La máquina se apagará automáticamente si no se presiona ninguna tecla durante 5 minutos. Para cancelar las operaciones, presione [Función]. Para volver a los ajustes de fábrica de la P-touch, apague la máquina y después, al mismo tiempo que mantiene presionadas las teclas [Función] y [Función], presione [Función] para encenderla.

3 REFERENCIA

Solución de problemas

Table with 2 columns: Mensaje and Causa/Solución. Lists common issues like 'Batería baja', 'No hay texto!', and 'Límite línea!' with their respective causes and solutions.

Qué puede hacer cuando...

Table with 2 columns: Problema and Solución. Provides troubleshooting steps for issues like 'La pantalla aparece en blanco', 'Cuando la etiqueta se imprime, queda demasiado margen', and 'La máquina no imprime, o los caracteres impresos no se forman correctamente'.

Especificaciones

Table with 2 columns: Elemento and Especificación. Lists technical details such as dimensions (6.6" x 8.5"), weight (1.26 lbs), and power source (6 AA batteries).

Accesorios (Las piezas suministradas pueden ser diferentes en cada país.)

Table with 2 columns: Accesorios and Nº cat. Lists accessories like 'Casetes de cinta', 'Adaptador de CA', and 'Estuche de transporte'.

Información de contacto

Esta información varía para cada país. Consulte el sitio Web. (http://www.brother.com/)

1 CREACIÓN DEL TEXTO

Ajuste de la fuente




Cambio entre mayúsculas y minúsculas



Creación de dos líneas de texto

Mueva el cursor al punto donde desea que empiece la segunda línea y presione [Función]. Utilice cinta de 3/8" (9 mm), 1/2" (12 mm) o 3/4" (18 mm) de ancho para imprimir texto en dos líneas.



Uso de símbolos

Table with 2 columns: Grupo and Símbolos. Lists various symbols and their corresponding keyboard shortcuts for insertion.

- Para ir al siguiente grupo, presione [Función]. Para cancelar las operaciones, presione [Función].

Caracteres con acentos

Table with 2 columns: Caracteres con acento and Caracteres con acento. Lists accented characters (Á, Ä, Å, etc.) and their keyboard shortcuts.


- Para cancelar las operaciones, presione [Función]. El orden de los caracteres acentuados será diferente según el idioma seleccionado para la pantalla.

Para borrar

- Para borrar carácter a carácter [Función]. Para borrar todo el texto [Función]. Para borrar todo el texto y el formato [Función]. Puede asimismo ir a [Texto&Formato] / [Sólo texto] pulsando [Función] + [Función].


2 DISEÑO DE ETIQUETAS

Ajuste del [Tamaño]




Ajusta automáticamente el tamaño del texto según el ancho de la cinta. Seleccione MAX para imprimir el tamaño máximo de texto al usar cinta de 3/4" (18 mm), todos los textos en mayúscula, la configuración de estilo es [Normal] y el ajuste para Subrayar/Marco es [Sin nada], es decir, desactivado.


Ajuste del [Ancho]




Ajuste del [Estilo] (vertical)



Ajuste de [Subrayar/Marco]



Los marcos no se imprimirán en una cinta de 9/64" (3.5 mm). Ajuste de la [Longitud Etq.] (Auto/1,2" - 12,0") [Función]




- También puede seleccionar la longitud escribiéndola con las teclas numéricas. Para volver a [Automático], presione [Función].

Ajuste de [Tabulado]

Puede ajustar la tabulación para alinear el texto. Ejemplo: Para establecer una tabulación entre "ABC" y "D" El cursor debe estar colocado donde desea insertar la tabulación.



Ajuste de la [Longitud Tab] (Auto/0,0" - 4,0") [Función]



- También puede seleccionar la longitud escribiéndola con las teclas numéricas. Para volver a [Automático], presione [Función].

Ajuste del [Autoformato]

Puede elegir la longitud de la etiqueta entre seis formatos, para crear etiquetas para distintas aplicaciones.

Table with 4 columns: Aplicación, Longitud, Aplicación, Longitud. Lists application-specific label lengths like 'Dorso de VHS' (5.5"), 'Dorso MiniDV' (1.6"), etc.

3 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

Vista previa del texto

Puede obtener una vista previa del texto antes de imprimirlo.

- La pantalla LCD muestra el texto completo y la longitud de la etiqueta (en pulg/mm), y después vuelve al texto original. La vista previa sólo muestra el texto, no el tipo de letra, el tamaño, el subrayar/marco ni ninguna otra característica adicional.


Alimentación (Alimentación de la cinta)

- La máquina alimentará (1.0") de cinta, que puede ser necesaria al instalar un nuevo casete de cinta o al usar la característica de impresión en cadena [Impri. cadena].


Impresión

- Para cortar la etiqueta, presione la palanca del cortador de cinta, situada en la esquina superior izquierda de la máquina. Para evitar que la cinta se estropee, no intente cortarla mientras aparezca el mensaje de impresión o alimentación.


Ajuste del [Margen] (margen de la cinta) [Función]



[Lleno]/[Mitad]/[Estrecha] es para dejar márgenes iguales a ambos lados del texto. NOTA: Corte por la línea punteada (:) con unas tijeras para centrar el texto en la etiqueta.




[Impri. cadena] se usa para imprimir más de una copia de una etiqueta, con un margen mínimo <p. ej., 1>. También puede crear una etiqueta que contenga texto en varios estilos: imprima un texto en un estilo y, antes de pasar la cinta, escriba el segundo texto en otro estilo <p. ej., 2>. PASE LA CINTA ANTES DE USAR EL CORTADOR PARTE DEL TEXTO. No intente tirar de la cinta, ya que podría dañar el casete de cinta.



Uso de [Opción impr.] [Función]

[Copias] Puede imprimir hasta 9 copias de cada etiqueta. [Opción impr.] [Función] [Copias] [Función]

También puede seleccionar el número de copias, escribiéndolo con las teclas numéricas. [Numeración] Puede imprimir varias copias del mismo texto, aumentando el número seleccionado en 1 después de imprimir cada etiqueta.




Al definir el número, establezca el número más alto que desea imprimir. [Espejo] [Función] [Opción impr.] [Función] [Espejo] [Función] [Imprimir Espejo?] [Función]

Use cinta transparente con [Espejo], para que las etiquetas se lean correctamente por el otro lado al pegarlas sobre cristal, ventanas u otras superficies transparentes.

[CREACIÓN DE ETIQUETAS]

4 ETIQUETAS TERMINADAS



Despegue la parte posterior de la etiqueta impresa y pegue la etiqueta.


FUNCIONES ÚTILES

Memoria (Archivo) [Función]

Puede guardar las etiquetas originales en la máquina. Pueden guardarse hasta cinco etiquetas y luego imprimirlas cuando se desee. Puede asimismo editar y sobrescribir la etiqueta almacenada.




Para guardar:



Para imprimir:



Para abrir:



Si intenta almacenar una etiqueta cuando ya hay una con ese número, aparecerá el mensaje "¿Sobrescribir?". Pulse [Función] para guardar la nueva etiqueta. Pulse [Función] para cancelar.

Teclas de acceso directo [Función]

Además de los pasos básicos para buscar una función, PT-1880 ofrece teclas de acceso directo para que pueda ir a una función que usa con frecuencia con sólo presionar [Función] y la tecla de acceso directo que se muestra en la tabla siguiente. Para confirmar, presione [Función].

Table with 4 columns: Tecla, Función, Tecla, Función. Lists direct access keys for functions like [Tamaño], [Margen], [Ancho], [Longitud Tab], etc.