

ICPR-212 Manuel d'instruction.



1. M/A/AUTO ALARME
2. ECRAN LED
3. INDICATEUR AUTO
4. REPORT D'ALARME/ARRET MINUTEUR DE MIS EN VEILLE
5. REGLAGE D'ALARME
6. REGLAGE DE L'HEURE
7. MINUTEUR DE MISE EN VEILLE
8. ALARME ETEINTE
9. REGLAGE DES HEURES
10. REGLAGE DES MINUTES
11. CONTRÔLE DU VOLUME
12. FOCUS
13. CONTROLE DE LA FREQUENCE
14. PILE DE SECOURS
15. ANTENNE FM FIL
16. CORDON AC
17. POINTEUR
18. PROJECTION M/A
19. TETE DE PROJECTION
20. REGLAGE DU TEMPS PROJECTION
21. REGLAGE DE L'HEURE POUR LA PROJECTION

## 22. REGLAGE DES MINUTES POUR LA PROJECTION

## 23. INTERRUPTEUR FM

### UTILISATION SUR ALIMENTATION SECTEUR

Avant de connecter sur le secteur, assurez-vous que la tension correspond à celle mentionnée sur l'étiquette d'information sur le dessous de l'appareil. (AC 230V 50Hz)

### AVERTISSEMENT

Déconnectez la prise d'alimentation du secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle de l'appareil. Il n'y a aucune pièce utilisable pour l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil. Pour prévenir le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.

L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés près de l'appareil.

Pour déconnecter complètement l'alimentation, la prise principale de l'appareil doit être déconnectée du secteur.

La prise principale ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible durant l'utilisation.

La plaque marque est située à l'arrière de l'appareil.

Une distance minimum de 10cm autour de l'appareil doit être préservée pour une ventilation suffisante.

Votre attention devrait se porter sur l'aspect écologique de l'élimination des piles.

Les batteries ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que la lumière du soleil, le feu ou autres.

### HORLOGE

1. Positionnez l'interrupteur M/A/AUTO ALARME(1) sur OFF. Connectez le cordon d'alimentation sur le secteur. L'affichage de l'horloge se mettra à clignoter pour indiquer une interruption d'alimentation et que l'heure affichée est incorrecte.
2. Pour régler l'heure correcte, appuyez sur la touche de réglage de l'heure (6) et la touche de réglage des minutes(10), en même temps que sur la touche de réglage de l'heure (9) jusqu'à ce que l'heure exacte s'affiche.
3. Ouvrez le compartiment des piles et placez-y deux piles 1,5V AA. Le but de ces piles est de préserver l'information concernant l'heure de l'alarme et de maintenir le fonctionnement de l'horloge dans l'éventualité d'une déconnexion du secteur ou d'une coupure de courant. Si cela se produit, l'horloge se souviendra de l'heure mais ne l'affichera pas.

### REGLAGE DE L'HEURE POUR LA PROJECTION

1. Pour régler les HEURES, appuyez simultanément sur la TOUCHE HEURES et la TOUCHE TEMPS Et laissez appuyé jusqu'à ce que les chiffres de l'heure à régler s'affiche.

2. Pour régler les MINUTES, appuyez simultanément sur la TOUCHE MINUTES et la TOUCHE HEURE, et maintenez appuyé jusqu'à ce que les chiffres des heures à régler s'affichent.

## ALARME

1. Pour régler l'heure correcte, appuyez sur la touche de réglage de l'alarme (5) et la touche de réglage des minutes(10), en même temps que sur la touche de réglage de l'heure (9) jusqu'à ce que l'heure de l'alarme souhaitée s'affiche.
2. Positionnez l'interrupteur M/A/AUTO/ALARME (1) sur Alarme, l'indicateur Auto (3) s'allumera. L'alarme est à présent réglée pour se déclencher à l'heure choisie.
3. L'alarme peut être arrêtée temporairement pendant 9 minutes en appuyant sur la touche report d'alarme/minuteur de mise en veille éteint (4). Cela peut être répété jusqu'à 5 fois.
4. L'alarme s'activera de nouveau après 24 heures à moins que l'interrupteur d'alarme Allumée/éteinte/automatique(1) ne soit positionnée sur « Off ».

## ALARME ETEINTE

Lorsque l'alarme fonctionne, appuyez simplement sur la touche « ALARM OFF » pour mettre fin au fonctionnement de l'alarme.

## MISE EN VEILLE PROGRAMMÉE

1. Positionnez l'interrupteur M/A/AUTO ALARME(1) sur OFF ou AUTO.
2. Appuyez sur la touche de réglage du minuteur de mise en veille (7) et sur la touche de réglage des minutes (10) en même temps. L'heure de mise en veille programmée s'affichera et comptera à rebours de 59 minutes à zéro. Relâchez la touche lorsque le temps de votre choix s'affiche.
3. La radio fonctionnera alors jusqu'à ce que le délai de mise en veille se soit écoulé ou pourra être éteint en appuyant sur la touche Arrêt de minuteur de mise en veille (4).

## RADIO

Pour une meilleure réception, assurez-vous que l'antenne FM est complètement déroulée et étendue.

Arrière du boîtier.

1. Positionnez l'interrupteur M/A/AUTO/ALARME(1) sur ON.
2. Ajustez la commande de réglage de fréquence (13) pour sélectionner la station de votre choix.
3. Réglez le contrôle du volume (11) à votre convenance.
4. Pour éteindre la radio, positionnez l'interrupteur alarme allumée/éteinte/automatique(1) sur OFF. Si la radio ne s'éteint pas cela est peut être dû au fait que la touche de réglage du minuteur de mise en veille a été touchée par inadvertance(7). Pour annuler ceci, appuyez sur la touche Arrêt de minuteur de mise en veille (4) une fois.

## NETTOYAGE

Nettoyez le boîtier avec un linge doux humidifié avec de l'eau ou du détergent léger. N'utilisez pas de solvants comme de l'alcool, du benzène ou du diluant, car cela pourrait endommager la finition du boîtier. Assurez-vous de déconnecter l'alimentation du secteur avant de nettoyer.

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

**REMARQUE :** L'IMAGE DE L'HEURE PEUT ETRE PROJETEE SUR LE PLAFOND OU LE MUR D'UNE PIECE SOMBRE. LA DISTANCE MAXIMUM DE PROJECTION EST DE 2 M. L'HORLOGE NUMERIQUE A DEL ET L'HORLOGE DE PROJECTION DOIVENT ETRE REGLEES SEPAREMENT.

**REMARQUE :** La prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

La ventilation ne pas être empêchée par le fait de couvrir les ouvertures de ventilation avec des objets comme des journaux, des nappes, des rideaux etc.

Aucune source de flamme telle que des bougies allumées ne devraient être placée près de l'appareil.

Utilisez l'appareil dans une atmosphère modérée.

## **NOTES**

1. La prise principale ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible durant l'utilisation.
2. Les batteries ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que la lumière du soleil, le feu ou autres.
3. Une distance minimum de 10cm autour de l'appareil doit être préservée pour une ventilation suffisante.
4. La ventilation ne doit pas être empêchée du fait que les ouvertures de ventilation soient couvertes avec des accessoires tels que journaux, serviettes de table, rideaux, etc.
5. Aucune source de flamme telle que des bougies allumées ne devraient être placée près de l'appareil.
6. Votre attention devrait se porter sur l'aspect écologique de l'élimination des piles.
7. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclabousses et les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés près de l'appareil.
8. Pour déconnecter complètement l'alimentation, la prise principale de l'appareil doit être déconnectée du secteur. Car le dispositif de déconnexion est la prise secteur de l'appareil.
9. Votre attention devrait se porter sur l'aspect écologique de l'élimination des piles.
10. Utilisez l'appareil dans une atmosphère modérée.



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que:  
les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.

■ Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).