Wireless Music Station **WAK3300**

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario



PHILIPS

Philips Consumer Electronics

HK- 0638-WAK3300
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics
(manufacturerís name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturerís address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips	WAK3300/12, /05
(name)	*(type or model)*

Wireless Music Station
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001 + A1: 2003	EN 300 328 : 2004
EN55020 : 2002 + A1 :2003	EN 301 489-1 : 2004
EN 55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003	EN 301 489-17: 2002
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003	EN 50385 : 2002
EN 60065 : 2002	IEC Guide 112 : 2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC (incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.



Eindhoven,
September 19, 2006
(place, date)

Eric Tijssen
Program Manager
PCE I-Lab Entertainment Solutions
(signature, name and function)

Index

English---------- 4

Français---------- 44

Español---------- 84

English

Français

Español

Notes importantes pour les utilisateurs du Royaume-Uni

Prise d'alimentation

Cet appareil est équipé d'une prise conforme 13 Amp. Pour changer le fusible de ce type de prise, procédez comme suit :

1 *Enlevez le capot du fusible et le fusibe.*

2 *Montez un fusible neuf qui devrait être du type BS1362 5-Amp, A.S.T.A. ou conforme BSI.*

3 *Réinstaller le capot du fusible.*

Si la prise fournie n'est pas adaptée à vos prises murales, elle devra être coupée et remplacée par une prise appropriée.
Si la prise inclut un fusible, il devrait avoir une valeur de 5 Amp. Si une prise sans fusible est utilisée, le fusible au tableau de distribution ne devrait pas avoir une valeur supérieure à 5 Amp.

Remarque : La prise coupée doit être jetée de facon à éviter tout accident si elle branchée dans une prise murale 13-Amp à un autre endroit.

Comment câbler une prise

Les fils du câble électrique sont colorés avec le codage suivant : bleu = neutre (N), marron = phase (L).

- *Ces couleurs peuvent ne pas correspondre avec les marques de couleur des bornes de votre prise, procédez de la facon suivante :*
  - Connectez le fil bleu à la borne marquée N ou colorée en noir.
  - Connectez le fil marron à la borne marquée L ou colorée en rouge.
  - Ne connectez aucun de ces deux fils à la borne de terre de la prise, marquée E (ou-e) ou colorée en vert (ou vert et jaune).

Avant de remettre en place le capot de la prise, assurez-vous que le serre câble accroche bien la gaine du câble - et pas seulement les deux fils.

Droits de reproduction au Royaume-Uni

L'enregistrement et la lecture du matériel peut exiger un consentement. Voir la loi de 1956 sur lesdroits de reproduction et les lois sur la protection des artistes de 1958 à 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CE 0560 ! R&TTE Directive 1999/5/EC

BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓
CZ ✓				