

Manuel d'utilisation succinct

Serveur RT-985, Serveur Vis-a-Vis

VÖLKER



Réglage en hauteur

Pour régler le plateau vers le haut, tirez lentement vers le haut. Pour le descendre, poussez la poignée vers le haut et faites-le descendre avec précaution.



Réglage de l'angle d'inclinaison

Pour régler l'angle d'inclinaison du plateau, poussez la poignée vers le haut et faites basculer le plateau dans la direction souhaitée.



ATTENTION Ne vous appuyez pas sur le serveur !



ATTENTION Le serveur n'est pas approprié pour le transport de personnes !



ATTENTION Bloquez toujours les roues du serveur pour qu'il ne puisse se déplacer par inadvertance !



ATTENTION Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau pendant que vous réglez son angle d'inclinaison !

REMARQUE Le poids total des objets se trouvant sur le plateau ne doit pas dépasser 15 kg !