

# LOCALISATEUR D'OBJET

## Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

### Liste des éléments inclus dans l'emballage :

Le boîtier émetteur.  
Trois récepteurs.  
Deux chaînes porte-clés et deux dragonnes.  
Trois adhésifs double face.

Alimentation de l'émetteur : 1 pile CR2016 (fournie).  
Alimentation récepteurs : 3 x 1 pile CR2016 (fournies).

Le localisateur d'objet a été conçu pour localiser rapidement les objets égarés (clés, téléphone...).

### Installation


Sortir le produit de son emballage. Vérifier que tous les éléments sont inclus et suivre les instructions.

### Utilisation

Placer les chaînes, les porte-clés, les dragonnes ou les adhésifs sur les objets égarés fréquemment.

Pour activer les récepteurs, placer le bouton situé derrière le récepteur en position ON (Fig.1). Le récepteur émet un bip sonore.

### Fig.1



Sur l'émetteur, effectuer un appui long sur la couleur correspondante au récepteur à localiser (l'émetteur émet un bip sonore). Le récepteur émet plusieurs bips sonores (Fig.2).

### Fig.2



Placer les récepteurs en position OFF lorsque le produit n'est pas utilisé.

Le récepteur peut être détecté dans un périmètre de 7 à 10 mètres de l'émetteur.

## Installation des piles

Pour changer les piles (CR2016), ouvrir les boîtiers avec un tournevis cruciforme. Enlever la pile usée et placer une pile neuve en respectant les polarités. Replacer et visser le couvercle (Fig.3).

**Fig.3**



## Conditions d'utilisation et sécurité

Utiliser le localisateur d'objet pour l'usage prévu.

Tenir le produit éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide.

Ne pas placer le produit dans l'eau.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée enfants.

## Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions
Le récepteur n'émet pas de son.	Vérifier que le bouton situé derrière le récepteur est en position ON. Vérifier les piles.
L'émetteur n'émet pas de son.	Vérifier les piles.

*NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.*

*Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales*

