

Cet équipement est conçu pour être utilisé sur le réseau téléphonique analogique AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Raccordement

Reliez le câble fourni à la prise de téléphone.

Touche secret

Vous pouvez couper ou activer le micro avec la touche .

Touche Bis

Appuyez ensuite sur la touche bis .

Réglage du volume

Réglez le volume à l'aide des touches /.

Mémoires

Le téléphone a 3 touches de mémoires directes et 10 mémoires abrégées pour les numéros que vous appelez le plus souvent. Une fois le numéro en mémoire, vous l'appellez en appuyant simplement sur une ou deux touches. Les mémoires directes sont numérotées M1 à M3, et les mémoires abrégées sont enregistrées à l'aide des touches 0-9 du pavé numérique du téléphone.

Enregistrement de numéros en mémoires directes.

1. Prenez le combiné et appuyez sur  (ne tenez pas compte de la tonalité).
2. Sélectionnez une plage de mémoire (M1-M3) en appuyant sur la touche correspondante.
3. Composez le numéro de téléphone souhaité. Appuyez sur  et reposez le combiné.

Composer un numéro en mémoire directe

Prenez le combiné et choisissez la mémoire désirée (M1-M3).

Enregistrement de numéros en mémoire abrégée

1. Prenez le combiné et appuyez sur  (ne tenez pas compte de la tonalité).
2. Appuyez sur . Sélectionnez ensuite la plage de mémoire souhaitée .
3. Composez le numéro de téléphone souhaité. Appuyez sur  et reposez le combiné.

Composer un numéro en mémoire abrégée

1. Prenez le combiné et appuyez sur .
2. Sélectionnez le numéro de mémoire abrégée en appuyant sur une des touches .

Réglage de la sonnerie

1. Prenez le combiné (ne tenez pas compte de la tonalité) et appuyez  et sur .

2. Sélectionnez une des sonneries en appuyant sur une des touches numérotées  qui correspondent au tableau suivant.
Appuyez sur  et reposez le combiné.

Mélodie	Touche/Niveau sonore
Mélodie A.....	1=Faible, 2=Normal, 3=Fort
Mélodie B.....	4=Faible, 5=Normal, 6=Fort
Mélodie C.....	7=Faible, 8=Normal, 9=Fort
Coupée*.....	0

* Quand la touche 0 est sélectionnée, la sonnerie reste coupée tant que le combiné n'est pas décroché. Après utilisation du combiné, le réglage antérieur de la sonnerie est rétabli.

Position murale

Retirez la languette de support du combiné située à côté de la pédale de raccroché en la tirant vers le haut. Tournez la languette de support du combiné de 180 degrés et remettez-la en place.

Declaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro Tel 2i est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points de la directive 1999/5/EC, 2002/95/EC. Une copie de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante: www.doro.com/dofc

Dépannage

Vérifiez que le câble téléphonique soit en bon état et qu'il soit branché correctement. Débranchez tout autre matériel, rallonges et téléphones. Si l'appareil fonctionne alors normalement, la panne est causée par le matériel additionnel.

Testez le matériel sur une ligne en état de marche. S'il fonctionne, cela signifie que votre propre raccordement téléphonique est défectueux. Signalez la panne à votre opérateur.

Garantie et S.A.V.

Cet appareil est garanti deux ans à partir de sa date d'achat, la facture faisant foi. La réparation dans le cadre de cette garantie sera effectuée gratuitement. La garantie est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans la notice d'utilisation. Les fournitures utilisées avec l'appareil ne sont pas couvertes par la garantie. Sont exclues de cette garantie les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. Les dommages dus à des manipulations ou à un emploi non conformes, à un montage ou entreposage dans de mauvaises conditions, à un branchement ou une installation non conformes ne sont pas pris en charge par la garantie. Par ailleurs, la garantie ne s'appliquera pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manoeuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice de l'effet de la foudre, de surtensions électriques ou électrostatiques, d'une protection insuffisante contre l'humidité, la chaleur ou le gel. En cas de panne, adressez-vous au S.A.V. de votre revendeur ou installateur.