



Quick Start Guide

Panasonic

Images are for illustrative purpose only.

For Safety precautions, please refer to the Owner's Manual.

1 TV accessories

Search all packaging for included TV accessories.

2 TV mounting

For pedestal assembly or wall mounting instructions, refer to the Owner's Manual.

3 Connect TV to HD box

Best

HDMI Use an HDMI cable for best HD picture.
HDMI port #1 is recommended

OR

Good

Component Note: 1st red is for audio; 2nd red is for video.
AV IN Other device

OR

Basic (Not HD)

Video Note: Connect yellow wire to green
AV IN Other device

4 First time setup

Turn the TV on, then follow the on-screen steps

1 2

5 Watch TV via HD box


Input select
ANTENNA/Cable In
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
AV
Select
Change
RETURN

1 2 3

For models with network function

Network connection^{*1}

Establish a connection



Select network connection type

Wired LAN (Ethernet)

For minimal network interference, wire the TV to your router using an Ethernet cable.



Built-in Wireless LAN

To connect the TV to your wireless router, you will need :
- Your wireless network name
- Your wireless network password (if required)

Wireless connection with a password

OR

Wireless connection by pressing the WPS^{*2} button on your wireless router

Select your wireless network name (SSID)

The network name and password may be printed on the Router's label. Encryption key (password) is CASE sensitive.

Select Setup with WPS "push button"

Recommended if WPS is offered and enabled in your wireless router.



*1 See: Panasonic.com/NetConnect


*2 WPS: Wi-Fi Protected Setup

Additional Support

Built-in Manual



To perform diagnostic TV Self-test



U.S. : www.panasonic.com/support
Canada : www.panasonic.ca/english/support
www.panasonic.ca/french/support

FAQ's

Why is the screen displaying a blue, black or snowy picture or no picture at all?



- Ensure power cord is plugged in and TV is on (front red LED light should be on; not blinking)
- Press INPUT button on TV remote to select correct input source.
- Check that all connections are correct and secure.
- When using external video source, such as Cable/Satellite box or DVD player, check that device is working.
- If using Video or Component: Press INPUT, scroll to AV, press ► (If available).

Why does my picture quality not look like it is in High Definition?



- Press INFO button on remote to confirm type of signal being received. HD signal should be 720p, 1080i or 1080p.
- Select a High Definition channel from HD source (Cable, Satellite, Fiber optic or antenna).
- HD channels sometimes broadcast non-HD content.
- Ensure that HD source (HD box, Blu-ray player, etc.) is connected to TV via either HDMI or Component cable and set to output HD video signal.

Why did the network connection fail? (For models with network function)



- In Network Settings Menu, select "Network connection" then "Try again". If connection fails, contact your Internet service provider or router/modem manufacturer to check for firewall, content filter or proxy settings that may block TV from accessing the Internet.
- If WPS push button method fails, select your network from the list.

How can I hear the TV's sound through my Home Theater?



- If your Home Theater has an HDMI-ARC Out, then connect it to the TV's HDMI 2 (ARC) input using an HDMI cable.
- If HDMI-ARC is not available, then connect the TV's DIGITAL AUDIO OUT to the Home Theater using an optical cable.

¿Por qué la pantalla muestra una imagen azul, negra o con puntos blancos, o no muestra ninguna imagen?



- Verifique que el cable de alimentación esté enchufado y el televisor encendido (la luz LED roja frontal debe estar encendida, no titilando).
- Presione el botón INPUT en el control remoto y seleccione la fuente de entrada correcta.
- Verifique que todas las conexiones sean correctas y seguras.
- Al utilizar una fuente externa de video tal como una caja de cable o satélite o un reproductor de DVD verifique que el dispositivo esté funcionando correctamente.
- Si está utilizando Video o Componente: pulse INPUT, desplácese hasta AV y pulse ► (si está disponible).

¿Por qué la calidad de la imagen no se asemeja a la de alta definición?



- Presione el botón INFO en el control remoto para confirmar qué tipo de señal está recibiendo. La señal HD debe ser 720p, 1080i o 1080p.
- Seleccione el canal Alta Definición de su fuente HD. (Servicio de cable, satélite o fibra óptica).
- Los canales HD en ocasiones transmiten contenidos que no son de alta definición.
- Asegúrese que su fuente HD (caja HD, reproductor Blu-ray, etc.) esté conectado al televisor con un cable de componente o HDMI y ajustado en la señal de salida de video HD.

¿Por qué falló la conexión de red? (Para los modelos con función de red)



- En el menú Configuración de red, seleccione "Conexión de red" y, a continuación, "Intentar de nuevo". Si la conexión falla, verifique entonces con su proveedor del servicio de Internet o el fabricante del ruteador / módem si existe un firewall (cortafuegos), filtro de contenido o ajustes proxy que puedan impedir que el televisor acceda a Internet.
- Si el método WPS falla, seleccione su red de la lista.

¿Cómo puedo escuchar el sonido del TV a través del sistema de teatro en casa?



- Si su sistema de teatro en casa tiene una salida HDMI-ARC, conéctelo a la terminal HDMI 2 (ARC) de su televisor utilizando un cable HDMI.
- Si HDMI-ARC no está disponible, conecte la terminal DIGITAL AUDIO OUT del televisor al sistema de teatro en casa utilizando un cable óptico.

Register your new TV at Panasonic.com/Register

- Get exclusive access to Panasonic owner privileges



Check out Panasonic accessories and other great products at: Shop.Panasonic.com



For Panasonic Canada extended warranty plan go to:
www.panasonic.ca/english/support
Pour le programme de garantie prolongée de Panasonic Canada, allez à
www.panasonic.ca/french/support

shopping.panasonic.ca



Foire aux questions

Pourquoi l'écran affiche une image bleue, noire ou enneigée ou pas d'image du tout?



- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et que le téléviseur est en marche (le voyant à DEL rouge sur le panneau avant devrait être allumé; il ne devrait pas clignoter).
- Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande du téléviseur pour sélectionner la source appropriée.
- Vérifiez que toutes les connexions sont adéquates et sûres.
- Si une source vidéo externe est utilisée, tel un câblesélecteur/récepteur de télévision par satellite ou un lecteur DVD, vérifiez que l'appareil est en marche et fonctionne correctement.
- Lors de l'utilisation de Vidéo ou Composant : Appuyez sur INPUT, défilez jusqu'à AV, puis appuyez sur ► (le cas échéant).

Pourquoi ma qualité d'image ne semble pas être en haute définition?



- Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour vérifier la nature du signal qui est reçu. Le signal HD devrait être 720p, 1080i ou 1080p.
- Syntonisez un canal haute définition sur votre source HD (câble, télévision satellite ou service à fibres optiques).
- Il est à noter qu'il arrive parfois que des canaux HD diffusent du contenu qui n'est pas en haute définition.
- Assurez-vous que votre source HD (terminal HD, lecteur Blu-ray, etc.) est raccordée à votre téléviseur avec un câble HDMI ou composante et que la sortie vidéo HD a été réglée.

Pourquoi la connexion réseau a-t-elle échoué? (pour les modèles avec la fonction réseau)



- Dans le menu "Réglage du réseau", sélectionnez "Connexion réseau", puis sélectionnez "Réessayer". Si la connexion échoue, consultez votre fournisseur d'accès à Internet ou le fabricant de votre routeur/modem pour vérifier si un coupe-feu, filtrage de contenu ou un réglage de serveur mandataire pourrait empêcher le téléviseur de se connecter à Internet.
- En cas d'échec de la méthode WPS, sélectionnez votre réseau parmi ceux figurant sur la liste.

Comment puis-je entendre le son du téléviseur via ma chaîne cinéma maison?



- Si la chaîne cinéma maison est dotée d'une sortie HDMI-ARC, reliez-la à la prise d'entrée HDMI 2 (ARC) du téléviseur avec un câble HDMI.
- Si le téléviseur ne possède pas une sortie HDMI-ARC, reliez la prise de sortie DIGITAL AUDIO OUT du téléviseur à la chaîne cinéma maison avec un câble optique.

Guía de inicio rápido

Las imágenes son para fines ilustrativos solamente.

Si desea conocer las precauciones para su seguridad, consulte el manual de usuario.

1 Accesorios del TV

Busque los accesorios incluidos en el embalaje del TV.

2 Montaje del TV

Para conocer las instrucciones de montaje del pedestal o en la pared, consulte el manual de usuario.

3 Conecte a una caja HD

Superior

HDMI Utilice un cable HDMI para la mejor imagen.
Se recomienda el uso del puerto HDMI 1

Buena

Componente Nota: El 1er rojo es para audio, el 2.º es para video.
Otro dispositivo

Básica (no HD)

Video Nota: Conecte el cable amarillo al verde
Otro dispositivo

4 Ajuste Inicial

Encienda el TV y siga los pasos en pantalla.



5 Vea la TV por medio del codificador HD



Para los modelos con función de red

Conexión de red^{*1}

Establecer la conexión



Seleccione el tipo de conexión de red

LAN por cable (Ethernet)

Para lograr la mínima interferencia en la red, conecte el TV al rúter con un cable Ethernet.



LAN inalámbrica incorporada

Para conectar el TV a un rúter inalámbrico necesitará:
- El nombre de la red inalámbrica
- La contraseña de la red inalámbrica (si fuera necesario)

Conexión inalámbrica con contraseña

0

Conexión inalámbrica mediante la pulsación del botón WPS^{*2} en el ruteador inalámbrico.

• Seleccione el nombre de su red inalámbrica (SSID)

El nombre y la contraseña de la red pueden estar impresos en la etiqueta del ruteador. La clave de codificación (contraseña) distingue entre mayúsculas y minúsculas.

• Seleccione Configuración con presión de botón (WPS)

Se recomienda si su ruteador inalámbrico cuenta con WPS y está habilitado.



^{*1} Consulte: Panasonic.com/NetConnect


^{*2} WPS: Wi-Fi Protected Setup

Soporte adicional

Manual electrónico



Para realizar la autocomprobación de diagnóstico del TV



EE.UU. : www.panasonic.com/support
Canadá : www.panasonic.ca/english/support
www.panasonic.ca/french/support

Guide de mise en route rapide

Images présentées à des fins illustratives seulement.

Pour les mesures de sécurité, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

1 Accessoires du téléviseur

Vérifiez partout dans l'emballage pour trouver les accessoires du téléviseur.

2 Installation du téléviseur

Vous trouverez les instructions pour l'installation sur le piédestal ou sur le mur dans le manuel d'utilisation.

3 Raccordement à un terminal HD

Supérieur

HDMI Utilisez un câble HDMI pour une image HD de qualité optimale.
Le port HDMI n°1 est recommandé.

Moyen

Composante Nota : Le 1^{er} rouge est pour l'audio; le 2^e rouge est pour la vidéo.
Autre périphérique

De base (non HD)

Vidéo Nota : Connectez le câble jaune à la prise verte.
Autre périphérique

4 Réglage initial

Mettez le téléviseur en marche, puis suivez les étapes sur l'écran.




5 Visionnement télé via un terminal HD



Pour les modèles avec une fonction réseau

Connexion réseau^{*1}

Établissez la connexion



Sélectionnez un type de connexion réseau

Réseau local câblé (Ethernet)

Pour minimiser l'interférence sur le réseau, câblez le téléviseur à votre routeur via un câble Ethernet.



Réseau local sans fil intégré

Pour connecter le téléviseur à votre routeur sans fil, vous aurez besoin :
- du nom de votre réseau sans fil
- du mot de passe de votre réseau sans fil (si nécessaire)

Connexion sans fil, protégée par mot de passe

OU

Connexion sans fil sur pression de la touche WPS^{*2} du routeur sans fil

• Sélectionnez le nom du réseau sans fil (SSID)

Le nom du réseau et le mot de passe peuvent être imprimés sur l'étiquette du routeur. La clé de chiffrement (mot de passe) est sensible à la casse.

• Sélectionnez Paramétrage par bouton-poussoir (WPS)

Recommandé si WPS est activé sur le routeur sans fil.



^{*1} Consultez : Panasonic.com/NetConnect


^{*2} WPS: Wi-Fi Protected Setup

Assistance supplémentaire

Manuel intégré



Pour lancer la fonction d'auto-diagnostic du téléviseur



États-Unis : www.panasonic.com/support
Canada : www.panasonic.ca/english/support
www.panasonic.ca/french/support