

Manuel d'utilisation de la CM1200

ATTENTION : conseils d'usages sur ce produit

Ce produit est un produit électrique et à ce titre il doit être utilisé dans la plus stricte observation des règles de sécurité s'appliquant aux produits qui se branchent au réseau électrique.

Merci de bien vouloir prendre connaissance des conditions d'utilisation de ce produit avant d'effectuer son branchement et l'utiliser.

Attention aux chocs électriques pouvant survenir suite à un mauvais branchement du produit.

Dans le cas où ce produit vous parvient avec un bris, une enveloppe extérieure endommagée..., vous êtes prié de ne pas l'utiliser en l'état et vous rapprocher de votre distributeur afin qu'il prenne en charge la réparation, selon les termes contractuels en vigueur.

Les conditions d'utilisation de ce produit stipulent de ne pas l'utiliser à proximité d'eau, de vapeur d'eau.

Il ne doit en outre pas être couvert (ce qui pourrait obstruer l'arrivée d'air permettant un refroidissement de ses composants).

Merci de vous reporter au paragraphe relatif aux conditions d'exploitation de ce produit, dans le présent document.



Edition du 05/13

INVMUSIC

France Parc Avenir II

ZAC de Sacuny 313 Avenue Marcel Mérieux

69350 Brignais – France

INVOLIGHT vous remercie pour l'achat de votre machine à confettis. Elle est multi-positionnable, maniable, avec ses 700W vous pouvez faire des tirs jusqu'à 10m de hauteur.

Sommaire

1. MISE EN GARDE SUR LE PRODUIT INVOLIGHT ET MISE SOUS TENSION

2. OUVERTURE DU PACKAGING, SORTIE DU PRODUIT INVOLIGHT

3. CONNECTIONS ET FACE ARRIERE DE VOTRE MACHINE A CONFETTIS

4. UTILISATION

5. NETTOYAGE DE VOTRE PRODUIT

1.

MISE EN GARDE SUR LE PRODUIT INVOLIGHT ET MISE SOUS TENSION

Afin de garantir le meilleur fonctionnement de votre produit INVOLIGHT, merci de lire attentivement les informations suivantes et de suivre à la lettre les indications s'y rapportant.

1.2 Ce produit INVOLIGHT convient uniquement à usage intérieur

1.3 Disposez-le dans un endroit sec, bien ventilé, à l'abri de l'humidité ou de toute source d'eau susceptible de l'endommager ou causer un choc électrique

1.4 Ne pas installer ce produit à de proximité de sources de chaleur importante, celles-ci pouvant occasionner des dommages provisoires ou permanents.

Ne pas recouvrir ou obturer les points d'aérations, ceux-ci permettent de dissiper la chaleur.

1.5 Branchez l'appareil dans une source d'alimentation prévue cet à effet, disposant d'une ligne à la terre; la tension d'alimentation doit par ailleurs correspondre à la tension nominale prévue pour cet appareil, au risque de causer des dommages irréversibles non pris en charge par la garantie du produit INVOLIGHT.

1.6 En cas de fusible endommagé, remplacez-le par un fusible aux caractéristiques similaires

1.7 Il est interdit de procéder soit même au remplacement d'un ou plusieurs composants du produit INVOLIGHT sans avoir obtenu le consentement écrit et préalable du constructeur

1.8 Pour que la garantie s'applique, la température ambiante de la pièce ne doit pas dépasser 40°C.

1.9 Si vous observez sur notre produit INVOLIGHT un bris, dommage physique, ou si une pièce semble détachée à l'intérieur de celui-ci, qu'une fumée ou odeur est émise par le produit, vous devez d'immédiatement débrancher l'appareil.

Le produit devra préalablement subir un diagnostic complet pour procéder à son éventuelle réparation ou remplacement.

2.

OUVERTURE DU PACKAGING, SORTIE DU PRODUIT INVOLIGHT

Le présent packaging de notre produit INVOLIGHT comprend le produit en lui-même, sa télécommande, le câble de raccord, ainsi que les éléments de protection (mousse expansée, film plastique...), la présente notice d'utilisation.

Ce produit contient:

La machine à confettis

Le présent manuel

3.

CONNECTIONS ET FACE ARRIERE

En face arrière vous disposez d'un interrupteur de mise en route.

4.

UTILISATION

Mises en garde / livraison:

Avertissement:

Afin de minimiser le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle! La tension de fonctionnement est dangereuse à l'intérieur, elle peut être mortelle pour les humains. Laisser toutes les réparations effectuées par du personnel qualifié! Pour éviter un choc électrique, protégez l'appareil contre l'humidité ou la pluie.

Informations de sécurité importantes!

- 1** S'il vous plaît lisez attentivement tous les avertissements et les instructions avant de faire fonctionner cet équipement.
- 2** Conservez ce manuel pour d'éventuelles questions tardives.
- 3** S'il vous plaît suivez attentivement toutes les instructions dans ce manuel.
- 4** Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'endroits humides tels qu'Éviers, baignoires, étangs et lacs, etc...
- 5** Lors du transport de l'appareil vérifiez qu'il soit bien fixé.
- 6** L'installation ne devra être effectuée que comme il est prévu par le fabricant.
- 7** L'équipement doit être tenu à l'écart de toutes sources de chaleurs.
- 8** Cet appareil ne peut être alimenté qu'avec le courant standards Si vous ne savez pas si votre alimentation est appropriée à ce produit, contactez votre revendeur.
- 9** Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne peut pas être pincé ou coupé. Faites passer le câble de sorte qu'il ne puisse pas être endommagé par d'autres appareils.
- 10** Si vous ne voulez pas l'utiliser pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de l'alimentation!

Utilisez la CM1200 seulement pour un usage professionnel, Dans la plupart des cas, les dysfonctionnements sont le résultat d'une erreur de l'opérateur précédent ou une mauvaise

manipulation du produit.

En cas de dommages dus au non-respect des règles d'usages, la garantie s'annule et peut entraîner des conséquences telles que court-circuit, incendies ou chocs électrique. Toute modification non autorisée de l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation.

Prise en main

1. Retirez tous les matériaux d'emballage de la machine à confettis.
2. Placer machine à confettis sur une surface plane.
3. Verser les confettis dans le réservoir
4. Orienter la machine à votre guise mais pas directement sur le public
5. Après avoir branché la machine au secteur, basculer l'interrupteur de mise en route ce dernier est situé sous le réservoir

SPECIFICATIONS:

Poids : 36 kg

Tension: 220-250V 50/60Hz

Puissance: 700W

Taille: 62 cm (L) X 58 cm (L) X 132 cm (H)

Garantie:

Ce produit INVOLIGHT est garanti 2 ans

5.

NETTOYAGE DE VOTRE PRODUIT INVOLIGHT

Afin d'optimiser dans le temps le fonctionnement du produit INVOLIGHT, il convient d'effectuer régulièrement un certain nombre d'action visant assurer sa maintenance. Il faut ainsi vous assurer de la propreté du produit, sans utiliser de produit chimique.

INVMUSIC France
Parc Avenir II - ZAC de Sacuny
313 Avenue Marcel Mérieux
69350 Brignais - France