

GARMIN

nüvi® série 2400

Manuel de démarrage rapide



A utiliser avec les modèles de nüvi suivants :
2440, 2450, 2460

Mise en route

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Si vous utilisez votre appareil pour la première fois, effectuez les opérations suivantes.

1. Raccordez l'appareil à l'alimentation du véhicule (page 2).
2. Installez l'appareil (page 4).
3. Enregistrez l'appareil (page 5).
4. Recherchez des mises à jour.
 - Mises à jour logicielles (page 5).
 - Mise à jour cartographique gratuite (page 5).
5. Téléchargez le manuel d'utilisation complet (page 5).

Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.

Chargez l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

1. Ajustez la partie inférieure de l'appareil dans le support de montage.
2. Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.





3. Branchez le câble allume-cigare ① au connecteur mini-USB ② sur le support.



4. Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.
5. Si vous utilisez un récepteur d'info-traffic en Europe, branchez l'antenne externe au récepteur, puis fixez-la au pare-brise à l'aide des ventouses.

Une fois l'appareil raccordé à l'alimentation du véhicule, voici ce qui doit se passer.

- L'appareil s'allume.
- L'appareil acquiert les signaux satellites. Lorsqu'au moins une barre  est verte, votre appareil capte les signaux satellites.
- **REMARQUE** : pour acquérir des signaux satellites, l'appareil doit disposer d'une vue dégagée sur le ciel.
- L'appareil se charge pendant que vous conduisez. L'icône  figurant dans la barre d'état indique l'état de la batterie interne.

Installation de l'appareil

AVIS

Avant d'installer l'appareil, reportez-vous au guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* pour obtenir des informations sur la législation relative au montage sur pare-brise.

1. Retirez le plastique transparent du support à ventouse.
2. Nettoyez, puis séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.
3. Appuyez la ventouse sur le pare-brise.
4. Tout en appuyant, poussez le levier vers le pare-brise.
5. Engagez le support de montage ① dans le bras à ventouse ②.




A propos du Tableau de bord

Utilisez le Tableau de bord pour enregistrer votre appareil, rechercher des mises à jour logicielles et cartographiques, accéder aux manuels des produits et à l'assistance, et bien plus encore.

Configuration du Tableau de bord

1. Connectez le câble USB au connecteur micro-USB de l'appareil.
2. Connectez le câble USB à un port USB de votre ordinateur.
3. Cliquez deux fois sur ▲ pour ouvrir la page Web du Tableau de bord.

REMARQUE : si  n'apparaît pas ou si vous utilisez un ordinateur Windows® 7 ou Mac®, rendez-vous sur le site www.garmin.com/dashboard.

4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Enregistrement de l'appareil

1. A partir du Tableau de bord, cliquez sur **S'enregistrer maintenant**.
2. Suivez les instructions présentées à l'écran.
3. Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Mise à jour du logiciel

1. Ouvrez le Tableau de bord ([page 4](#)).
2. Enregistrez l'appareil ([page 5](#)).
3. Dans la section Mises à jour logicielles, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

nüMaps Garantie

Votre appareil peut bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite dans les 60 jours qui suivent l'acquisition des signaux satellites en cours de conduite par le nüvi. Vous ne bénéficierez d'aucune mise à jour

cartographique gratuite si vous enregistrez l'appareil par téléphone ou plus de 60 jours après la première acquisition des signaux satellites en cours de conduite par le nüvi. Pour plus d'informations, consultez la page www.garmin.com/numaps.

Mises à jour cartographiques


1. Ouvrez le Tableau de bord ([page 4](#)).
2. Enregistrez l'appareil ([page 5](#)).
3. Dans la section Mises à jour cartographiques, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Téléchargement du manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation de votre appareil est disponible sur le site Web de Garmin.

1. Ouvrez le Tableau de bord ([page 4](#)).
2. Enregistrez l'appareil ([page 5](#)).
3. Cliquez sur **Manuels**.

Une liste des manuels disponibles dans différentes langues s'affiche.

4. Cliquez sur **Télécharger** en regard du manuel souhaité.
5. Cliquez sur  pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur.

Présentation de l'appareil



①	Bouton Marche/Arrêt
②	Lecteur de carte microSD™

Utilisation du bouton **Marche/Arrêt**

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** et relâchez-le rapidement pour afficher des options supplémentaires.
2. Sélectionnez une option :
 - Pour régler la luminosité de l'écran, touchez et faites glisser la barre de défilement.


- Pour mettre l'appareil hors tension, touchez **Désactivé**.
- Pour réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton **Marche/Arrêt** enfoncé pendant 10 secondes.
- Pour quitter le menu, appuyez brièvement sur le bouton **Marche/Arrêt**.

A propos des points d'intérêt

Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des points d'intérêt, tels que des restaurants, des hôtels et des centres auto.

Recherche d'un point d'intérêt par catégorie

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
4. Sélectionnez une destination.
5. Touchez **Aller !**.

Touchez  > **Enregistrer** sur cette page pour enregistrer la position dans le dossier Favoris de l'appareil. Utilisez le dossier Favoris pour enregistrer la position de votre lieu de travail, de votre domicile et d'autres destinations fréquentes.

6. Sélectionnez une option, si nécessaire :

- Touchez **Voiture** pour calculer l'itinéraire que vous emprunterez en voiture.
- Touchez **Marche à pied** pour calculer l'itinéraire que vous suivrez en marchant.
- Touchez **Transports publics** pour calculer un itinéraire qui recourt aux transports publics et à la marche à pied.

REMARQUE : votre appareil doit disposer de cartes cityXplorer™ pour créer des itinéraires intégrant les transports publics. Rendez-vous sur le site www.garmin.com pour acheter des cartes cityXplorer.

Utilisation du menu principal



- Touchez ① pour sélectionner un mode de transport.
- Touchez ② pour rechercher une destination.
- Touchez ③ pour afficher la carte.
- Touchez ④ pour arrêter un itinéraire.
- Touchez ⑤ pour faire un détour sur un itinéraire.
- Sur certains modèles, touchez ⑥ pour passer un appel lorsque vous êtes connecté à un téléphone portable compatible.
Visitez le site www.garmin.com/bluetooth pour plus d'informations.
- Touchez ⑦ pour régler le volume.
- Touchez ⑧ pour ouvrir le menu des outils et paramètres.

Votre itinéraire sur la carte

REMARQUE

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait soustraire le conducteur à son obligation de se conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenue responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet suite à toute infraction de votre part au code de la route.

Une ligne magenta indique votre itinéraire sur la carte. Si vous déviez de l'itinéraire initial, l'appareil recalcule l'itinéraire. Une icône de limite de vitesse peut s'afficher lorsque vous roulez sur les routes principales.

Utilisation des fonctions de la carte



- Touchez **1** pour afficher le prochain changement de direction.

S'il est possible d'afficher une intersection, l'affichage détaillé des intersections s'affiche.

- Touchez **2** pour afficher la liste des changements de direction.
- Touchez **3** pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Touchez **4** pour revenir au menu principal.
- Touchez et maintenez **4** enfoncé depuis n'importe quel écran pour revenir au menu principal.
- Touchez **5** pour modifier le champ de données.
- Touchez **6** pour afficher la page Où suis-je ?.

- Touchez et faites glisser ⑦ pour afficher une autre zone de la carte.
- Touchez ⑧ pour afficher des informations sur le trajet.
- Touchez ⑨ pour changer la limite de vitesse si l'icône de limite de vitesse affichée sur la carte est incorrecte.



Utilisation de myTrends

Lorsque vous conduisez avec l'appareil allumé, myTrends™ collecte des informations qui permettent à l'appareil de déterminer si vous vous rendez à une destination fréquente, comme votre domicile ou votre lieu de travail. Lorsque myTrends est activé, la destination et l'estimation du temps de parcours apparaissent dans la barre de navigation sur la carte. Si un récepteur d'info-traffic est connecté, les informations sur le trafic peuvent également apparaître dans la barre de navigation.

myTrends fonctionne uniquement pour les positions enregistrées dans les favoris ([page 7](#)).

Lorsque les informations myTrends apparaissent dans la barre de navigation, touchez la barre de navigation pour afficher les informations sur l'itinéraire.

A propos des modes de transport

	Mode Automobile
	Mode Piéton

Les itinéraires sont calculés différemment selon votre mode de transport.

Par exemple, en mode Automobile, l'estimation de l'heure d'arrivée est calculée en utilisant la limite de vitesse sur les routes de l'itinéraire. En mode Piéton, l'heure d'arrivée est calculée en utilisant la vitesse de marche.

A propos du trafic


AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et l'opportunité des informations sur le trafic.

Certains modèles peuvent recevoir des informations de trafic FM TMC (Traffic Message Channel). L'abonnement aux services d'info-traffic FM TMC est automatiquement activé et ne nécessite aucun achat d'abonnement supplémentaire pour être activé. Le récepteur d'info-traffic FM TMC est intégré au câble allume-cigare inclus dans l'emballage.

Pour plus d'informations sur les récepteurs d'info-traffic et les zones de couverture, visitez le site www.garmin.com/traffic.

Contournement manuel du trafic sur votre itinéraire

1. Sur la carte, touchez .
2. Touchez **Trafic sur l'itinéraire**.
3. Touchez les flèches pour afficher d'autres problèmes de circulation sur votre itinéraire, le cas échéant.
4. Touchez **Eviter**.

Affichage de la carte du trafic

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les problèmes de circulation sur les routes à proximité au moyen de codes couleur.

1. Sur la carte, touchez .
2. Touchez **Carte de trafic** pour visualiser les problèmes de circulation sur une carte.

Couplage du téléphone

Les appels mains libres sont disponibles sur certains modèles de nüvi. Pour pouvoir être couplés et connectés, votre téléphone et l'appareil doivent être allumés et se trouver à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre.

1. Activez le composant Bluetooth® de votre téléphone.
2. Touchez **Outils > Paramètres > Bluetooth**.
3. Touchez **Bluetooth > Activé > Enregistrer**.
4. Touchez **Ajouter téléphone > OK**.
5. Sélectionnez votre téléphone, puis touchez **OK**.
6. Saisissez le code PIN Bluetooth (**1234**) de l'appareil sur votre téléphone.

Câbles d'alimentation

Votre appareil peut être alimenté par les moyens suivants :

- Câble allume-cigare
- Câble USB (accessoire en option)
- Adaptateur secteur (accessoire en option)

Informations complémentaires

Pour obtenir des informations complémentaires sur ce produit, rendez-vous sur le site Web de Garmin.

- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/ontheroad.
- Pour acheter des accessoires, rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com>.
- Touchez **Outils > Aide**.

Contactez l'assistance produit de Garmin

Contactez l'assistance produit de Garmin pour toute question concernant ce produit.

- Aux Etats-Unis, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support ou contactez Garmin USA au (800) 800.1020.
- Au Royaume-Uni, contactez Garmin (Europe) Ltd. au 0808 2380000.
- En Europe, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support et cliquez sur **Contact Support** pour obtenir l'assistance requise dans votre pays ou contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone au +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, le logo Garmin et nüvi® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. cityXplorer™, myTrends™ et nüMaps Guarantee™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Mac® est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc. aux Etats Unis et dans d'autres pays. microSD™ est une marque commerciale de SD-3C, LLC.



© 2011 Garmin Ltd. ou ses filiales