



Aide-mémoire du Cypress

Le Cypress présente plusieurs nouvelles fonctionnalités et caractéristiques qui demandent une attention spéciale durant l'installation et le réglage initial. La liste ci-dessous en fait la description. Référez-vous au manuel d'utilisation pour de plus amples détails.

- **Des Rondins/du bois de grève/des pierres sont NÉCESSAIRES** Assurez-vous d'acheter ces pièces en option (rondins, bois de grève, pierres) et de les faire livrer avec le poêle.
- **Une évacuation arrière exige un kit séparé** Si vous désirez configurer votre poêle avec une évacuation arrière vous devez acheter une des deux numéros d'articles de la liste ci-dessous. Ces kits comprennent toutes les pièces nécessaires pour transformer un événement supérieur (diamètre de 6-5/8 po [16,8 cm]) en événement arrière (diamètre de 8 po [20,3 cm]). Ce poêle ne peut pas avoir de terminaison directe à l'arrière.
 - **96200317 Kit d'événement minimum "D"**
Ce kit est pour les événements arrière sans course verticale (sauf pour le périscope). Il comprend toutes les pièces nécessaires pour ce type d'installation. Un manchon d'emboîtement non standard de 8 po (20,3 cm) de diamètre et un périscope de 14 po (35,5 cm) sont inclus. Ce kit est exigé pour ce type d'installation (ne pas utiliser les pièces Duravent).
 - **94400998 Adaptateur pour grand conduit d'évacuation des gaz**
Ce kit comprend seulement les pièces qui s'attachent au poêle. Les pièces du conduit d'évacuation de 8 po (20,3 cm) de diamètre (événement, capuchon, etc.) doivent être achetées séparément. Ce kit est seulement pour les installations d'évacuation arrière avec course verticale (voir manuel pour les détails de la configuration de l'événement).
- **Ajuster le diffuseur avant d'installer l'événement** Le diffuseur d'événement est bien plus facile à régler avant d'installer l'événement. Référez-vous aux tableaux de configuration des événements et ajuster le diffuseur (si nécessaire) avant d'installer l'événement.
- **Plusieurs composants doivent être installés pour le GPL** Si ce poêle est converti au GPL (propane), plusieurs composants uniques doivent être utilisés pour obtenir une performance correcte de la flamme. Ces composants sont inclus avec le poêle dans le kit de conversion au GPL.
- **Plusieurs composants doivent être installés pour les kits de bois de grève/pierres** Lorsque les pièces de bois de grève ou pierres en option sont utilisées, des composants peuvent être ajoutés ou retirés de la chambre de combustion. Les composants supplémentaires sont inclus avec le poêle (emballés séparément). Voir les instructions du kit de bois de grève ou pierres.