

Manuel d'utilisation du capteur de porte d'obturation sans fil (SB-962)

Le recodage: Appuyez sur le bouton de recodage qui se situe sur le panneau de commande de l'alarme, détachez l'aimant, vous entendrez un bip à partir du panneau cela signifie que le recodage est effectué avec succès.

Lieu d'installation: sur une porte métallique

Installation: fixez le bloc en acier sur la cadre de la porte métallique, mettez l'émetteur sur le mur le plus proche, puis placez l'aimant sur le bord d'ouverture de la porte métallique, qui devrait être au même niveau que le bloc en acier. Lorsque l'écart de l'aimant sur le bloc en acier est plus que 5cm, l'émetteur enverra un signal d'alarme au panneau de commande.

