

Manuel d'utilisation de la Baguetteuse électrique Tyma



Utilisation

1) Tournez l'interrupteur principal sur I

- Voyant Tension s'allume → Tension OK
- Voyant Sécurité s'allume → Sécurité OK

2) Programmation du boudin (=Pulsation)

- Appuyer sur la touche ESC
- Avec les touches + ou – sélectionner Paramètre
- Valider avec OK
- Avec les touches + ou – aller à la valeur en dessous
- Sélectionner avec la touche OK
- Avec les touches + ou – pour augmenter ou diminuer le nombre de pulsation
- Valider la valeur souhaiter avec OK
- Quitter le mode paramètre en appuyant deux fois sur ESC

3) Le bouton vert de référencement en façade de la machine permet de référencer la machine et de mettre la rainure en face afin d'insérer la matière. Si la machine est référencée le voyant vert s'allume.

4) Insérer la matière dans la rainure

5) Appuyer sur la pédale pour faire le boudin jusqu'au moment où la machine s'arrête.

6) Appuyer sur la pédale Retour, afin de faire le retour pour débloquer la matière et de retirer la matière facilement.



Voyant Tension OK

Voyant Sécurité OK



Bouton de référencement



Capot ouvert afin de pouvoir sortir la matière boudinée. (Impossible de travailler dans cette position)



Capot fermé position de travail.

Les différents organes de sécurité de la machine

1. Aimant sous le capot moteur (retrait du capot coupe le circuit).
2. Arrêt d'urgence en façade du coffret électrique.
3. Interrupteur de boîtier fil tendu de sécurité.



Problèmes rencontrés :

- *Le voyant sécurité OK ne s'allume pas :*

Vérifier que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas activé il est localisé en façade du boîtier électrique, sur le boîtier de sécurité (touche reset) du fil tendu, et un aimant sur le cache de protection moteur.

- *Les pédales ne répondent pas :*

Vérifier d'avoir bien enclenché le capot après avoir sorti la matière jusqu'au bout.