

GARMIN

nüvi® série 3500

Manuel de démarrage rapide



Mise en route

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Si vous utilisez votre appareil pour la première fois, effectuez les opérations suivantes.

- 1 Installez l'appareil (page 2).
- 2 Enregistrez l'appareil (page 3).
- 3 Recherchez des mises à jour.
 - Mises à jour logicielles (page 3).
 - Mise à jour cartographique gratuite (page 4).
- 4 Téléchargez le manuel d'utilisation complet (page 4).

Installation de l'appareil

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, sortez

l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.

REMARQUE

Avant d'installer l'appareil, reportez-vous au guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* pour obtenir des informations sur la législation relative au montage sur pare-brise.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Branchez le câble allume-cigare ① sur le port USB du support de montage ②.
- 2 Engagez le support de montage dans le support à ventouse ③.



- 3 Pressez la ventouse contre le pare-brise.
- 4 Tout en appuyant, poussez le levier ④ vers le pare-brise.
- 5 Insérez la partie inférieure de l'appareil dans le support de montage.
- 6 Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.
- 7 Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.
- 8 Si nécessaire, branchez l'antenne externe sur le récepteur d'info-traffic, puis fixez-la au pare-brise à l'aide des ventouses.

A propos du Tableau de bord

Vous pouvez utiliser le Tableau de bord pour enregistrer votre appareil, rechercher des mises à jour logicielles et cartographiques, accéder aux manuels des produits et à l'assistance, et bien plus encore.

Configuration du Tableau de bord

- 1 Connectez le câble micro-USB ① au port micro-USB ② de l'appareil.



- 2 Connectez le câble micro-USB à un port USB de votre ordinateur.
- 3 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/dashboard.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Enregistrement de l'appareil

- 1 A partir du Tableau de bord, cliquez sur **S'enregistrer maintenant**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.
- 3 Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

nüMaps Guarantee™

Si vous enregistrez l'appareil sur <http://my.garmin.com> dans les 90 jours qui suivent la première acquisition des signaux satellites en cours de conduite, vous pouvez bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/numaps pour connaître les conditions générales.

Utilisation des services du Tableau de bord

- 1 Ouvrez le Tableau de bord (page 3).
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour mettre à jour le logiciel, cliquez sur **Mettre à jour maintenant** sous Mises à jour logicielles.
 - Pour mettre à jour les cartes, cliquez sur **Mettre à jour maintenant** sous Mises à jour cartographiques.
 - Pour télécharger le manuel d'utilisation, cliquez sur **Manuels**, puis sur **Télécharger** en regard du manuel souhaité.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Mise hors tension de l'appareil

- 1 Maintenez la touche **Marche/Arrêt**  enfoncée pendant 3 secondes.



- 2 Sélectionnez **Désactivé**.


A propos du mode veille

Utilisez le mode veille pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Le mode veille consomme très peu d'énergie. Dans ce mode, votre appareil est capable de fonctionner plusieurs semaines avec une seule charge.

Entrée en mode veille

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

Sortie du mode veille

Lorsque l'appareil est en mode veille, sélectionnez la touche **Marche/Arrêt**, puis appuyez deux fois sur .


Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche** dans la barre de recherche.
- 3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.
L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
 - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
 - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.

- Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
- Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
- Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.

5 Sélectionnez une option :

- Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
- Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez 

6 Sélectionnez une position, le cas échéant.

Recherche près d'un autre emplacement

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher à proximité de**.
- 3 Sélectionnez une option.

Votre itinéraire sur la carte

AVIS

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait soustraire le conducteur à son obligation de se conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenue responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.


Une ligne magenta indique votre itinéraire sur la carte. Si vous déviez de l'itinéraire initial, l'appareil recalcule l'itinéraire. Une icône de limite de vitesse peut s'afficher lorsque vous roulez sur les routes principales.



- Sélectionnez ① pour afficher le prochain changement de direction.
- Sélectionnez ② pour afficher la liste des changements de direction.
- Sélectionnez ③ pour interrompre l'itinéraire suivi.
- Sélectionnez ④ pour afficher la page Où suis-je ?.


Ajout d'une étape

Pour pouvoir ajouter une étape, vous devez suivre un itinéraire.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Où aller ?**.
- 2 Recherchez l'étape supplémentaire.
- 3 Sélectionnez l'étape dans les résultats de la recherche.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Suivi d'un détour

Lorsque vous suivez un itinéraire en mode Automobile, vous pouvez utiliser des détours pour éviter les obstacles (travaux, par exemple).

Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez  > Détour.


A propos du trafic

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou certains pays.

Un récepteur d'info-traffic est fourni avec certains appareils. Il est intégré au câble allume-cigare. Le récepteur d'info-traffic et l'appareil doivent être allumés et se trouver à portée d'une station qui transmet des données sur le trafic pour recevoir ces informations. Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le récepteur d'info-traffic.

L'icône de trafic () change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation sur votre itinéraire ou la route sur laquelle vous conduisez.

Consultez le site www.garmin.com/traffic pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Positionnement du récepteur d'info-traffic

Vous pouvez positionner le câble d'alimentation du récepteur d'info-traffic de manière à obtenir une réception optimale des signaux d'info-traffic.

- 1 Déroulez le câble.
- 2 Placez la partie centrale du câble à un emplacement offrant une vue claire et dégagée du ciel, tel que le tableau de bord.

REMARQUE : ne posez pas le câble sur la prise qui le connecte à la source d'alimentation du véhicule.

Ne placez pas le câble sur le sol ou en dessous d'autres objets.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Royaume-Uni

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221,
Taiwan (République de Chine)

Garmin®, le logo Garmin et nüvi® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. nüMaps Guarantee™ est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

