



NOTICE D'UTILISATION

UNITED COMPACT VOLCANO

(Code Produit : UFXVOLC-4– Version IEC)

Nous vous remercions d'avoir acheté le produit United Compact Volcano. Ce produit est entièrement fabriqué en France avec un niveau de qualité élevé et dans le respect des normes internationales en vigueur. United FX est une marque du groupe Universal Effects Europe qui est le leader en tant que fabricant de machines et consommables pour les effets spéciaux professionnel.

A/ MISE EN PLACE DE LA MACHINE :

1. Le United Compact Volcano est équipé d'une lyre d'accrochage qui permet d'orienter l'ensemble de la machine sur plus de 180°.
2. Le United Compact Volcano peut être fixé au sol ou accroché sur une structure lors de son utilisation. La puissance de la machine est susceptible de provoquer un fort mouvement de recul lors du tir. Il est fortement conseillé de fixer l'appareil sur un support adéquat et de prévenir l'assistance à proximité.
3. Bloquer impérativement l'ensemble de la machine avec les molettes de serrage prévues à cet effet sur les côtés de la lyre.

B/ MISE EN MARCHE DE LA MACHINE :

4. Connecter le câble d'alimentation à l'arrière de la machine. Bien vérifier qu'il ne soit pas endommagé avant tout branchement. **ATTENTION :** il ne faut pas que le United Compact Volcano soit sous tension. Le déclenchement de l'effet serait immédiat.
5. Placer l'extrémité du tuyau sur l'emplacement prévu à cet effet et déposer l'autre extrémité dans la réserve de consommables. La machine United Compact Volcano peut être utilisée avec des confettis de scène papier ou métal, de la neige papier ou plastique, ainsi que des pétales de roses. Nous ne garantissons pas le fonctionnement de l'effet avec d'autres éléments que ceux renseignés précédemment. Contactez nous pour plus d'informations.
6. Deux méthodes pour l'envoi de l'effet :
 - Par l'interrupteur, la Machine doit être sous tension mais avec l'interrupteur sur OFF (0). Le déclenchement se fait en basculant l'interrupteur de la machine sur ON (I).
 - Par un dispositif de contrôle extérieur sur lequel l'alimentation de la Machine devra être branchée. Ce dispositif du type Bloc de puissance DMX ou télécommande indépendante pilotera le déclenchement selon vos souhaits. N'oubliez pas de mettre sur ON l'interrupteur de la machine.
7. Une fois l'effet terminé veillez à ne pas laisser les restes de consommables dans la machine. Pour cela inclinez la tête et activez la machine jusqu'à l'évacuation complète des restes.
8. Le fusible de protection de l'alimentation électrique de l'appareil est un fusible verre 3x15 mm, il se trouve sur l'embase de branchement du cordon électrique et de l'interrupteur.

C/ ENTRETIENS ET CONSIGNES :

9. Cette machine ne nécessite aucun entretien particulier, si ce n'est de la maintenir propre et en bon état de fonctionnement. Elle doit être stockée dans un lieu sec et fermé.
10. Avant toute intervention technique, réparation ou démontage d'un élément de la machine, ainsi qu'en fin de prestation, il est impératif de débrancher l'alimentation électrique des différents éléments constituant la machine.
11. Le fabricant se dégage de toute responsabilité concernant l'utilisation de la machine et sa mise en œuvre. Aucun dégât direct ou indirect ne pourra lui être imputé. Seules les pannes ou les défauts de construction et les vices cachés sont pris en charge par la garantie.

D/ NORMES DE SECURITE :

12. Ces machines ainsi que leurs accessoires sont conformes à la directive machines CE 98-37 et 2006/42/CE, à la directive Basse Tension 2006/95/CE, à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE ainsi qu'aux normes NF-EN-ISO 12100, NF-EN 60204 et NF-EN 294. En cas de doute ou de problème contactez-nous au Tél. +33 (0) 385 730 747 ou contactez votre revendeur.

	VEUILLEZ NOTER : Nous supposons que vous, vos employés et les autres personnes qui utilisent ou qui sont en contact avec la machine, sont familier avec la façon dont la machine doit être manipulée. Cela comprend l'utilisation correcte selon les consignes données ci-dessus dans ce manuel. Cela signifie également que vous ou vos employés sont des professionnels de l'art ou des particuliers avertis ayant reçu une formation ou ayant l'expérience nécessaire à l'utilisation de cette machine.
	ATTENTION : L'utilisation du United Compact Volcano doit être faite en conformité avec les règles de l'art et selon les consignes décrites dans ce manuel. Consultez Universal Effects Europe en cas de doute.
	ATTENTION : Avant tout déclenchement de la machine assurez-vous qu'aucune personne, animal ou obstacle n'obstruent la sortie du canon.

E/ SCHEMA :

