

Splitter Card

Smart card splitter (4 systems)

MANUEL D UTILISATION

Contenu du Kit Splitter-Card

- 1 boîtier maître
- 3 cartes esclaves
- 3 cordons RJ9/RJ11
- 1 alimentation secteur




1-Comment connecter le boîtier et les récepteurs

-Connecter chaque carte esclave au boîtier maître par le câble RJ9/11 **Longueur MAX. 20METRES** (pas d importance sur quel port est branché le cordon)



-Attribuer une adresse a chaque carte esclave (avec jp1 et jp2), ne mettez jamais deux fois la même adresse (adress0=jp1-on jp2-on) (adress1=jp1-off jp2-on) (adress2=jp1-on jp2-off) (adress3=jp1-off jp2-off).



2. Programmation du Splitter-Card

- 2.0 Alimenter le boîtier maître (sans avoir insérer les cartes esclaves dans les décodeurs!)
- 2.1 La LED rouge clignote.
- 2.2 Insérer votre carte d'abonnement officielle dans le lecteur (puce vers le bas).



- 2.3 La LED jaune s'allume quelques secondes puis c'est la LED verte qui s'allume et clignote.
- 2.4 Vous pouvez retirer votre carte officielle. (Le boîtier maître est activé)
- 2.5 Pour chaque carte esclave renouveler les opérations suivantes.
- 2.6 Insérer une carte esclave (contact vers le bas), la LED rouge sur la carte va clignoter quelques secondes.



- 2.7 Cela dure entre 10 et 20 secondes.
- 2.8 Quand la LED rouge devient fixe retirer la carte.
- 2.9 Répéter l'opération pour chaque carte esclave.

3. Utilisation courante

- Ré- insérer la carte officielle dans le boîtier maître
 - Insérer les cartes esclaves dans les décodeurs.
 - Il est préférable de mettre sous tension les décodeurs après avoir insérer la carte esclave.
- Il arrive que le dialogue entre maître et esclaves se bloque (LED rouge allumé fixe sur la carte esclave), retirer la carte et re-insérer.

4-Problemes

- La LED rouge indique le dialogue (question réponse) entre le décodeur et le boîtier maître, si une LED reste allumé fixe c'est qu'il y a eu plantage !! Alors éteignez le décodeur concerné et remettez sous tension.
- Si une LED du boîtier maître reste allumé fixe retirer la carte officielle et re-insérer la.

En cas de problème une Hotline est mise à disposition de 8h-12h 13h30-19h du lundi au vendredi au n° **0900 66 67 68** (2.32.-/minutes).

Votre team Splitter-Card